Contenido



- Estados límites últimos
- Fórmula de hinca dinámica
- Ensayos dinámicos de campo
- Modelación

ProLa p

Propagación de ondas en pilotes



La propagación de ondas en pilotes se puede originar bajo las siguientes situaciones:

- Hinca dinámica de pilotes
- Ensayos dinámicos de carga
- Ensayos no destructivos
- Fundaciones de máquinas
- Fundaciones de un puente ferroviario

Los casos que se representan corresponden a vibraciones que se propagan en la dirección principal del elemento en análisis


Hinca dinámica







Esquema de hinca dinámica



(Cheney y Chassie, 2000)



Propagación de ondas 1D

La ecuación de movimiento unidimensional gobierna el comportamiento en el elemento analizado

$$\sigma_{x} \longrightarrow \sigma_{x} + \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx$$

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial t^{2}} = c^{2} \frac{\partial^{2} u}{\partial z^{2}}$$

$$u(z,t) = f(c t - z) + g(c t + z)$$

$$u(z,t) = A e^{i(\omega t + kz)} + B e^{i(\omega t - kz)}$$
 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\lambda = \frac{2\pi}{k}$


Condiciones de contorno






Condiciones de contorno





Condiciones de contorno






de comportamiento dinámico Fundaciones profundas: Análisis del

Condiciones de contorno



Extremo fijo



La tensión se duplica mientras dura el pulso en ese extremo y la tensión reflejada mantiene el signo de la incidente

Condiciones de contorno



Extremo libre




$$\sigma = 0$$
$$u = 0$$

$$u = 0$$

Condiciones de contorno



Extremo libre



$$\sigma = 0$$
$$u = 0$$

$$u = 0$$

Condiciones de contorno




Extremo libre



Condiciones de contorno



Extremo libre




La tensión se anula mientras dura el pulso en ese extremo y la tension reflejada cambia el signo de la incidente

de comportamiento dinámico Fundaciones profundas: Análisis del



Condiciones de contorno

Extremos materiales: al pasar de un material a otro la onda incidente se descompone en una transmitida y una reflejada



En el borde se deben cumplir continuidad y equilibrio:

$$u_1(0,t)=u_2(0,t)$$


$$\sigma_1(0,t)=\sigma_2(0,t)$$

comportamiento dinámico de Fundaciones profundas: Análisis del



Condiciones de contorno

Extremos materiales: al pasar de un material a otro la onda incidente se descompone en una transmitida y una reflejada



En el borde se deben cumplir continuidad y equilibrio:


$$u_1(0, t) = u_2(0, t)$$
 $A_2 = \frac{1 - \alpha_z}{1 + \alpha_z} A_1$ $\sigma_{A2} = \frac{2\alpha_z}{1 + \alpha_z} \sigma_{A1}$ $\sigma_{1}(0, t) = \sigma_{2}(0, t)$ $B_1 = \frac{2}{1 + \alpha_z} A_1$ $\sigma_{B1} = \frac{\alpha_z - 1}{1 + \alpha_z} \sigma_{A1}$

Cor Extr

Condiciones de contorno



Extremos materiales: al pasar de un material a otro la onda incidente se descompone en una transmitida y una reflejada




α_{z}	Desplazamiento			Te	Tensión		
α_Z	A 1	B1	A2	A 1	B1 A	2	
0	1.00	1.00	2.00	1.00	-1.00 0.0	00	
1/2	1.00	0.33	1.33	1.00	-0.33 0.6	37	
1	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00 1.0	00	
2	1.00	-0.33	0.67	1.00	0.33 1.3	33	
∞	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00 2.0	00	

Condiciones de contorno en la hinca




Extremo libre



Condiciones de contorno en la hinca


Resistencias en cotas A, B y extremo libre



Hannigan (1990)




Registros típicos para distintas condiciones de resistencia



Condiciones de contorno en la hinca

Registros típicos para distintas condiciones de resistencia



Requisitos del proyecto Sobre los resultados del anális



Sobre los resultados del análisis de ondas en pilotes se debe analizar la factibilidad del hincado de manera de mantener la capacidad proyectada. Las variables a considerar son:

- Material del pilote: E y V_p
- Longitud L y sección A
- Características del suelo
- Metodología de hinca: características del martillo Un parámetro fundamental en el análisis es la impedancia del pilote: EA/V_p

comportamiento dinámico de Fundaciones profundas: Análisis del



Tensiones admisibles

Frente a la hinca los reglamentos permiten tensiones mayores a las estáticas

Material	Compresión	Tracción
Acero	0.	$.9f_y$
Hormigón armado	$0.85 f_c'$	$0.70 f_y$
Hormigón Pretensado	$0.85 f_c' - f_{pe}$	$0.095\sqrt{f_c'}+f_{pe}$

(FHWA-NHI-16-009; AASHTO, 2012)

Definición de la capacidad portante



Los tipos de ensayos asociados al proyecto y el control de la construcción son:

- Análisis de la ecuación de ondas: WEA
- Monitoreo dinámico de la hinca
 - Soluciones de campo: Case method
 - Signal matching: CAPWAP, iCAP, TNOWAVE, All-Wave
 DLT
- Ensayos de carga estática

La práctica de los dos primeros permite disminuir la cantidad de ensayos de carga estática a realizar.


Un plan de ensayos adecuado permite aumentar la capacidad admisible al aumentar el factor de resistencia.

pilotes de comportamiento dinámico oe profundas: Análisis




Wave Equation Analysis


Este análisis involucra el suelo, el pilote, el martillo y todos los elementos que intervienen en la trasnferencia de energía del martillo al suelo. Se puede llevar a cabo en el diseño del proyecto y durante la construcción para su ajuste. Ejemplo de programa: GRLWEAP






GRLWEAP - Entrada






GRLWEAP - Salida







Investigaciones d (Cleveland, OH) d resistencia nomin constante, la resis hinca (RTL) es:



Investigaciones de la Universidad Case Western Reserve (Cleveland, OH) derivaron en un método para predecir la resistencia nominal. Para un pilote elástico lineal de sección constante, la resistencia estática y dinámica total durante la hinca (RTL) es:

$$RTL = \frac{1}{2} \left[F(t_1) + F(t_2) \right] + \frac{1}{2} \left[V(t_1) - V(t_2) \right] \frac{EA}{V_p}$$

donde F(t) y V(t) corresponden a la fuerza y velocidad medida en el ensayo en t_1 (instante del primer pico) y $t_2 = t_1 + 2 L/V_p$ (reflejo de la punta del primer pico)

La resistencia nominal (RSP) es:

$$RSP = RTL - J\left[V(t_1)\frac{EA}{V_p} + F(t_1) - RTL\right]$$



CASE Method

Para definir la carga es necesario estimar el factor de amortiguamiento *J* del suelo cerca de la punta.

Los siguientes valores tienen una dispersion del 20% de la carga de un ensayo estático

Soil Type at Pile Toe Correlation Range Goble et al. (1975)		Recommended Range in Case Damping Constant for RSP Equation Pile Dynamics (2015)	Recommended Range in Case Damping Constant for RMX Equation Pile Dynamics (2015)		
Clean Sands	0.05 to 0.20	0.10 to 0.15	0.40 to 0.50		
Silty Sands	0.15 to 0.30	0.15 to 0.25	0.50 to 0.70		
Silts	0.20 to 0.45	0.25 to 0.40	0.60 to 0.80		
Silty Clays	0.40 to 0.70	0.40 to 0.70	0.70 to 0.90		
Clay	0.60 to 1.10	0.70 or higher	0.90 or higher		

CASE Method



El método standard RSP se utiliza para pilotes con resistencias de fuste importantes.


Para pilotes con resistencia importante en punta se utiliza el método RMX: se desplaza el tiempo t_1 hasta alcanzar la resitencia máxima. El factor de amortiguamiento se considera más alto para el mismo tipo de suelo.

Otros métodos adicionales del mismo grupo son RAU y RA2 según la relación de resistencia entre fuste y punta.

Estos valores son orientativos. AASHTO (2014) requiere un ajuste de la señal registrada en el ensayo dinámico.

CASE Method





TOTAL RESISTANCE

RTL =
$$\frac{1}{2}$$
 [F(t₁) +F(t₂)] + $\frac{1}{2}$ [V(t₁) -V(t₂)] (EA/C)
= $\frac{1}{2}$ [599 + 587] + $\frac{1}{2}$ [13.6 - 0.3] 38.9
= 593 + 259 = 852 kips

STATIC RESISTANCE

RSP = RTL - J [
$$V(t_1)^*(EA/C) + F(t_1) - RTL$$
]
= $852 - 0.4$ [$13.6 * 38.9 + 599 - 852$]
= $852 - 110 = 742$ kips

CASE Method 1,000 Tin Sh V(t

-500



$\begin{array}{c} 1,000 \\ \text{Shift} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{Time Shift} \\ \text{Shift} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{Shift} \\ \text{Shift} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{F(t_2)} \\ \text{V(t_1)} \end{array}$

2L/C

TOTAL RESISTANCE

RTL = $\frac{1}{2} [F(t_1) + F(t_2)] + \frac{1}{2} [V(t_1) - V(t_2)] (EA/C)$ = $\frac{1}{2} [529 + 795] + \frac{1}{2} [11.7 - 0.1] 38.9$ = 662 + 226 = 888 kips


STATIC RESISTANCE


RMX = RTL - J [$V(t_1)^*(EA/C) + F(t_1) - RTL$] = 888 - 0.7 [11.7 * 38.9 + 529 - 888] = 888 - 67 = 821 kips



Signal matching

Este método permite una evaluación más rigurosa de la resistencia nominal, la distribución de la resistencia y los parámetros involucrados en fuste y punta.






CAPWAP



Ejemplo de resumen de resultados de la aplicación del método



GRLWEAP + Fórmulas de hinca dinámica



Comparamos el asiento vs capacidad de carga con las curvas de las formulas de hinca:

FHWA: 4483 kN

H-C: 11185 kN


• H-V: 9258 kN

WSDOT: 4765 kN

AASHTO: 21635 kN

WEAP: 4120 kN


WEAP-ED: 3650 kN





Consideraciones sobre la capacidad (ELS)


Durante la hinca pueden desarrollarse tensiones residuales en un pilote que no produce un rechazo frente a un golpe. Esto sucede en pilotes flexibles, pilotes con resistencia de fuste elevadas y quake de punta elevados. Si bien no se afecta la resistencia nominal, se alteran las resistencias individuales.





Sobrestimación de la resistencia de fuste


Durante un ensayo la resistencia iría por la rama O-B. Al haber tensiones residuales que recorrieron la rama D-A, la rama aparente pasa a ser A-O-B, siendo esta una resistencia del doble de la real





Subestimación de la resistencia de punta

Durante un ensayo la resistencia iría por la rama O-B-C. Al haber tensiones la curva es A-D-B-C. Como se desarrolla resistencia previa, la real es mayor que la medida.



de comportamiento dinámico oe profundas: Análisis




Ejercicio del práctico: Método CASE

Estimar la resistencia nominal del suelo mediante el método RSP y RMX en base a las curvas de fuerza y velocidad medidas en el extremo del pilote durante un ensayo dinámico. Considerar el factor de amortiguamiento de acuerdo al perfil del estudio de suelos.

Pilote:

- L = 35 m
- $A = 1296 \text{ cm}^2$
- $\gamma = 24 \text{ kN/m}^3$
- E = 39.2 GPa





Ejercicio del práctico: Método CASE

Prof		DESCRIPCION - COLOR	sucs	N CDT			
de	a		2012000	N - SPT			
m				0 10 20 30			
0.00	1.00			0			
1.00	1.45	Limo Arcilloso, Castaño Oscuro	ML	1 1			
2.00	2.45		ML	2 2			
3.00	3.45	Limo Arcilloso, Gris Verdoso	МН	3 2			
4.00	4.45		ML	4 1			
5.00	5.45	Limo Arcilloso, Castano	ML	5 2			
6.00	6.45		ML	6 2			
7.00	7.45		SM	18			
8.00	8.45	Arena Fina Limosa, Gris	SM	8 20			
9.00	9.45] [SM	9 21			
10.00	10.45		СН	10 1			
11.00	11.45		СН	11 2			
12.00	12.45	Arcilla y Limo Arcilloso, Grisaceo	СН	12 2			
13.00	13.45		МН	13 2			
14.00	14.45		СН	14 1			
15.00	15.45		МН	15 2			
16.00	16.45	Limo Arcilloso c/Conchillas, Grisaceo	МН	16 2			
17.00	17.45		МН	17 2			
18.00	18.45		ML	18 9			

17.00	17.45		MH	10	1	
18.00	18.45	Limo, Verdoso	ML	18 +	9	
19.00	19.45		ML	19	1	a
20.00	20.45		ML	20 +	1	a
21.00	21.45		ML	21	1	
22.00	22.15		ML	22		30
23.00	23.45	Limo y Limo Arcilloso	ML	23		30
24.00	24.45	c/Nodulos Compactos, Castano	ML	1000		£ 22
25.00	25.45		ML	25	/	20
26.00	26.45	Arcilla Limosa, Castaño	CL	26	9	
27.00	27.45	Verdoso	CL	28	7	1
28.00	28.45	Arcilla Limosa, Castaño Claro	CL	29	1	13
29.00	29.45		CL	30		20
30.00	30.35		SP	31		30
31.00	31.45		SP	32		≥30
32.00	32.40		SP	32		A ^{>} 30
33.00	33.35		SP	34		▲ 30
34.00	34.33		SP	35		30
35.00	35.30		SP	36		* 30
36.00	36.30		SP	37		* 30
37.00	37.28		SP	38		A ^{>} 30
38.00	38.25		SP	39		* 30
39.00	39.15	Arena Fina a Media, Castano Amarillento	SP	40		30