

Fundaciones superficiales



Las fundaciones superficiales (bases, plateas) transmiten carga al terreno por su plano inferior y esto es lo que las diferencia de las fundaciones profundas.









Fundaciones aisladas








- Fundaciones aisladas
- Fundaciones corridas
- Fundaciones combinadas












- Fundaciones aisladas
- Fundaciones corridas
- Fundaciones combinadas
- Fundaciones excéntricas
 - Bases con tensor
 - Fundaciones con vigas
 Cantilever











- Fundaciones aisladas
- Fundaciones corridas
- Fundaciones combinadas
- Fundaciones excéntricas
- Algunas tipologías especiales
 - Anillos de fundación
 - Plateas nervuradas






Nomenclatura

- B: lado menor
- L: lado mayor
- D: altura
- d: profundidad de implantación
- d_w : profundidad de la napa
- V: carga normal al plano de fundación
- H_x , H_y : cargas paralelas, direcciones x e y
- M_{χ} , M_{γ} : momentos, direcciones x e y





Estados límites



Estado Límite Último (*ULS*): combinación de cargas y resistencias en la cual la estructura está a punto de fallar (ejemplo: hundimiento de una zapata)

Estado Límite de Servicio (SLS): combinación en la que la estructura sale de servicio, aunque no falle (ejemplo: asentamiento excesivo de una zapata)

Estado Límite Extremo (*ELS*): combinación que tiene un período de recurrencia mayor a la vida útil de la estructura (ejemplo: asentamiento de una zapata por acción sísmica)

Estados límite *ULS* aplicados a fundaciones superficiales



Pérdida de estabilidad global: la falla no toca la fundación

Falla por deslizamiento: el suelo que falla es el que está en contacto con la zapata (como muros)

Falla por capacidad portante del terreno: la zapata se hunde pero no se fractura

Falla estructural, o combinada geotécnica-estructural, o asentamiento excesivo

Métodos de diseño de fundaciones superficiales



Métodos directos: se verifica cada estado límite en forma independiente

- 1. ULS: asumiendo comportamiento rígido plástico (métodos de equilibrio o estado límite, Vesic o Brinch-Hansen)
- 2. SLS: asumiendo comportamiento elástico (por ej. Schmertmann) y (eventualmente) compresión edométrica

Métodos indirectos: correlaciones con ensayos de campo o laboratorio (por ej. SPT o CPT), "cubren" *ULS* y *SLS* a la vez

Métodos numéricos: resuelven *ULS* y *SLS* a la vez pero no permiten aislar cada estado límite para su análisis independiente

Métodos experimentales: ensayos de carga, medidas prescriptivas (experiencia), método observacional