

Unidad 1 (Repaso de) Clasificación de suelos



Interacción Terreno Estructura I Especialización en Ingeniería Geotécnica

Clasificación de suelos



La clasificación le da el "nombre" a un suelo (lo que el suelo "es")

Suelos de grano grueso: Grava (G) y Arena (S)

- Las partículas se tocan (fuerzas de masa)
- Controla: granulometría, forma y dureza de partículas
- Suelos de grano fino: Limo (M) y Arcilla (C)
 - Las partículas no se tocan entre sí (cargas eléctricas, f. superficiales)
 - Controla: capacidad de absorber agua



Suelos gruesos



Fracción suelo: tamaño menor a 75mm (criba 3")

Tamaño grava: 75mm a 4.75mm (tamiz #4)

Tamaño arena: 4.75mm a 74µm (tamiz #200)

Suelo grueso: $P_{200} < 50\%$






Suelos finos



Predominan las fuerzas de interacción electroquímica La "granulometría" no controla el comportamiento

- Tamaño limo: $74\mu m$ (tamiz #200) a $2\mu m$
- Tamaño arcilla: menor a 2μm

Lo que decide si es Limo o Arcilla es su capacidad de absorber agua (Los limos no suelen tener propiedades coloidales)



Límites de Atterberg





Límite líquido (LL)

- Mas humedad que LL, se porta como un líquido
- Menos humedad que LL, se porta como un sólido

Límite plástico (LP)


- Mas humedad que LP, se porta como plástico
- Menos humedad que LP, se porta como frágil





Carta de plasticidad





Carta de clasificación de suelos

NOTES:

- Based on the material passing the 3 in (75 mm) sieve.
- If field sample contained cobbles and/or boulders, add "with cobbles and/or boulders" to group name.
- Gravels with 5 to 12% fines require dual symbols:

GW-GM, well-graded gravel with silt

GW-GC, well-graded gravel with clay

GP-GM, poorly graded gravel with silt

GP-GC, poorly graded gravel with clay

Sands with 5 to 12% fines require dual symbols:

SW-SM, well-graded sand with silt

SW-SC, well-graded sand with clay

SP-SM, poorly graded sand with silt

SP-SC, poorly graded sand with clay

$$C_{\rm u} = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$
 $C_{\rm c} = \frac{\left(D_{30}\right)^2}{\left(D_{10}\right)\left(D_{60}\right)}$

[C_u: Uniformity Coefficient; C_c: Coefficient of Curvature]

- If soil contains $\geq 15\%$ sand, add "with sand" to group name.
- If fines classify as CL-ML, use dual symbol GC-GM, SC-SM.
- If fines are organic, add "with organic fines" to group name.
- If soil contains $\geq 15\%$ gravel, add "with gravel" to group name.
- If the liquid limit and plasticity index plot in hatched area on plasticity chart, soil is a CL-ML, silty clay.
- If soil contains 15 to 29% plus No. 200 (0.075 mm), add "with sand" or "with gravel," whichever is predominant.
- If soil contains $\geq 30\%$ plus No. 200 (0.075mm), predominantly sand, add "sandy" to group name.
- If soil contains $\geq 30\%$ plus No. 200 (0.075 mm), predominantly gravel, add "gravelly" to group name.
- $PI \ge 4$ and plots on or above "A" line.
- PI < 4 or plots below "A" line.
- PI plots on or above "A" line.
- PI plots below "A" line.

Criteria for Assigning Group Symbols and Group Names			Soil Classification	
Using Laboratory Tests ^a COARSE-GRAINED SOILS (Sands and Gravels) - more than 50% retained on No. 200 (0.075 mm) sieve FINE-GRAINED (Silts and Clays) - 50% or more passes the No. 200 (0.075 mm) sieve			Group Symbol	Group Name ^b
GRAVELS	CLEAN GRAVELS	$C_u \ge 4$ and $1 \le C_c \le 3^e$	GW	Well-graded gravel ^f
More than 50% of	< 5% fines	$C_u < 4 \text{ and/or } 1 > C_c > 3^e$	GP	Poorly-graded gravel ^f
coarse Fraction retained on No. 4 Sieve	GRAVELS	Fines classify as ML or MH	GM	Silty gravel ^{f,g,h}
	WITH FINES > 12% of fines ^c	Fines classify as CL or CH	GC	Clayey gravel ^{f,g,h}
SANDS	CLEAN SANDS	$C_u \ge 6$ and $1 \le C_c \le 3^e$	SW	Well-graded Sand ⁱ
50% or more of coarse	< 5% fines ^d	$C_u < 6 \text{ and/or } 1 > C_c > 3^e$	SP	Poorly-graded sand ⁱ
fraction	SANDS WITH	Fines classify as ML or MH	SM	Silty sand ^{g,h,i}
passes No. 4 Sieve	FINES > 12% fines ^d	Fines classify as CL or CH	SC	Clayey sand ^{g,h,i}
SILTS AND CLAYS	Inorganic	PI > 7 and plots on or above "A" line ⁱ	CL	Lean clay ^{k,l,m}
		PI < 4 or plots below "A" line ^j	ML	Silt ^{k,l,m}
Liquid limit less than 50	Organic	Liquid limit - overdried Liquid limit - not dried < 0.75	OL	Organic clay ^{k,l,m,n} Organic silt ^{k,l,m,o}
SILTS AND CLAYS	Inorganic	PI plots on or above "A" line	СН	Fat clay ^{k,l,m}
		PI plots below "A" line	MH	Elastic silt ^{k,l,m}
Liquid limit 50 or more	Organic	Liquid limit - ove n dried Liquid limit - not dried	ОН	Organic clay ^{k,l,m,p} Organic silt ^{k,l,m,q}
Highly fibrous organic soils	Primary organic organic odor	matter, dark in color, and	Pt	Peat

Clasificación de suelos



1:
$$P_{\#4} = 100\%$$
, $P_{\#200} = 95\%$, $LL = 38$, $LP = 28$

2:
$$P_{\#4} = 100\%$$
, $P_{\#200} = 25\%$, $LL = 27$, $LP = 13$, $C_u = 4.3$, $C_c = 1.1$

3:
$$P_{3"} = 95\%$$
, $P_{\#4} = 50\%$, $P_{\#200} = 8\%$, $LL = 27$, $LP = 13$, $C_u = 5.9$,


$$C_c = 4.3$$

4:
$$P_{\#4} = 90\%$$
, $P_{\#200} = 3\%$, $C_{u} = 2.3$, $C_{c} = 1.7$

Propiedades índice



Las propiedades índice caracterizan el estado de un suelo (definen cómo el suelo "está")




Propiedades índice



Las propiedades índice caracterizan el estado de un suelo (definen cómo el suelo "está")


- Humedad: $\omega = W_W/W_S$
- Humedad vol: $\theta = V_W/V$
- Peso unitario: $\gamma = W/V$
- Peso unitario seco: $\gamma_d = W_S/V$
- Relación de vacíos: $e = V_V/V_S$
- Porosidad: $n = V_V/V$
- Grado de saturación: $S_r = V_W/V_V$



Propiedades índice




Las propiedades índices aplican a una muestra de tamaño tal que las propiedades sean independientes del volumen muestral que se toma.



.UBAfiuba PACULTAD DE INGENIERÍA

La definición de tensión efectiva en un medio poroso


Las fuerzas concentradas que se transmiten de grano a grano (a través de sus contactos) se "convierten" en una "tensión integranular" que actúa en toda la superficie



Presión efectiva en terreno horizontal: suelo sumergido




La presión integranular (efectiva) es igual a la presión total menos la presión del fluido de poros (agua)



Ejercicio: presiones efectivas verticales .UBAfiuba .UBA





Nota importante: Se asume que la presión de poros es nula por encima del nivel freático

$$\sigma_v' + u = \sigma_v$$

Ley de Darcy




Hipótesis

- Medio poroso uniforme
- Flujo laminar

La velocidad de flujo es linealmente proporcional al gradiente hidráulico

$$v = k \frac{\partial h}{\partial x} = k \cdot i$$



k es el coeficiente de permeabilidad, que depende de la viscosidad del fluido



El permeámetro de carga constante es un cilindro lleno de suelo por el que fluye agua

Caudal

 $Q = \frac{V}{\Delta T}$

Velocidad


 $v = \frac{Q}{A}$

Darcy


 $v = k \cdot i$

Permeabilidad


 $k = \frac{V \cdot L}{\Delta H \cdot A \cdot \Delta t}$
































Gradiente hidráulico crítico



El gradiente hidráulico crítico es el que produce presión efectiva nula



$$\sigma'_{v} = \gamma_{sat} \cdot L - \gamma_{w} \cdot (h + L)$$

$$h = h_{crit} \to \sigma'_{v} = 0 \text{kPa}$$

$$h_{crit} = \frac{\gamma_{sat} - \gamma_{w}}{\gamma_{w}} L \to i_{crit} = \frac{\gamma'}{\gamma_{w}}$$



Clasificación de suelos



1:
$$P_{\#4} = 100\%$$
, $P_{\#200} = 95\%$, $LL = 38$, $LP = 28$

2:
$$P_{\#4} = 100\%$$
, $P_{\#200} = 25\%$, $LL = 27$, $LP = 13$, $C_u = 4.3$, $C_c = 1.1$

3:
$$P_{3"} = 95\%$$
, $P_{\#4} = 50\%$, $P_{\#200} = 8\%$, $LL = 27$, $LP = 13$, $C_u = 5.9$,

$$C_c = 4.3$$

4:
$$P_{\#4} = 90\%$$
, $P_{\#200} = 3\%$, $C_{u} = 2.3$, $C_{c} = 1.7$


Sifonaje



El flujo de agua de abajo hacia arriba produce reducción de la presión efectiva.

Si la presión efectiva se anula, el suelo puede ser arrastrado por el agua -> Sifonaje

$$F = \frac{W}{U} = \frac{\gamma'D}{\gamma_w \overline{h}} > 1.20$$



Ejercicio: flujo unidimensional ascendente



Calcule


- Caudal
- Gradiente hidráulico crítico
- Diagramas de presiones

$$k_1 = 10^{-4} \frac{cm}{\frac{s}{s}}$$

$$\gamma_{sat1} = 20 \frac{kN}{m^3}$$

$$k_2 = 10^{-3} \frac{cm}{\frac{s}{s}}$$

$$\gamma_{sat2} = 22 \frac{kN}{s}$$



(Repaso de) Resistencia de resistencia .UBA fiuba y rigidez de suelos






Interacción Terreno Estructura I Especialización en Ingeniería Geotécnica

Compresión edométrica (o compresión unidimensional)



Trayectoria de compresión típica de suelos blandos cargados con rellenos


- Vertical $\epsilon_1 > 0$
- Horizontal $\epsilon_3 = 0$



Tiene componentes

- Reversible (elástica)
- Permanente (elastoplástica)
- Dependiente del tiempo (viscosa)


En los suelos reales, las tres componentes están siempre presentes





Ensayo edométrico






Pendiente ramas "elástica", "elastoplástica" y tensión de fluencia σ_{vc} ("presión de preconsolidación")

Ensayo edométrico




Si la carga se mantiene n/(1-n) en el tiempo se produce una compresión adicional (comportamiento viscoplástico)





Suelos preconsolidados






Un suelo está preconsolidado si su estado $(n - \sigma_v)$ está a la izquierda de la línea de compresión 1D

Esto puede ocurrir por dos razones

- Tensión pasada mayor que la actual
- Tensión actual aplicada mucho tiempo

Preconsolidación






normalmente cons.

Parte de un estado

- Se incrementa σ_v
- Se reduce σ_v
- Se define el Over Consolidation Ratio

Preconsolidación por tiempo






- Estado inicial
- Se recorre la rama preconsolidada
- Se cruza la tensión de fluencia
- Se recorre la rama normalmente cons.
- Se alcanza la tensión final
- Pasan 10 años
- Pasan 1000 años

Preconsolidación por tiempo





El tiempo preconsolida

- A los 1000 años se alcanza el punto
- Al mismo punto se llega si se carga hasta σ_{1000} y descarga hasta σ_{vf}
- Entonces, NC con 1000 años es preconsolidado


Compresión vs. consolidación



La compresión primaria es un proceso de deformación elastoplástico (acrónico)

La compresión secundaria es un proceso de creep (crónico)


La consolidación es un proceso de flujo acoplado con deformación (velocidad depende de la permeabilidad del suelo)



Ensayo de corte directo




- Se aplica una carga vertical constante
- Se aplica una carga horizontal creciente
- Se mide el desplazamiento horizontal y vertical



- El ensayo impone un plano de falla en la muestra
- En ese plano se mide la resistencia al corte s
- Se determinan los parámetros resistentes $s = c + \sigma \tan[\phi]$
- Este procedimiento se basa en una interpretación incorrecta del comportamiento de los suelos

Ensayo de corte directo





Introducción al concepto de dilatancia



Los materiales friccionales cambian su volumen cuando son sometidos a tensiones de corte

Dilatancia: acoplamiento entre $\Delta \tau$ y $\Delta \epsilon_v$


Caminando en la playa

- El pie "comprime" la arena
- La arena se "seca" alrededor del pie (por un ratito)
- ¿Qué ocurre? La arena aumenta su volumen (dilata) y absorbe agua en el proceso



La teoría tensión-dilatancia y la mecánica de suelos de estado crítico





14.9 Factors Contributing to Shearing Strength in Sands

The shearing strength in sand may be said to consist of two parts, the internal, frictional resistance between grains, which is a combination of rolling and sliding friction, and a second factor for which the most common name is *interlocking*. Interlocking contributes a large portion of the strength in dense sands; this phenomenon does not occur in very loose sands. The gradual loss of strength after the peak point is passed, illustrated by the dense tests of Figs. 14·2 and 14·5, may be attributed to a gradual decrease in interlocking which takes place because the sample is decreasing in density. The angle of internal friction, in spite of its name, does not depend solely on internal friction, since a portion of the shearing stress on a plane of failure is utilized in overcoming interlocking.


Interlocking can best be explained by considerations of strain energy. Sands generally are undergoing increase in volume when the ϕ -obliquity condition is reached, and the part of the shearing stress that is acting to overcome interlocking may also be said to be supplying the energy that is being expended in volume increase.


.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

La teoría tensión-dilatancia y la mecánica de suelos de estado crítico

La mecánica de suelos de estado crítico se basa en relacionar resistencia con cambio de volumen

- Interpretación incorrecta: $\tau/\sigma = \tan[\phi]$
 - Los suelos resisten más cuando dilatan
- Taylor (1948)
 - Balance de trabajo: $\tau \Delta x = \mu \sigma \Delta x + \sigma \Delta y$
 - Dividiendo por σ : $\tau/\sigma = \mu + \Delta y/\Delta x$





- Entonces: $tan[\phi] = tan[\phi_{cv}] + tan[\psi]$
 - Los suelos resisten más porque dilatan

.UBAfiuba

La curva de resistencia intrínsica de los geomateriales \(\tau^{\tau} \)


 ϕ era una "propiedad" del suelo

En 1936 Casagrande mostró que $\phi[e] \rightarrow \phi_{cv}$

En 1966 Bishop mostró que $\phi[p]$

En 1986 Bolton mostró que

$$\phi[p,e] = \phi_{cv} + \psi[p,e]$$




Resistencia al corte en arenas




$$\phi(p,e) = \phi_c + \psi$$

- El ángulo de fricción interna critico φ_c es una propiedad del material.
- La dilatancia ψ depende de la densidad relativa y la presión.



Densidad y dilatancia

- Suelo denso
 - Alta rigidez
 - Alta resistencia
 - Dilata
- Suelo suelto
 - Baja rigidez
 - Baja resistencia
 - Contrae




Densidad y dilatancia

 En ambos casos la densidad y resistencia final son las mismas.

 La relación de vacíos final es la misma para ambas muestras


 Curvas horizontales: densidad constante.



.uBafiub

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Los suelos densos y sueltos alcanzan el mismo estado crítico



Porosidad y dilatancia: estado crítico





- Alta rigidez
- Alta resistencia
- Dilata




- Suelo suelto
 - Baja rigidez
 - Baja resistencia
 - Contrae



- Suelo (no tan) denso
 - Baja su rigidez
 - Baja su resistencia
 - Deja de dilatar
 - Estado crítico
- Suelo (no tan) suelto
 - Sube su rigidez
 - Sube su resistencia
 - Deja de contraer
 - Mismo estado crítico


$\sigma_1 - \sigma_3$ crece con la presión






ϕ decrece con la presión






ϕ tiende a ϕ_c para cualquier presión med ${\mathbb A}^{\mathrm{fiuba}}$





Ecuación de Bolton






Q	Grain type
10	Quartz and feldspar
8	Limestone
7	Anthracite
5·5	Chalk

$$\phi - \phi_c = 3^{\circ} D_r \left(Q - \ln \left[100 \frac{p}{p_{atm}} \right] \right) - 3^{\circ}$$

Resistencia al corte en arcillas



- Las arcillas compactas dilatan (como arenas densas)
- Las arcillas blandas contraen (como arenas sueltas)
- Ambas alcanzan el mismo estado crítico luego de una deformación grande




Resistencia al corte en arcillas



- Las partículas de las arcillas no tienen contacto directo grano a grano
- Las arenas no tienen memoria: ϕ no depende de la historia de tensiones
- Las arcillas tienen memoria: ϕ depende de la historia de cargas, porque el material "recuerda" cual fue la presión máxima que soportó y en qué dirección ocurrió
- Para enormes deformaciones, las arcillas tienen un ángulo de fricción interna residual ϕ_r menor que ϕ_c

Resistencia al corte en arcillas





La dilatancia



En las arcillas, igual que en las arenas

$$\phi = \phi_c + \psi$$

En las arenas, la dilatancia depende de la densidad relativa y de la presión

$$\phi = \phi_c + \psi[D_r, p]$$

En las arcillas, la dilatancia depende del grado de sobreconsolidación


$$\phi = \phi_c + \psi[OCR]$$




Vertical Load τ Dial gauge to measure sample compression or Ring Loading plate Porous plate Soil Sample Base σ_c

1. Consolide hasta σ_c






















- 1. Consolide hasta σ_c
- 2. Reduzca σ_n hasta un OCR dado y corte hasta la falla
- 3. Repita con distintos OCR
- 4. Establezca la relación $tan[\phi_{max}] = tan[\phi_{cv}] + tan[\psi]$
- 5. ¡No haga esto! El área sombreada es inalcanzable para los suelos



El ensayo triaxial






$$\sigma_1 = \sigma_3 N_\phi + 2c \sqrt{N_\phi}$$

El procedimiento se basa en una interpretación incorrecta del comportamiento de los suelos


.UBAfiuba PACULTAD DE INGENIERÍA


Los suelos densos y sueltos alcanzan el mismo estado crítico



Comportamiento de una arena densa en el ensayo triaxial drenado








 $\uparrow q = \sigma_1 - \sigma_3$

Comienza el ensayo con una presión de confinamiento y porosidad especificadas


Comportamiento de una arena densa en el ensayo triaxial drenado






Comportamiento de una arena densa en el ensayo triaxial drenado






.UBAfiuba PACULTAD DE INGENIERÍA

Comportamiento de una arena densa en el ensayo triaxial drenado



Comportamiento de una arena suelta en el ensayo triaxial drenado






Comienza el ensayo con la misma presión pero una mayor relación de vacíos


Comportamiento de una arena suelta en el ensayo triaxial drenado





Comportamiento de una arena suelta en el ensayo triaxial drenado






Rango de deformación: Arenas




La relación tensión – deformación tiene cuatro rangos

- anterior al deslizamiento de partículas
- deslizamiento de algunos granos
- resistencia pico: reorientación de contactos
- ablandamiento: estado crítico











.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Modulo de corte inicial: crece con la presión y con la densidad




E_i : Módulo de Young secante "cercano" • UBA fiuba al origen




E_{50} : Módulo de Young al 50% de la tensión de falla





.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Reducción de la "rigidez" con la distorsión (Fm. Pampeano)



Muestras inalteradas

(Hardin & Richart 1963)


Problemas "elásticos" en geotecnia



Los problemas que pueden abordarse con elasticidad son aquellos en los que el suelo está lejos de "falla"


- Propagación de ondas
- Vibraciones de máquinas
- Asentamiento de fundaciones con cargas de servicio
- Desplazamiento bajo carga lateral en pilotes y muros
- Tensiones alrededor de túneles

Los parámetros elásticos dependen del rango de deformación dominante del problema



Rango elástico en suelos y rocas





2. Increase as OCR increases and with cyclic loading


(Tatsuoka 1991)

Parámetros elásticos y rangos de deformación



La curva σ-ε es única Los parámetros "elásticos" dependen del problema

- Fundaciones máquinas
 - Rigidez a baja deformación
 - Módulo de Poisson ~0.10




Parámetros elásticos y rangos de deformación



La curva σ-ε es única Los parámetros "elásticos" dependen del problema

- Fund. máquinas: G₀
- Zapatas
 - Rigidez "inicial" E_i
 - Módulo de Poisson ~0.30




Parámetros elásticos y rangos de deformación



La curva σ-ε es única Los parámetros "elásticos" dependen del problema

- Fund. máquinas: G₀
- Zapatas: Ei
- Muros, tablestacas, taludes (y similares):

No usar elasticidad



Bibliografía



- Powrie, W. Soil Mechanics. Concepts and Applications. CRC Press (2014)
- Mitchell, J. M., Soga, K. Fundamentals of soil behavior. John Wiley & Sonc, Inc. (2005)
- Sfriso. Caracterización mecánica de materiales constituidos por partículas. Tesis de doctorado FIUBA.
- Videos de repaso
 (https://www.youtube.com/watch?v=YOWkJ7pHHco&list=PLQX7AAuxwaHb3Mzc5YDTNqYvbgGUQq3yB)