



geoHELP — Guida rapida all'uso

Versione app: 1.2.38 · **Lingue:** italiano / inglese

geoHELP è un'app di supporto in montagna (Alta Valsusa). **Non sostituisce il 112.** In pericolo immediato chiama sempre il **Numero Unico di Emergenza**.

1. Prima di usare l'app

Cosa fare	Perché
Accetta i permessi richiesti (posizione, SMS se usi l'SOS)	Servono per GPS e messaggi di aiuto
Crea account e accetta i consensi	Obbligatori per usare il servizio
Attiva il GPS sul telefono	Per posizione e mappa
Verifica rete mobile e credito SMS	Per MAN DOWN automatico e per aprire Messaggi con l'SOS
(Opzionale) Inserisci dati medici e attiva MAN DOWN	Solo se ti servono

Consiglio: in montagna disattiva il risparmio energetico aggressivo sul telefono, così GPS e MAN DOWN funzionano meglio.

2. Menu in basso (5 icone)

Da sinistra a destra, più il **SOS** al centro:

Icona	Funzione
Chiama 112	Apri la chiamata al Numero Unico di Emergenza
Trekking	Posizione GPS, mappa e sentieri da percorrere
SOS (rosso, al centro)	Schermata di richiesta aiuto (invio manuale SMS)
Impostazioni	Lingua, consensi, profilo, dati medici, MAN DOWN
Info	Link utili (Via Lattea, meteo, webcam, DAE)

3. Trekking (posizione e sentieri)

Schermata **Trekking**

- Vedi **latitudine**, **longitudine**, precisione GPS e altitudine.



- Pulsante **APRI SU MAPPA** → mappa a schermo intero.

Tabella sentieri

- Sentieri raggruppati per **comune** (es. Sestriere, Cesana).
- **PDF** → scheda descrittiva del sentiero.
- **TRACK** (giallo quando attivo) → apre la mappa con la traccia del sentiero.
- Secondo tap su **TRACK** → disattiva la traccia.

Sulla mappa

Pulsante	Cosa fa
GPS / bersaglio (basso sinistra)	Centra la mappa su di te e attiva il seguimento
X verde/rossa	Verde = nord dinamico (mappa ruota con la bussola). Rosso = nord fisso in alto
Bussola (alto)	Mostra direzione; tap per calibrazione
Layer (alto sinistra)	Tipo mappa: stradale, topografica, satellite
Omino trekking	Overlay sentieri web (opzionale, di default spento)

In camminata: tieni attivo il seguimento GPS (icona fissa). Se sposti la mappa col dito, il seguimento si disattiva: tocca di nuovo il pulsante GPS per ricentrarti.

Con **TRACK** attivo vedi: traccia rossa del sentiero, linea blu verso l'inizio percorso, distanza in alto.

4. SOS — richiesta di aiuto (invio manuale)

SOS non invia SMS da solo: prepara il messaggio e apre **Messaggi**; **devi premere tu INVIA**.

Come funziona

1. Tocca **SOS** (rosso, al centro).
2. Compila **tipo di emergenza** e, se vuoi, **note** (es. "sciovia ghiacciata", "dolore toracico").
3. Tocca **INVIA SMS** (rosso).
4. Si apre **Messaggi** con testo e **tutti i destinatari attivi** (fino a **3 numeri**) già compilati.
5. **Controlla e premi INVIA** sul telefono.

I numeri sono **gestiti dal servizio geoHELP** in Supabase (non li scegli tu nell'app). L'amministratore autorizzato può attivarli/disattivarli e modificarli da **Impostazioni**.

Cosa contiene l'SMS SOS

Messaggio compatto con intestazione «**SOS geoHELP**», ad esempio:

- **Nome** e anno di nascita (dal profilo)
- **Tuo numero** di telefono (per richiamarti)



- **Tipo** di emergenza scelto (incidente, malessere, ecc.)
- **Note** che hai scritto
- **Posizione GPS** (latitudine, longitudine, altitudine se disponibile)
- **Dati medici** in sintesi (solo se hai dato il consenso)

Serve **profilo compilato**, **GPS** attivo e l'app **Messaggi** funzionante. Senza rete l'invio può fallire: in emergenza grave usa subito il **112**.

5. MAN DOWN — rilevamento caduta (unico invio automatico)

Solo MAN DOWN può inviare automaticamente SMS (via servizio geoHELP, senza aprire Messaggi).

Perché è importante

Serve quando **non puoi premere SOS**, ad esempio:

- **caduta** da malore, svenimento o infarto;
- **urto** violento in sci, bici o sentiero;
- ti trovi **solo** e resti privo di sensi o impossibilitato a usare il telefono.

In questi casi i sensori del telefono possono rilevare l'evento e avvisare i soccorsi geoHELP **senza che tu invii nulla**.

Come funziona

1. In **Impostazioni** accetta il consenso **MAN DOWN**.
2. Nella schermata **SOS** premi **Attiva MAN DOWN** (resta in ascolto: compare una notifica).
3. Se il telefono rileva una **caduta o urto** importante:
 - parte una **sirena** e un **conto alla rovescia di 60 secondi**;
 - puoi **Annulla** se è un falso allarme;
 - se **non annulli**, l'app invia **automaticamente** SMS a **tutti i destinatari attivi** (fino a **3 numeri**) tramite il servizio geoHELP.
4. Se poi rileva **movimento** (es. scivolamento), **può inviare automaticamente** fino a **4 aggiornamenti** di posizione (traccia).

Cosa contiene l'SMS MAN DOWN

Intestazione «**MAN DOWN geoHELP**», con nome, telefono, **posizione GPS** (anche precisione e velocità) e sintesi **dati medici** se consentiti. Non include il tipo/note dell'SOS manuale: è un allarme automatico da caduta/urto.

Requisiti e attenzioni

- Serve **rete** (Wi-Fi o dati mobili) per l'invio automatico.
- GPS, notifiche e permessi devono essere concessi.

- Può scattare per **falsi allarmi** (salti, botte sullo zaino, vibrazioni): annulla entro 60 secondi se non serve aiuto.
- Disattivalo con **Disattiva MAN DOWN** quando non ti serve.

6. Dati medici (opzionale)

- Attiva il consenso in **Impostazioni** (icona ingranaggio in basso).
- Crea un **PIN** (minimo 4 cifre) per proteggere l'accesso sul telefono.
- Inserisci patologie, allergie, terapie, gruppo sanguigno, note.
- In emergenza alcune informazioni possono essere incluse negli SMS.

Il PIN protegge solo l'accesso **sul dispositivo**; i dati sono salvati in modo protetto sui server geoHELP.

7. Settaggi consigliati sul telefono

Android — controlla che:

- **Posizione** = Attiva, modalità **Alta precisione** (GPS + rete).
- **Permessi geoHELP** → Posizione: *Consenti sempre* (o *Solo durante l'uso* se preferisci).
- **SMS** → Consentito (per SOS e MAN DOWN).
- **Batteria** → Escludi geoHELP dall'ottimizzazione aggressiva (impostazioni batteria / app in background).
- **Notifiche** → Consentite (utili per MAN DOWN in background).

In montagna: tieni il telefono carico; il GPS consuma batteria.

8. Lingua

Dall'icona **bandiera** in alto puoi passare tra **italiano** e **inglese**.

Ricorda

112	Sempre la prima scelta in emergenza grave
geoHELP	Supporto privato con patrocinio Comuni e Consorzio Turismo
SOS	Invio manuale — tu premi INVIA in Messaggi
MAN DOWN	Unico invio automatico se non annulli entro 60 s
Mappa / sentieri	Aiuto all'orientamento, non sostituiscono carta e segnaletica