МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Лабораторна робота № 4

Варіант 1

По дисципліні «Програмування мікроконтролерних систем»

Тема: «Вимірювання ширині імпульсів по збільшенню.»

студенти групи IT-51	
Бессмертний Р.С.	
Цитовцева А.С.	
(підпис, дата)	
Перевірив:	
ст. викладач кафедри	АУТС
Катін П. Ю.	

Виконали

Мета: Користуючись результатами лабораторної роботи 2, написати програму, що здійснює вимірювання ширини імпульсів по попередньому фронту за допомогою TIM2.

Хід роботи:

Варіант 1

Користуючись результатами лабораторної роботи 2, побудувати програму для приймача і передавача, що використовує ПДП для *USART1*. Програма має передавати блоки даних розміром у 16 байт, після успішного прийому відображати інформацію про прийом на цифровому індикаторі. Початок передачі визначається натисканням кнопки на передавачі.

Написати і налагодити програми. Протестувати програми на реальному обладнанні, зробити тестування. При необхідності зробити корекцію у програмних і апаратних налаштуваннях.

```
#include "stm32f10x.h"
      #include "stm32f10x_gpio.h"
      #include "stm32f10x_rcc.h"
      #include "stm32f10x_tim.h"
      #include "timer lib.h"
      #include "tm1637.h"
      #define STATE_GET_TIMER_INPUT 1
      #define STATE_IDLE 0
      #define TIMER_NO_INPUT 410
      #define TIMER_INPUT_IS_ZERO 404
      #define PERIOD 2000 // probably miliseconds
      volatile uint16_t PPMBuffer = 0x0000;
      volatile uint16_t PPMValue_Prev, PPMValue;
      volatile uint16_t finite_state = STATE_IDLE;
      void TIM2_IRQHandler(void){
        volatile uint16_t PPM;
        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
          /* Reset flag */
          TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
          PPMValue_Prev = PPMValue;
          PPMValue = TIM_GetCapture2(TIM2);
          PPM = (PPMValue >= PPMValue_Prev) ? (PPMValue - PPMValue_Prev) :
(UINT16 MAX - PPMValue Prev + PPMValue);
```

```
if (PPM < 10000) \{ // Pause \}
      PPMBuffer = PPM;
                          else PPMBuffer = 9999;
    /* over-capture */
    if (TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_CC2OF) != RESET)
     TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_CC2OF);
     // ...
    }
}
int main(void)
      SetSysClockTo72();
      TIMER2_input_init_A2(7200);
      TIMER4_PWM_init_B8(72, PERIOD);
      double pulse_width = 0.01;
      TIM4->CCR3 = PERIOD * pulse_width;
      TM1637_init();
      TM1637 brightness(BRIGHTEST);
      TM1637_display_all(TIMER_NO_INPUT);
      while(1)
                          if (PPMBuffer != 0)
                          {
                                TM1637_display_all(PPMBuffer);
                          }
                          else
                          {
                                TM1637_display_all(TIMER_INPUT_IS_ZERO);
      }
}
```

Висновки: В даній лабораторній роботі був написаний і перевірений практично код, що здійснює вимірювання ширини імпульсів по попередньому фронту за допомогою ТІМ2.

https://github.com/roman-bessmertnyi/Seventh-semester/tree/master/Subjects/%D0%9F%D0%9C%D0%A1/Timer_Capture