
Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe regulatorów

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z charakterystykami czasowymi i częstotliwościowymi podstawowych typów regulatorów ciągłych, omawianych na wykładzie i podczas ćwiczeń audytoryjnych. Podczas ćwiczenia należy zbadać następujące regulatory: PI, PD, PID


Regulator występuje w układzie przed obiektem regulacji



Regulator PI

$$G(s) = k \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$


```
clear;
k = [3 7 3];
Ti = [3 3 7];
figure; hold on;
for i = [1:3]
    G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
    step(G1 + G2);
end
hold off;
legend("k = 3; Ti = 3", "k = 7; Ti = 3", "k = 3; Ti = 7");
```



```
figure; hold on;
  plotoptions = nyquistoptions('cstprefs');
  plotoptions.ShowFullContour = 'off';
for i = [1:3]
    G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
    nyquist(G1 + G2, plotoptions)
end
hold off;
legend("k = 3; Ti = 3", "k = 7; Ti = 3", "k = 3; Ti = 7");
```

Nyquist Diagram k = 3; Ti = 3 0 k = 7; Ti = 3 k = 3; Ti = 7 -20 Imaginary Axis X 3 -40 Y -52.4519 -60 -80 -100 2 8 Real Axis


```
figure; hold on;
for i = [1:3]
    G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
    bode(G1 + G2)
end
hold off;
legend("k = 3; Ti = 3", "k = 7; Ti = 3", "k = 3; Ti = 7");
```




Regulator PD

$$G(s) = k \left(I + \frac{T_d s}{T s + I} \right), \, T < 0.1 T_d$$


```
clear;
k = [3 7 3];
T = [0.2 0.2 0.29];
Td = [7 3 3];
figure; hold on;
for i = [1:3]
     G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
     step(G1 + G2);
end
hold off;
legend("k = 3; T = 0.2; Td = 7", "k = 7; T = 0.2; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Td = 3");
```



```
figure; hold on;
   plotoptions = nyquistoptions('cstprefs');
   plotoptions.ShowFullContour = 'off';
for i = [1:3]
   G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
   nyquist(G1 + G2, plotoptions)
end
hold off; axis([0 120 0 60]);
legend("k = 3; T = 0.2; Td = 7", "k = 7; T = 0.2; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Td = 3")
```




```
figure; hold on;
for i = [1:3]
    G1 = tf([k(i)], [1]); G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
    bode(G1 + G2)
end
hold off;
legend("k = 3; T = 0.2; Td = 7", "k = 7; T = 0.2; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Td = 3")
```




Regulator PID

$$G(s) = k \left(1 + \frac{1}{T_c s} + \frac{T_d s}{T s + I} \right), T < 0.1 T_d$$


```
clear;
k = [3 7 3 3];
T = [0.2 0.2 0.29 0.2];
Ti = [7 3 3 3];
Td = [3 3 3 7];
figure; hold on;
for i = [1:4]
    G1 = tf([k(i)], [1]);
    G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
    G3 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
    step(G1 + G2 + G3);
end
hold off;
legend("k = 3; T = 0.2; Ti = 7; Td = 3", "k = 7; T = 0.2; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.2; Ti = 3
```



```
figure; hold on;
   plotoptions = nyquistoptions('cstprefs');
   plotoptions.ShowFullContour = 'off';
for i = [1:4]
   G1 = tf([k(i)], [1]);
   G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
   G3 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
   nyquist(G1 + G2 + G3, plotoptions)
end
hold off; axis([0 120 0 60]);
legend("k = 3; T = 0.2; Ti = 7; Td = 3", "k = 7; T = 0.2; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.2; Ti = 3
```



```
figure; hold on;
for i = [1:4]
    G1 = tf([k(i)], [1]);
    G2 = tf([k(i) * Td(i) 0], [T(i) 1]);
    G3 = tf([0 k(i)], [Ti(i) 0]);
    bode(G1 + G2 + G3)
end
hold off;
legend("k = 3; T = 0.2; Ti = 7; Td = 3", "k = 7; T = 0.2; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.29; Ti = 3; Td = 3", "k = 3; T = 0.2; Ti = 3
```



Wnioski

Ćwiczenie pozwoliło na zapoznanie się charakterystykami częstotliwościowymi Nyquista i Bodego oraz odpowiedziami skokowymi różnego typu regulatorów liniowych. Umożliwiło również analizę wpływu jaki na nie mają wartości parametrów obiektów.

Przykładowo:

W regulatorze PI, wzrost k, w odpowiedzi skokowej, zwiększa wartość w t = 0 i nachylenie odpowiedzi i przesuwa w prawo punkt końcowy char. Nyquista. Wzrost Ti, zmniejsza nachylenie odp. skokowej i przesuwa w lewo charakterystykę Bodego

W PD, wzrost T zmniejsza wartość w t = 0 odp. skokowej i przesuwa w lewo punkt końcowy char. Nyquista (zmniejsza pole obejmowane przez wykres). Wzrost Td obniża wartość na wyjści regulatora po ustaleniu się odpowiedzi skokowej oraz zwiększa nachylenia w char. Bodego