Sprawozdanie – WEAIIB, AiR	
Podstawy Automatyki 2	
Ćwiczenie 9: Dostrajanie regulatora PID	
Czwartek, 14:30	Data wykonania: 25.05.2023
Roman Nowak	Data zaliczenia:
	Ocena:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktycznymi metodami doboru nastaw regulatorów PID. Podczas ćwiczenia wykorzystamy następujące metody doboru nastaw:

 metoda Zieglera – Nicholsa w wersji "klasycznej" i przekaźnikowej (metoda Astroma -Hagglunda),


Parametry PID dobieramy według poniższych wzorów

regulator P:  $k = 0.5 k_{kr}$ ,

**regulator PI:**  $k = 0.45 k_{kr}$ ,  $T_i = 0.85 T_{osc}$ ,

**regulator PID:**  $k = 0.6 k_{kr}$ ,  $T_i = 0.5 T_{osc}$ ,  $T_d = 0.12 T_{osc}$ .


- metody oparte o parametry odpowiedzi skokowej obiektu,
- autotuning regulatora dostępny w środowisku SIMULINK.




Rys. Schemat układu regulacji w Simulinku.

```
clear;
k = 1.18; tau = 22; T = 45; r = 2.5;

P = 1; I = 0; D = 0;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1; I = 0; D = 0");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




```
P = 3.3; I = 0; D = 0;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 3.3; I = 0; D = 0, k_kryt = 3.3; T_osc = 75.7");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




## Metoda Zieglera – Nicholsa

```
% [t, y] = ginput(2);
T_osc = 75.7;
P = 0.6 * 3.3; I = 1 / (0.5 * T_osc); D = 0.12 * T_osc;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.98; I = 0.026; D = 9.08");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




Metoda Astroma – Hagglunda – na podstawie odpowiedzi skokowej układu regulacji z regulatorem dwupołożeniowym

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.twoPolStepResponse.time, out.twoPolStepResponse.signals.values);
title("Step response, reg. dwupołożeniowy");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




```
u = 2;
%[t, y] = ginput(2);
A = 1.7944 / 2;
T_osc = 81.2155;
k_kr = 4 * u / (pi * A);
P = 0.6 * k_kr; I = 1 / (0.5 * T_osc); D = 0.12 * T_osc;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.7; I = 0.025; D = 9.75");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




## Założenie przeregulowania 20%

```
P = k_kr * (tau/T); I = 1 / (2.4 * tau); D = 0.4 * tau;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.019; D = 8.8");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




## Założenie minimum z całki kwadratu uchybu

```
P = k_kr * (tau/T); I = 1 / (1.3 * tau); D = 0.5 * tau;
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




Strojenie automatyczne - Eksperyment 1 - brak przeregulowania

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




Strojenie automatyczne - Eksperyment 2 - niewielkie przeregulowanie

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




Strojenie automatyczne - Eksperyment 3 - wolne wysterowanie, brak przeregulowania

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```




Strojenie automatyczne - Eksperyment 4 - bardzo szybkie wysterowanie

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```



Strojenie automatyczne - Eksperyment 5 - bardzo szybkie wysterowanie, brak oscylacji

```
out = sim("PID.slx");
figure;
plot(out.stepResponse.time, out.stepResponse.signals.values);
title("Step response, P = 1.39; I = 0.035; D = 11");
xlabel("t [s]");
ylabel("value");
grid on;
```



## Wnioski

- Metody, w których parametry regulatora PID dobieramy według wzorów, są proste w użyciu i pozwalają na dobranie parametrów, zapewniających zadowalającą pracę układu.
- Dobieranie parametrów regulatora za pomocą autotuningu, dostępnego w Simulinku jest wygodne i pozwala na dokładne dopasowanie pracy układu do wymagań.