



Multiferramenta 3D

GUIA DE USO

Do orçamento à venda, passo a passo

Como usar cada ferramenta da Multiferramenta 3D — da primeira conta até receber o pagamento da sua primeira venda.

Neste guia

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 01 Boas-vindas | 02 Criando sua conta |
| 03 Visão geral do painel | 04 Dados da empresa |
| 05 Orçamentos | 06 Estoque de filamento |
| 07 Impressoras | 08 Fila de impressão |
| 09 Gerador de texto STL | 10 Modelador 3D |
| 11 Foto → Modelo 3D | 12 Plano VIP |
| 13 Criando sua loja | 14 Configurando o frete |
| 15 Recebendo pagamentos | 16 O que o cliente vê |
| 17 Instalar no celular | 18 Dúvidas comuns |

INTRODUÇÃO

Boas-vindas

A Multiferramenta 3D reúne, num painel só, o que você precisa pra tocar uma operação de impressão 3D: calcular orçamento, controlar o estoque de filamento, organizar suas impressoras, acompanhar a fila de impressão e, se quiser vender, ter sua própria loja virtual com link e pagamento próprios.

Este guia mostra cada ferramenta na prática, na ordem que faz mais sentido pra quem está começando agora. Você pode ler tudo de uma vez ou usar o índice acima pra pular direto pra parte que precisa.

Toda conta começa no plano **Free**, que já inclui orçamento, estoque, impressoras e fila de impressão. O plano **VIP** soma o gerador de texto STL, o modelador 3D e a loja virtual própria.

PRIMEIROS PASSOS

Criando sua conta

Na tela inicial, escolha **Criar conta grátis**. Você pode continuar com o Google ou preencher nome da empresa/loja, e-mail e senha. Não é pedido cartão de crédito neste passo.

Criar conta

Comece grátis, sem cartão de crédito.

Continuar com Google

ou

Nome da empresa/loja

Oficina do Léo

E-mail

leo@oficinadoleo.com.br

Senha

.....


Criar conta

Depois de criar a conta, você já entra direto no painel — a primeira tela é a lista de ferramentas.

SE LOCALIZANDO

Visão geral do painel

O menu à esquerda é dividido por assunto: **Gestão** (orçamentos, estoque, impressoras, fila), **Criação 3D** (as ferramentas de modelagem), **Vendas** (a loja virtual) e **Conta** (dados da empresa e plano). No celular, o mesmo menu abre tocando no ícone no canto superior esquerdo.



A tela “Ferramentas” — sua página inicial dentro do painel.

Já o **Painel geral** é um resumo rápido: quais impressoras estão livres ou imprimindo, o saldo de cada filamento e, se você tiver a loja ativa, o faturamento e os pedidos recentes.

Painel geral

Como está a operação agora: impressoras, estoque e o que precisa da sua atenção.

Avisos

Estoque baixo: **PLA · Preto** (140g restantes).

Impressoras

sem foto

Bambu A1 mini
A1 mini
Suporte de headset
62 min restantes

Imprimindo

sem foto

Creality K1
K1
Livre

Estoque de filamento

PETG · Branco
785g de 1.000g

PLA · Preto
140g de 1.000g

Loja

[Ver loja](#)

Faturado (pago)
R\$ 214,80

Pedidos
6
1 aguardando pagamento

Produtos
5

Estoque baixo
0



ANTES DE TUDO

Dados da empresa

Em **Conta** → **Dados da empresa**, cadastre o nome e a logo da sua oficina. Essas informações aparecem no PDF de orçamento e no topo da sua loja virtual — vale preencher antes de gerar o primeiro orçamento.

Dados da empresa

Aparecem no PDF de orçamento e na sua loja virtual.

Logo

O

Escolher arquivo

Nome da empresa

Oficina do Léo

Salvar dados da empresa

GESTÃO

Orçamentos

A calculadora soma o custo de cada peça a partir de três blocos — filamento, energia e mão de obra/custos fixos — e aplica a margem de lucro que você definir.

- 1 Filamento.** Escolha o material de referência, o preço por kg e quantos gramas a peça usa.
- 2 Energia e tempo.** Informe o consumo da impressora em watts, o tempo de impressão e o valor do kWh da sua região.
- 3 Custos e lucro.** Some mão de obra e custos fixos por peça, e defina a margem de lucro em %.
- 4 Dados do orçamento.** Preencha o nome do cliente, a descrição do item, quantidade e validade em dias.
- 5 Gerar o PDF.** Clique em “Gerar orçamento em PDF” — o arquivo sai pronto, com a logo da sua empresa, pra enviar ao cliente.

Orçamentos

Preencha os custos e gere o PDF pronto pra enviar ao cliente.

Filamento

Material de referência

PLA

Preço do filamento (R\$/kg)

99

Quantidade utilizada (g)

84

Filamento

R\$ 8,32

Energia

R\$ 0,59

Mão de obra + fixos

R\$ 17,00

Custo de produção

R\$ 25,91

Lucro estimado

R\$ 7,77

Gerar orçamento em PDF

Energia e tempo

Consumo da impressora (W)

200

Tempo de impressão (h)

3.7

Valor do kWh (R\$)

0.80

Custos e lucro

Mão de obra (R\$)

15

Custos fixos (R\$)

2

Margem de lucro (%)

30

Dados do orçamento

Nome do cliente

Camila Rocha

Descrição do item

Kit Cactos Decorativos

Quantidade

1

Validade (dias)

7

GESTÃO

Estoque de filamento

Cada rolo de filamento vira um cartão aqui, com o saldo em gramas. Ao criar ou concluir uma peça na fila de impressão, a gramagem usada é descontada automaticamente — não é preciso atualizar o estoque à mão.

- 1 Cadastre o material.** Material (PLA, PETG, ABS, TPU ou Outro), cor e, se quiser, a marca.
- 2 Informe o peso.** Peso do rolo (normalmente 1000 g) e quantas gramas ele tem agora.
- 3 Defina o alerta.** O alerta de estoque baixo (em gramas) avisa antes de faltar filamento no meio de uma impressão.

Estoque de filamento

Cada peça da fila desconta a gramagem daqui automaticamente.

+ Novo filamento

Novo filamento

Material

PETG

Cor

Branco

Marca (opcional)

3D Fila

Peso do rolo (g)

1000

Gramas atuais

1000

Preço por kg (R\$)

110

Alerta de estoque baixo (g)

150

Salvar

PETG · Branco

785 g de 1000 g

PLA · Preto

140 g de 1000 g

Estoque baixo

GESTÃO

Impressoras

Cadastre cada máquina com nome, modelo e uma foto opcional. O status (Livre, Imprimindo ou Em manutenção) aparece no painel geral e é atualizado sozinho quando você inicia ou conclui uma peça na fila.

Impressoras

Cadastre cada máquina pra usar na fila e nos orçamentos.

Nova impressora

sem foto

Escolher foto

Nome

Bambu A1 mini

Modelo (opcional)

A1 mini

Status

Livre



Salvar

GESTÃO

Fila de impressão

A fila é dividida em três colunas — **Fila**, **Imprimindo** e **Finalizadas**. Ao criar uma impressão, informe a impressora, o filamento, a gramagem planejada e o tempo estimado.

- 1 Adicione à fila.** A peça entra na coluna “Fila”, aguardando a impressora ficar livre.
- 2 Inicie a impressão.** Ao clicar em “Iniciar impressão”, ela move pra coluna “Imprimindo” e a barra de progresso conta o tempo estimado.
- 3 Conclua ou registre falha.** Ao concluir, o filamento realmente usado sai do estoque e o custo/lucro da peça é calculado. Se a impressão falhar, registre o desperdício em gramas.

Fila de impressão

Acompanhe suas impressões. O estoque de filamento é descontado sozinho quando você conclui ou registra uma falha.

+ Nova impressão

Fila (1)

#12

Vaso espiral

Creality K1 · PLA · Laranja
60g planejados · 150 min

Iniciar impressão

Imprimindo (1)

#11

Suporte de headset

Bambu A1 mini · PETG · Branco
84g planejados · 220 min

60 min restantes 73%

Concluir agora

Registrar falha

Finalizadas (2)

#10

Chaveiro de Halteres

Creality K1 · PETG · Branco
50g planejados · 60 min

Usado	50g
Custo	R\$ 5,51
Lucro	R\$ 12,49

#9

Suporte de celular

Bambu A1 mini · PLA · Laranja
45g planejados · 90 min

Usado	45g
Custo	R\$ 6,20
Lucro	R\$ 18,80

CRIAÇÃO 3D · PLANO VIP

Gerador de texto STL

Cria texto em 3D já curvado, pronto pra gravar em canecas, copos e porta-latas. Digite o texto, escolha a fonte e ajuste largura, altura, profundidade e o raio da curva até encaixar no objeto. Depois é só clicar em **Baixar STL**.

Gerador de texto curvo em STL

Crie nomes curvados para copos, canecas e porta-latas. Carregue uma fonte TTF/OTF e exporte o STL.

RomanLab3D · Gerador STL Curvado

Crie nomes curvados para copos, canecas e porta-latas e exporte em STL.

Texto

RAFAEL

Fonte

Helvetica Bold

Largura total do texto (mm)


30

Altura aproximada (mm)

6

Profundidade / extrusão (mm)

3.0



Modelador 3D

Monta peças simples combinando cubos, cilindros e esferas, direto no navegador. A mesa de referência mostra o tamanho da mesa da sua impressora, só como guia visual — ela nunca entra no arquivo exportado.

- 1 Adicione formas.** Use os botões “+ Cubo”, “+ Cilindro” e “+ Esfera” pra colocar peças na cena.
- 2 Posicione.** Arraste com o mouse pra encaixar as peças sobre a mesa de referência.
- 3 Exporte.** Clique em “Baixar STL” pra gerar um único arquivo com todas as peças da cena, pronto pra fatiar.

Modelador 3D

Monte formas simples, arraste com o mouse pra posicionar sobre a mesa de referência e exporte um STL único pra fatiar.

ADICIONAR

+ Cubo

+ Cilindro

+ Esfera

MESA DE REFERÊNCIA

☒ Mostrar mesa

Tamanho da mesa

Bambu A1 / X1C · 256 x 256 mm



A mesa é só uma referência visual — nunca entra no arquivo STL exportado.

PEÇAS NA CENA

Nenhuma peça ainda. Adicione um cubo, cilindro ou esfera acima.


Baixar STL

O painel de controle do Modelador 3D — a área ao lado mostra a cena em 3D.

EM DESENVOLVIMENTO

Foto → Modelo 3D

Essa ferramenta vai transformar uma foto em modelo 3D usando IA, já calibrado no tamanho real do objeto. Ela ainda está em construção — quando estiver pronta, ela aparece liberada automaticamente no menu, sem nenhuma ação necessária da sua parte.



R\$ 29,90/MÊS

Plano VIP

Em **Conta** → **Plano**, veja seu plano atual e assine o VIP quando quiser. A cobrança é recorrente a cada 30 dias, via InfinitePay. Se o pagamento não for renovado, a conta volta sozinha pro plano Free — as ferramentas gratuitas continuam funcionando normalmente, você só perde acesso às ferramentas exclusivas do VIP.

Seu plano

Plano atual: **Free**

VIP

R\$ 29,90/mês

- ✓ Gerador de texto STL e Modelador 3D
- ✓ Loja virtual própria (até 300 produtos)
- ✓ Tudo do plano Free incluso

Assinar

VENDAS · PLANO VIP

Criando sua loja

Em **Vendas** → **Loja virtual**, cadastre seus produtos. Cada um pode ter foto, descrição, preço e estoque — deixe o estoque em branco se a peça for feita sob encomenda (estoque ilimitado).

Produtos da loja

Cada produto pode vir de uma peça pronta ou já nascer ligado à fila de impressão.

Novo produto

foto

Escolher foto

Nome

Cactos L.O.V.E

Descrição

Kit com 3 cactos decorativos

Preço (R\$)

35,89

Estoque

deixe em branco = ilimitado

Medidas para o frete (opcional — se não preencher, usa o pacote padrão da loja)

Peso (kg)

0.30

Largura (cm)

16

Altura (cm)

8

Comprimento (cm)

20

Salvar

Se preencher os campos de impressão (impressora, filamento, peso e tempo), o pedido desse produto pode gerar automaticamente uma peça na fila de impressão quando for pago — fechando o ciclo entre a venda e a produção.

VENDAS

Configurando o frete

Ainda nas configurações da loja, informe o **CEP de origem** (de onde você envia) e um **pacote padrão** — peso e medidas usados quando um produto não tem dimensões próprias cadastradas.

Configurações da loja

Link, pagamento e frete — tudo o que a sua loja precisa pra vender.

Link e pagamento

Link da loja

oficina-do-leo

Sua InfiniteTag

oficinadoleo

Seu WhatsApp

27999999999

A InfiniteTag é da SUA conta InfinitePay — é pra onde caem os pagamentos das suas vendas.

Salvar

Frete

CEP de origem (de onde você envia)

29167114

Pacote padrão — usado quando um produto não tem medidas próprias

Peso (kg)

0.3

Largura (cm)

11

Altura (cm)

4

Comprimento (cm)

16

Salvar

Os Correios e transportadoras parceiras recusam pacotes fora de certas medidas mínimas. Se o frete voltar como “nenhuma opção encontrada”, o motivo mais comum é peso ou medida preenchidos errado (por exemplo, gramas em vez de quilos).

VENDAS · INFINITEPAY

Recebendo pagamentos

A Multiferramenta 3D não processa pagamentos diretamente — ela gera um link de checkout pela **InfinitePay**, e o dinheiro cai direto na sua própria conta, sem passar pela plataforma. Pra isso funcionar, são dois passos: informar sua InfiniteTag aqui dentro, e habilitar o Checkout Integrado lá no app da InfinitePay.

Passo 1 — Encontre sua InfiniteTag

Se você ainda não tem conta na InfinitePay, baixe o app e crie uma — é gratuito. Sua **InfiniteTag** é o nome de usuário que aparece no canto superior esquerdo do app, sempre com um \$ na frente (algo como \$oficinadoleo).

- 1 **Abra o app InfinitePay.** Se ainda não tiver conta, crie uma — é gratuita e leva poucos minutos.
- 2 **Veja sua InfiniteTag.** Ela aparece no canto superior esquerdo da tela inicial do app, começando com \$.
- 3 **Copie sem o \$.** Aqui na Multiferramenta 3D, cole a tag sem o símbolo — só “oficinadoleo”, por exemplo.

Passo 2 — Cole no painel da loja

Em **Vendas** → **Loja virtual**, no campo **Sua InfiniteTag**, cole o nome de usuário (sem o \$) e salve. É pra essa conta que o dinheiro das suas vendas vai cair.

Passo 3 — Habilite o Checkout Integrado

Esse é o passo que mais gera dúvida: mesmo com a InfiniteTag certa, a InfinitePay só libera pagamentos vindos de outro sistema (como a Multiferramenta 3D) depois que você habilita essa opção manualmente, dentro do próprio app.

- 1 **Abra o app InfinitePay.** Ou acesse sua conta pelo navegador, em app.infinitepay.io.
- 2 **Toque em “Vendas”.** É uma das abas do menu superior.
- 3 **Role até “Checkout”.** Deslize a tela para baixo até encontrar essa opção e toque nela.
- 4 **Entre em “Configurações”.** Dentro da tela de Checkout.
- 5 **Toque em “Habilitar Checkout Integrado”.** Pronto — a partir daqui, os links de pagamento gerados pela Multiferramenta 3D passam a funcionar.

Se um cliente tentar pagar e aparecer a mensagem “External checkout is not enabled for this merchant”, é exatamente esse passo que está faltando — volte ao app da InfinitePay e habilite o Checkout Integrado.

VENDAS

O que o cliente vê

Ao clicar em comprar, o cliente escolhe a quantidade, informa o CEP e calcula o frete — as opções de transportadora e prazo aparecem ali mesmo. Depois, ele preenche nome, e-mail, WhatsApp (opcional) e endereço de entrega, e segue pra tela de pagamento da InfinitePay.

Finalizar pedido

1x Cactos L.O.V.E

R\$ 35,89

Subtotal

R\$ 35,89

Frete

29167114

Calcular

☒ Jadlog · Com · 7d

R\$ 20,59

☐ Jadlog · Package · 8d

R\$ 21,20

Total

R\$ 56,48

Seu nome

Camila Rocha

E-mail

camila@email.com

WhatsApp (opcional)

27999655084

Endereço de entrega

Rua das Flores, 120, Centro, Serra

Ir para o pagamento

Assim que o pagamento é confirmado, o pedido aparece em **Vendas → Loja virtual → Pedidos**, e — se o produto tiver dados de impressão configurados — uma peça é criada automaticamente na sua fila de impressão.

DICA

Instalar no celular

Ao acessar a Multiferramenta 3D pelo navegador do celular, um aviso oferece adicionar o painel à tela de início. No Android, isso instala o app de verdade, com ícone próprio. No iPhone, o Safari pede um passo

manual: toque em compartilhar e depois em **Adicionar à Tela de Início**.

SUORTE

Dúvidas comuns

O frete apareceu como “nenhuma opção encontrada”. O que fazer?

Confira o CEP de origem e as medidas do pacote padrão em [Vendas](#) → Loja virtual. O erro mais comum é peso digitado em gramas no campo que espera quilos (ex.: “300” em vez de “0,3”).

O cliente tentou pagar e deu erro de checkout. E agora?

Veja a seção “Recebendo pagamentos” acima — quase sempre falta habilitar o Checkout Integrado dentro do app da InfinitePay, ou a InfiniteTag cadastrada está diferente da conta que você realmente usa.

Cancelei o plano VIP. Perco meus dados da loja?

Não. Seus produtos e pedidos continuam salvos — você só perde o acesso à loja, ao gerador de texto STL e ao modelador 3D até assinar de novo.

Ainda tenho uma dúvida que não está aqui.

Use o balão de conversa no canto da tela, dentro do painel — é o caminho mais rápido pra falar com o suporte.