ACTI					CONVACA
ASLI	MUDK ING.	Halaman	:	1 dal 5 P Y 05.4.2	
Otsuka	WORK INSTRUCTION OPERASIONAL		No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/038
PT. Amerta Indah Otsuka IJP BOX DIAG			Tanggal	:	29 OCT 2021
DepartemenProduksi	DI ARE	4 AL-4	No. Revisi	:	00
Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan		
		Bon	Nomor	:	-
Team ISO-HACCP	Asst Man Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	-

01. TUJUAN

Work Instruction ini bertujuan sebagai panduan dalam pengoperasian IJP box diagraph di area caser AL4

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptik Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi 03.02. Operasional : Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker

04.02. Sarung tangan karet

04.03. CL cleaner 1000

04.04. Tissue

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

06.01. Manual Book IJP diagraph

07. PROSEDUR

07.01. Persiapan.

07.01.01. Check stop contact IJP sudah tersambung dengan UPS.

07.01.02. Check switch ON dan OFF yang ada di touchscreen mesin IJP berfungsi.

07.01.03. Check head nozzle kondisi bersih dan pastikan tidak blocking.

07.01.04. Check kondisi sensor bersih.

07.02. Cara Pengoperasian

07.02.01. Hubungkan kabel power ke sumber power kemudian tunggu beberapa saat hingga tampilan menu seperti:





			CODETION
	Halaman	:	2 daf OPY 05.4.2
	No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/038
	Tanggal	:	29 OCT 2021
	No. Revisi	:	00
	Menggantikan Nomor	:	-
	Tanggal	:	-

07.02.02. IJP akan menyala secara otomatis dan akan muncul tampilan menu, ijp siap untuk di operasikan



07.02.03. Pada *screen* dapat lihat apakah INK dalam kondisi persentase low atau tidak dengan cara menekan icon STATUS. Jika cartridge INK low,maka *refill* dengan mengganti cartridge INK sesuai posisi.









		COBY A A
Halaman	:	3 daf OPY 05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/038
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

07.02.04. Tekan ikon "print" untuk pengecekan hasil print



- 07.02.05. Untuk membuat pesan baru,tekan ikon MESSAGE,kemudian tekan NEW MESSAGE dengan menggunakan tombol navigator naik turun lalu tekan TEXT.Masukan LOT,Pilih ukuran karakter yang akan di gunakan, gunakan tombol KEYBOARD untuk mengedit karakter kemudian SAVE.
- 07.02.06. Untuk mengedit pesan pilih MESSAGE, kemudian MESSAGE yang akan di edit.lalu pilih TEXTGunakan tombol navigator kirikanan, tekan ikon Aa di menu edit untuk mengubah ukuran font.kemudian tekan ikon COUNT di menu untuk menambahkan counter.setelah LOT dan COUNTER di edit,masukan message yang sudah di edit kemudian SAVE.tekan more untuk melihat hasil printing.setelah selesai tekan EXIT.





07.02.07. Untuk Memulai PRINTING,kembali ke menu awal tekan ikon PRINT pilih message yang telah di buat kemudian tekan OK.. Lakukan trial dengan melewatkan beberapa box, amati hingga diperoleh hasil yang dikehendaki



		CODET A COL		
Halaman	:	4 da GPY 05.4.2		
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/038		
Tanggal	:	29 OCT 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:	-		
Tanggal	:	-		

07.03. Cara Setting

07.03.01. Untuk hasil *print* yang tidak sesuai, lakukan pengaturan dimenu MESSAGES dengan menekan ikon MESSAGE di menu awal,pilih massage yang akan di edit kemudian tekan open,semua step. TEXT Gunakan tombol navigator kirikanan, tekan ikon Aa di menu edit untuk mengubah ukuran font.kemudian tekan ikon COUNT di menu untuk menambahkan counter.setelah LOT dan COUNTER di edit,masukan message yang sudah di edit kemudian SAVE.tekan more, kemudian check print untuk melihat hasil printing.setelah selesai tekan EXIT.





- 07.01.01. Untuk mengatur *delay print*, gunakan ikon MESSAGE klik,pilih message yang akan di edit print delay nya.klik OPEN kemudian klik SETTING pada kolom length masukan panjang box yang telah di ukur sebelumnya,pada kolom left margin masukan nilai untuk mengatur delay print. Lakukan trial dengan melewatkan beberapa box, amati hingga diperoleh hasil yang dikehendaki.
- 07.01.02. Untuk mengatur lebar *character print*, gunakan tombol navigator naik dan turun,kemudian pilih karakter.Untuk menambah dan mengurangi value lebar character print,masukan langsung nilai yang di ingikan dengan pilih sesuai karakter yang di inginkan ,setelah selesai tekan tombol SAVE & EXIT.








		CODETION
Halaman	:	5 da GPY 05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/038
Tanggal	ggal : 29 OCT 202	
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

07.02. Cara Mematikan IJP DIAGRAPH machine

07.02.01. Tekan ikon di tampilan menu PAUSE klik OK maka tampilan ikon print di menu berubah menjadi warna merah maka mesin secara otomatis dalam kondisi mati,kemudian cabut kabel power yang terhubung dengan sumber power.

07.02.02. Cleaning Head Nozzle dengan air hangat dan lap menggunakan tissue sampai bersih.





08. CATATAN MUTU

08.01. Check Sheet Persiapan Proses Area Mesin Caser, Weight Checker, Camera Inspector Dan Ijp Box Al-4 No. FR/P-3/PRD/PB-3/001h

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

NomorBagi an	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
		-	