1 daGOPY 05.4.2 Halaman WORK INSTRUCTION WI/P-4/PRD/PB-3/007 No. Dokumen ٠ PT. Amerta Indah Otsuka PENGOPERASIAN PRECHARGE 27 APR 20211 Tanggal Departemen Produksi **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4** No. Revisi 00 Disetujuj oleh: Disusun oleh : Diperiksa oleh: Menggantikan Nomor Tanggal Team ISQ-HACCP Productien Dept. Head Ass. Man. Produksi

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam pengoperasian Precharge mesin Injection Aseptic Line 4

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana

: Staff Produksi

03.02. Operasional

: Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker Kain

04.02. Sarung tangan karet

05. DEFINISI

06. REFERENSI

06.01. Manual Book Machine Injection Moulding System HUSKY

06.02. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

07.01 Cara Pengoperasian Precharge Machine Injection

Step By Step Operational	Referensi Gambar
07.01.01. Pastikan sebelumnya telah dilakukan proses Purging. Machine Heats dan Mold Heats dalam kondisi ON.	Total Time Total
07.01.02. Tekan tombol Heats Key pilih Heats Setup. Hidupkan Nozzle Tips dengan menekan check box Nozzle Heats Enable.	Magran leads Description




PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN PRECHARGE **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4**

			_
Halaman	:	2 dari 3	
No. Dokumen	:	WI/P-4/PRD/PB-3/007	7
Tanggal		12 7 APR 2021	1
No. Revisi	:	00	
Menggantikan Nomor			
Tanggal			

07.01.03.	Bersihkan Barrel Head dan Sprue Bushing.	
07.01.04.	Pilih Machine Cycle Modes Normal mode.	Did Romal Hit Pry Cycle Tit Mid Ser Tit Ottew Change Hit Auto Purge
07.01.05.	Tutup mold dengan menekan Mold Close Key.	
07.01.06.	Clamp mold dengan menekan tombol Clamp Up Key	
07.01.07.	Tekan tombol Injection key pilih Tab Recovery. Majukan Injection unit hingga menyentuh mold (carriage position ±60 mm) dengan menekan tombol carriage Forward key	
07.01.08.		
07.01.09.	Tekan dan tahan tombol cariagge Froward bersamaan dengan tombol Inject Key tahan selama 3 detik kemudian lepas. Lakukan sebanyak 3 kali.	
07.01.10.	Tekan tombol Uncalmp Key hingga lampu indikasi menyala.	
07.01.11.	Tekan dan tahan Mold Open Key untuk membuka mold hingga lampu indikasi menyala.	



• Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN PRECHARGE **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4**

Halaman	:	3 dari 3		
No. Dokumen	:	WI/P-4/PRD/PB-3/007		
Tanggal	:	2 7 APR 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor				
Tanggal				

08. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN