1 da GPY 05.4.2 Halaman **WORK INSTRUCTION** WI/P-4/PRD/PB-3/008 No. Dokumen PENGOPERASIAN FREE DROP 127 APR 2021 Tanggal PT. Amerta Indah Otsuka **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4** Departemen Produksi : 00 No. Revisi Diperiksa oleh: Disetujui oleh: Disusun oleh : Menggantikan : Nomor Tanggal Production Dept. Head Team ISO-HACCP Ass. Man. Produksi

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam pengoperasian Free Drop Mesin Injection Aseptic Line 4

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker kain

04.02. Sarung tangan karet

05. DEFINISI

06. REFERENSI


06.01. Manual Book Mesin Injection Moulding System HUSKY

06.02. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

07.01. Cara Pengoperasian Free Drop Injection

Step By Step Operational	Referensi Gambar
07.01.01.Pastikan sebelumnya telah dilakukan proses Precharge.	
07.01.02.Tekan clamp Key pilih calmp. Pastikan mold dalam kondisi terbuka penuh (389.2 mm) atau tekan mold open Key hingga lampu indikator menyala.	300 Fort




Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN FREE DROP **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4**

Halaman	:	2 dari 3
No. Dokumen	;	WI/P-4/PRD/PB-3/008
Tanggal	;	12 7 APR 2021
No. Revisi	;	00
Menggantikan Nomor	:	
Tanggal	1:	

07.01.03.Cek kondisi mold (cavity dan core) tidak terisi oleh Preform atau plastik Chips.	
07.01.04.Pastikan auto ejector, air ejector dan robot dalam kondisi off (lampu indikasi mati).	
07.01.05.Tekan tombol ejector forward kemudian ejector backward untuk memastikan mold tidak ada Preform.	
07.01.06.Tekan Injection Key pilih setup. a. Pastikan setpoin hold 10% b. Pastikan setpoin Fast Fill Pressure 75%	The state of the s
07.01.07.Tekan tombol Semi Cycle kemudian tombol cycle start dua kali untuk menjalankan mesin.	
07.01.08.Check Preform yang terbentuk di dalam mold apakah semua terbentuk sempurna atau tidak atau sesuai dengan standar. Apabila ada abnormal maka mold harus di cek apakah tersumbat atau tidak.	
07.01.09.Tekan tombol ejector forward kemudian ejector backward untuk reject pf dari mold.	
07.01.10.Ubah setpoin hold menjadi 8% dan Fast Fill Preasure 50%. Lakukan step 02.01.07. sampai 02.01.09.	The second secon




Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN FREE DROP **MACHINE INJECTION ASEPTIC LINE 4**

			A STATE OF THE STA
	Halaman		3 dari 3
	No. Dokumen		WI/P-4/PRD/PB-3/008
	Tanggal		12 7 APR 2021
	No. Revisi	:	00
	Menggantikan Nomor		
	Tanggal		

07.01.11.Ubah setpoin hold menjadi 10% dan Fast Fill Preasure 75% Lakukan kembali step 07.01.07. sampai 07.01.09 sebanyak 3 kali.



07. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN