 ACTE					CORVA
 AS			Halaman	:	1 daly 5/11 05.4.2
PT. Amerta Indah Otsuka	WORK INST OPERASIONAL IJI		No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011
DepartemenProduksi	DI ARE		Tanggal	:	29 OCT 2021
			No. Revisi	:	01
Disusan oleh :	Diperiksaoleh :	Disetujuioleh:	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011
Team ISO-HACCP	Asst. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

### 01. TUJUAN

Work Instruction ini bertujuan sebagai panduan dalam pengoperasian IJP body VideoJet di area caser AL4

#### 02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptik Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

### 03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi 03.02. Operasional : Supervisor Produksi

### 04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker

04.02. Sarung tangan karet

04.03. CL cleaner 1000

#### 05. DEFINISI

### 06. REFERENSI

06.01. Manual Book IJP VideoJet

#### 07. PROSEDUR

07.01. Persiapan.

07.01.01. Check stop contact IJP sudah tersambung dengan UPS.

07.01.02. Checkswitch ON dan OFF yang ada di samping mesin IJP berfungsi.

07.01.03. Check head nozzle kondisi bersih dan pastikan tidak blocking.


07.01.04. Checkkondisi sensor bersih.

07.01.05. Check posisi sensor sejajar dengan head nozzle IJP.

07.01.06. Check kondisi level solvent dan ink dalam kondisi OK.









	Halaman	:	2 dair 5 PY 05.4.2
	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011
	Tanggal	:	29 OCT 2021
	No. Revisi	:	01
	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011
	Tanggal	:	27 April 2021

## 07.02. Cara Pengoperasian

07.02.01. Switch ON IJP dengan menekan tombol power berwarna yang ada di samping mesinIJP, hinggas creen IJP menyala.



07.02.02. Tekantombol f1 dekat *screen*, maka IJP akan melakukan proses *clean system* secara otomatis, tunggu 5 menit hingga *printhead ready*.



07.02.03. Pada *screen* dapatlihat apakah INK dan SOLVENT ada *alarm ow*. Jika INK dan SOLVENT ada *alarm ow*,maka *refill* dengan mengganti kotak INK / SOLVENT sesuai posisi.







Halaman	:	3 day 9 PY 05.4.2		
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011		
Tanggal	• •	29 OCT 2021		
No. Revisi	:	01		
Menggantikan Nomor :		WI/P-3/PRD/PB-3/011		
Tanggal		27 April 2021		

07.02.04. TekantombolF2 untukSELECT MESSAGEpada menu MESSEGES, kemudianpilihpesanyang akandigunakandenganmenggunakantombol navigator naikturundantekan ENTER





- 07.02.05. Untuk membuat pesan baru,tekan tombol ENTER dimenu MESSAGES,kemudian tekan NEW MESSAGE dengan menggunakan tombol navigator naik turun lalu ENTER.Masukan judul messege, Pilih ukuran karakter yang akan di gunakan, gunakan tombol F1 untuk memilih ukuran karakter lalu masukan karakter hurufnya,Setelah selesai,tekan tombol SHIFT + F1 untuk SAVE dan EXIT.
- 07.02.06. Untuk mengedit pesan pilih EDIT MESSAGE, kemudian EDIT. Gunakan tombol navigator kiri kanan, posisikan kursor di depan angka atau huruf yang akan dihapus. Tekan tombol *back space* pada *keyboard* untuk menghapus angka dan huruf. Setelah selesai, tekan tombol SHIFT + F1 untuk SAVE dan EXIT.






- 07.02.07. Untuk Memulai PRINTING,digunakan tombol navigator kanan kiri posisikan menu PRINT kemudian tekan ENTER.
- 07.02.08. Gunakan tombol navigator naik turun, posisikan pada PRINT ENABLE. IJP akan melakukan printing kebox sesuai dengan *trigger* dari sensor. Lakukan trial dengan melewatkan beberapa box, amati hingga diperoleh hasil yang dikehendaki.





Halaman	:	4 da GPY 05.4.2	
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011	
Tanggal	:	29 OCT 2021	
No. Revisi	:	01	
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011	
Tanggal	:	27 April 2021	



### 07.03. Cara Setting

07.03.01. Untuk hasil *print* yang tidak sesuai, lakukan pengaturan dimenu MESSAGES dengan menekan tombolF4, akan muncul gambar seperti dibawah.



- 07.03.02. Untuk mengatur *delay print*, gunakan tombol navigator naikdan turun posisikan pada *print delay*, kemudian SELECT. Untuk menambah atau mengurangi value *delayprint*, tekan tombol navigator kanan kiri atau menambah langsung dengan *keyboard*, setelah selesai tekan tombol SHIFT+ F1 untuk SAVE & EXIT.
- 07.03.03. Untuk mengatur lebar *character print*, gunakan tombol navigator naik dan turun,posisikan pada WIDTH (mm), kemudian ENTER.Untuk menambah dan mengurangi value lebar character print,masukan langsung nilai yang diingikan dengan *keyboard*,setelah selesai tekan tombol SHIFT+ F1 untuk SAVE & EXIT
- 07.03.04. Untuk mengatur tinggi *character print*,gunakan tombol navi gator naik dan turun, posisikan pada *Charakter Height* kemudian ENTER. Untuk menambah dan mengurangi value lebar character print, masukan langsung nilai yang diingikan dengan *keyboard*, setelah selesai tekan tombol SHIFT+ F1 untuk SAVE & EXIT
- 07.03.05. Untuk menambahkan COUTER, tekan tombol F2 = INSERT USER FIELD kemudian tekan ENTER, gunakan tombol navigator naik dan turun posisikan pada CONTER kemudian setelah selesai tekan tombol SHIFT+ F1 untuk SAVE & EXIT





	Halaman	:	5 da PPY 05.4.2		
	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011		
	Tanggal	:	29 OCT 2021		
	No. Revisi	:	01		
•	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/011		
	Tanggal	:	27 April 2021		



### 07.04. Cara Mematikan IJP LINK machine

- 07.04.01. Tekan tombol F1untuk STOPJET agar mesin melakukan cleaning jalur tinta secara otomatis,Untuk proses ini membutuhkan waktu 6-8 menit.
- 07.04.02. Tekan tombol berwarna HIJAU untuk melakukan SHUT DOWN.
- 07.04.03. Switch OFF POWER tombol yang ada di belakang IJP.
- 07.04.04. Cleaning Head Nozzle dengan cleaner dan lap dengan tissue sampai bersih.

### 08. CATATAN MUTU

08.01. Check Sheet Persiapan Proses Area Mesin Caser, Weight Checker, Camera Inspector Dan Ijp Box Al-4 No. FR/P-3/PRD/PB-3/001h

### 09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

### 10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

NomorBagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	