ASLI.					COPY 05.4.2
			Halaman	• •	1 dal i 4
Otsuka	WORK INSTRUCTION PROSES PENUANGAN MINERAL		No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi		C LINE 4	Tanggal	:	29 OCT 2021
Departemen Froduksi			No. Revisi	:	01
Disusur Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor		WI/P-1/PRD/PB-3/025
Team ISO-HACCP	Asst. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur proses penuangan gula dan mineral di area Preparasi Aseptic Line 4.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka.

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi dan QC

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Tissue

04.02. Gunting

04.03. Alkohol sprayer

04.04. Ember

04.05. Dry mop

04.06. Sensi gloves

04.07. Masker kain

04.08. Desinfectan

04.09. Filter mesh

04.10. Kantong sampah

04.11. Rak kantong sampah

05. DEFINISI

05.01. RO : Reverse osmosis

06. REFERENSI

06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

07.01. Persiapan di Preparasi

07.01.01. Siapkan semua peralatan dan pastikan semua kondisi nya baik.

07.01.02. Pastikan *raw material* yang akan digunakan telah ditimbang sesuai dengan formula dan dalam keadaan bersih serta terletak ditempat yang telah disediakan.

07.01.03. Pasang kantong sampah pada rak kantong sampah.





WORK INSTRUCTION PROSES PENUANGAN MINERAL ASEPTIC LINE 4

		The same of the sa
		COPY 05.4.2
Halaman	• •	2 dal i 4
No. Dokumen	• •	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	• •	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal	:	27 April 2021

	02. Pelaksanaan Pemasukkan Mineral k	<u> </u>	
No	Action	Gambar	Keterangan
1	Gunakan masker dan sensi glove.		
2	Lakukan <i>spray</i> alkohol 70% pada sensi gloves yang dipakai dan pada sekitar <i>tank mixing</i> sebelum membuka mainhole Juice tank.		
3	Tuangkan material juice ke dalam juice tank.		Hati-hati pada tahapan ini, karna chamber juice biasa nya licin.
4	Tutup kembali mainhole juice tank.		Pastikan tertutup rapat kemudian <i>spray</i> kan alkohol 70% pada sekitar <i>mainhole tank mixing</i> .
5	Isi juice tank dengan RO sesuai kebutuhan.		
6	Hidupkan agitator juice tank.		±15 menit.
7	Tuangkan material Citric Acid dan Dl- Malic yang ada di Chamber yang sudah disiapkan.		
8	Lakukan pengecekan pada kondisi sensi gloves yang terpakai, pastikan tidak dalam kondisi sobek/rusak.		Jika sobek/rusak, maka segera pakai sensi gloves baru tanpa melepas sensi gloves yang lama disertai spray alkohol 70%.
9	Pastikan jumlah sesuai dan kondisi semua kemasan en-mix dalam kondisi baik.		
10	Lakukan <i>spray</i> alkohol 70% pada sensi gloves yang dipakai dan pada sekitar <i>tank mixing</i> sebelum membuka mainhole mix tank.		
11	Pasang filter mesh pada mainhole tanki syrup.		
12	Potong plastik pembungkus en-mix di bawah ikatan plastik untuk lapisan pertama dan potong juga plastik lapisan kedua.		
13	Lakukan pengecekan pada kondisi sensi gloves yang terpakai, pastikan tidak dalam kondisi sobek/rusak.		Jika sobek/rusak, maka segera pakai sensi gloves baru tanpa melepas sensi gloves yang lama disertai spray alkohol





PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PROSES PENUANGAN MINERAL ASEPTIC LINE 4

		10011115.4.21
Halaman		3 dali 4
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal		27 April 2021

		T
14	Tuang En-mix ke dalam mainhole	
	yang sudah terpasang filter mesh.	
	Lipat plastik premix dan pastikan	
15	plastik pada bagian dalam tertutup	
	baik.	
	Masukkan bekas plastik En-emix di	
16	kantong sampah yang sudah di	
	siapkan.	
	Setelah selesai penuangan ,bilas	
	bagian – bagian luar dengan RO	
17	yang telah tersedia dan pastikan	
	pembilasannya sampai benar-benar	
	bersih.	
		Pastikan tertutup rapat
18	Tutun kembali melabala tank misira	kemudian <i>spray</i> kan alkohol
18	Tutup kembali <i>mainhole tank mixing</i> .	70% pada sekitar mainhole
		tank mixing.
10	Transfer material juice yang sudah di	
19	aduk.	
20	Calcumbula inhumbungan	Pastikan tiadak ada
20	Cek untuk jalur transfer.	kebocoran.
21	Bilas/rinsing juice tank sampai juice	
21	tank bersih.	
00	Isi syrup tank dengan RO sesuai	Pengisian sampai final level
22	kebutuhan.	syrup.
00	Lap bagian luar tank menggunakan	
23	tisue Wypall hingga kering.	
0.4	Sanitasi lantai stage menggunakan	
24	disinfektan.	
	Bersihkan bagian stage, dan tangga	
0.5	stage dengan cara di disemprot	
25	menggunakan RO (Reverse Osmosis	
	water).	
00	Bersihkan lantai area stage lalu	
26	keringkan menggunakan dry mop.	

08. CATATAN MUTU

08.01. Catatan Preparasi Larutan Gula dan Syrup Formula No. FR/P-1/PRD/PB-3/010a

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi





WORK INSTRUCTION PROSES PENUANGAN MINERAL ASEPTIC LINE 4

		COPY 05.4.2
Halaman	:	4 dari 4
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/025
Tanggal		27 April 2021

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08.	01	- Penyesuaian catatan mutu	