A C F F					Convi
ASLI	WORK INS	TRUCTION	Halaman	• •	1 dan 12 PY 05.4.2
Otsuka	CLEANING CAMERA		No. Dokumen	• •	WI/P-2/PRD/PB-3/032
PT Amerta Indah Otsuka	& CLEANING MOLI		Tanggal		31 OCT 2022
Departemen Produksi	MODE MACHINE BL	OW ASEPTIC LINE 4	No. Revisi	:	00
Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	-
Team ISO-HACCP	Asst. <del>Man. Pro</del> duksi	Production Dept. Head	Tanggal	:	-

#### 01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam cleaning Kamera PET View, cleaning mold manual atau automatic mode serta maintenance kurang dari 60 menit di area mesin Blow Aseptic Line 4 ketika Production Mode (Menggunakan Mode Intervention Sterile Area).

#### 02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah otsuka

#### 03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi 03.02. Operasional : Supervisor Produksi

#### 04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sarung tangan aseptik

04.02. Masker kain

04.03. Non Particle Wiper sheet

04.04. Alkohol 70%

04.05. Mold Magazine

#### 05. DEFINISI

05.01. HMI = Human Machine Interface

#### 06. REFERENSI

06.01. Manual Book Machine Blow Moulder KRONES

06.02. SK 025/AIO-SKB/QA/X/22 tentang Intervention Mode

06.03. ISP Proses Produksi Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011



Departemen Produksi

# WORK INSTRUCTION CLEANING CAMERA PET VIEW BOTTLE & CLEANING MOLD IN PRODUCTION MODE MACHINE BLOW ASEPTIC LINE 4

Halaman	:	2 dar QPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal		31 OCT 2022
No. Revisi		00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

### 07. PROSEDUR

## 07.01. Tahapan Prosedur Cleaning Pet-View Camera

Step By Step Opertional	Referensi Gambar
07.01.01. Tekan Menu Production Pada HMI Filler. Masuk ke menu "Production/ cleaning programs" dengan menekan tombol "Program"	Production/searing programs  Senic protein in A/170 rook  15/ 1  Senic protein  4 / 4  Argune  Production/searing programs  Full data protein  Full data forting  Ful
07.01.02. Pada menu box production control, tekan mode "intervention in sterile area"	Final Action Community Com
07.01.03. Tunggu sampai "Blowing Out" gas H2O2 selesai. Stelah itu akan muncul box menu " Operating Acknowledge" tandanya Blowing out sudah selesai, dan pintu sudah bisa dibuka.	A SAMPLE CONTINUE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
07.01.04. Spray alkohol Sarung tangan aseptik dan tepian jendela pintu mesin sebelum dibuka	





Halaman	• •	3 dar COPY	05.4,2
No. Dokumen	• •	WI/P-2/PRD/	PB-3/032
Tanggal	:	31 OCT	2022
No. Revisi	:	00	
Menggantikan Nomor	:	-	
Tanggal	:	-	

### **Step By Step Opertional**

### 07.01.05. Buka area jendela pintu yang terhubung dengan Chamber Discharge Air Lock. Dibutuhkan minimal 2 Orang untuk membuka dan menarik Chamber Discharge Air Lock





07.01.06. Gunakan sarung tangan aseptik yang baru (double), kemudian spray alkohol sarung tangan aseptik, lengan dan sepatu sebelum melakukan akses ke dalam chamber mesin









07.01.07. Bersihkan kamera PET View dengan menggunakan wiper sheet.





07.01.08. Bersihkan chamber area kamera PET View, Gripper dan Roller dengan menggunakan Alkohol 70%







07.01.09. Spray alkohol bagian pintu sebelum menutup jendela pintu









Halaman	:	4 dar QPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal		31 OCT 2022
No. Revisi		00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

Step By Step Opertional	Referensi Gambar
07.01.10. Setelah proses Cleaning Kamera PET View selesai, Kembali ke HMI Filler dan tekan tombol Function lalu check list kolom di menu operator intervention	State of summary and an experimental products of the summary and the summary a
07.01.11. Lalu tekan "Operating Acknowledge" untuk memulai proses Sterilisation with gas H2O2	The state of the s
07.01.12. Pastikan Steps proses Sterilisation pada HMI Filler berjalan sesuai urutan & pastikan tidak ada alarm pada saat proses Sterilisation	Column



Departemen Produksi

### **WORK INSTRUCTION CLEANING CAMERA PET VIEW BOTTLE** & CLEANING MOLD IN PRODUCTION MODE MACHINE BLOW ASEPTIC LINE 4

		CORV
Halaman	:	5 dar COPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal		31 OCT 2022
No. Revisi		00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal		-

### 07.02.

# **Tahapan Prosedur Cleaning Mold Manual Step By Step Opertional** Referensi Gambar Tekan Menu Production Pada HMI 07.02.01. Filler. Masuk ke menu " Production/ cleaning programs" dengan menekan tombol "Program" 07.02.02. Pada menu box production control, tekan mode "intervention in sterile area" 07.02.03. Tunggu sampai "Blowing Out" gas H2O2 selesai. Stelah itu akan muncul box menu Operating Acknowledge" tandanya Blowing out sudah selesai, dan pintu sudah bisa dibuka. 07.02.04. Putar key ke set up position untuk memutar mesin (JOG)





Halaman	:	6 dar COPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal		31 OCT 2022
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

#### **Step By Step Opertional**

07.02.05. Spray jendela menggunakan alcohol 70% lalu buka jendela pintu chamber di area sebelah kanan mesin blow.

#### Referensi Gambar



07.02.06. Gunakan sarung tangan aseptik yang baru (double), kemudian spray alkohol sarung tangan aseptik, lengan dan sepatu sebelum melakukan akses ke dalam chamber mesin







07.02.07. Putar jog ke posisi dekat jendela untuk memposisikan nomor cavity mold blow yang akan di cleaning



07.02.08. Selanjutnya buka mold dengan mendorong half mold dan right mold



07.02.09. Bersihkan Mold menggunakan wipol dan alcohol. Kemudian tutup kembali dengan menarik half mold







Halaman	:	7 dar COPY 05.4.2		
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032		
Tanggal		31 OCT 2022		
No. Revisi		00		
Menggantikan Nomor		-		
Tanggal	:	-		

	ranggai   .   -
Step By Step Opertional	Referensi Gambar
07.02.010. Setelah bersih tekan tombol "JOG" untuk membersihkan mold cavity selanjutnya	
07.02.011. Setelah proses Cleaning Kamera PET View selesai, Kembali ke HMI Filler dan tekan tombol Function lalu check list kolom di menu operator intervention	## MONETA AND CONTROL OF THE PROPERTY DESCRIPTION OF THE P
07.02.012. Lalu tekan "Operating Acknowledge" untuk memulai proses Sterilisation with gas H2O2	And the second s
07.02.013. Pastikan Steps proses Sterilisation pada HMI Filler berjalan sesuai urutan & pastikan tidak ada alarm pada saat proses Sterilisation	Comparation (Comparation (Com



## Otsuka PT Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

### **WORK INSTRUCTION CLEANING CAMERA PET VIEW BOTTLE** & CLEANING MOLD IN PRODUCTION **MODE MACHINE BLOW ASEPTIC LINE 4**

Halaman	:	8 dar COPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal		31 OCT 2022
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

### 07.03.

Tahapan Prosedur Cleaning Mold Automatic System	
Step By Step Opertional	Referensi Gambar
07.03.01. Tekan Menu Production Pada HMI Filler. Masuk ke menu "Production/ cleaning programs" dengan menekan tombol "Program"	Size patrick Al-Treads  Size p
07.03.02. Pada menu box production control, tekan mode "intervention in sterile area"	Attendance of the control of the con
07.03.03. Tunggu sampai "Blowing Out" gas H2O2 selesai. Stelah itu akan muncul box menu " Operating Acknowledge" tandanya Blowing out sudah selesai, dan pintu sudah bisa dibuka.	Administration of the control of the
07.03.04. Tekan Mould Changer	The state of the s





		— CODI
Halaman	:	9 dar COPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal	:	31 OCT 2022
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

## Step By Step Opertional

Referensi Gambar

07.03.05. Pada box "Start" ada pilihan first Station dan Last Station yg bertujuan untuk mulai dari cavity berapa sampai ke cavity berapa.



07.03.06. Pada box "Mode Operation" tekan "Auto Mode"



07.03.07. Selanjutnya Tekan tab "Start Mould Change Process"



07.03.08. Tekan Unlock/Lock Protective Device untuk membuka pintu station change



07.03.09. Gunakan sarung tangan aseptik yang baru (double), kemudian spray alkohol sarung tangan aseptik, lengan dan sepatu sebelum melakukan akses ke dalam chamber mesin







Halaman	:	10 dari QPY 05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal	:	31 OCT 2022
No. Revisi		00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-


### **Step By Step Opertional**

07.03.010. Spray alkohol bagian pintu, lalu Buka pintu station change


#### Referensi Gambar



07.03.011. Tekan tombol Start untuk memulai proses



07.03.012. Tunggu sampai posisi mould "First Station" berhenti di area station change dan Lampu indikator "Access to electro-sensitive protective equipment area possible" menyala



07.03.013. Selanjutnya lepaskan mold bagian base dan simpan di mould magazine



07.03.014. Tekan Tombol "Reset" sehingga lampu "Access to electro-sensitive protective equipment area possible" menyala, tujuannya untuk bisa menurunkan stretching rod








		CODI
Halaman	:	11 dan QBY 05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal	:	31 OCT 2022
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

Stan	Rv	Stan	Opertion	al
Step	DУ	Siep	Opernon	ıaı

#### Referensi Gambar

07.03.015. Tekan tombol "Down" sampai keseluruhan stretching rod turun



07.03.016. Setelah dibersihkan tekan tombol "Reset" kemudian tekan tombol "Start" untuk menaikan Stretching Rod kembali



07.03.017. Bersihkan Mold menggunakan wipol dan alcohol. Kemudian pasang kembali




07.03.018. Setelah bersih tekan tombol "Reset" kemudian tekan tombol "Start" untuk membersihkan mold capity selanjutnya



07.03.019. Setelah proses Cleaning Mold selesai, Kembali ke HMI Filler dan tekan tombol "Operating Acknowledge" to start proses Sterilisation with H2O2







Halaman	:	12 dari <b>QPY 05.4.2</b>
No. Dokumen	:	WI/P-2/PRD/PB-3/032
Tanggal	:	31 OCT 2022
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor		-
Tanggal	:	-

### **Step By Step Opertional**

07.03.020. Pastikan Steps proses Sterilisation pada HMI Filler berjalan sesuai urutan & pastikan tidak ada alarm pada saat proses Sterilisation

#### Referensi Gambar



08. CATATAN MUTU

-

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

-