	ASLI.					COPY 05.4.2
Ц	And the second s			Halaman	:	1 dari 4
	Otsuka	WORK INST	RUCTION	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/012
	PT. Amerta Indah Otsuka	OPERASIONAL I	MESIN CASER	Tanggal	:	29 OCT 2021
	Departemen Produksi			No. Revisi	:	01
	Disusum oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/012
	Team ISO-HACCP	Ass. Man.Produksi	Prod.Dept.Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini bertujuan untuk panduan dalam pengoperasian mesin caser di area OC-4

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi 03.02. Operasional : Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker

04.02. Sarung tangan karet

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

06.01. Manual book mesin caser

07. PROSEDUR

07.01. Prosedur Persiapan Masin Caser

07.01.01. Switch Emergency Button Off
Switch Emergency Button diputar searah jarum jam









WORK INSTRUCTION OPERASIONAL MESIN CASER

			TCOP Y 105.4.21	
	Halaman	:	2 dari 4	
	No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/012	
	Tanggal	:	29 OCT 2021	
	No. Revisi	:	01	
	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/012	
	Tanggal	:	27 April 2021	

07.01.02. Transponder Tempelkan Transponder pada panel HMI untuk membuka menu pada HMI




07.01.03. Pneumatic Valve

Putar Pneumatic Valve berlawanan arah jarum jam , lalu putar valve pada water trap di mesin searah jarum jam dan atur hingga 6 bar





07.01.04. Switch Set-Up Mode
Putar Switch Dari Set-Up Mode (Angka 1) Ke Mode otomatis (angka 0)





PT. Amerta Indah Otsuka

Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION OPERASIONAL MESIN CASER

			TCOP Y 103.4.21		
	Halaman		3 dari 4		
	No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/012		
	Tanggal	:	29 OCT 2021		
	No. Revisi		01		
	Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/012		
	Tanggal	:	27 April 2021		

07.01.05. Reset Button


Tekan tombol reset hingga lampu pada tombol mati





07.01.06. Gluing Unit

Menyalakan Gluing Unit pada HMI dan tunggu selama 40 menit hingga suhu mencapai 160°C







07.01.07. Shrinking Tunnel
Menyalakan Shrinking Tunnel









WORK INSTRUCTION OPERASIONAL MESIN CASER

			10011113.4.21		
	Halaman		4 dari 4		
	No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/012		
	Tanggal	:	29 OCT 2021		
	No. Revisi	•	01		
	Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/012		
	Tanggal	:	27 April 2021		

07.01.08. Box Magazine

Masukan outerbox dan simpan di conveyor pertama sebanyak 2 baris dengan tumpukan 75pcs perbaris , lalu tekan tombol safety sampai lampu di tombol mati dan tekan tombol start pada panel agar conveyor bisa menyala untuk membawa outerbox menuju lifting magazine







08. CATATAN MUTU

- 08.01. Catatan Pengecekan Reject Area Caser Produksi AL-4, No. FR/P-3/PRD/PB-3/001b
- 08.02. Check Sheet Persiapan Proses Area Mesin Caser, Weight Checker, Camera Inspector Dan Ijp Box Al-4 ,No. FR/P-3/PRD/PB-3/001h

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	