ACT					CODY
ASLI			Halaman	:	1 dari 5
Otsuka		STRUCTION OMATIC LUBRICATION	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/010
71. Ameria ingan utsuka		VEYOR	Tanggal	:	29 OCT 2021
•			No. Revisi		01
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/010
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Automatic Lubrication Conveyor agar proses di Automatic Lubrication Conveyor berjalan lancar

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Line AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sensi Glove 04.02. Masker Kain

05. DEFINISI

06. REFERENSI

06.01. Buku panduan manual

07. PROSEDUR

07.01. Persiapan

No.	Gambar	Keterangan
1.		Siapkan Chemical Dry exx (Ecolab), masukkan kedalam ember hitam yang telah disediakan





		CODY
Halaman		2 dari 5 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/010
Tanggal		29 OCT 2021
No. Revisi		01
Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/010
Tanggal		27 April 2021

07.02. Operasional


07.02.01. Operasional Auto							
No.	Gam	nbar	Keterangan				
1.	Before After		Nyalakan panel dengan memutar switch 90° (I)				
	20.0.0						
2	Particular Advanced CITY The Control of Marking Control of Marking City City Control of Marking City City City City City City City City	Paymenter Generally relate protections of the protection of the pr	Pilih Menu Para. Generaly > Klik Operation mode > Klik System Automatic untuk mengoperasikan secara otomatis				
3	NO Favis Procedure Control of State Cont	Research Area selection No. Fault. Creating measurement of the continual risk of the view. Default Actual Continual risk of the continual risk of the view. Public from 1 Actual Continual risk of the continual risk of	Kembali ke tampilan awal > Klik "Parameter Circ" Untuk mengubah/setting Spray Nozzle > klik Area 1 > Pilih Zona yang akan di setting > lalu setting pulse time (Noozle spray), Break time (Nozzle Stop Spray)				






		COBULATION
Halaman		3 dari 5 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/010
Tanggal		29 OCT 2021
No. Revisi		01
Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/010
Tanggal		27 April 2021

07.02.02. Operasional Manual








CONVA				
Halaman	:	4 dari 5 05.4.2		
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/010		
Tanggal		29 OCT 2021		
No. Revisi		01		
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/010		
Tanggal	:	27 April 2021		

3 Output byte OB 0/1 (Zona) Output Byte OB 2/3 **Setting Timer**

Kembali ke tampilan awal > Klik Icon "ECOLAB" untuk mengubah/setting Spray Continue > Klik Signals > Klik Digital Outputs > Klik Output byte OB 0/1 untuk menyalakan zona mana yang akan di nyalakan (Spay ON)

"O0.0 – O0.4" artinya Zona satu sampai 5 > Klik Return > Klik Output Byte OB 2/3 untuk menyalakan motor Pump yaitu hanya pada options "O 2.1" agar bisa mensupply zona yang sudah di on kan tadi. Apabila ingin mengatur time spray klik tim on lalu ubah waktu sesuai yang akan di setting. Hitungan waktunya itu adalah "ms"

#Note: Untuk System manual ini akan spray secara terus menerus seuai dengan waktu yang telah di setting, apabila spray off, berarti timer system manual sudah stop.





	Halaman	:	5 dari 5 05.4.2	
	No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/010	
	Tanggal	:	29 OCT 2021	
I	No. Revisi		01	
	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/010	
	Tanggal	:	27 April 2021	

08. CATATAN MUTU

08.01. Check Sheet Persiapan Proses Produksi Packing Al-4 No . FR/P-3/PRD/PB-3/001g

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	