

중앙보일러 운영 매뉴얼

합성 테스트 문서 | A-FAC-002 | tenant=TENANT-A | revision=1 | visibility=ADMIN

정상범위

순환계통 압력의 정상 운전 범위는 1.5bar부터 2.0bar다.

저압

압력이 1.2bar 미만이면 누수 여부를 확인하고 책임자에게 보고한다.

주의: 이 문서는 LIVIQ 검증을 위해 만든 합성 fixture이며 실제 단지 정보가 아닙니다.