

Explorando o stack lwIP



Ronaldo Duarte

Quem sou eu?

- Engenheiro de computação (UNICAMP, 2002)
- ■10 anos de experiência em sistemas embarcados



Agenda

- 1. Introdução
- 2. Arquitetura do lwIP
- 3. Modos de operação
- 4. Driver
- 5. Packet buffers
- 6. Módulos principais
- 7. API baixo nível (usando UDP e TCP)
- 8. Sockets BSD
- 9. Footprint
- 10. Demonstração



Introdução

- lightweight IP
- Pilha de protocolos TCP/IP open source
- Desenvolvido inicialmente por Adam Dunkels (SICS)
- Foco em sistemas embarcados (recursos limitados)
- Licença BSD modificada
- Opção ainda mais enxuta: uIP




Introdução

- Aplicações interessantes:
 - Analog Devices (Blackfin)
 - Altera (Nios II)
- Protocolos inclusos:
 - ARP, PPP, DHCP
 - IP, ICMP, IGMP
 - TCP, UDP
 - SNMP, DNS



Arquitetura



- Módulos organizados em camadas espelhando a pilha TCP/IP
- Violações de encapsulamento com fins de desempenho, ex: buffers



Customização


- Arquivo opt.h com definições padrões
 - mais de 200 parâmetros

- Arquivo lwipopts.h com parâmetros ajustados para a aplicação
- Flexibilidade enorme de uso de recursos




Modos de operação

Aplicação e núcleo lwIP na mesma tarefa?



"raw" : API baixo nível baseada em eventos



"netconn" e
"sockets": APIs
sequenciais
Learn today. Design tomorrow.

Abstração de OS

- lwIP portável => camada de emulação de OS
- interface uniforme para acesso a serviços de OS (criação de tarefas, primitivas de sincronização, passagem de mensagens)

```
sys_thread_t sys_thread_new( const char *pcName, void( *pxThread )( void *pvParameters ), void *pvArg, int iStackSize, int iPriority )
{
    XTaskHandle xCreatedTask;
    portBASE_TYPE xResult;
    sys_thread_t xReturn;

    xResult = xTaskCreate( pxThread, ( signed char * ) pcName, iStackSize, pvArg, iPriority, &xCreatedTask );

    if( xResult == pdPASS )
    {
        xReturn = xCreatedTask;
    }
    else
    {
            xReturn = NULL;
    }
    return xReturn;
}
```



Driver

- Drivers para hardware de rede representados por interfaces de rede (netif)
- Abstraem para o lwIP a recepção e envio de frames
- Várias interfaces operando simultaneamente

```
struct netif *
netif_add(struct netif *netif, ip_addr_t *ipaddr, ip_addr_t *netmask,
    ip_addr_t *gw, void *state, netif_init_fn init, netif_input_fn input)

/** Function prototype for netif->input functions. This function is saved as 'input'
    * callback function in the netif struct. Call it when a packet has been received.

*
    * Oparam p The received packet, copied into a pbuf
    * Oparam inp The netif which received the packet
    */
    typedef err_t (*netif_input_fn)(struct pbuf *p, struct netif *inp);

/** Function prototype for netif->linkoutput functions. Only used for ethernet
    * netifs. This function is called by ARP when a packet shall be sent.

*
    * Oparam netif The netif which shall send a packet
    * Oparam p The packet to send (raw ethernet packet)
    */
typedef err_t (*netif_linkoutput_fn)(struct netif *netif, struct pbuf *p);
```

Learn today. Design tomorrow.

Driver

Controlador Ethernet com DMA

EVITAR CÓPIAS!




Buffers

- Eficientes para lidar com tamanhos diferentes
- Preparados para evitar cópias (vilão memcpy!)
- Solução: pbufs (packet buffers)
- Preparados para alocar memória dinâmica ou trabalhar com memória estática pré-alocada.
- Podem ser encadeados (pbuf chain)



pbufs: tipos

PBUF_RAM, PBUF_ROM, PBUF_REF e PBUF_POOL



Embedded System Conference Brazi

pbufs: configuração

- PBUF_POOL_SIZE
 Número de pbufs no pool
- PBUF_POOL_BUFSIZE
 Tamanho de cada pbuf do pool



pbufs: memória

- pbufs do tipo PBUF_POOL obtém memória de um pool de pbufs previamente alocado
- pbufs do tipo PBUF_RAM obtém memória dinâmica através de um alocador simples (blocos) com prevenção de fragmentação
- pbufs do tipo PBUF_REF e PBUF_ROM apenas referenciam memória previamente alocada



ARP

- Manutenção automática da tabela ARP
- Ponto de entrada no lwIP para redes com hardware Ethernet
- pbuf (possivelmente uma cadeia) alocado pelo driver e entregue ao lwIP

```
err_t
ethernet_input(struct pbuf *p, struct netif *netif)
```



- IPv4 e IPv6
- Envio de pacotes IP após identificar uma rota através do endereço IP e máscara de uma interface (netif).
- Fragmentação IP tratada (pacotes que excedem o MTU)
- ICMP tratado automaticamente ("ping")



SNMP

- Protocolo de gerenciamento de redes
- IwIP pronto para coletar estatísticas descritas no RFC 1213 (MIB-II)
- Opção LWIP_SNMP



Interface com aplicação

- 3 APIs disponíveis:
 - baixo nível, baseada em callbacks ("raw")
 - alto nível, sequencial ("netconn")
 - sockets BSD!
- Escolha baseada no compromisso:
 - velocidade de execução
 - facilidade
 - comprometimento de memória



API baixo nível

- Aplicação e núcleo lwIP na mesma tarefa
- Única opção para sistemas sem OS
- Execução movida por callbacks
- Acesso aos serviços TCP e UDP
- Estado mantido por PCBs (protocol control block)



- Passos para abertura passiva de conexão
- 1. Obter um PCB: struct tcp_pcb *tcp_new(void)
- 2. "bind": err_t tcp_bind(struct tcp_pcb *pcb, ip_addr_t *ipaddr, u16_t port)
 - Definição de endereço local e porta
 - IP_ADDR_ANY para todos endereços locais
- 3. "listen": struct tcp_pcb *tcp_listen(struct tcp_pcb *pcb)
- 4. "accept": define callback para conexão aceita

void tcp_accept(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* accept)(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err))

- 5. Callback fornece o PCB conectado (diferente do PCB utilizado no "listen")
- 6. Informar que uma conexão foi aceita

void tcp_accepted(struct tcp_pcb *pcb)



- Passos para abertura ativa de conexão
- 1. Obter um PCB: struct tcp_pcb *tcp_new(void)
- 2. "connect": produz um segmento SYN

err_t tcp_connect(struct tcp_pcb *pcb, ip_addr_t *ipaddr, u16_t port, err_t (* connected)(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, err_t err));

3. Aviso de conexão estabelecida —



- Envio de dados em conexão TCP:
- 1. Informar o callback invocado quando o host remoto reconhecer os dados (flag ACK)

void tcp_sent(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* sent)(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, u16_t len))

2. Usar o PCB conectado em tcp_write()

err_t tcp_write(struct tcp_pcb *pcb, const void *dataptr, u16_t len, u8_t apiflags)



- Recepção de dados em conexão TCP:
- 1. Informar o callback invocado quando dados forem recebidos na conexão

```
void tcp_recv(struct tcp_pcb *pcb, err_t (* recv)(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err))
```

2. Após tratar os dados no callback, informar que a aplicação consumiu os dados para que o TCP anuncie uma nova janela para o par

void tcp_recved(struct tcp_pcb *pcb, u16_t len)



• Finalização da conexão:

tcp_close() no PCB conectado

```
err_t tcp_close(struct tcp_pcb *pcb)
```



Comunicação UDP

- UDP consideravelmente mais simples que TCP, simplicidade refletida na API. Passos:
- 1. Obter um PCB: struct udp_pcb *udp_new(void)
- 2. "bind": err_t udp_bind(struct udp_pcb *pcb, ip_addr_t *ipaddr, u16_t port)
 - Definição de endereço local e porta
 - IP_ADDR_ANY para todos endereços locais
- 3. "connect": configura o endereço e porta do host remoto, não gera tráfego de rede

err_t udp_connect(struct udp_pcb *pcb, ip_addr_t *ipaddr, u16_t port)



Comunicação UDP

- 4. Envio: err_t udp_send(struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p)
- 5. Callback para recepção:

void udp_recv(struct udp_pcb *pcb, void (* recv)(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, ip_addr_t *addr, u16_t port), void *recv_arg)



APIs sequenciais

- Exigem um OS
- Comunicação com núcleo lwIP por mensagens
- Sequenciais, mais produtivas, menos eficientes
- Disponíveis:
 - netconn
 - sockets BSD




APIs sequenciais

- netconn: utiliza a API baixo nível para troca de dados sequenciais
- sockets BSD: fina camada sobre a API netconn



Sockets BSD

- Berkeley sockets
- API padrão (POSIX) em todos os OS modernos
- Desenvolvedores produtivos no lwIP imediatamente!





Sockets BSD

LWIP_COMPAT_SOCKETS

```
#if LWIP COMPAT SOCKETS
#define accept(a,b,c)
                              lwip accept(a,b,c)
#define bind(a,b,c)
                              lwip bind(a,b,c)
#define shutdown(a,b)
                              lwip shutdown(a,b)
#define closesocket(s)
                              lwip close(s)
#define connect(a,b,c)
                              lwip connect(a,b,c)
#define getsockname(a,b,c)
                             lwip getsockname(a,b,c)
#define getpeername(a,b,c)
                              lwip getpeername(a,b,c)
#define setsockopt(a,b,c,d,e) lwip_setsockopt(a,b,c,d,e)
#define getsockopt(a,b,c,d,e) lwip getsockopt(a,b,c,d,e)
#define listen(a,b)
                              lwip listen(a,b)
#define recv(a,b,c,d)
                              lwip recv(a,b,c,d)
#define recvfrom(a,b,c,d,e,f) lwip recvfrom(a,b,c,d,e,f)
#define send(a,b,c,d)
                              lwip_send(a,b,c,d)
#define sendto(a,b,c,d,e,f)
                              lwip sendto(a,b,c,d,e,f)
                              lwip socket(a,b,c)
#define socket(a,b,c)
                              lwip_select(a,b,c,d,e)
#define select(a,b,c,d,e)
#define ioctlsocket(a,b,c)
                              lwip ioctl(a,b,c)
```

Learn today. Design tomorrow.

Sockets BSD

- Usar ou não?
- Portável, funcional e dominado pelos desenvolvedores.
- Porém:
 - API mais recente e menos usada no lwIP
 - mantenedores do projeto dão mais atenção ao núcleo
 - caso pessoal: select()



Footprint (demonstração)

• 25.2 kB (ROM)

driver

• UDP

TCP


0.9 kB

1.1 kB

12.7 kB



- 1 PCB UDP
- 1 PCB TCP
- 16 pbufs no pool





Demonstração

Aplicação simples usando a API baixo nível

Cortex-M3 com MAC+PHY integrados

ARP + ICMP + UDP





Como continuo?

- savannah.nongnu.org/projects/lwip
- lwip.wikia.com/wiki/LwIP_Wiki
- •lists.nongnu.org/mailman/listinfo/lwip-users
- •lists.nongnu.org/mailman/listinfo/lwip-devel



Obrigado!

Ronaldo Duarte

ronaldo.tomazeli@gmail.com

@ronaldotd

