

Suomenväylät.fi

Käyttöohje aineistojen ja taustakarttojen lataamiseen ArcGIS Prossa

Versio 1.0 | Päivitetty 2.6.2026 | Ramboll

Tämä ohje kertoo nopeasti, miten Suomenväylät.fi-työkalulla haetaan väylä-, Digiroad-, MML-, SYKE-, Liiteri-, Karttapaikka-, Kapsi- ja OpenStreetMap-aineistoja rajatulle alueelle. Työkalu kirjaa käynnistykset automaattisesti ajansäästön raportointia varten. Jos loggeri tai tietokantayhteys ei vastaa, työkalu toimii silti normaalisti.

Pika-aloitus

1. Avaa työkalu

Avaa ArcGIS Pro ja paina Add-in-välilehdellä Suomenväylät.fi-painiketta. Geoprocessing-paneeli avautuu.

2. Valitse aineisto

Valitse yksi tai useampi rajapinta ja sen jälkeen ladattavat tasot. Voit rajata pitkää tasolistaa kirjoittamalla hakusanalla.

3. Rajaa alue

Valitse aluerajauksen taso, esimerkiksi Kunta/Kaupunki, Maakunta tai Oma aineisto. Jos valitset oman aineiston, anna polygon- tai polyline-taso.

4. Valitse tallennuspaikka

Käytä projektin oletusgeodatabasea tai valitse toinen GDB tai kansio. Kansioon tallennettaessa shapefile-rajoitukset huomioidaan automaattisesti.

5. Suorita

Paina Run. Työkalu lataa aineistot, leikkaa ne rajaukseen, tallentaa tulokset ja lisää valmiit tasot kartalle.

Mitä työkalu tekee?

Osa	Käyttö
Suomenväylät.fi	Lataa valittuja WFS- ja OSM-aineistoja valitulle aluerajaukselle.
Taustakartat (MML/Kapsi)	Tuo MML- tai Kapsi-taustakarttoja live-tasona tai rasterina.
Automaattinen logitus	Kirjaa työkalun käynnistyksen raportointiin. Epäonnistunut logitus ei keskeytä käyttöä.

Suomenväylät.fi: aineistolataus

Kenttä	Mitä valitaan	Vinkki
--------	---------------	--------

Valitse rajapinnat	Väylä, DigiRoad, MML, Liiteri, Syke, Karttapaiikka tai OpenStreetMap.	Aloita yhdellä lähteellä, jos etsit tiettyä tasoa.
Suodata tasoja kirjoittamalla	Hakusana, jolla pitkä tasolista suodatetaan.	Kirjoita esimerkiksi tie, silta, rautatie tai rakennus.
Valitse ladattavat aineistot	Yksi tai useampi taso.	Useampi taso voidaan ajaa samalla rajauksella.
Aluerajauksen taso	Koko Suomi, elinvoimakeskus, hyvinvointialue, maakunta, kunta/kaupunki tai oma aineisto.	Pienempi rajausta nopeampi ja kevyempi.
Tallennuskohde	Geodatabase tai kansio.	GDB on suositeltu, jos tasoissa on paljon kenttiä tai pitkiä nimiä.

Taustakartat: MML ja Kapsi

- Valitse Taustakartat (MML/Kapsi), kun haluat karttapohjan nykyiseen ArcGIS Pro -projektiin.
- Live WMTS sopii taustakartaksi ilman rasterin lataamista levyille.
- Raster (GeoTIFF EPSG:3067) sopii, kun tarvitset rajatun, tallennetun karttakuvan. MML-rasteri vaatii MML API-avaimen.

Hyvät käytännöt

- Rajaa alue mahdollisimman pieneksi, kun lataat raskaita tasoja.
- Tallenna tulokset geodatabaseen, jos aineisto on suuri tai sisältää monimutkaisia kenttiä.
- Jos tasolistat latautuvat hitaasti, odota hetki. Työkalu hakee rajapintojen capabilities-tietoja verkosta.
- Jos ulkoinen rajapinta ei vastaa, kokeile uudelleen myöhemmin tai valitse pienempi rajausta.

Automaattinen ajansäästön logitus

Työkalu lähettää raportointimerkinnän aina, kun Suomenväylät.fi-painikkeella avataan lataustyökalu. Kirjaus tehdään taustalla. Käyttäjä ei joudu odottamaan loggeria, eikä työkalun käyttö keskeydy, jos Key Vault, Azure Function, verkkoyhteys tai tietokantayhteys epäonnistuu.

Raporttiin menevä tietoSelitys	
ToolName	Suomenväylät
SoftwareName	Grasshopper, nykyisen logger-toteutuksen mukaisesti
Status	Opening
Käyttäjä- ja konetiedot	Haetaan Windows-ympäristöstä ja rekisteristä, jos saatavilla

Vianhaku

Tilanne	Mitä teen?
---------	------------

Työkalu ei avaudu	Tarkista, että lisäosa on asennettu ja Toolboxes/VaylaWFSDownloader.pyt löytyy add-inin asennuskansiosta.
Valitse alue on tyhjä	Valitse ensin aluerajauksen taso. Osa listoista täyttyy vasta valinnan jälkeen.
MML rasteri herjaa API-avaimesta	Syötä MML API-avain. Live WMTS ei yleensä vaadi samaa rasterilatauksen avainta.
Aineisto ei palaudu	Kokeile pienempää rajausta tai toista rajapintaa. Ulkoiset WFS/WMS-palvelut voivat olla hitaita.
Logger ei saa yhteyttä	Mitään ei tarvitse tehdä käytön aikana. Työkalu jatkaa normaalisti; virhe näkyy vain debug-lokissa.

Muistilista käyttäjälle

- 1. Avaa Suomenväylät.fi ArcGIS Pron Add-in-välilehdeltä.
- 2. Valitse aineistolähde ja tasot.
- 3. Valitse rajausta ja tallennuskohde.
- 4. Paina Run ja tarkista kartalle lisätyt tulokset.