user's manual


使用说明书

MCHOSE 迈从®


S9 Pro 头戴式游戏耳机

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

产品概述


麦克风按键
多功能按键
音量调节滚轮
音频线插孔
RGB灯光
MCHOSE
MCHOSE
RGB灯光
麦克风插孔
电源按键
电源指示灯
Type-C充电接口

开机/关机



驱动简介


M HUB 客户端驱动：https://www.maicong.cn


在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

2.4G连接






* 使用Type-C接口需从转接器侧边拔出即可插入设备，若使用USB接口连接设备需把Type-C接口完整插回转接器侧边位置方可使用。

* 2.4G手动配对 (出厂默认已配对)：耳机在2.4G模式下，长按【电源键】和【麦克风键】，直到指示灯白灯闪烁3次，将USB发射器插入电脑，发射器绿色指示灯常亮，即2.4G重新配对成功。

* 手动配对时，将耳机尽量靠近发射器。

无线连接


配对名称：MCHOSE S9 PRO




温馨提示：耳机超距离断开连接后，当耳机再次回到连接范围内自动回连设备，如5分钟内未回连上任何设备，耳机将自动关机。

有线连接

当耳机在开机状态下，插入3.5mm音频线后，耳机会自动关机，即进入有线模式。有线模式下耳机仅音量旋钮有功能，其它按键均无功能。



按键功能



接听：双击

挂断：双击

拒接：长按1.5S

开启/关闭麦克风：单击

播放/暂停：单击

无线/2.4G模式切换：双击


游戏/音乐模式切换：长按2S

开机：长按2.5S

关机：长按3S

灯光开启/关闭：单击

充电功能



·当听到【电量不足，请及时充电】或【电源指示灯】红灯每1.5秒闪烁一次时，请及时给耳机进行充电。

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。