User's Manual


使用说明书

MCHOSE 迈从®

V9 Pro 2 电竞耳机

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

产品概述



状态指示灯

蓝牙配对中: 红蓝灯交替闪烁; 蓝牙已连接: 蓝灯慢闪
2.4G配对中: 红绿灯交替闪烁; 2.4G已连接: 绿灯慢闪
充电中: 红灯常亮; 充满电: 绿灯常亮
低电: 红灯慢闪

电源按键

开机/关机: 长按约3s

音量滚轮

音量+: 向上拨动
音量-: 向下拨动

多功能按键

暂停/播放: 单击
连接模式切换: 双击
音效切换: 长按约1.5s

麦克风按键


麦克风开/关: 单击
接听/结束通话: 双击
拒接来电: 长按约1.5s


Type-C插孔

麦克风指示灯

麦克风开启: 蓝灯常亮
麦克风关闭: 蓝灯熄灭


2.4G连接






* 接收器重新配对: 耳机在2.4G模式下, 长按【电源键】和【麦克风键】, 直到指示灯白灯快闪3次, 将USB接收器插入电脑, 接收器绿色指示灯常亮, 即2.4G重新配对成功
* 手动绑定时, 将耳机尽量靠近接收器

蓝牙连接



* 配对名称: MCHOSE V9 Pro 2
* 蓝牙重新配对: 耳机开机在蓝牙模式下, 长按【电源按键】和【麦克风按键】5s直至指示灯白灯快闪3次即可重新进入蓝牙配对状态 （若5分钟内未连接, 耳机将自动关机）

声卡模式/耳机充电



* 耳机开机状态下, 将数据线插入耳机并连接电脑, 耳机自动切换到声卡模式
* 可双击 Ⓖ 键循环切换【适配器模式】/【蓝牙模式】/【声卡模式】
* 将数据线Type-C一端插入耳机对应接口, 数据线另一端插入电脑对应接口即可为耳机充电
* 低电量: 指示灯红灯慢闪; 充电中: 指示灯红灯常亮; 充满电: 指示灯绿灯常亮

驱动简介

M HUB客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。

