User's Manual

使用说明书


MCHOSE 迈从®

G9无线版/G9无线版 Pro
G9有线版 电竞耳机

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。


产品概述

G9无线版 / G9无线版 Pro



麦克风按键	麦克风开/关：单击 接听/挂断：双击 拒接：长按1.5s
指示灯	蓝牙等待连接：红蓝灯交替闪烁 2.4G等待连接：红绿灯交替闪烁 充电中：红灯常亮 充满电：蓝灯常亮
电源键	开机：长按3s；关机：长按3s 清除配对：长按10s RGB灯光开/关：单击
G键	模式切换 (蓝牙/2.4G/声卡)：双击 音效切换 (音乐/游戏1/游戏2)：长按2s 播放/暂停：单击
滚轮	向上拨动为音量+；向下拨动为音量-


G9有线版




灯光开关	开启灯光：向上拨动 关闭灯光：向下拨动
音量调节	音量+：向上拨动 音量-：向下拨动 静音 ：单击
麦克风指示灯	麦克风开启：蓝灯亮 麦克风关闭：红灯亮
麦克风开关	开启/关闭：单击

2.4G连接

G9无线版 / G9无线版 Pro





* **接收器绑定** (出厂默认已绑定)：耳机在2.4G模式下，长按【电源键】和【麦克风键】，直到指示灯白灯闪烁3次，将USB接收器插入电脑，接收器绿色指示灯常亮，即2.4G重新配对成功。

* 手动绑定时，将耳机尽量靠近接收器。

驱动简介

M HUB 客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，


点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*G9无线版不支持驱动，M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

蓝牙连接

G9无线版 / G9无线版 Pro


G9无线版配对名称　　：MCHOSE G9
G9无线版 Pro配对名称：MCHOSE G9 Pro




温馨提示：耳机超距离断开连接后，当耳机再次回到连接范围内自动回连设备，如5分钟内未回连上任何设备，耳机将自动关机。

声卡模式

G9无线版 / G9无线版 Pro



1. 耳机开机状态下，将数据线插入耳机并连接电脑，耳机自动切换到声卡模式。
2. 可双击【G】键切换【适配器模式】/【蓝牙模式】/【声卡模式】循环。
3. 在2.4G和蓝牙模式下，插入充电线，可边充边玩。



低电量，红色指示灯慢闪

充电中，红色指示灯常亮

充满电，蓝色指示灯常亮

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。