高速公路区域联网不停车收费示范工程暂行技术要求 第 11 部分

IC卡读写器接口函数规范

目 次

1	范围	2
2	概述	2
3	读写器基本控制命令	2
4	非接触逻辑加密卡命令	5
5	CPU 卡命令 1	3
6	SAM 卡命令	3

1 范围

本规范规定了高速公路电子收费系统中软件和IC卡读写器接口函数功能和格式声明等内容

2 概述

接口函数以c语言格式说明,包含以下主要分类:

表1 接口函数分类

1/- □1	고노 상K +H, /노	
类别	功能描述	
读写器基本控制命令	打开、关闭读写器,设定通信波特率,设	
	置发光二极管和发音,获取读写器版本信	
	息、操作错误信息, 获取卡片类型等	
非接触逻辑加密卡命令	打开、关闭卡片,读写卡,数值操作,下	
	载、更新扇区密钥等	
CPU 卡命令	CPU 卡的通用命令	
SAM 卡命令	SAM 卡通用命令	

3 读写器基本控制命令

3.1 打开读写器命令

函数名称: JT_OpenReader (int iComID, char *sParas)

功能描述: 在 PC 串口与读写器之间建立通讯通道

参数描述:

i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

sParas: 读写器与 PC 机串口的通讯参数描述串,为入口参数

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 成功

其他: 失败, 由设备提供商自定义

例子:

读写器连接 PC 机的串口 COM1, 读写器与 PC 机串口通讯参数要设置为 9600, n, 8, 1, 那么函数应该按下面形式调用:

JT_OpenReader (1, "9600, n, 8, 1")

3.2 关闭读写器命令

函数名称: JT_CloseReader (int iComID)

功能描述: 关闭 PC 机串口与读写器之间的通讯通道

参数描述:

i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 成功

其他: 失败, 由设备提供商自定义

3.3 获取读写器以及接口版本信息命令

```
函数名称: JT_ReaderVersion
(
int iComID,
char* sReaderVersion,
int iRVerMaxLength,
char* sAPIVersion,
int iAPIVerMaxLength
)
功能描述: 获取读写器版本信息等, 如读写器型号、生产厂家信息等等
参数描述:
      i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
      char* sReaderVersion: 读写器版本信息,为出口参数
      int iRVerMaxLength: 读写器版本信息字符串的最大字节数长度,为入口参数
      char* sAPIVersion: 读写器接口函数库版本信息,为出口参数
      int iAPIVerMaxLength: 读写器接口函数库版本信息字符串的最大字节数长度,为入口参数
函数返回值类型: void
函数返回值定义:
例子:
   char sReaderVersion[100];
   char sAPI Version[100]
   JT_ReaderVersion(1, sReaderVersion, 99, sAPI Version, 99);
   那么 sReaderVersion 存放读写器的具体版本信息, sAPI Version 存放读写器接口函数库的具体版
本信息
3.4 获取操作错误信息命令
函数名称: JT_GetLastError
int iComID.
char* sLastError,
int iMaxLength
功能描述: 获取最后一次对读写器操作的执行信息
参数描述:
      i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
      char* sLastError: 操作错误信息,为出口参数
      int iMaxLength: 操作错误信息字符串的最大字节数长度, 为入口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:操作错误代码
例子:
   char sLastError [100];
   JT_ReaderVersi on(1, sLastError, 99);
```

3.5 打开卡片命令

函数名称: JT_OpenCard (int iComID, unsigned char *sCardSer, int iMaxLength) 功能描述: 打开相关卡片,让卡片处于可以与读写器进行通讯的状态,未能打开卡片时也要立即返回。 参数描述:

i Coml D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数 unsi gned char *sCardSer: 存放卡片序列号,为出口参数

int iMaxLength: 卡片序列号字节数组的最大字节数长度, 为入口参数

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

- 0: 无卡
- 1: 卡片类型为块格式
- 2: 卡片类型为 MAD 格式
- 3: 卡片为 PRO 卡

其他正值: 预留的卡片类型定义值

其他负值: 失败, 由设备提供商自定义

例子:

unsigned char sCardSer [8];

JT_ReaderVersion(1, sCardSer, 8);

如果卡片序列号十六进制值为 OXAABBCCDD, 那么 sCardSer 的值长度为 4 个字节,是{0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD}

3.6 关闭卡片命令

函数名称: JT_CloseCard (int iComID)

功能描述: 关闭卡片

参数描述:

i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 成功

其他: 失败, 由设备提供商自定义

3.7 设置读写器发光二极管命令(可选)

本函数如果对设备不适用,可以不实现。

函数名称: JT_LEDDi spl ay

int iComID,

unsigned char cRed,

unsigned char cGreen,

```
unsigned char cBlue
```

功能描述:控制读写器发光二极管状态

参数描述:

i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数 unsi gned char cRed: 对应红色灯,0x01--亮,0x02--灭,0x03—闪烁,默认为灭,为入口参数 unsi gned char cGreen: 对应绿色灯,0x01--亮,0x02--灭,0x03—闪烁,默认为灭,为入口参数 unsi gned char cBl ue: 对应蓝色灯,0x01--亮,0x02--灭,0x03—闪烁,默认为灭,为入口参数 函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 成功

其他: 失败, 由设备提供商自定义

例子:

读写器发光二极管设置: 红灯亮; 绿灯亮,蓝灯亮,那么函数应该按下面形式调用: JT_ LEDDi spl ay (1, 1, 1, 1)

3.8 设置读写器发音命令(可选)

本函数如果对设备不适用,可以不实现。

函数名称: JT_Audi oControl (

int iComID,

unsigned char cTimes,

unsigned char cVoice

´. .

功能描述:控制读写器发音状态

参数描述:

i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

unsigned char cTimes:发音次数,为入口参数

unsigned char cVoice: 发音声调,取值范围是 0x01-0x07,为入口参数

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 成功

其他: 失败, 由设备提供商自定义

例子:

读写器发音 2 次,发音声调取值为 3,那么函数应该按下面形式调用: JT_ Audi oControl (1, 2, 3)

4 非接触逻辑加密卡命令

4.1 数值块减值命令

```
函数名称: JT PurseDecrement
int iComID,
int iSec,
int iKeyType,
int iMoney1,
int *iMoney2
功能描述:对数值进行减值,可用于操作钱包、计数器等,使用静态密钥,即在使用本命令前应该显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,卡片类型不限制,可以为块格式或 MAD 格式。
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  int iSec:数值扇区,为入口参数
  int iKeyType: 减值密钥,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
  int i Money1: 减值数额,为入口参数
  int *iMoney2:数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.2 数值文件减值命令
函数名称: JT_PurseFileDecrement
  int iComID,
  short sFileld,
  char cKeyType,
  int iMoney1,
  int *iMoney2
)
功能描述:对数值进行减值,可用于操作钱包、计数器等,使用动态密钥,即在使用本命令前不要显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,而是通过读写器中的 SAM 卡计算相关的密钥,卡片格式必须为 MAD
格式。
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  short sFileId: 文件 ID, 为入口参数
  char cKeyType: 密钥标识号,为入口参数
  int iMoney1: 减值数额,为入口参数
  int *iMoney2: 数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
```

0: 正确

其他: 失败, 由设备提供商自定义

4.3 数值块增值命令

short sFileId: 文件ID, 为入口参数 char cKeyType: 密钥标识号, 为入口参数 int iMoney1: 增值数额, 为入口参数 int *iMoney2: 数值余额, 为出口参数

函数返回值类型: int

```
函数名称: JT_PurseIncrease
  int iComID,
  int iSec,
  int iKeyType,
  int iMoney1,
  int *iMoney2
功能描述:对数值进行增值,可用于操作钱包、计数器等,使用静态密钥,即在使用本命令前应该显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,卡片类型不限制,可以为块格式或 MAD 格式。
参数描述:
  i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  int iSec: 数值扇区,为入口参数
  int iKeyType: 增值密钥,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
  int iMoney1: 增值数额,为入口参数
  int *iMoney2: 数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.4 数值文件增值命令
函数名称: JT_PurseFileIncrease
(
  int iComID,
  short sFileld,
  char cKeyType,
  int iMoney1,
  int *iMoney2
功能描述:对数值进行增值,可用于操作钱包、计数器等,使用动态密钥,即在使用本命令前不要显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,而是通过读写器中的 SAM 卡计算相关的密钥,卡片格式必须为 MAD
格式
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
```

函数返回值定义:

0: 正确

其他: 失败, 由设备提供商自定义

4.5 数值块检查命令

```
函数名称: JT_PurseCheck
  int iComID,
  int iSec,
  int iKeyType,
  int iPurseType,
  int *iMoney
功能描述:对数值进行检查,可用于操作钱包、计数器等,使用静态密钥,即在使用本命令前应该显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,卡片类型不限制,可以为块格式或 MAD 格式
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  int iSec:数值扇区,为入口参数
  int iKeyType: 检查密钥,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
  int iPurseType: 为入口参数
  int *i Money: 数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
```

4.6 数值文件检查命令

```
函数名称: JT_PurseFileCheck

(
    int iComID,
    short sFileId,
    char cKeyType,
    int iPurseType,
    int *iMoney
)
```

功能描述:对数值进行检查,可用于操作钱包、计数器等,使用动态密钥,即在使用本命令前不要显式下载相关扇区的密钥到读写器中,而是通过读写器中的 SAM 卡计算相关的密钥,卡片格式必须为 MAD 格式

参数描述:

i Coml D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

short sFileId: 文件 ID, 为入口参数 char cKeyType: 密钥标识号, 为入口参数

int iPurseType: 为入口参数

```
int *iMoney: 数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.7 数值块恢复命令
函数名称: JT_PurseRestore
  int iComID,
  int iSec,
  int iKeyType,
  int iPurseType,
  int *iMoney
功能描述:对数值进行恢复,可用于操作钱包、计数器等,使用静态密钥,即在使用本命令前应该显式
下载相关扇区的密钥到读写器中,卡片类型不限制,可以为块格式或 MAD 格式
参数描述:
  i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  int iSec:数值块扇区,为入口参数
  int iKeyType: 增值密钥,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
  int iPurseType: 为入口参数
  int *i Money: 数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
```

4.8 数值文件恢复命令

```
函数名称: JT_PurseFileRestore

(
    int iComID,
    short sFileId,
    char cKeyType,
    int iPurseType,
    int *iMoney
)
```

功能描述:对数值进行恢复,可用于操作钱包、计数器等,使用动态密钥,即在使用本命令前不要显式下载相关扇区的密钥到读写器中,而是通过读写器中的 SAM 卡计算相关的密钥,卡片格式必须为 MAD 格式

参数描述:

i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数

```
short sFileId: 文件 ID, 为入口参数
   char cKeyType: 密钥标识号,为入口参数
   int iPurseType: 为入口参数
   int *iMoney:数值余额,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.9 下载扇区密钥命令
函数名称: JT_LoadKey
  int iComID,
   int iKeyType,
   int iSec,
  unsigned char *sKeyValue
)
功能描述:下载相关的扇区密钥到读写器
参数描述:
   i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
   int iKeyType: 密钥类型,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
   int iSec: 要下载密钥的扇区,为入口参数
   unsigned char *sKeyValue: 密钥值,为入口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.10 读块信息命令
函数名称: JT_ReadBlock
  int iComID,
   int iKeyType,
   int iBlockn,
  unsigned char *sReply
)
功能描述: 从指定的参数中读取块信息
参数描述:
   i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
   int iKeyType: 密钥类型,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数
   int iBlockn: 要读出信息的块号,为入口参数
   unsigned char *sReply: 读出的块信息,为出口参数,长度为 16 字节
```

函数返回值类型: int

```
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.11 读文件信息命令
函数名称: JT_ReadFile
(
  int iComID,
  char *sFileID,
  char *sKeyType,
  char *cFileType,
  int iAddr,
  int iLength,
  unsigned char *sReply
功能描述:从指定的参数中读取文件信息,卡片为 MAD 格式
参数描述:
  i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  char *sFileID: 文件标识,长度为 4 个字节,为入口参数
  char *sKeyID: 密钥标识,长度为2个字节,为入口参数
  char cFileType:文件类型,即按文件占有的扇区数分,1为一个扇区,2为多扇区,为入口参数
  int iAddr: 读取文件的偏移量,为入口参数
  int iLength: 读取文件的长度,为入口参数
  unsigned char *sReply: 读出文件的信息,为出口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.12 写块信息命令
函数名称: JT_WriteBlock
(
  int iComID,
  int iKeyType,
  int iBlockn,
  unsigned char *sData
功能描述: 从指定的参数中写具体的块,只能写数据块,对密钥块不能执行本命令
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
```

int iKeyType: 密钥类型,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数

int iBlockn: 要写入信息的块号,为入口参数

```
unsigned char *sData: 写入的块信息,为入口参数,长度为 16 字节
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.13 写文件信息命令
函数名称: JT_WriteFile
  int iComID,
  char *sFileID,
  char *sKeyType,
  char *cFileType,
  int iAddr,
  int iLength,
  unsigned char *sData
)
功能描述:通过指定的参数写文件信息,卡片为 MAD 格式
参数描述:
  i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
   char *sFileID: 文件标识,长度为 4 个字节,为入口参数
  char *sKeyID: 密钥标识,长度为2个字节,为入口参数
   char cFileType: 文件类型,即按文件占有的扇区数分,1为一个扇区,2为多扇区为入口参数
   int iAddr: 写文件的偏移量,为入口参数
   int iLength: 写文件的长度, 为入口参数
   unsigned char *sData: 写入文件的信息,为入口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
     0: 正确
     其他: 失败, 由设备提供商自定义
4.14 更新扇区密钥命令
函数名称: JT_WriteKey
(
int iComID,
int iKeyType,
int iSec,
unsigned char *sKeyData
)
功能描述:通过指定的参数写文件信息,卡片为 MAD 格式
参数描述:
   i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
```

int iKeyType: 密钥类型,0为KEYA;1为KEYB,为入口参数

```
int iSec: 要更新密钥的扇区,为入口参数
   unsigned char *sKeyData:新密钥内容,包括KEYA、KEYB及控制块,为入口参数
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
      0: 正确
      其他: 失败, 由设备提供商自定义
5 CPU 卡命令
CPU 卡的通用命令
函数名称: JT_CPUCCommand
   (
   int iComID,
   unsigned char *sCommand,
   int iLenCmd,
   unsigned char *sReply
   int iLenRep
   )
功能描述: 给 PRO 发送指令
参数描述:
   i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
   unsigned char *sCommand: 命令内容, 为入口参数
   int iLenCmd, 命令长度。
   unsigned char * sReply: 返回信息,为入口参数
   int iLenRep, 返回值长度
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
      0: 正确
      其他: COS 返回的错误及由设备提供商自定义
6 SAM 卡命令
6.1 SAM 卡的通用命令
函数名称: JT_SamCommand
(
   int iComID,
   int iSockID,
   unsigned char *sCommand,
   int iLenCmd,
   unsigned char *sReply
   int iLenRep,
```

)

```
功能描述:给 Sam 发送指令
参数描述:
   i ComID: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
  i SockID: SAM 卡槽顺序号
  unsigned char *sCommand: 命令内容, 为入口参数
  int iLenCmd, 命令长度。
  unsigned char * sReply: 返回信息,为入口参数
   int iLenRep, 返回值长度
函数返回值类型: int
函数返回值定义:
```

0: 正确

其他: COS 返回的错误及由设备提供商自定义。

6.2 SAM 卡的复位命令

```
函数名称: JT_SamReset
   int iComID,
   int iSockID,
   int *iProtocolType
功能描述:给 Sam 发送复位指令
参数描述:
   i ComI D: 读写器所连接的 PC 机串口号,连接的串口为标准的 R232,为入口参数
   i SockID: SAM 卡槽顺序号
   i Protocol Type: SAM 卡通信协议类型,如果为 0则代表 T=0协议,为 1则代表 T=1协议,其他值
保留
```

函数返回值类型: int

函数返回值定义:

0: 正确

其他: COS 返回的错误及由设备提供商自定义。