# 联网电子收费 IC 卡读卡器测试规范

2008年8月

# 目 录

1.概述	3
2.依据/参考的规范和文档	
3.范围	
4. 读写器基本控制命令	
5. 非接触逻辑加密卡命令	
<ol> <li>5. 非接触と再加省トロマ</li> <li>6. CPU 卡命令</li> </ol>	
7. SAM 卡命令	11

# 1.概述

本测试规范基于<<IC 卡读写器接口函数规范>>,对于 IC 卡读写器支持的应用接口进行测试,不涉及对硬件部分的测试内容。

# 2.依据/参考的规范和文档

- 1) 《收费公路联网收费技术要求》
- 2) 《联网电子收费 IC 卡读写器接口函数规范》

# 3.范围

本文档规定了基于电子收费 IC 卡读写器支持的应用接口进行测试,主要包括以下几个方面:

- 1) 读写器基本控制命令
- 2) 非接触逻辑加密卡命令
- 3) CPU 卡命令
- 4) SAM 卡命令

# 4. 读写器基本控制命令

# 4.1 打开读写器命令、关闭读写器命令和获取读写器版本信息命令

### 4.1.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

### 4.1.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果:
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 使用正确的参数,调用"打开读写器命令";

- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"获取读写器版本信息命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回版本和运行结果;
- 7) 调用"关闭读写器命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

### 4.2 获取操作错误信息命令

#### 4.2.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 4.2.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 5) 调用"获取操作错误信息命令":
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回错误信息:
- 7) 调用"关闭读写器命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 9) 设置读写器其他情况时,重新调用原序列函数,依据返回的非零值来比对是否符 合设置的读写器其他情况。

# 4.3 打开卡片命令、关闭卡片命令

# 4.3.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

### 4.3.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果:
- 2) 正确连接读写器,并放置一张卡片在读写器读写区域;

- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回1~3(依据所放卡片不同);
- 7) 调用"关闭卡片命令":
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 9) 调用"关闭读写器命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 11) 设置卡片的其他情况时,重新调用原序列函数,依据返回的值来比对是否符合设置的情况。

# 4.4 设置读写器发光二极管命令

#### 4.4.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 4.4.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果:
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"设置读写器发光二极管命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回运行结果,设备相应动作;
- 7) 调用"关闭读写器命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 4.5 设置读写器发音命令

### 4.5.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 4.5.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 5) 调用"设置读写器发音命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回运行结果,设备相应动作;
- 7) 调用"关闭读写器命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5. 非接触逻辑加密卡命令

### 5.1 数值块减值命令、数值块增值命令、数值块检查命令

#### 5.1.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

# 5.1.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果:
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置有数值块的逻辑加密卡:
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 7) 调用"数值块减值命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功,并值减少;
- 9) 调用"数值块增值命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功,并值增加;
- 11) 调用"数值块检查命令";
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回检查结果;

- 13) 调用"关闭卡片命令";
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 15) 调用"关闭读写器命令":
- 16) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5.2 数值文件减值命令、数值文件减值命令、数值文件检查命令

#### 5.2.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 5.2.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置有数值文件的逻辑加密卡;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 7) 调用"数值文件减值命令":
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功,并值减少;
- 9) 调用"数值文件增值命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功,并值增加;
- 11) 调用"数值文件检查命令";
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回检查结果;
- 13) 调用"关闭卡片命令";
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 15) 调用"关闭读写器命令";
- 16) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5.3 数值块恢复命令

# 5.3.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 5.3.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置有数值块的逻辑加密卡;
- 3) 调用"打开读写器命令":
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 7) 调用"数值块恢复命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功;
- 9) 调用"数值块检查命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回检查结果;
- 11) 调用"关闭卡片命令";
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回 0:
- 13) 调用"关闭读写器命令";
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5.4 数值文件恢复命令

# 5.4.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

### 5.4.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置有数值文件的逻辑加密卡:
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0,
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 7) 调用"数值文件恢复命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功;

- 9) 调用"数值文件检查命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回检查结果;
- 11) 调用"关闭卡片命令";
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 13) 调用"关闭读写器命令";
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5.5 下载扇区密钥命令、更新扇区密钥命令、读块信息命令、写块 信息命令

#### 5.5.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 5.5.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置逻辑加密卡;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 7) 调用"下载扇区密钥命令",将密钥"FFFFFFFFFF"下载到1扇区;
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功;
- 9) 调用"读块信息命令",读1扇区块4;
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0和读取的信息:
- 11) 调用"写块信息命令",写1扇区块4;
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回 0:
- 13) 调用"更新扇区密钥命令",将密钥"A0A1A2A3A4A5"更新到1扇区
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回应用成功;
- 15) 调用"下载扇区密钥命令",将密钥"A0A1A2A3A4A5"下载到1扇区;
- 16) 显示调用结果,应符合如下结果: 返回应用成功:
- 17) 调用"读块信息命令",读1扇区块4;

- 18) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0和读取的信息;
- 19) 调用"写块信息命令",写1扇区块4;
- 20) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 21) 调用"关闭卡片命令";
- 22) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 23) 调用"关闭读写器命令";
- 24) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 5.6 读文件信息命令、写文件信息命令

#### 5.6.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 5.6.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器,在读写器读写区域放置逻辑加密卡;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回 0:
- 5) 调用"打开卡片命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0:
- 7) 调用"读文件信息命令",读卡中文件;
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0和读取的信息;
- 9) 调用"写文件信息命令",写卡中文件;
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 11) 调用"关闭卡片命令";
- 12) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 13) 调用"关闭读写器命令";
- 14) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 6. CPU 卡命令

### 6.1CPU 卡通用命令

#### 6.1.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

#### 6.1.2测试方法

测试步骤:

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果;
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回 0:
- 5) 调用 "CPU 卡通用命令";
- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0以及命令结果;
- 7) 调用"关闭读写器命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。

# 7. SAM 卡命令

# 7.1SAM 卡复位命令、SAM 卡通用命令

### 7.1.1测试目的

验证接口函数的正确性和读写器响应的正确性。

# 7.1.2测试方法

- 1) 编制软件,按如下顺序调用接口函数,并记录和显示接口函数返回结果:
- 2) 正确连接读写器;
- 3) 调用"打开读写器命令";
- 4) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 5) 调用 "SAM 卡复位命令";

- 6) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0;
- 7) 调用 "SAM 卡通用命令";
- 8) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0以及命令结果;
- 9) 调用"关闭读写器命令";
- 10) 显示调用结果,应符合如下结果:返回0。