تکلیف ۱

(4

هر میکروکنترلر از یک کلاک استفاده می کند که زمان چیپ را پیگیری و دنبال می کند. در حالت کلی در هر کلاک سایکل یک دستور اجرا می شود.

منابع کلاک به طور کلی به پنج دسته تقسیم میشوند:

- External Crystal/Ceramic Resonator
- Calibrated Internal RC Oscillator
- External Low-frequency Crystal
- External RC Oscillator
- External Clock

کلاک داخلی به معنی وجود یک اسیلاتور داخل چیپ است. این کلاک برای پروژههای پایه مناسب است ولی خیلی دقیق نمیباشد. داشتن یک اسیلاتور داخلی به این معنی است که ما نیاز نداریم که یک کریستال با سیم به چیپ وصل شود، از این رو میتوان از پینهای کلاک برای کارهای دیگر استفاده کرد. همچنین کلاک خارجی بدین معنی است که یک موج مربعی به عنوان پین ورودی CLOCK-IN استفاده میشود، اما این یک روش نادر است. برای رسیدن به یک عدد کلاک خاص میتوانیم از کریستال و اسیلاتور خارجی استفاده کنیم.

برای تنظیم منابع کلاک باید فیوزبیت های CKSEL3 تا CKSEL3 را تنظیم کرد. با استفاده از این منابع کلاک میتوان سیگنال های ۱٬۲٬۴٬۸ مگاهرتز را تولید کرد. در ضمن فیوزبیت CKPOT هنگام استفاده از منبع باید غیرفعال باشد.