


SNC86xx 核心板应用

——USB麦克风 九音科技有限公司 V1.0

应用说明


- 通过USB在PC端分别设置Mic上行增益、监听增益、DAC下行增益
- 通过USB在PC端可以分别设置USB 上行通路和下行通路的采样率
- 通过3.5mm接口连接DAC输出,实现Mic和USB下行数据的混音播放
- 指标
 - 输出功率大于50Mw(THD<1%, 32R负载)
 - SNR=-80dB(ADC增益=20dB)
 - ADC 及 DAC 最 高 采 样 支 持: 24Bit/192KHz
 - ADC及DAC频率响应20Hz-20KHz波动小于±1dB







SNC86XX 核心板位号图信息





SNC86xx 核心板外围连接说明

- 主要接口信息说明
 - 1) USB
 - 供电
 - UAC1.0音频传输
 - 2) 模拟输出
 - DAC差分模拟输出接口
 - AOHPRN&AOHPRP
 - AOHPLN&AOHPLP
 - 3) 模拟输入
 - ADC 差分模拟输入接口
 - AIP1&AIN1
 - AIP2&AIN2

