

# 4 寸语音 86 盒产品说明书

产品型号: XH-4109/4110

版本 V 0.1

版本	日期	说明
V 0.1	2023/2/15	初版
Z <sub>V</sub> ,		



## 目录

第1章 前言	1
第 2 章 注意事项	1
第3章 产品概述	1
3.1 产品简介	
3.2 产品特点	2
3.3 产品外观	2
3.4 产品尺寸(单位: mm)	3
第 4 章 基本参数	3
第 5 章 操作说明	4
第6章 常见问题及解决方案1	1



## 第1章 前言

欢迎选用我公司产品,感谢您对我公司产品的支持!为了您能更好的使用本产品,使用前请仔细阅读本手册。

XH-4109/4110 是我司的一款带触控、语音、蓝牙和 WIFI 的 86 盒主板,采取模块化设计,具有极佳的电气特性和抗干扰性,工作稳定可靠,工业级标准。

# 第2章 注意事项

- 防止明火、高温和碰撞,请不要置于雨中或潮湿的地方。
- 在调试和使用过程中,操作不当可能导致设备损坏。
- 此设备可以连续使用。
- 请勿在工作中频繁开关机,严禁敲打设备,以上行为都可能使设备损坏和加速设备老化。
- 做到轻拿轻放。
- 清洁:用软布擦拭清洁,勿使用酒精等化学溶液。
- 电压:该设备使用 12V 直流电。
- 能耗:本产品功耗极低,整机功率不大于 3W。
- 环境:不要将本产品暴露在潮湿、雨、沙地或温度过高的地方存储和使用(加热设备或太阳光下)。
- 注意:该设备在工作时请将之置于通风干燥无强烈震动的地方。

## 第3章 产品概述

### 3.1 产品简介

本产品可根据客户需求配置,实现家居设备的控制功能。可控制设备包括吊灯、射灯、灯带、吸顶灯、磁吸灯、筒灯、球泡灯、风扇灯、风扇及窗帘等。本



产品与可控制设备之间采用对码方式进行配对,用户可自行灵活增加可控制设备。

## 3.2 产品特点


- 1. 安装简单: 国标 86 型底盒, 新房旧房均可用, 无需改线砸墙;
- 2、操作简单:一键对码,设备配对成功即可实现设备控制。
- 3、自带语音:无需配置音箱,语音唤醒"叮当"进行语音交互,实现设备控制、情景切换。
  - 4、2种控制方式:语音控制和触屏控制。
  - 5、可控蓝牙设备:吊灯、射灯、灯带等各种灯具设备,以及风扇、窗帘等。
  - 6、功能全面: 天气预报、时钟、倒计时、闹钟等。

## 3.3 产品外观





## 3.4 产品尺寸(单位: mm)



# 第4章 基本参数

名称	参数	名称	参数
型号	XH-4109	CPU	ARM Cortex A7 单核
	<b>A</b>		最高 1.2GHz 主频
屏幕尺寸	4 英寸	内存	SPI FLASH 128mb
显示比例	16:9	运行系统	Linux 3.4
分辨路	480 x 480	触控	精密电容式
亮度	150cd/m2	输入电压	DC12V
可视角度	160°	工作电流	160mA
背光源	LED		



## 第5章 操作说明

#### 1、添加设备

点击情景模式页面或者设备控制页面右上角的"+"按钮,进入添加设备页面。本产品系统内置 9 个房间、10 种设备类型。





房间名称可自定义,房间总数最多为15个,单个房间最多可添加15个设备。添加设备时,用户可根据自身需求在不同的房间添加不同设备:在面板上配置好设备名称和所属房间后,根据屏幕提示进行设备配对,配对成功用户即可通过面板控制添加的设备。





用户可控制单个设备, 也可通过切换情景模式控制单个房间的所有设备。

#### 2、 情景模式切换

本产品支持多场景智能联动,每个房间默认6种情景模式,用户可通过面板



点击相应情景卡片,一键切换情景。情景模式页面如下:



6种情景模式默认详情如下:

- ◆ 全部打开(到家模式):房间的所有设备全部打开。
- ◆ 全部关闭(离家模式):房间的所有设备全部关闭。
- ◆ 明亮模式:房间的所有设备打开,设备默认色温为冷色,亮度最大。
- ◆ 休闲模式:房间的所有设备打开,设备默认色温为中性光,亮度最大。
- ◆ 温馨模式:房间的所有设备打开,设备默认色温为暖色,亮度最大。
- ◆ 影院模式:房间的所有设备打开,设备默认色温为暖色,亮度最小。

其中,明亮模式、休闲模式、温馨模式、影院模式支持更新、重命名、恢复 默认名称等操作。长按对应的情景卡片,面板底部弹出操作浮层,用户点击相应 图标操作即可。

更新情景模式流程如下: 1、用户根据自身喜好,将灯具设备的亮度、色温等参数调节到需要的数值; 2、点击"更新模式"进入更新页面; 3、点击"更新"按钮,面板提示"更新成功"即可。





#### 3、设备控制

本产品支持面板控制设备开与关、调节设备的色温、亮度、颜色、风速等。 点击设备卡片进入详细操作页面,可操作项一目了然,避免盲猜。

用户可点击设备控制页面上方的房间名切换房间,对房间的单个设备进行操作。设备控制页面如下:



点击设备卡片,进入设备控制详情页面。在设备控制详情页面,用户可调节灯具设备的色温、亮度、RGB色值等,同时支持设备定时关闭。操作页面如下(此处以"筒灯"为例进行说明):




本产品支持设备移到顶部、重命名、重连、删除等操作。长按设备卡片底部 弹出操作浮层,点击相应图标,按提示操作即可。



#### 4、闹钟/定时器

本产品支持闹钟和定时器设置,到预定时刻响铃提示,以免错过时间,是家庭不错的小助手。闹钟页面及响铃页面如下:





闹钟支持添加、打开/关闭、查看、删除、修改等操作。点击闹钟页面右上角的"+"按钮,进入添加闹钟/定时器页面:



点击闹钟页面的闹钟列表,进入闹钟编辑页面,用户可在该页面内进行修改、 删除操作。页面如下:



#### 5、 网络连接

本产品支持网络连接操作。首页下滑进入控制中心;点击"设置"按钮进入设置页面;点击"无线局域网"进行网络配置连接:打开WiFi开关,网络加载成功后,选择连接的网络,输入正确密码后即可。网络连接成功后,用户即可通过语音助手"叮当"查询天气预报和控制已配对设备。网络连接页面如下:

₹ 无线局域网	
WLAN	•
Tencent-WIFI	已连接
附近的WLAN	c
HUAWEI_H112_13DF1	
L-0337	
L-0930	

#### 6、语音助手

"叮当叮当"唤醒语音助手,在面板联网状态下,用户可查询当地天气、控制已连接设备等。例如"叮当叮当,今天天气怎么样",叮当会为用户播报当地今日天气情况;"叮当叮当,打开客厅的筒灯",叮当会为用户打开指定的灯,用户无需到面板处点击操作,方便快捷。

唤醒叮当后,面板会"滴"一声,此时用户可继续发出指令;当叮当识别语音指令成功后,会语音回复"好的"。唤醒语音助手叮当页面显示如下:



语音分为在线语音和离线语音。在线语音支持天气播报、控制设备开关、切换情景模式、调整设备的某个参数(如灯的亮度、色温,风扇的风速、模式、正反转)等操作;离线语音仅支持控制设备开关、切换情景模式操作。

#### 7、 房间管理

用户可通过设置页面的"房间管理"对房间进行重命名、恢复默认名称、删除房间、锁定配对和解除配对等相关操作。点击右侧编辑图标,面板底部弹出操



作浮层,用户点击相应图标按提示进行操作即可。房间管理页面及操作浮层如下:





#### 8、屏保

本产品内置 4 种屏保,用户可根据自己的喜好进行设置。其中,屏保 1 和 2 可查看当前时间、天气情况等信息,屏保 3 和 4 显示实时时钟。屏保设置页面如下:





# 第6章 常见问题及解决方案

#### 1、无法唤醒叮当

查看设置页面的语音设置是否打开; 查看控制中心面板的音量是否有数值。

2、说出语音指令后,叮当未回复"好的"

叮当识别语音指令失败,请多尝试几次;若依旧无反应,考虑是否为网络原

因,请更换信号强的WiFi连接,再进行尝试。