
## Soundec UAC2.0 评估板信息

## 1. 位号图



- 2. 硬件基本功能连接说明:
  - USB 接到 PC, 使用差分耳机连接上图耳机差分输出脚, 即 UAC2.0 耳放功能
- 3. 设备信息 PID:0829, VID:3327
- 4. 采样率支持

