

PH254 - 논샌딩 프라이머



valspar



PF254 논샌딩프라이머







(부피비) 5:1 초벌 도료: HS420 경화제 + 25% Uni 신너

표준/지건 경화제 & 신너 사용



AE001 2K 범퍼유연제 (5-35% 볼륨을 추가)

PA65 1K 플라스틱 프라이머 (플라스틱 부품 도장 시 신너 대신 추가)



1.3-1.4mm HE 스프레이 건

1.3-1.4mm HVLP 스프레이 건





1 코트 / 30-35µm




가사 시간 20°C에서 1시간



플래시-오프 20°C에서 12분 또는 최대 48시간 이내에 탑 코트 적용 가능

PH254 논샌딩 프라이머 - 1코트 적용



구 분	PH254	H25/26 HS420 경화제	TA910/920 Uni 신너
혼합 비율	5	1	25%
코트 적용	1		
플래시-오프	20°C에서 12분		

PH254 논샌딩 프라이머 - 1코트 적용



구 분	PH254	H25/H26 HS420 경화제	PA65 1K 플라스틱 프라이머	
혼합 비율	5	1	25%	
코트 적용	1			
플래시-오프	20°C에서 12분			