РВД Кабинет

Инструкция для пользователя

Содержание

Вход и пароль

Как устроен экран

Статусы изделия

Главная

Мои изделия

Карточка изделия

Моя техника

Заявки

История замен

Уведомления

Отчёты и сравнение техники

Поиск и сканер

Связаться со специалистом

Администрирование

Роли

Если что-то не так

РВД Кабинет — личный кабинет клиента поставщика рукавов высокого давления. В нём видно каждое изделие, которое вам поставили: на какой технике и где оно стоит, сколько ему осталось до плановой замены, что пора заказать. Данные приходят из 1С поставщика — вносить их заново не нужно. В кабинете вы оформляете заявки, отмечаете, где стоит рукав, оставляете комментарии и прикладываете фото.

Адрес кабинета: **https://clientrvd.vgiz.ru**. Работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне, устанавливать ничего не нужно.


> На снимках экрана в этой инструкции — демонстрационные данные.

Вход и пароль

Учётную запись заводит администратор вашей компании (первого администратора — поставщик). Вход — по электронной почте и паролю.

- **Первый вход.** Администратор передаёт вам временный пароль или присылает письмо со ссылкой. С временным паролем кабинет сначала попросит придумать свой — не короче 10 символов.
- **Сменить пароль** — в меню пользователя справа вверху.
- **Забыли пароль** — обратитесь к администратору своей компании: он сбросит пароль и передаст новый временный или пришлёт ссылку.

Как устроен экран



Главная: показатели, состояние изделий, замены и ближайшие плановые замены

- **Меню слева** — разделы кабинета. Внизу меню написано, когда кабинет последний раз сверился с 1С («Данные 1С на 14:32»); сверка идёт каждые 10 минут. Если 1С не отвечает, под шапкой появится предупреждение, а кабинет продолжит показывать последние полученные данные.
- **Шапка**: компания и филиал, поиск, «Связаться со специалистом», уведомления (красная точка — есть непрочитанные), меню пользователя — тема (светлая, тёмная, как в системе), смена пароля, выход.
- **Филиал.** Если у компании несколько филиалов, в шапке их можно переключать: выберите филиал или «Все филиалы компании». Какие филиалы вам доступны, назначает администратор; механик работает в одном филиале.

Статусы изделия

Срок считается от даты установки, а если её нет — от даты отгрузки. Плановая замена — начало срока плюс расчётный срок эксплуатации изделия. Статус показывает худшее из того, что верно на сегодня.


СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ
Норма	Гарантия действует, до плановой замены ещё далеко
Не на гарантии	Гарантия закончилась, срок эксплуатации ещё идёт; так же помечено изделие, у которого в 1С нет ни даты установки, ни даты отгрузки
Внимание	До плановой замены меньше 30 дней — пора заказать рукав. Порог настраивает администратор компании
Требуется замена	Расчётный срок эксплуатации вышел, рукав нужно менять

Статус выделен цветом везде одинаково: в таблицах, на карточках, на графиках и в полосах состояния у техники.

Главная

Первым делом — что требует внимания. Показатели — отгружено изделий, в эксплуатации, на гарантии, срок истекает, требуют замены, замен за период — открывают реестр ровно с теми изделиями, которые они считают. Ниже — состояние изделий, замены по месяцам и ближайшие плановые замены. Период изменений — 30 дней, 90 дней или 12 месяцев. Кнопка «Экспорт» сохраняет сводку в Excel.


Мои изделия



Реестр «Мои изделия»: поиск, фильтры, вкладки «Активные» и «Архив»

- **Поиск** — по серийному номеру, вашему внутреннему номеру, каталожному номеру, гаражному номеру техники и месту установки.
- **Фильтры** — статус, жизненный цикл, установлено или нет, техника, каталожный номер.
- **«Активные» и «Архив».** В архиве — списанные изделия.
- **«Колонки»** — какие столбцы показывать; **«Экспорт»** — таблица в Excel или CSV ровно такой, как на экране: с фильтрами, поиском и сортировкой, все страницы.
- **Заявка на замену сразу для нескольких изделий** — отметьте их галочками (до 10) и нажмите «Заявка на замену» в нижней панели.


Карточка изделия



Карточка изделия: срок службы на оси времени, технические данные, история

- **Срок службы** — сколько изделие уже в работе, сколько осталось до плановой замены, до какого числа гарантия; полоса показывает фазы срока и отметку «сегодня».
- **Технические данные и состав** — наименование, диаметр, оплётка, каталожный номер, комплектующие.
- **История ЖЦ, замены, заявки, комментарии** — вкладки справа. История приходит из 1С; комментарии пишут ваши сотрудники (свои можно изменить и удалить).
- **Фото и документы** — нажмите «Добавить» или перетащите файлы на блок. JPG, PNG, WebP, PDF, Word, Excel, до 10 МБ каждый.
- **Место установки и внутренний номер** — ведёт ваша компания: кнопка «Изменить».
- **Дата установки и техника** — данные поставщика. Если они неверны, нажмите «Попросить исправить»: сообщение с изделием и верной датой уйдёт специалисту.
- **«Создать заявку на замену»** и **«Заказать такой же»** — заявки прямо с карточки.


Моя техника



«Моя техника» по подразделениям: машины, их рукава и полоса состояния

Два вида: **таблица** и **«По подразделениям»** (филиал → подразделение → машина → место установки → рукав, худшие первыми). Карточка машины показывает её рукава по местам установки и историю замен. Подразделение машины ведёт ваша компания — кнопка «Изменить» на карточке; перенести рукав на другую машину можно через специалиста.

Заявки



Новая заявка на замену: у изделия — причина и наработка

Заявка уходит в 1С поставщика как заказ клиента. Три типа:

- **Замена** — только ваши изделия из реестра (в том числе из архива). У каждого изделия можно указать **причину замены** и **наработку** (моточасы или километры) — это не обязательно, но они попадут в историю замен.
- **Изготовление** — каталожные номера: выберите из подсказки, впишите вручную или вставьте списком. Номер, которого нет в справочнике, менеджер уточнит.
- **Ремонт** — ваши изделия и/или описание работы текстом.


В одной заявке — до 10 позиций; длинный список приложите файлом Excel (тогда строки можно не заполнять). К заявке можно приложить фото и документы. В компании с несколькими филиалами заявка оформляется на один филиал: изделия в ней — одного филиала; если изделий нет и в шапке выбраны все филиалы, форма попросит выбрать филиал.

Что происходит дальше. Пока заявка не дошла до 1С, она помечена «Отправляется в 1С» — кабинет отправит её сам. Затем у неё появляется номер 1С, а статус меняется: «Новая» → «В работе» → «Выполнена» или «Отклонена». О выполненной и отклонённой заявке придёт уведомление. Саму замену проводит поставщик — в «Истории замен» она появится, когда новое изделие будет отгружено.

История замен

Какое изделие снято, какое установлено, на какой технике и когда. Журнал строится по данным 1С; причина и наработка — из вашей заявки на замену. Фильтры — период, техника, причина; «Экспорт» — в Excel или CSV.

Уведомления



Уведомления по дням: конец гарантии, плановая замена, превышение срока, заявки

Кабинет сам напоминает:

- о конце гарантии и о плановой замене — заранее, за 30, 14 и 7 дней;
- о том, что срок эксплуатации вышел;
- о плановом осмотре рукавов — по каждой машине, раз в квартал;
- о выполненной или отклонённой заявке.

Колокольчик в шапке показывает последние; все — в разделе «Уведомления». Какие уведомления получать и нужны ли письма на почту, каждый выбирает сам в «Настройках уведомлений». Сроки предупреждений и частоту осмотров настраивает администратор компании; письма приходят, когда в кабинете подключена почта.

Отчёты и сравнение техники

Для руководителя и администратора.

- **Отчёты** — реестр РВД, на гарантии, требуют замены, план замен на период, история замен, статистика по технике и по филиалам. Период — 30 дней, квартал, год или свои даты. Сохраняются в **Excel** и **PDF** (откроется страница печати — выберите «Сохранить как PDF»).
- **Сравнение техники** — 2–4 модели рядом: состояние рукавов, замены на единицу техники за год, показатели с отметкой лучшей модели.

Поиск и сканер

Строка поиска в шапке (или **Ctrl K**, на Mac — **⌘K**) находит изделие по серийному номеру, внутреннему и каталожному номеру, гаражному номеру и месту установки, технику — по гаражному номеру.

На телефоне в шапке есть **сканер**: наведите камеру на штрихкод или QR-код бирки — откроется изделие или машина. Если бирка стёрлась, введите номер вручную.

Связаться со специалистом

Кнопка в шапке (на телефоне — в меню пользователя) и на карточке изделия. Выберите тему — «Исправить дату установки», «Вопрос по изделию», «Вопрос по заявке» или «Другое» — и напишите сообщение; изделие и верная дата уйдут вместе с ним. Так же исправляются любые данные поставщика: техника, место установки, даты.

Администрирование

Для администратора компании.

- **Пользователи** — добавить сотрудника (ФИО, почта, роль, филиалы), изменить, сбросить пароль, отключить доступ (вход прекращается сразу). Свою роль и доступ меняет другой администратор.
- **Филиалы** — филиалы компании (клиенты в 1С поставщика) и сколько в каждом техники, рукавов в работе и пользователей.
- **Настройки** — когда изделие переходит во «Внимание», за сколько дней предупреждать, как часто напоминать об осмотре, разрешены ли письма.
- **Журнал** — кто, когда и что изменил в кабинете вашей компании.

Роли

РОЛЬ	ЧТО ДОСТУПНО
Механик	Свой филиал: изделия, техника, заявки, уведомления
Инженер	Все филиалы компании (или назначенные): изделия, техника, заявки, уведомления
Руководитель	То же, плюс отчёты и сравнение техники
Администратор	То же, плюс пользователи, филиалы, настройки и журнал

Если что-то не так

- **Неверные данные об изделии** (дата установки, техника, место) — «Связаться со специалистом» или «Попросить исправить» на карточке: данные ведёт поставщик в 1С.
- **Не входит в кабинет** — проверьте почту и пароль; после нескольких неудачных попыток вход временно блокируется — подождите указанное время. Пароль сбрасывает администратор вашей компании.
- **Данные выглядят устаревшими** — посмотрите внизу меню, когда была последняя сверка с 1С.