
РВД Кабинет

Инструкция для пользователя

Содержание

Вход и пароль
Как устроен экран
Статусы изделия
Главная
Мои изделия
Карточка изделия
Моя техника
Заявки
История замен
Уведомления
Отчёты и сравнение техники
Поиск и сканер
Связаться со специалистом
Администрирование
Роли
Если что-то не так

РВД Кабинет — личный кабинет клиента поставщика рукавов высокого давления. В нём видно каждое изделие, которое вам поставили: на какой технике и где оно стоит, сколько ему осталось до плановой замены, что пора заказать. Данные приходят из 1С поставщика — вносить их заново не нужно. В кабинете вы оформляете заявки, отмечаете, где стоит рукав, оставляете комментарии и прикладываете фото.

Адрес кабинета: <https://clienrvd.vgiz.ru>. Работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне, устанавливать ничего не нужно.


На снимках экрана в этой инструкции — демонстрационные данные.

Вход и пароль

Учётную запись заводит администратор вашей компании (первого администратора — поставщик). Вход — по электронной почте и паролю.

- **Первый вход.** Администратор передаёт вам временный пароль или присылает письмо со ссылкой. С временным паролем кабинет сначала попросит придумать свой — не короче 10 символов.
- **Сменить пароль** — в меню пользователя справа сверху.
- **Забыли пароль** — обратитесь к администратору своей компании: он сбросит пароль и передаст новый временный или пришлёт ссылку.

Как устроен экран



Главная: показатели, состояние изделий, замены и ближайшие плановые замены

- **Меню слева** — разделы кабинета. Внизу меню написано, когда кабинет последний раз сверился с 1С («Данные 1С на 14:32»); сверка идёт каждые 10 минут. Если 1С не отвечает, под шапкой появится предупреждение, а кабинет продолжит показывать последние полученные данные.
- **Шапка:** компания и филиал, поиск, «Связаться со специалистом», уведомления (красная точка — есть непрочитанные), меню пользователя — тема (светлая, тёмная, как в системе), смена пароля, выход.
- **Филиал.** Если у компании несколько филиалов, в шапке их можно переключать: выберите филиал или «Все филиалы компании». Какие филиалы вам доступны, назначает администратор; механик работает в одном филиале.

Статусы изделия

Срок считается от даты установки, а если её нет — от даты отгрузки. Плановая замена — начало срока плюс расчётный срок эксплуатации изделия. Статус показывает худшее из того, что верно на сегодня.

СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ
Норма	Гарантия действует, до плановой замены ещё далеко
Не на гарантии	Гарантия закончилась, срок эксплуатации ещё идёт; так же помечено изделие, у которого в 1С нет ни даты установки, ни даты отгрузки
Внимание	До плановой замены меньше 30 дней — пора заказать рукав. Порог настраивает администратор компании
Требуется замена	Расчётный срок эксплуатации вышел, рукав нужно менять

Статус выделен цветом везде одинаково: в таблицах, на карточках, на графиках и в полосах состояния у техники.

Главная

Первым делом — что требует внимания. Показатели — отгружено изделий, в эксплуатации, на гарантии, срок истекает, требуют замены, замен за период — открывают реестр ровно с теми изделиями, которые они считают. Ниже — состояние изделий, замены по месяцам и ближайшие плановые замены. Период изменений — 30 дней, 90 дней или 12 месяцев. Кнопка «Экспорт» сохраняет сводку в Excel.

Мои изделия

БГиз РВД Кабинет
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная

Мои изделия

Моя техника

История замен

Заявки

Уведомления

Помощь

Данные ТС на 09:56
Демо-режим: v0.9.0

ООО «Рога и копыта»
Главный филиал

Серийный, каталожный или гаражный номер

Связаться со специалистом

ИИ Иванов Иван
Инженер

Мои изделия

Реестр РВД, отгруженных вашей компании

Активные 187 Архив 47

Серийный, каталожный, ваш номер, техни

Колонки

Изделия в работе: на технике или ещё на складе.

☐	СЕРИЙНЫЙ №	КАТАЛОЖНЫЙ № (ОЕМ)	ТИП	ОТГРУЗКА	УСТАНОВКА	СТАТУС	МЕСТО
☐	48700	07098-010A9	2SC ду06	04.09.2025	04.09.2025	Требуется замена	—
☐	48701	07098-010A9	2SC ду06	22.08.2025	22.08.2025	Требуется замена	—
☐	48702	07098-010A9	2SC ду06	12.02.2026	23.02.2026	Не на гарантии	Рукоятка
☐	48703	02753-00613	4SN ду20	21.02.2026	26.02.2026	Норма	Ковш
☐	48706	198-61-43320	R13 ду32	26.09.2025	07.10.2025	Требуется замена	Ковш
☐	48708	03016-119913	2SN ду12	17.06.2026	04.07.2026	Норма	Гидромотор
☐	48710	07098-010A9	2SC ду06	08.04.2026	22.04.2026	Норма	Гидромотор
☐	48711	03016-119913	2SN ду12	05.02.2026	05.02.2026	Не на гарантии	—
☐	48712	07098-010A9	2SC ду06	12.08.2025	21.08.2025	Требуется замена	Насос, гидростанция
☐	48714	198-61-43320	R13 ду32	21.12.2025	22.12.2025	Требуется замена	Насос, гидростанция

Реестр «Мои изделия»: поиск, фильтры, вкладки «Активные» и «Архив»

- **Поиск** — по номеру EHS, вашему внутреннему номеру, каталожному номеру, гаражному номеру техники и месту установки.
- **Фильтры** — статус, жизненный цикл, установлено или нет, техника, каталожный номер.
- **«Активные» и «Архив»**. В архиве — списанные изделия.
- **«Колонки»** — какие столбцы показывать; **«Экспорт»** — таблица в Excel или CSV ровно такой, как на экране: с фильтрами, поиском и сортировкой, все страницы.
- **Заявка на замену сразу для нескольких изделий** — отметьте их галочками (до 10) и нажмите «Заявка на замену» в нижней панели.

Карточка изделия

РВД Кабинет Личный кабинет

ООО «Рога и копыта» Главный филиал

Серийный, каталожный или гаражный но

Связаться со специалистом

Иванов Иван Инженер

← К списку изделий

Изделие 48703 • Норма

4SH ду20 · Rock

Изменить Заказать такой же Создать заявку на замену

Срок службы

В работе	До плановой замены	Гарантия	Плановая замена
209 дн.	521 дн.	до 26.02.2027	26.02.2028

Сегодня

На гарантии · сейчас 26.02.2026 — 26.02.2027

После гарантии 26.02.2027 — 27.01.2028

Внимание 27.01.2028 — 26.02.2028

Пора менять с 26.02.2028

Технические данные

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Серийный № (ENS)	48703
Ваш внутренний №	K-1003
Каталожный № (OEM)	02753-00613
Номенклатурный №	РВД 02753-00613

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	4SH ду20
Диаметр	20 мм
Оплётки / навивки	4
Параметры	L=1700 мм, P=210 bar
Производитель	Rock

История ЖЦ 4 Замены 1 Заявки 0 Комментарии 1

- Изготавливается 11.02.2026 · Выпуск № 10 · Иванов И. И.
- На складе 16.02.2026 · Выпуск № 11 · Петров П. П.
- Отгружен 21.02.2026 · Выпуск № 12 · Сидоров С. С.
- В эксплуатации 26.02.2026 · Выпуск № 13 · Иванов И. И.

Состав рукава в сборе

Помощь

Данные 1С на 09:56

Демо-режим · v0.9.0

Карточка изделия: срок службы на оси времени, технические данные, история

- **Срок службы** — сколько изделие уже в работе, сколько осталось до плановой замены, до какого числа гарантия; полоса показывает фазы срока и отметку «сегодня».
- **Технические данные и состав** — тип, диаметр, оплётка, каталожный номер, комплектующие.
- **История ЖЦ, замены, заявки, комментарии** — вкладки справа. История приходит из 1С; комментарии пишут ваши сотрудники (свои можно изменить и удалить).
- **Фото и документы** — нажмите «Добавить» или перетащите файлы на блок. JPG, PNG, WebP, PDF, Word, Excel, до 10 МБ каждый.
- **Место установки и внутренний номер** — ведёт ваша компания: кнопка «Изменить».
- **Дата установки и техника** — данные поставщика. Если они неверны, нажмите «Попросить исправить»: сообщение с изделием и верной датой уйдёт специалисту.
- **«Создать заявку на замену» и «Заказать такой же»** — заявки прямо с карточки.

Моя техника

БГиз

РВД Кабинет

Личный кабинет

Главная

Мои изделия

Моя техника

История замен

Заявки

Уведомления

Помощь

Данные ТС на 09:56

Демо-режим - v0.9.0

ООО «Рога и копыта»

Главный филиал

Серийный, каталожный или гаражный но

Связаться со специалистом

ИИ

Иванов Иван

Инженер

Моя техника

Единицы техники и состояние установленных на них РВД

Таблица

По подразделениям

Экспорт

Номер, модель, подразделение...

Автоколонна №1

3 машины - 48 РВД

20

2

8

18

HT08 · БелАЗ 75131

Самосвал

14 РВД

26.09.2026

6

2

4

2

HT06 · БелАЗ 75131

Самосвал

19 РВД

27.10.2026

5

3

11

EX24 · БелАЗ 75131

Самосвал

15 РВД

12.11.2026

9

1

5

Карьер «Южный»

5 машин - 57 РВД

31

1

8

17

EX20 · Hitachi EX1200

Экскаватор

12 РВД

03.12.2026

6

4

2

HT04 · Komatsu PC400

Экскаватор

16 РВД

19.10.2026

7

1

3

5

BB16 · Hitachi EX1200

Экскаватор

10 РВД

11.02.2027

4

1

5

EX12 · Hitachi EX1200

Экскаватор

7 РВД

28.10.2026

4

3

HT28 · Liebherr R9350

Экскаватор

12 РВД

16.11.2026

10

2

«Моя техника» по подразделениям: машины, их рукава и полоса состояния

Два вида: **таблица** и **«По подразделениям»** (филиал → подразделение → машина → место установки → рукав, худшие первыми). Карточка машины показывает её рукава по местам установки и историю замен. Подразделение и заводской номер машины ведёт ваша компания — кнопка **«Изменить»** на карточке; перенести рукав на другую машину можно через специалиста.

Заявки

Новая заявка

Заявка уйдёт в 1С как заказ клиента.

Тип заявки

ЗаменаИзготовлениеРемонт

Взамен ваших изделий — выберите их из реестра, в том числе из архива.

Изделия на замену · 1 из 10

EHS 48703 · 02753-00613 · HT28

● Норма

Изнас

2241

м/ч

Добавить ещё: EHS или ваш номер

Те, что пора менять, в подсказке первыми. Техника — у каждого изделия своя. Причину и наработку можно не указывать — они попадут в историю замен.

Комментарий

Например: срочно, простой техники

Фото и документы

Прикрепить файлы

JPG, PNG, WebP, PDF, Word, Excel · до 10 МБ каждый

ОтменаСоздать заявку

Новая заявка на замену: у изделия — причина и наработка

Заявка уходит в 1С поставщика как заказ клиента. Три типа:

- **Замена** — только ваши изделия из реестра (в том числе из архива). У каждого изделия можно указать **причину замены** и **наработку** (моточасы или километры) — это не обязательно, но они попадут в историю замен.
- **Изготовление** — каталожные номера: выберите из подсказки, впишите вручную или вставьте списком. Номер, которого нет в справочнике, менеджер уточнит.
- **Ремонт** — ваши изделия и/или описание работы текстом.

В одной заявке — до 10 позиций; длинный список приложите файлом Excel (тогда строки можно не заполнять). К заявке можно приложить фото и документы. В компании с несколькими филиалами заявка оформляется на один филиал: изделия в ней — одного филиала; если изделий нет и в шапке выбраны все филиалы, форма попросит выбрать филиал.

Что происходит дальше. Пока заявка не дошла до 1С, она помечена «Отправляется в 1С» — кабинет отправит её сам. Затем у неё появляется номер 1С, а статус меняется: «Новая» → «В работе» → «Выполнена» или «Отклонена». О выполненной и отклонённой заявке придёт уведомление. Саму замену проводит поставщик — в «Истории замен» она появится, когда новое изделие будет отгружено.

История замен

Какое изделие снято, какое установлено, на какой технике и когда. Журнал строится по данным 1С; причина и наработка — из вашей заявки на замену. Фильтры — период, техника, причина; «Экспорт» — в Excel или CSV.

Уведомления

РВД Кабинет
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ООО «Рога и копыта»
Главный филиал

Серийный, каталожный или гаражный номер

Связаться со специалистом

Иванов Иван
Инженер

Уведомления

Каждое утро кабинет проверяет рукава и заявки по правилам и срокам из настроек компании

Прочитать все

Все 47 Непрочитанные 5 Все правила

СЕГОДНЯ

- Техника EX24** 06:00
Пора осмотреть 15 рукавов — плановый осмотр раз в 90 дней
- ENS 48759 · BB16** 06:00
Гарантия заканчивается 23.10.2026 — через 30 дней

21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

- ENS 48993 · HT08** 06:00
Плановая замена 28.09.2026 — через 7 дней. Пора заказать рукав
- ENS 48982 · HT04** 06:00
Гарантия заканчивается 05.10.2026 — через 14 дней
- ENS 48993 · HT08** 06:00
Гарантия заканчивается 28.09.2026 — через 7 дней

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

- ENS 48801 · HT08** 06:00
Плановая замена 26.09.2026 — через 7 дней. Пора заказать рукав
- ENS 48851 · HT04** 06:00
Плановая замена 19.10.2026 — через 30 дней. Пора заказать рукав

Что присылать мне

- ☒ Превышен срок эксплуатации
В день, когда рукав выработал срок
- ☒ Плановая замена
За сколько дней — задаёт администратор
- ☒ Окончание гарантии
За сколько дней — задаёт администратор
- ☒ Плановый осмотр техники
Как часто — задаёт администратор
- ☒ Заявки: выполнены или отклонены
Когда 1С закрывает заявку
- ☒ В кабинете — колокольчик
Включено всегда
- ☐ На почту
Администратор выключил письма для компании

За сколько дней предупреждать, задаёт администратор кабинета.

Помощь

Данные 1С на 09:56
Демо-режим - v0.9.0

Уведомления по дням: конец гарантии, плановая замена, превышение срока, заявки

Кабинет сам напоминает:

- о конце гарантии и о плановой замене — заранее, за 30, 14 и 7 дней;
- о том, что срок эксплуатации вышел;
- о плановом осмотре рукавов — по каждой машине, раз в квартал;
- о выполненной или отклонённой заявке.

Колокольчик в шапке показывает последние; все — в разделе «Уведомления». Какие уведомления получать и нужны ли письма на почту, каждый выбирает сам в «Настройках уведомлений». Сроки предупреждений и частоту осмотров настраивает администратор компании; письма приходят, когда в кабинете подключена почта.

Отчёты и сравнение техники

Для руководителя и администратора.

- **Отчёты** — реестр РВД, на гарантии, требуют замены, план замен на период, история замен, статистика по технике и по филиалам. Период — 30 дней, квартал, год или свои даты. Сохраняются в **Excel** и **PDF** (откроется страница печати — выберите «Сохранить как PDF»).
- **Сравнение техники** — 2–4 модели рядом: состояние рукавов, замены на единицу техники за год, показатели с отметкой лучшей модели.

Поиск и сканер

Строка поиска в шапке (или **Ctrl K**, на Mac — **⌘K**) находит изделие по номеру EHS, внутреннему и каталожному номеру, гаражному номеру и месту установки, технику — по гаражному и заводскому номеру.

На телефоне в шапке есть **сканер**: наведите камеру на штрихкод или QR-код бирки — откроется изделие или машина. Если бирка стёрлась, введите номер вручную.

Связаться со специалистом

Кнопка в шапке (на телефоне — в меню пользователя) и на карточке изделия. Выберите тему — «Исправить дату установки», «Вопрос по изделию», «Вопрос по заявке» или «Другое» — и напишите сообщение; изделие и верная дата уйдут вместе с ним. Так же исправляются любые данные поставщика: техника, место установки, даты.

Администрирование

Для администратора компании.

- **Пользователи** — добавить сотрудника (ФИО, почта, роль, филиалы), изменить, сбросить пароль, отключить доступ (вход прекращается сразу). Свою роль и доступ меняет другой администратор.
- **Филиалы** — филиалы компании (клиенты в 1С поставщика) и сколько в каждом техники, рукавов в работе и пользователей.
- **Настройки** — когда изделие переходит во «Внимание», за сколько дней предупреждать, как часто напоминать об осмотре, разрешены ли письма.
- **Журнал** — кто, когда и что изменил в кабинете вашей компании.

Роли

роль	что доступно
Механик	Свой филиал: изделия, техника, заявки, уведомления
Инженер	Все филиалы компании (или назначенные): изделия, техника, заявки, уведомления
Руководитель	То же, плюс отчёты и сравнение техники
Администратор	То же, плюс пользователи, филиалы, настройки и журнал

Если что-то не так

- **Неверные данные об изделии** (дата установки, техника, место) — «Связаться со специалистом» или «Попросить исправить» на карточке: данные ведёт поставщик в 1С.
- **Не входит в кабинет** — проверьте почту и пароль; после нескольких неудачных попыток вход временно блокируется — подождите указанное время. Пароль сбрасывает администратор вашей компании.
- **Данные выглядят устаревшими** — посмотрите внизу меню, когда была последняя сверка с 1С.