

Sistema AyP

Ejecución de Obras

Manual de Usuario

Ambiente de Pruebas — Aplicación Móvil (PWA)

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Área: Gerencia de Tecnología y Transformación Digital — EFE

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Área	Descripción del Cambio
Mayo 2026	1.0	Rodrigo Oyarzún	Gobierno de Datos	Versión inicial

1. Introducción

El presente documento constituye el Manual de Usuario del módulo de Ejecución de Obras del Sistema de Atravesos y Paralelismos (AyP) de EFE. Esta aplicación móvil, desarrollada como Aplicación Web Progresiva (PWA), permite al personal inspector registrar y gestionar inspecciones en terreno directamente desde un dispositivo móvil, con acceso al detalle de las solicitudes, documentación relevante e histórico de inspecciones previas.

El presente manual corresponde al ambiente de pruebas y está orientado a usuarios finales que participarán en la fase de validación del sistema.

2. Funcionalidades no Existentes

El presente sistema se encuentra actualmente en fase de desarrollo, por lo que algunas funcionalidades aún no han sido implementadas en su totalidad. El propósito de este ambiente de pruebas es facilitar el proceso de retroalimentación entre el equipo de desarrollo y los usuarios que utilizarán el sistema, permitiendo validar las funcionalidades disponibles antes del lanzamiento oficial.

Las siguientes funcionalidades no se encuentran habilitadas en esta versión de prueba:

- **Modo sin conexión:** La aplicación requiere conexión a internet para operar. La funcionalidad offline estará disponible en versiones posteriores.
- **Cierre de Obras:** El formulario se encuentra habilitado de manera visual únicamente para efectos de revisión; su funcionamiento no está activo en esta versión.
- **Notificaciones a usuarios:** Los envíos de notificaciones por paralización de obras y otros eventos del sistema aún no se encuentran operativos.
- **Iniciar Sesión con cuenta Microsoft:** Solo permite ingreso al sistema con “usuarios locales” aun no esta habilitada el inicio de sesión a través de cuenta corporativa.

3. Instalación de la Aplicación

La aplicación AyP Mobile es una Aplicación Web Progresiva (PWA), lo que significa que no requiere descarga desde una tienda de aplicaciones. En su lugar, se instala directamente desde el navegador del dispositivo móvil mediante los pasos que se indican a continuación.

2.1 Requisitos Previos

- Dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android.
- Navegador Google Chrome instalado y actualizado.
- Conexión a internet activa.

2.2 Procedimiento de Instalación

Siga los pasos indicados a continuación para instalar la aplicación en su dispositivo móvil:

Paso 1: Abrir Google Chrome en su dispositivo móvil y navegar a la siguiente dirección:


<https://atravesio-y-paralelismo-efe.vercel.app>

Paso 2: Una vez cargada la página de bienvenida del Sistema AyP, presionar el ícono de compartir o menú de opciones del navegador (ubicado en la barra superior de Chrome, generalmente representado por tres puntos verticales o el ícono de compartir ).

Paso 3: En el menú desplegable, seleccionar la opción "Añadir a pantalla de inicio".

Paso 4: Se mostrará un cuadro de confirmación con el nombre de la aplicación ("AyP Mobile") y la URL. Asegurarse de que la opción "Abrir como app web" esté activada. Presionar el botón "Agregar" para confirmar la instalación.

Paso 5: Una vez completada la instalación, aparecerá el ícono de la aplicación ("AyP Mobile") en la pantalla principal del dispositivo. Presionar dicho ícono para abrir la aplicación.



Nota: La aplicación se abrirá en modo pantalla completa, sin la barra de navegación del navegador, brindando una experiencia similar a la de una aplicación nativa.


4. Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación, se mostrará la pantalla de bienvenida del Sistema AyP — Ejecución de Obras. Para ingresar al sistema, siga los pasos indicados:

1. Presionar el botón “Iniciar Sesión” ubicado en el centro de la pantalla.
2. Ingresar las credenciales correspondientes en los campos habilitados:

Campo	Valor (Ambiente de Pruebas)
Correo Electrónico	admin@efe.cl
Contraseña	Admin123456

3. Presionar el botón “Iniciar Sesión” para acceder al sistema.



Nota: En esta instancia solo el usuario proporcionado en este documento puede acceder al sistema.

5. Panel Principal de Solicitudes

Una vez autenticado en el sistema, se accederá automáticamente al panel principal, denominado “Solicitudes AyP”. En esta pantalla se lista el conjunto de solicitudes de obra asignadas al usuario, las cuales están disponibles para su inspección.

5.1 Información Visible por Solicitud

Cada tarjeta de solicitud muestra la siguiente información resumida:

- Número de solicitud (ej.: Solicitud #500).
- Tipo de obra (Atravesio o Paralelismo) y especialidad (eléctrica, telecomunicaciones, etc.).
- Región y comuna de la obra.
- Empresa mandante y nombre del profesional responsable.
- Porcentaje de avance de obra registrado.
- Estado actual de la solicitud (ej.: Asignación de Proyecto, Recepción de Solicitud).
- Etiqueta de prioridad (Alta / Normal), cuando corresponda.

5.2 Funciones Disponibles

- Buscador: permite filtrar solicitudes por código, cliente o ubicación.
- Botón “Actualizar”: recarga el listado desde el servidor para obtener la información más reciente.
- Barra de navegación inferior: permite acceder a las secciones Solicitudes, SIG y Perfil.



6. Detalle de la Solicitud

Al seleccionar una solicitud desde el panel principal, se accede a la pantalla de detalle. Esta pantalla se organiza en tres pestañas, las cuales se describen a continuación:

6.1 Pestaña “Información”

Muestra el resumen ejecutivo de la solicitud, incluyendo:

- Porcentaje de avance de obra registrado y progreso gráfico.
- Fecha y hora de la última inspección registrada.
- Tipo de informe y nombre del inspector responsable.
- Etapa actual del proyecto (ej.: Asignación de Proyecto).
- Estado, prioridad y antecedentes relevantes.
- Datos del proyecto: descripción de la obra, empresa mandante e inspector técnico o constructora asignada.

6.2 Pestaña “Documentos”

Presenta los documentos oficiales asociados a la solicitud, los cuales son relevantes para la preparación y realización de la inspección en terreno. Los documentos disponibles incluyen:

- Resolución de Obra (RO).
- Certificado de Kilometraje.
- Plano de Planta.
- Plano de Sección.
- Metodología de Trabajo.
- Aprobación de Planillas de Evaluación.


Cada documento muestra su nombre, clasificación (etiqueta de tipo) y fecha de última modificación. Los documentos pueden visualizarse en línea presionando el ícono de vista previa.

6.3 Pestaña “Inspecciones”


Muestra el histórico de todas las inspecciones en terreno registradas para la solicitud. Cada registro incluye:

- Tipo de inspección e ícono de estado (Conforme / No Conforme).
- Fecha y hora de registro.
- Nombre del inspector que la realizó.
- Porcentaje de avance informado.
- Número de fotos adjuntas.

Para ver el detalle completo de una inspección, presionar el botón “Ver Detalles”. Se expandirá la tarjeta con información adicional, como el porcentaje de avance declarado, indicador de desfase, comentarios de avance, observaciones y datos de contacto del inspector.



Para visualizar las fotografías adjuntas a una inspección, presionar el ícono de fotos ubicado en la tarjeta de la inspección. Se desplegará un visor con las imágenes capturadas, las cuales incluyen nombre del archivo, descripción (si fue ingresada) y la fecha de captura. Cada fotografía también puede abrirse directamente desde SharePoint presionando el enlace “Abrir en SharePoint”.



7. Registro de Nueva Inspección

El registro de una nueva inspección es la función principal de la aplicación. Permite documentar en terreno el estado de avance de una obra, adjuntar fotografías evidencia y notificar a los usuarios pertinentes.

7.1 Acceso al Formulario

Para iniciar el registro de una nueva inspección, acceder al detalle de la solicitud correspondiente y presionar el botón “+ Inspección”, ubicado en la parte inferior de la pantalla (visible desde la pestaña “Información” o “Inspecciones”).

Nota: El botón “+ Inspección” solo está disponible para usuarios con perfil de inspector autorizado. Asegúrese de que la solicitud se encuentre en un estado que permita registrar nuevas inspecciones.

7.2 Descripción de los Campos del Formulario

Al presionar el botón “+ Inspección”, se abrirá el formulario de registro. A continuación se describen todos los campos disponibles:

Campo	Descripción
Proyecto	Muestra el número de solicitud asociada a la inspección. Este campo se completa automáticamente y no es editable.
Fecha y Hora de Inspección *	Registra la fecha y hora en que se realiza la inspección. Se completa automáticamente con la fecha y hora actual del dispositivo, pero puede ser modificada manualmente si es necesario.
Tipo de Inspección *	Permite seleccionar la clasificación de la inspección realizada (ej.: Informe Diario, Inspección General). Seleccionar del listado desplegable el tipo que corresponda.
% Avance de Obra *	Indica el porcentaje de avance de la obra al momento de la inspección. El sistema muestra el avance mínimo aceptado según la última inspección registrada. El valor puede ajustarse mediante el deslizador o ingresando el porcentaje directamente en el campo numérico.
Comentarios de Avance *	Campo de texto libre para ingresar observaciones sobre el avance de la obra. Se deben describir los trabajos realizados, materiales utilizados o cualquier información relevante sobre el progreso de la ejecución. Mínimo 10 caracteres requeridos.
Estado General *	Indica el resultado de la inspección. Las opciones disponibles son: “Conforme” (la obra cumple con los estándares) y “No Conforme” (se detectaron problemas que deben corregirse).
Solicitar Paralización de Obra	Opción que se activa cuando el estado es “No Conforme”. Al marcar la casilla “Solicitar paralización de esta obra”, se generará una alerta al supervisor para su revisión y resolución. Solo debe


	utilizarse cuando la situación en terreno requiera detener el avance de la obra.
Observaciones de Inspección *	Campo obligatorio cuando el estado es "No Conforme". Permite describir en detalle los problemas o no conformidades detectadas durante la inspección. Mínimo 10 caracteres requeridos.
Fotos Adjuntas	Permite adjuntar imágenes de evidencia de la inspección. Presionar el botón "Agregar Foto" para acceder a la cámara del dispositivo o seleccionar imágenes desde la galería. Se pueden adjuntar múltiples fotografías. Este campo no es obligatorio, pero se recomienda incluir imágenes en toda inspección.
Notificar a (Opcional)	Permite seleccionar uno o más usuarios que recibirán una notificación de correo electrónico al guardar la inspección. Utilice el buscador para encontrar al usuario por nombre o correo y marque la casilla correspondiente.

7.3 Guardado de la Inspección

Una vez completados todos los campos obligatorios (marcados con *), presionar el botón "Guardar Inspección" ubicado al final del formulario. El sistema validará que todos los campos requeridos estén correctamente completados y, en caso de error, mostrará un mensaje indicando el campo que debe corregirse.

Al guardar exitosamente, el sistema registrará la inspección, actualizará el porcentaje de avance de la solicitud y, si corresponde, enviará las notificaciones a los usuarios seleccionados. La inspección quedará disponible en el listado de la pestaña "Inspecciones" de la solicitud.

Nota: Si abandona el formulario sin guardar, el sistema conservará un borrador temporal de la información ingresada para la solicitud en curso, el cual podrá recuperar al volver a acceder al formulario de nueva inspección.



8. Perfil de Usuario

Desde la barra de navegación inferior, seleccionando el ícono “Perfil”, el usuario puede acceder a la pantalla de perfil personal. En esta sección se muestra la información del usuario autenticado y se encuentra disponible la opción de cerrar sesión en el sistema.

Para cerrar sesión, presionar el botón “Cerrar Sesión”. El sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.