# Xilinx SDSoC (2016.3版)

解体新書

@Vengineer SDSoC勉強会 (2017/1/28)



# Vengineer DEATH 無限ゲームのなか

いつものように、 よろしくお願いします。

@Vengineer に居ます

本資料では、 SDSoC™ 2016.3が生成する ソフトウェアについて 調べたのをまとめたものです。

ご利用は、自己責任でお願いします。

# 内容

- -SDSoCTMとは
- ·SDSoCプラットフォーム
- ・ソフトウェア構成
- 例題で確認しようZyboでmmult+maddを実装

# SDSoCTMとは

# SDSoCTM

Trademark付いていますよ ®ではない

Software-Defined Development Environment for System-on-Chip

SDSoC システムコンパイラをフロントエンドとして、Vivado HLS/Vivado Design Suiteを使って、HDL => FPGA Bitstreamの 生成だけでなく、FPGAの部を制御するためのソフトウェアも自動生成するという優れもの!


いや一、びっくりぽんや、ですわ。(古い?)

SDSoCを使うためには、ターゲットボード用の SDSoCプラットフォームを作成しないといけない


SDAccelやAltera SDK for OpenCLでも同じようにターゲットボード用にプラットフォームを用意する必要があるので、特別なことではない

各ボードに対応したものが必要 2016.3のサンプルプラットフォーム

- ·microzed
- -zc702
- -zc706
- zcu102 (Zynq Ultrascale+ MPSoC)
- · zed
- -zybo



- ・メタデータファイル
  - Vivadoツールを使用して生成されたプラットフォームハードウェア記述
  - 手動で記述したプラットフォームソフトウェア記述ファイル
- ・Vivado Design Suiteプロジェクト
  - ソース/ 制約/IPブロック
- ・ソフトウェアファイル
  - ライブラリヘッダーファイル (オプション)
  - スタティックライブラリ(オプション)
  - Linux関連オブジェクト(デバイスツリー、U-Boot、Linuxカーネル、ramdisk)
- ・ビルド済みハードウェアファイル(オプション)
  - ビットストリーム
  - SDK用にエクスポートされたハードウェアファイル
  - 前もって生成されたデバイス登録およびポート情報ソフトウェアファイル
  - 前もって生成されたハードウェアおよびソフトウェアインターフェイスファイル



### Zyboのディレクトリ

- · hw
  - · vivado
  - -zybo.hpfm

Vivadoツールを使用して生成されたプラットフォーム ハードウェア記述

- -SW
  - aarch32-none/boot/freertos/imageprebuild\_platform/eqmu
  - ·zybo.spfm

手動で記述したプラットフォームソフトウェア記述ファイル

-zybo.xpfm zybo.hpfmとzybo.spfmのリファレンスへのxmlファイル

SDSoC 2016.2と 構成が変わったよ

# ソフトウェア構成

### オリジナルプログラムでの構成

**Application** 

Linux

GCC (gcc/g++)にてコンパイル、必要なライブラリをリンクし、すべてをZynq内のCPUでプログラムとして実行する

### SDSoCで実装したときの構成

Application

Accel-Library

/dev/xlnk (dev/uioX)

Linux

PL (FPGA)

生成されるファイル

• 5W

Accel-Library

·HW

FPGA bitstream

### /dev/uioX デバイスドライバについて

#### UIOとは

https://www.kernel.org/doc/htmldocs/uio-howto/about.html

UIOはユーザー空間でデバイスドライバを作成する仕組みユー

ザー空間でUIOを利用する際は、/dev/uioOをopenしてmmapす

ると、デバイスのレジスタ空間が見える

/dev/uioOにライトすると割り込みを許可する

/dev/uioOをreadすると割り込みが起きるまでブロックする

### /dev/xlnk デバイスドライバについて

#### Xilinx APF Accelerator driver

Linux(githubのXilinx/linux-xlnx)をコンフィギュレーションするときに、下記の設定をする必要がある

%git checkout -b sdsoc\_release\_tag xilinx-v2016.3-sdsoc

(SDSoCのパッケージ内のLinuxは、下記の設定済み)

```
CONFIG_XILINX_APF=y # drivers/staging/apf
CONFIG_XILINX_DMA_APF=y # drivers/staging/apf
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=256
CONFIG_CROSS_COMPILE="arm-linux-gnueabihf-"
CONFIG_LOCALVERSION="-xilinx-apf"
```

# 例題で確認しよう

### チュートリアルで確認

SDSoC 環境ユーザー ガイド SDSoC 環境の概要(UG1028)

「第2章 チュートリアル:プロジェクトの作成、ビルド、実行」で、[Matrix Multiplication and Addition]をハードウェア化してみよう!

Releaseではなく、Debugで

### チュートリアルのプログラムでの構成

Application (mmult + madd)

Linux

mmult(mmult.cpp)と madd(madd.cpp)を、 SdSoCを使ってハードウェア化しています

### FPGAの部屋

SDSoC 2015.2 のチュートリアルをやってみた

http://marsee101.blog19.fc2.com/blog-entry-3212.html http://marsee101.blog19.fc2.com/blog-entry-3213.html http://marsee101.blog19.fc2.com/blog-entry-3214.html http://marsee101.blog19.fc2.com/blog-entry-3215.html Debugディレクトリ

## 生成されたファイルを見てみよう

### Debugディレクトリ

-\_sds : Accel-Library

·makefile

• labn.elf : 実行ファイル

- labn.elf.bit : FPGA部のbitstream

·object.mk

-removedFiles.sh : New

•sd\_card : ブートに必要なファイル

·source.mk

**\*Src** : mmult/maddソースコード

sd\_cardディレクトリ

# Zynqでsd\_cardに必要なものは?

-BOOT.BIN

以下のファイルは入っている

-fsbl.elf

·u-boot.elf

Booting

- devicetree.dtb Linux
- •uImage
- ·uramdisk.image.gz

参考資料

FPGA+SoC+Linuxのブートシーケンス(ZYNQ+Vivado編) http://qiita.com/ikwzm/items/1614c35233e1836c7a26

## SDSoCが出力するsd\_card中身は?

- BOOT.BIN Booting (fsbl.elf + u-boot.elf)
- -devicetree.dtb Linux
- ·uImage
- ·uramdisk.image.gz
- -README.tx
- -\_sds/\_p0\_.bin
- -labn.elf

## ここがポイント!

FPGA bitstream

Application

\_sds\_ディレクトリ

# \_sdsディクリトリ

•iprepo : 生成したHWのIP

• pO : Partition Oに必要なファイル全部

•reports : レポート/ログファイル

• Swstubs : ソフトウェアのスタブファイル

• vhls : Vivado HLS実行ディレクトリ

ソフトウェア編なのでp0/reports/swstubsについてのみ解析iprepoとvhlsは、ハードウェア編(作った時)に解析するかも

\_sds\_/p0ディレクトリ

# \_sds\_/p0の中身

·ipi

-sd\_card

:SDカードの内容

SDSoC 2016.2と 構成が変わったよ

# \_sds\_/p0/sd\_cardの中身

- -BOOT.BIN
- Booting
- -devicetree.dtb Linux
- ·uImage
- ·uramdisk.image.gz
- -README.tx
- -boot.bif
- ·labn.elf
- ·labn.elf.bit.bin

### boot.bifの内容

```
皆さんおなじみのbootgenスクリプト
/* /xxxxxx/Debug/_sds/p0/.boot/boot.bif */
/* Command to create bitstream .bin file:
                                        */
   bootgen -image <bif_file> -split bin -w
/* Command to create BOOT.BIN file:
                                         */
   bootgen -image <bif_file> -w -o i BOOT.BIN */
/* linux */the_ROM_image:
 [bootloader]/xxxx/zybo/boot/fsbl.elf
 /yyyy/Debug/labn.elf.bit
 /xxxx/zybo/boot/u-boot.elf
```

# \_sds\_/p0/sd\_cardの中身

- -BOOT.BIN Booting

  (fsbl.elf + u-boot.elf + mmultadd.elf.bit)
- devicetree.dtb Linux
- ·uImage
- ·uramdisk.image.gz
- -README.tx
- -boot.bif
- -labn.bit.bin
- ·labn.elf

# ここがポイント!

FPGA bitstream


\_\_\_Application\_;

### SDSoCが生成するポイントは!

FPGA bitstream (labn.elf.bit.bin)
SDSoCプロントエンドで切り出したハードウェ
ア部分を Vivado HLS/Vivado Design Suite
を呼び出し生成する

Application (labn.elf)
SDSoCフロントエンドでライブラリとリンクして
生成する

### Boot ROM から Linux



\_sds\_/reportsディレクトリ

# reportsディクリトリ

```
•data_motion.html
生成されたデータモーション
```

-sds\_madd.{jou,log,rpt} : madd

-sds\_mmult.{jou,log,rpt}: mmult

-sds\_main.{jou,log} : main

-sds.{jou,log,rpt} : Application

.log: Log file

.jou: Journal file

.rpt: Report file

#### データモーション


SDSoCのデータ モーション ネットワークは、アクセラレータのハードウェア インターフェイス、PS とアクセラレータ間とアクセラレータ同士のデータ ムーバー、PS のメモリ システムポートの 3 つのコンポーネントから構成される。

·A:システムポート

•B:データムーバー

AXIDMA\_SG/AXIDMA\_Simple/AXIDMA\_2D/AXI\_FIFO


•C: アクセラレータのポート



# sds\_madd.jou/sds\_mmult.jou

clang wrapper \_sds/.llvm/mXXX.s生成 sdslint arm-linux-qnueabihf-q++ フロントエンド arm-linux-gnueabihf-objcopy src/XXXX.o生成 sds++ clang wrapper pragma gen ・ハードウェア部生成 tclファイル生成(xxx\_run.tcl) Ivivado hls arm-linux-gnueabihf-g++ arm-linux-gnueabihf-objcopy

# sds\_main.jou



### sds.jou

stub gen スタブファイル生成 (maddr/mmult) larm-linux-gnueabihf-gcc devreg.c/portinfo.c フロントエンド cf\_stab.c madd.cpp/mmult.cpp arm-linux-gnueabihf-ar sds++ liblabn.a arm-linux-qnueabihf-q++ ・ラッパー部生成 arm-linux-gnueabihf-objcopy ・リンクし、 labn.elf アプリ生成 system-linker •FPGAビット labn.elf.bit (FPGA bitstream) ストリーム生成

#### sds/sds++のオプション

```
sdscc | sds++
[hardware function options] [system options]
[performance estimation options]
[options passed through to cross compiler] [-mno-ir]
[-sds-pf platform name] [-sds-pf-info platform name]
[-sds-pf-list] [-target-os os name]
[-verbose] [ -version] [--help] [files]
ハードウェア関数オプション
[-sds-hw function name file [-clkid clock id number]
[-files file list] [-hls-tcl hls tcl directives file]
[-mno-lint] -sds-end]
パフォーマンス見積もりオプション
[[-perf-funcs function name list -perf-root function name]
[-perf-est data file][-perf-est-hw-only]]
```

\_sds\_/swstubsディレクトリ

### swstubsディクリトリ

• main.xxx : mainソースコード

• mmult.xxx : mmultソースコード

• madd.xxx : maddソースコード

•cf\_stub.xxx : 生成されたスタブ

•portinfo.xxx: 生成されたスタブ

·liblabn.a :

·libxlnk\_stub.a :

• labn.elf : 実行プログラム

SDSoC 2016.2と構成が変わったよ devreg.xxxが無くなった

#### 各ファイルの関係図

main (main.cpp)

mmult\_golden madd\_golden

\_p0\_mmult\_0 \_p0\_madd\_0

mmult.cpp/madd.cpp

liblabn.a libxlnk\_stub.a portinfo

cf\_stub

labn.elf

### libxlnk\_stub.a

libxlnk\_stub.aは、\_sds/reports/sds.jou を見ると、portinfo.o/cf\_stub.oのアーカイブになっている

```
arm-linux-gnueabihf-ar
  crs libxlnk_stub.a
  portinfo.o cf_stub.o
```

#### liblabn.a

liblabn.aは、\_sds/reports/sds.jou を見ると、portinfo.o/cf\_stub.o/mmult.o/madd.oのアーカイブになっている

```
arm-linux-gnueabihf-ar
  crs liblabn.a
  portinfo.o cf_stub.o
  mmult.o madd.o
```

#### labn.elf

```
labn.elfは、_sds/reports/sds.jou を見ると、
main.o/mmult.o/madd.o/libxlnk_stub.al=,
libsds_libをリンクしている
arm-linux-gnueabihf-g++
   madd.o mmult.o main.o
   -L 2016.3/aarch32-linux/lib -Lswstubs
   -Wl,--start-group -Wl,--end-group -Wl,--start-group
   -lpthread -lsds lib -lxlnk stub
   -Wl,--end-group -o labn.elf
```

#### 例題をSDSoCで実装したときの構成

main.o + mmult.o + madd.o

libxlnk\_stub.a

aarch32-lib/lib/libsds\_lib.a

/dev/uioX, /dev/xlnk

Linux


PL (FPGA)

labn.elf


#### 例題をSDSoCで実装したときの構成


```
main.o
     Accel_Library (liblabn.a)
                                 labn.elf
liblabn.a
= mmult.o + madd.o + libxlnk stub.a
             Linux
           PL (FPGA)
```

#### 自動生成されたハードウェア構成




### データモーション





# プログラム(labn.elf)の流れ



# 前処理

main関数の前に実行される

### init\_first\_partition (portinfo.c)

```
void init_first_partition() __attribute__ ((constructor));

__attribute__ ((constructor));は、
GCCの独自機能でmain関数が呼ばれる前に実行される
```

```
void init_first_partition()
{
    current_partition_num = 0;
    _ptable[current_partition_num].open(1);
    sds_trace_setup();
}
```

# ドライバのオープン (portinfo.c)

```
#define TOTAL_PARTITIONS 1
int current_partition_num = 0;
struct {
   void (*open) (int);
   void (*close) (int);
}

_ptable[TOTAL_PARTITIONS] = {
        .open = &_p0_cf_framework_open,
        .close= &_p0_cf_framework_close},
        .ptable[partition_num].open(1)
```

```
void __attribute__((weak)) pfm_hook_init() {}

// この関数は、2016.2とかなり内容が変わった

void _p0_cf_framework_open(int first)

{
  int xlnk_init_done;
  cf_context_init();
  xlnkCounterMap();  # xlnk_core_cf.h
```

```
// この部分は、2016.2では、devreg.c内で行われていたが、
// xxx_register関数への登録が無くなって、portinfo.cに統合された模様

xlnk_init_done = cf_xlnk_open(first); # xlnk_core_cf.h
if (!xlnk_init_done) {
    pfm_hook_init();
    cf_xlnk_init(first); # xlnk_core_cf.h
} else if (xlnk_init_done < 0) {
    fprintf(stderr, "ERROR: unable to open xlnk\n");
    exit(-1);
}
```

```
// FPGAのコンテキストを現在のものに設定

cf_get_current_context();

// DMA関連 (4つのDMA)

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_0);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_1);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_2);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_3);


// アクセラレータ部のレジスタ関連

axi_lite_open(&_p0_swinst_madd_1_cmd_madd_info);

axi lite_open(&_p0_swinst_mmult 1 cmd_mmult_info);
```

```
// maddアクセラレータへのポート接続
 sds p0 madd 1.arg dm id[0] =
                     p0 swinst madd 1 cmd madd info.dm id;
 sds p0 \mod 1.arg \dim id[1] = p0 \dim 0.dm id;
 sds p0 \mod 1.arg \dim id[2] = p0 \dim 3.dm id;
 sds p0 madd 1.arg dm id count = 3;
 accel open (& sds p0 madd 1);
 // mmultアクセラレータへのポート接続
 sds p0 mmult 1.arg dm id[0] =
p0 swinst mmult 1 cmd mmult info.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id[1] = p0 dm 1.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id[2] = p0 dm 2.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id count = 3;
 accel open(& sds p0 mmult 1);
```

### ハードウェア登録



# \_p0\_dm\_Xoて?

```
// FPGAのコンテキストを現在のものに設定
cf get current context();
// DMA関連 (4つのDMA)
axi_dma_simple_open(& p0 dm 0);
axi_dma_simple_open(&_p0_dm_1);
axi_dma_simple_open(& p0 dm 2);
axi dma simple open(& p0 dm 3);
// アクセラレータ部のレジスタ関連
axi lite open(& p0 swinst madd 1 cmd madd info);
axi_lite_open(& p0 swinst mmult 1 cmd mmult info);
```

# axi\_dma\_simple\_info\_t (portinfo.c)

アトリビュート: device id, 物理アドレス、サイズ、デバイス ID、

```
DMA の方向、割り込み、コヒーレントメモリ?、データ幅

axi_dma_simple_info_t _p0_dm_0 = {
    .name = "dm_0",
    .phys_base_addr = 0x40400000,
    .addr_range = 0x10000,
    .device_id = 0,
    .dir = XLNK_DMA_TO_DEV,
    .irq = -1,
    .is_coherent = 1,
    .data_width = 64,
};
```

\_p0\_dm\_1と p0 dm 2も入力DMA

### axi\_dma\_simple\_info\_t (portinfo.c)

アトリビュート: device id, 物理アドレス、サイズ、デバイス ID、

```
DMA の方向、割り込み、コヒーレントメモリ?、データ幅

axi_dma_simple_info_t _p0_dm_3 = {
    .name = "dm_3",
    .phys_base_addr = 0x40430000,
    .addr_range = 0x10000,
    .device_id = 3,
    .dir = XLNK_DMA_FROM_DEV,
    .irq = -1,
    .is_coherent = 1,
    .data_width = 64,
};
```

### axi\_dma\_simple\_info\_t

aarch32-linux/include/axi dma simple dm.h の中で定義している

```
typedef struct axi_dma_simple_info_struct {
    char* name;
    int dm_id;
    int device_id;
    uint64_t phys_base_addr;
    int addr_range;
    void* virt_base_addr;
    int dir;
    int irq;
    int is_coherent;
    int data_width;
    int in use;
```

uint64 t sd driver data;

} axi dma simple info t;

# \_sds\_\_p0\_XXXX\_0oて?

```
// maddアクセラレータへのポート接続
 sds p0 madd 1.arg dm id[0] =
                     p0 swinst madd 1 cmd madd info.dm id;
 sds p0 \mod 1.arg \dim id[1] = p0 \dim 0.dm id;
 sds p0 \mod 1.arg \dim id[2] = p0 \dim 3.dm id;
 sds p0 madd 1.arg dm id count = 3;
 accel open (& sds p0 madd 1);
 // mmultアクセラレータへのポート接続
 sds p0 mmult 1.arg dm id[0] =
p0 swinst mmult 1 cmd mmult info.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id[1] = p0 dm 1.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id[2] = p0 dm 2.dm id;
 sds p0 mmult 1.arg dm id count = 3;
 accel open(& sds p0 mmult 1);
```

## accel\_info\_t (portinfo.c)

アトリビュート: device id, 物理アドレス、サイズ、名前、IPタイプ、割り込み

```
accel info t sds p0 madd 1 = { madd
  .device id = 4,
  .phys base addr = 0x43c00000,
  .addr range = 0 \times 10000,
  .func name = "madd 1",
  .ip type = "axis acc adapter",
  .irq = 0,
};
accel info t sds p0 mmult 1 = { mmult
  .device id = 5,
  .phys base addr = 0x43c10000,
  .addr range = 0 \times 10000,
  .func name = "mmult 1",
  .ip type = "axis acc adapter",
  .irq = 0,
};
```

# accel\_info\_t

aarch32-linux/include/accel\_info.h の中で定義している

```
struct accel info struct {
        int device id;
        uint64_t phys_base_addr;
        int addr range;
        char *ip type;
        void* virt base addr;
        int wait flag;
        int (*is done)(void* v_addr, unsigned int
done offset);
        unsigned int done reg offset;
        int done counter;
        int arg dm id[256]; int arg dm id count;
        char* func name;
        int irq;
};
typedef struct accel info struct accel info t;
```

# \_p0\_swinst\_XXX>oT

```
// FPGAのコンテキストを現在のものに設定

cf_get_current_context();

// DMA関連 (4つのDMA)

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_0);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_1);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_2);

axi_dma_simple_open(&_p0_dm_3);

// アクセラレータ部のレジスタ関連

axi_lite_open(&_p0_swinst_madd_1_cmd_madd_info);

axi lite_open(&_p0_swinst_mmult_1_cmd_mmult_info);
```

## \_pO\_swblk\_mmult (portinfo.c)

```
int p0 swinst mmult 1 cmd mmult sg list[] = {0x8};
axi lite info t  p0 swinst mmult 1 cmd mmult info = {
  .phys base addr = 0x43c10000,
  .data reg offset = p0 swinst mmult 1 cmd mmult sg list,
  .data reg sg size = 1,
  .write status reg offset = 0x0,
  .read status reg offset = 0x0,
  .config = XLNK AXI LITE SG |
XLNK AXI LITE STAT REG READ(XLNK AXI LITE STAT REG NOCHECK) |
XLNK AXI LITE STAT REG WRITE (XLNK AXI LITE STAT REG NOCHECK),
  .acc info = & sds p0 mmult 1,
};
```

# \_pO\_swblk\_mmult (portinfo.c)

```
struct p0 swblk mmult p0 swinst mmult 1 = {
  .cmd mmult = {
                                                  レジスタ部
    .base = { .channel info =
                   & p0 swinst mmult 1 cmd mmult info
            },
    .send i = &axi lite send
 },
 A = \{
                                                  入力DMA
    .base = { .channel info = \& p0 dm 1},
    .send i = &axi dma simple send i
 },
 .B = \{
                                                  入力DMA
    .base = { .channel info = \& p0 dm 2},
    .send i = &axi dma simple send i
 },
};
```

# \_pO\_swblk\_mmult (portinfo.h)

```
struct _p0_swblk_mmult {

cf_port_send_t cmd_mmult; レジスタ部

cf_port_send_t A; 入力DMA

cf_port_send_t B; 入力DMA

cf_port_receive_t C; 出力FIFO
};
```

# \_pO\_swblk\_madd (portinfo.c)

```
int p0 swinst madd 1 cmd madd sg list[] = \{0x8\};
axi lite info t p0 swinst madd 1 cmd madd info = {
  .phys base addr = 0x43c00000,
  .data reg offset = p0 swinst madd 1 cmd madd sg list,
  .data reg sg size = 1,
  .write status reg offset = 0x0,
  .read status reg offset = 0x0,
  .config = XLNK AXI LITE SG |
XLNK AXI LITE STAT REG READ(XLNK AXI LITE STAT REG NOCHECK) |
XLNK AXI LITE STAT REG WRITE (XLNK AXI LITE STAT REG NOCHECK),
  .acc info = \& sds p0 madd 1,
};
```

# \_pO\_swblk\_madd (portinfo.c)

```
struct p0 swblk madd p0 swinst madd 1 = {
  .cmd madd = {
                                                  レジスタ部
    .base = { .channel info =
                 & p0 swinst madd 1 cmd madd info},
    .send i = &axi lite send
 },
 .B = \{
                                                  入力DMA
    .base = { .channel info = \& p0 dm 0},
    .send i = &axi dma simple send i
 },
 C = \{
    .base = { .channel info = \& p0 dm 3},
                                                  出力DMA
    .receive ref i = 0,
    .receive i = &axi dma simple recv i
 },
};
```

# \_pO\_swblk\_madd (portinfo.h)

```
struct _p0_swblk_madd {

cf_port_send_t cmd_madd; レジスタ部

cf_port_send_t A; 入力FIFO

cf_port_send_t B; 入力DMA

cf_port_receive_t C; 出力DMA
```

本処理 (mmult/madd)

## main.cpp

```
for (int i = 0; i < NUM TESTS; i++) {
    init arrays (A, B, C, D, D sw);
    float tmp[N*N], tmp1[N*N];
    sw ctr.start();
    mmult golden(A, B, tmp);
                                      ソフトウェア処理
    madd golden(tmp, C, D sw);
    sw ctr.stop();
    hw ctr.start();
    p0 mmult_0(A, B, tmp1);
                                      ハードウェア処理
    p0 madd 0(tmp1, C, D);
    hw ctr.stop();
    if (result check(D, D sw))
         return 1;
```

## mmult.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "cf_stub.h"

void _p0_mmult_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024);

void _p0_mmult_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024)

{

switch_to_next_partition(0);
```

必要ならFPGA bitstreamの書き込み処理を行う

後ほど、説明します

# mmult.cpp

# mmult.cpp

```
// 入力AのDMA起動

cf_send_i(&(_p0_swinst_mmult_1.A), A, 2048,
&_p0_request_2);

// 入力BのDMA起動

cf_send_i(&(_p0_swinst_mmult_1.B), B, 2048,
&_p0_request_3);
}
```

## madd.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include "cf_stub.h"

void _p0_madd_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024);

void _p0_madd_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024)

{

switch_to_next_partition(0); 必要ならFPGA bitstreamの書き込み処理を行う

後ほど、説明します
```

## madd.cpp

## madd.cpp

#### 内部レジスタの設定

```
aarch32-linux/include ディレクトリの
sds_incl.hをインクルードする
 // 内部レジスタへの書き込み
 cf send i (& ( p0 swinst madd 1.cmd madd),
           start seq, 1 * sizeof(int),
           & p0 swinst madd 1 cmd););
 cf send iは、非同期アクセス (同期は、cf send関数)
 // 内部レジスタへの書き込み終了待ち
 cf wait ( p0 swinst madd 1 cmd));
 cf waitは、非同期アクセスの終了待ちを行う
```

#### 入力DMAの起動

#### mmulti

```
// 入力AのDMA起動
cf_send_i(&(_p0_swinst_mmult_1.A), A, 2048,
&_p0_request_2);

// 入力BのDMA起動
cf_send_i(&(_p0_swinst_mmult_1.B), B, 2048,
&_p0_request_3);

madd
// 入力BのDMA起動
cf_send_i(&(_p0_swinst_madd_1.B), B, 2048, &_p0_request_0);
cf_send_i(&(_p0_swinst_madd_1.B), B, 2048, &_p0_request_0);
```

#### 出力DMAの起動

#### madd

#### DMAの終了待ち

#### madd

```
// 入力mmult-A/mmult-B/madd-B, 出力madd-CのDMA終了待ち
cf_wait(_p0_request_0);
cf_wait(_p0_request_1);
cf_wait(_p0_request_2);
cf_wait(_p0_request_3);
cf_waitは、非同期アクセスの終了待ちを行う
```

#### DMAのリクエスタの定義


#### cf\_stub.c内で下記のように行っている

```
#include <sds_incl.h>
#include "cf_stub.h"

cf_request_handle_t _p0_request_0;
cf_request_handle_t _p0_request_1;
cf_request_handle_t _p0_request_2;
cf_request_handle_t _p0_request_3;
Unsigned int _p0_1_noasync_num_C;
```

# FPGAの書き替え

## ブート時にbitstreamは書き込まれてる



#### FPGA部の書き換え

cat /mnt/\_sds/\_p0\_.bin > /dev/xdevcfg

XAPP1231 (v1.1) 2015 年 3 月 20 日
Zynq-7000 AP SoC プロセッサにおける Vivado Design Suite を使用したハードウェア
アクセラレータのパーシャルリコンフィギュレーション

/dev/xdevcfgドライバに、\_sds/\_p0\_.binを書き込む

実機では、Debug/sd\_cardの内容が/mntにマウントされるので、 \_sds/\_p0\_.binは、Debug/sd\_card/\_sds/\_p0\_.binになる

#### FPGA書き換えは、2箇所?

```
mmult.cpp
void _p0_mmult_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024)
{
   switch_to_next_partition(0);
```

```
madd.cpp

void _p0_madd_1_noasync(float A[1024], float B[1024], float C[1024)
{
    switch_to_next_partition(0);
```

## switch\_to\_next\_partition (portinfo.c)

```
void switch to next partition (int partition num)
#ifdef linux
 if (current partition num != partition num) {
   ptable[current partition num].close(0);
   char buf[128];
   sprintf(buf, "cat /mnt/ sds/ p%d .bin > /dev/xdevcfg",
                             partition num);
                                  <= FPGA部の書き換え
   system(buf);
   _ptable[partition_num].open(0); <= ドライバのオープン
   current partition num = partition num;
#endif
             パーティションが違う場合は、
             FPGAを書き換えて、ドライバをオープンする
```

## 参考) パーティション仕様

SDSoC システム コンパイラ sdscc/sds++ では、ランタイム時にダイナミックに読み込まれた 1 つのアプリケーションに対して複数のビットストリームが自動的に生成される。

各ビットストリームにはそれぞれパーティション識別子を含む

#### #pragma SDS partition(ID)

# 後処理

main関数の後に実行される

# close\_last\_partition (portinfo.c)

```
void close_last_partition() __attribute__ ((destructor));
```

\_\_attribute\_\_ ((desstructor));は、 GCCの独自機能でmain関数が呼ばれた後に実行される

```
void close_last_partition()
{
#ifdef PERF_EST
    apf_perf_estimation_exit();
#endif
    sds_trace_cleanup();
    _ptable[current_partition_num].close(1);
    current_partition_num = 0;
}
```

# ドライバのクローズ (portinfo.c)

# \_pO\_cf\_framework\_close (portinfo.c)

```
void attribute ((weak)) pfm hook shutdown() {}
// この関数は、2016.2とかなり内容が変わった
void p0 cf framework close(int last)
  accel close (& sds p0 madd 1);
  accel close (& sds p0 mmult 1);
  axi dma simple close(& p0 dm 0);
  axi dma simple close (& p0 dm 1);
  axi dma simple close(& p0 dm 2);
  axi dma simple close(& p0 dm 3);
  axi lite close (& p0 swinst madd 1 cmd madd info);
  axi lite close(& p0 swinst mmult 1 cmd mmult info);
  pfm hook shutdown ();
 xlnkClose(last, NULL); # xlnk core cf.h
```

# DMAを変えてみる

## サポートしているDMA

SDSoC (2016.3) でサポートしているDMAは次の2種類

axi simple dma : 連続メモリ空間用DMA

sds alloc関数で取得したメモリに


対してDMAを行う

axi dma sg

: Scatter/Gather対応DMA malloc**関数で取得したメモリに**対してDMAを行う

## sds\_allocをmallocに変更

main関数内の sds\_alloc/sds\_free を malloc/free に変更すると、 DMAが axi\_simple\_dma から axi\_dma\_sg に変更される



libsds\_lib.a

### 例題をSDSoCで実装したときの構成

main.o + mmult.o + madd.o

libxlnk\_stub.a

aarch32-lib/lib/libsds\_lib.a

/dev/xlnk (/dev/uioX)

Linux

PL (FPGA)

labn.elf

## libsds\_lib.aサマリー

aarch32-linux/lib/libsds\_lib.a

sds lib.h

aarch32-linux/include/sds\_lib.h

sds\_trace.h

aarch32-linux/include/sds\_trace.h

#### 各種IPインターフェース

aarch32-linux/include

#### CF API

aarch32-linux/include/cf\_lib-h,cf-context.h

#### Accel Library

• aarch32-linux/include/accel info.h

#### sds\_lib

```
aarch32-linux/include/sds_lib.h
実体は、aarch32-lib/lib/libsds lib.a
```

- sds\_wait/sds\_try\_wait
- sds\_alloc/sds\_alloc\_cacheable
  sds\_non\_cacheable/sds\_free
- sds map/sds unmap
- sds\_register\_dmabuf/sds\_unregister\_dmabuf
- sds\_clock\_counter/sds\_set\_counter
- sds\_insert\_req
- reset\_hw\_perf\_instr\_struct
  get\_hw\_perf\_instr\_struct

### sds\_trace

```
aarch32-linux/include/sds_trace.h
実体は、aarch32-lib/lib/libsds lib.a
```

- trace\_list\_add
- sds trace setup/sds trace cleanup
- \_sds\_print\_trace\_entry/\_sds\_print\_trace
- sds\_trace\_log\_HW/\_sds\_trace\_log\_SW
- sds\_trace/sd\_trace\_stop

#### 各IPのインターフェース

aarch32-linux/include 実体は、aarch32-lib/lib/libsds\_lib.a

• accel info.h : Accelarator I/F

•axi dma 2d\_dm.h : 2D-Stream DMA

• axi dma sg dm.h : SG DMA

axi dma simple dm.h : Simple DMA

•axi fifo dm.h : FIFO I/F

axi\_lite\_dm.h
: Register I/F

\* zero\_copy\_dm.h
: Zero Copy

#### cf API

```
aarch32-linux/include/cf_lib-h,cf-context.h
実体は、aarch32-linux/lib/libsds_lib.a
```

- cf\_get\_current\_context/cf\_context\_init
- cf\_open\_i/cf\_open/cf\_close\_i/cf\_close
- cf\_send\_ref\_i/cf\_send\_ref/cf\_send\_i/cf\_send
- cf\_send\_2d\_i/cf\_send\_2d
- cf send iov i/cf send iov
- cf\_receive\_ref\_i/cf\_receive\_ref/
  cf\_receive\_i/cf\_receive
- •cf receive 2d i/cf receive 2d
- cf\_receive\_iov\_i/cf\_receive\_iov
- cf\_wait/cf\_wait\_all

# Accel Library

```
aarch32-linux/include/accel_info.h
実体は、aarch32-linux/lib/libsds_lib.a
```

- accel\_direct\_connection\_allocate
- accel open/accel close
- accel\_wait/accel\_set\_wait\_flag
- accel adapter has space
- accel\_get\_req\_info
- accel\_get\_start\_seq
- accel\_release\_start\_req

/dev/xlnk

#### 例題をSDSoCで実装したときの構成

main.o + mmult.o + madd.o

libxlnk\_stub.a

aarch32-lib/lib/libsds\_lib.a

/dev/xlnk (/dev/uioX)

Linux

PL (FPGA)

labn.elf

#### Xilinx APF Accelerator driver

https://github.com/Xilinx/linux-xlnx/drivers/staging/apf

Kconfig

Makefile

xilinx-dma-apf.c/xilinx-dma-apf.h

xlnk-config.c/xlnk-config.h

xlnk-eng.c/xlnk-eng.h

xlnk-ioctl.h

xlnk-sysdef.h

xlnk.c/xlnk.h

devicetree内の compatible = "xlnx,xlnk-1.0"

xlnk.c内でuioドライバも使っている

#### xInk-ioctl.h

```
#define XLNK IOCRESET
#define XLNK IOCALLOCBUF
#define XLNK IOCFREEBUF
#define XLNK IOCADDDMABUF
#define XLNK IOCCLEARDMABUF
#define XLNK IOCDMAREQUEST
#define XLNK IOCDMASUBMIT
#define XLNK IOCDMAWAIT
#define XLNK IOCDMARELEASE
#define XLNK IOCDEVREGISTER
#define XLNK IOCDMAREGISTER
#define XLNK IOCDEVUNREGISTER
#define XLNK IOCCDMAREQUEST
#define XLNK IOCCDMASUBMIT
#define XLNK IOCMCDMAREGISTER
#define XLNK IOCCACHECTRL
#define XLNK_IOCSHUTDOWN
#define XLNK IOCRECRES
#define XLNK IOCCONFIG
```

```
IO(XLNK IOC MAGIC, 0)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 2, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 3, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 4, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 5, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 7, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 8, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 9, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 10, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 16, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 17, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 18, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 19, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 20, unsigned long)
IOWR(XLNK IOC MAGIC, 23, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 24, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 100, unsigned long)
IOWR(XLNK IOC MAGIC, 101, unsigned long)
_IOWR(XLNK_IOC_MAGIC, 30, unsigned long)
```

#### 分類してみると

ALLOCBUF/ FREEBUF

ADDDMABUF/CLEARDMABUF

DMAREQUEST/DMASUBMIT/DMAWAIT/DMARELEASE

DMAREGISTER/MCDMAREGISTER
DEVREGISTER/DEVUNREGISTER

CACHECTRL/SHUTDOWN/RECRES/CONFIG

RESET/CDMAREQUEST/CDMASUBMIT (xlnk.cで未使用)

#### 登録出来るデバイス数

```
xInk.cに、
#define MAX_XLNK_DMAS 16
とあり、デバイスの登録関数 (xInk_devpacks_add)では、
```

```
static void xlnk_devpacks_add(struct xlnk_device_pack *devpack)
```

```
unsigned int i;
for (i = 0; i < MAX_XLNK_DMAS; i++) {
    if (xlnk_devpacks[i] == NULL) {
        xlnk_devpacks[i] = devpack;
        break;
}</pre>
```

になっているので、

16個

# 共有ライブラリ化

#### 共有ライブラリによる再利用

ハードウェア関数を共有ライブラリすることで再利用できる

mmult\_accel.cpp

HW関数

madd\_accel.cpp

HW関数

matrix.cpp

ラッパーファイル



sds++

libmatrix.so

# matrix.cpp

```
#include "madd accel.h"
#include "mmult accel.h"
void madd (float in A[MSIZE*MSIZE], float in B[MSIZE*MSIZE],
         float out C[MSIZE*MSIZE])
   madd accel (in A, in B, out C);
void mmult (float in A[MSIZE*MSIZE], float in B[MSIZE*MSIZE],
           float out C[MSIZE*MSIZE])
   mmult accel (in A, in B, out C);
void mmultadd (float in A[MSIZE*MSIZE], float in B[MSIZE*MSIZE],
              float in C[MSIZE*MSIZE], float out D[MSIZE*MSIZE])
    float tmp[MSIZE * MSIZE];
    mmult accel(in A, in_B, tmp);
    madd accel (tmp, in C, out D);
```

#### matrix.h

#### makefile

```
# sds++への引数がポイント
SDSFLAGS = \
-sds-pf ${PLATFORM} \
-sds-hw mmult accel mmult accel.cpp -sds-end \
-sds-hw madd accel madd accel.cpp -sds-end
# 基本的には、GCCでコンパイル&リンクしているのと同じ
# ここで、各ファイルをコンパイルしてオブジェクト化 (-fpicが必要)
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic -o mmult accel.op
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic -o madd accel.o madd accel.cpp
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic -o matrix.o matrix.cpp
# ここで、オブジェクトファイルから共有ライブラリ化 (-sharedが必要)
sds++ ${SDSFLAGS} -shared -o libmatrix.so \
               mmult accel.o madd accel.o matrix.o
```

#### 複数の共有ライブラリを使うとき

SDSoCの下記のpragmaにて、生成されるFPGA bitstreamのパーティション番号を変えることで複数の共有ライブラリを使うことができる。

指定しない時は、すべて0パーティションとなるので、複数の共有ライブラリは使えないので注意!

```
# プラグマが無い場合(デフォルト)
foo(a, b, c); <= パーティション0
#pragma SDS partition (1)
bar(c, d); <= パーティション1
#pragma SDS partition (2)
bar(d, e); <= パーティション2
```

### ライブラリの配布

<path\_to\_library>/include/matrix.h
<path to library>/lib/libmatrix.so

ヘッダファイル 共有ライブラリ

<path to library>/sd card

FPGA O bitstream

## ライブラリを使うには

```
/* main.cpp (pseudocode) */
#include "matrix.h"
int main(int argc, char* argv[])
   float *A, *B, *C, *D;
   float *J, *K, *L;
   float *X, *Y, *Z;
   mmultadd(A, B, C, D);
    mmult(J, K, L);
   madd(X, Y, Z);
       gcc -I <path to library>/include -o main.o main.c
       gcc -I <path to library>/lib -o main.elf main.o
```

本資料では、 SDSoC™ 2016.3が生成する ソフトウェアについて 調べたのをまとめました。

ご利用は、自己責任でお願いします。

# おしまい