
24年 第六晚讲义: PWM输出

• 1. 先复习一下定时器吧



• STM32系统有五个时钟源:

• HSI: 高速内部时钟,由HSIRC(高速内部时钟振荡器)产生,频率为8MHz

• HSE: 高速外部时钟, 外部晶振

• LSI: 低速内部时钟

• LSE: 低速外部时钟

• PLLCLK: 锁相环倍频输出信号 (PLLMUL倍频)

• 2. 定时器的主要功能

计数

脉冲计数,使用使用微控制器内部的外部时钟(PCLK)来计数,是对固定周期的脉冲信号计数。

定时

时间控制,通过 对微控制器内部 的时钟脉冲进行 计数实现定时功 能。

输入捕获

对输入信号进行 捕获,实现对脉 冲的频率测量, 可用于对外部输 入信号脉冲宽度 的测量,比如测 量电机转速。

输出比较

将计数器计数值 和设定值进行比 较,根据比较结 果输出不同电平, 用于控制输出波 形,比如直流电 机的调速。

• 3. 定时器的类型(摘自中文参考手册)

- ▶ 14 高级控制定时器 (TIM1 和 TIM8)
- ▶ 15 通用定时器 (TIM2 到 TIM5)
- ▶ 16 通用定时器 (TIM9 到 TIM14)
- ▶ 17 基本定时器 (TIM6 和 TIM7)

主要特点	基本定时器	通用定时器	高级定时器
内部时钟CK_INT来源	APB1分频器	APB1分频器	APB2分频器
预分频器的位数(分频范围)	16位	16位	16位
	(1~65536)	(1~65536)	(1~65536)
计数器的位数(计数范围)	16位	16位	16位
	(1~65536)	(1~65536)	(1~65536)
更新中断和DMA	$\sqrt{}$	V	√
计数方向	↑	\uparrow , \downarrow , \uparrow \downarrow	↑ 、 ↓ 、 ↑↓
外部事件计数	X		
定时器触发或级联	X	V	V
4个独立捕获/比较通道	X	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
单脉冲输出方式	X	$\sqrt{}$	
正交编码器输入	X	V	√
霍尔传感器输入	X	$\sqrt{}$	√ V
刹车信号输入	X	X	√
带死区的PWM互补输出	X	X	

• 高级控制定时器:适用于高性能应用场景


• 通用定时器: 以上功能均支持

• 基本定时器: 仅提供计数功能, 不支持输入捕获或PWM

• 4.通用定时器

• 4.1. 关键寄存器(16位):

• 计数器寄存器(TIMx_CNT):存储当前定时器的计数,计数方向取决于定时器模式(向上,向下或中心对齐)



- 预分频寄存器(TIMx_PSC): 取值1~65535(2^16-1)
- 自动重装载寄存器(TIMx_ARR):
 - 向上计数模式下,计数器从0计数到自动重装载值TIMx_ARR计数器中的值,然后重新 从0开始计数,并产生一个计数器向上溢出事件

• ...

• 4.2. 定时时间的计算公式

定时时间由 TIM_TimeBaseInitTypeDef 中的 TIM_Prescaler 和 TIM_Perio 设定。 TIM_Period 的大小实际上表示的是需要经过 TIM_Period 次计数后才会发生一次更新或中断。TIM Prescaler 是时钟预分频数。

设脉冲频率为 TIMxCLK, 定时公式为:

T = (TIM Period + 1) x (TIM Prescaler + 1)/TIMxCLK

假设系统时钟是 72 MHz, 系统时钟部分初始化程序为:

TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler=35999; //分频 35 999


TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //计数值 999

定时时间为:


T = (TIM_Period + 1) x (TIM_Prescaler + 1)/TIMxCLK = (999 + 1) x (35999 + 1)/72M =0.5 秒

5. PWM波(Pulse Width Modulation、脉冲宽度调制)


• 即: 一个周期内高电平持续的时间就是脉冲宽度(脉宽),而PWM(脉冲宽度调制)就是控制 一个周期内的高电平的持续时间,高电平的时间在一个周期内所占的时间也叫占空比。



- PWM波的作用:
 - 输出模拟电压:通过电压高低来控制LED的亮度等,输出电压=(接通时间÷脉冲时间)×最大电压值



• PWM波工作过程:



- 名词解释:
 - ARR: 自动重装载值
 - CNT: 定时器计数器当前的值

• CCRx: 比较寄存器x的值

• 工作过程:

- 当CNT<CCRx时,输出无效电平【低电平】(0),CNT>CCRx时,输出有效电平【高电平】(1),当CNT==ARR时,重新归零,再重新向上计数
- 所以、改变CCRx的值就可以改变PWM输出的占空比
 - 改变CCRx→高电平和低电平持续的时间发生变化,改变占空比,改变模拟电压
- 改变ARR的值,就可以改变PWM输出的频率
 - 改变ARR→改变了定时器的溢出值,改变了周期长度→改变PWM波形频率
- [PWM波形计算案例]:
 - 假设psc分频为71, arr设置为4999, Tout=((arr+1)*(psc+1))/Tclk=5ms, 所以如果想让PWM 输出高电平的时间为2.5ms的话,高电平占的时间就应占50%, 所以CCRx设置为2500

• 6. 培训任务

任务五(改)

1: 让LEDO (引脚为PF9) 的小灯泡模拟呼吸灯的效果,逐渐变亮后又逐渐变暗,一个周期的时间不限。