
# Osnove mikroprocesorske elektronike

Marko Jankovec


Števci in časovniki

#### Čemu služi števec?




# Kaj je števec?

V osnovi je to register, ki zna samodejno šteti iz različnih virov



#### Osnove števcev v mikrokrmilnikih



# Modul štetja (M)


- Vrednost modula
  - M = fiksna glede na širino registra števca (255, 65535, ...)
  - $M = 2^n 1$
  - M poljubna vrednost, nastavljena v registru.
- Štetje

Top vrcolnost
$$M = 2^{8} - 255$$


$$-...253 254 255 0 1 2 ...$$
Stevilo intervolor
$$N = M + 1 = 256$$

$$PRELIV . OVERFION$$

# Delilnik (Prescaler)




• Delilni faktor  $2^n$  (n = 0, 1, 2, ...)




# Delilnik (Prescaler)


 Delilni faktor kot poljubna vrednost, nastavljena v registru delilnika




#### Generacija enakomernih časovnih prekinitev



#### Generacija enakomernih časovnih prekinitev



#### Generacija enakomernih časovnih prekinitev




#### S kakšno periodo lahko izvajam prekinitve?

- Vhodni podatki
  - Vhodna frekvenca ure  $f_{clk}$
  - Izbira delilnika (prescaler)
  - Prekinitev ob prelivu (overflow interrupt)
- Možnosti
  - Fiksni modul štetja (*M* = 255, 65535, ...)
    - Posodabljanje vrednosti števca v prekinitveni rutini
  - Nastavitev poljubnega modula štetja




$$f_{int} = \frac{f_{clk}}{N_{presc} \cdot (M+1)}$$


#### Sprememba vrednosti števca med delovanjem



# Štetje zunanji dogodkov




#### Merjenje frekvence zunanjega signala




Shranimo vrednost števca new = CNT

Izračunamo frekvenco  $f = \frac{1}{new - old}$ 

Shranimo prejšnje stanje števca old = new



## Generacija signalov




## Generacija signalov

- Generacija simetričnega pravokotnega signala
- Pulzno širinska modulacija (PWM)
  - Hitra PWM (Fast PWM)
  - Fazno pravilna PWM (Phase Correct PWM)
- Amplitudna modulacija
- Krmiljenje močnostnih mostičev
  - Stikalni pretvorniki
  - Krmilniki brezkrtačnih motorjev
  - Razsmerniki (inverterji)

#### Generacija pravokotnega signala

Invertiranje izhoda ob prelivu števca




#### Generacija pravokotnega signala


- Vhodni podatki
  - Vhodna frekvenca ure  $f_{clk}$
  - Izbira delilnika (prescaler)
- Določitev frekvence generiranega signala ( $f_{sig}$ )
  - $^{\circ}$  Izbira frekvence štetja  $f_{CNT}$ 
    - Taka, ki v času polperiode signala ne preseže maksimalne vrednosti števca
- Modul štetja izračunamo

$$M = \frac{f_{clk}}{2 \cdot f_{sig} \cdot N_{presc}} - 1$$


# PWM signal




#### Princip analogne generacije PWM signala




# Princip digitalne generacije PWM signala




# Generacija PWM signala



# Generacija PWM signala



# Generacija PWM signala





## Primer generacije PWM


- Vhodni podatki
  - Želena frekvenca signala PWM:  $f_{pwm}$
  - Ločljivost PWM signala v bitih R:
    - npr. 8 bitna = 256 korakov
- Glede na želena ločljivost R določimo modul števca M
  - $M = 2^{R}-1$
- Glede na M in  $f_{\it pwm}$  določimo frekvenco števca  $f_{\it cnt}$ :


$$\begin{array}{ll} -f_{cnt} &= (M+1) \cdot f_{pwm} = 2^{2} \cdot \text{NeHz} = 256 \text{ leHz} \\ -T_{cnt} &= \frac{1}{f_{cnt}} \end{array}$$

- Širino impulza določa vrednost primerjalnika CMP
  - $T_{ON} = CMP \cdot T_{cnt}$









#### Izbira


- Resolucija R=10 bitov = 1024
- Maksimalna frekvenca generiranega signala  $f_{sig} = 1 \text{ kHz}$
- Aktivno nizkoprepustno sito 2 reda
  - · dušenje 40 dB na dekado

#### Rešitev


$$M = 2^{10} - 1 = 1023$$
 -> 102h lember

- Dušenje osnovne frekvence več kot za 1024 = 60 dB
  - Osnovna frekvenca PWM signal vsaj 33x nad frekvenco signala  $f_{pwm}=33\cdot f_{sig}=33~\mathrm{kHz}$
  - Osnovna frekvenca števca
  - $f_{cnt} = f_{sig} \cdot 2^R = 33 \text{ kHz} \cdot 1024 = 34 \text{ MHz}$


# Neželeni impulzi pri PWM (glitch)




- Rešitev double buffering
  - Vrednost OCR registra se vpiše šele ob prelivu



# Hitri PWM (Fast PWM)




# Fazno pravilni PWM (Phase correct PWM)




# Amplitudna modulacija

#### IRTIM internal hardware connections with TIM15 and TIM16



# Zajem vrednosti (Input capture)




# Zajem vrednosti (Input capture)

 Točna meritev časa/frekvence MCU TIMER Period (T) Časovnik **ICR** DeepBlueMbedded.com **ICR** ICR Točne vrednosti **Prekinitve** A=ICR B=ICR ob prehodih

## Primer – meritev širine pulza signala

- PWM digitalni izhod
  - Senzorji
  - Izhod RC servo kontrole



## Primer – meritev širine pulza signala

- Uporaba ICP vhod
  - Zajem sproži prekinitev

$$DC = \frac{B - A}{C - A}$$

