Osnove mikroprocesorske elektronike

Vaja 9: Časovniki

V sklopu te vaje boste *na sistemskem nivoju* implementirali dva modula, ki nam *bosta pomagala izvajati* programsko kodo ob pravih trenutkih v času. Prvi modul bo namenjen merjenju pretečenega časa po principu ure štoparice. Drugi modul pa nam bo omogočal periodično izvajanje časovno nekritičnih rutin s točno določeno periodo. Oba modula pa boste seveda implementirali s pomočjo časovnikov.

Naloge vaje - merjenje časa

Vaša naloga je, da modul za merjenje časa timing_utils *dopolnite do konca* in tako implementirate funkcionalnost, ki je bila predstavljena v sklopu priprave v poglavjih v zvezi s postopkom za merjenje pretečenega časa.

To pomeni, da boste morali opraviti sledeče naloge:

- 1. v zglavni datoteki timing_utils.h dopolniti komentar s seznamom HAL funkcij, ki jih modul uporablja.
- 2. V datoteki timing utils.h dopolniti sledeče ključne funkcije modula:
 - a) TIMUT_stopwatch_set_time_mark() funkcija, ki za uro štoparico postavi časovni zaznamek (angl. time mark),
 - b) TIMUT_stopwatch_update() funkcija, ki za uro štoparico *posodobi vrednost* pretečenega časa od trenutka, kjer smo postavili časovni zaznamek,
 - c) TIMUT_stopwatch_has_X_ms_passed() funkcija, ki za uro štoparico preveri, ali je od postavitve časovnega zaznamka že preteklo "x" milisekund, kjer pa je "x" vhodni argument funkcije.
 - d) TIMUT_stopwatch_has_another_X_ms_passed() funkcija, ki je namenjena periodičnemu preverjanju, ali je že preteklo "x" milisekund od zadnjega časovnega zaznamka, kjer pa je "x" vhodni argument funkcije.

Pri implementaciji funkcij vas bodo vodili komentarji v datotekah modula.

3. Zgoraj implementirane funkcije boste stestirali s pomočjo demonstracijske funkcije TIMUT_stopwatch_demo(), kjer boste s pomočjo teh funkcij implementirali utripanje LEDic.

Demonstracijsko funkcijo TIMUT_stopwatch_demo() seveda kličite iz glavne zanke main.c modula.

Naloge vaje - periodično izvajanje rutine

Modul za periodično izvajanje časovno nekritičnih rutin boste tokrat v celoti implementirali sami. Pri tem se zgledujte po modulih, ki ste jih implementirali tekom preteklih vaj. Držite se torej metodologije, ki smo jo predstavili v sklopu 6. vaje.

Spodaj povzemamo ključne korake, ki jih boste morali izvesti v sklopu implementacije tega modula:

- 4. Vzglavni datoteki periodic services.h bo potrebno:
 - a) v komentarju navesti, katere LL funkcije modul potrebuje za implementacijo (angl. dependencies),
 - b) definirati "javne" funkcije modula s pomočjo prototipov.
- 5. V datoteki z izvorno kodo periodic services.c bo potrebno:
 - a) vključiti potrebne knjižnice
 - i. lastne definicije modula periodic services v zglavni datoteki,
 - ii. LL knjižnico za podporo za delo s časovniki,
 - iii. knjižnice ostalih sistemskih modulov, katerih rutine bomo izvajali periodično,
 - b) definirati podatkovni tip za "handle" strukturo periodic services handle t, ki bo hranila vse, kar je potrebno, da upravljamo periodično izvajanje rutin (namig: potrebno bo hraniti le en parameter),
 - c) na podlagi tega tipa definirati "privatno" globalno strukturno spremenljivko periodic services,
 - d) implementirati sledeče "javne" funkcije s sledečo vsebino:
 - i. void PSERV init(void):
 - 1) inicializacija "handle" strukture periodic services, kjer se specificira, kateri časovnik bo uporabljen pri implementaciji,
 - 2) zagon tega časovnika (tj. da časovnik prične s štetjem),
 - ii. void PSERV enable (void): kjer omogočite periodično izvajanje rutin tako, da omogočite prekinitve časovnika ob dogodku preliva (pri STM časovnikih: "update event"). Periodični dogodek preliva boste uporabili za "avtomatsko" periodično izvajanje rutin.
 - iii. void PSERV disable (void): kjer one mogočite periodično izvajanje rutin tako, da onemogočite prekinitve časovnika ob dogodku preliva,

iv. void PSERV_run_services_Callback(void): "callback" funkcija, ki se bo izvajala periodično s pomočjo prekinitev časovnika in bo poskrbela za periodično izvajanje rutin. Znotraj te funkcije boste torej poklicali tiste časovno nekritične rutine, ki jih želite izvajati periodično.

Zaenkrat poskrbite, da se periodično izvaja sledeča funkcionalnost:

- 1) izvaja naj branje stanja tipkovnice ("tj. skeniranje" tipkovnice),
- 2) po branju stanja tipkovnice naj se izvede še *obdelava informacije o pritisnjenih tipkah*, ki je implementirana v pomožni demonstracijski funkciji KBD_demo_toggle_LEDs_if_buttons_pressed(), in jo je potrebno še dopolniti do polne funkcionalnosti,
- 6. V projektni datoteki stm32g4xx_it.c bo potrebno dopolniti prekinitveno rutino TIM6 DAC IRQHandler().

Zgledujte se po implementaciji, ki smo jo uporabili pri prekinitvah v zvezi z USART prekinitvami pri SCI serijskem vmesniku. Metodologija je popolnoma enaka:

- a) preverite, če so ustrezne prekinitve omogočene,
- b) preverite, če je postavljena ustrezna zastavica,
- c) pokličite ustrezno "callback" rutino.

Tokrat je potreben še dodaten korak. Namig najdete na spodnjem izseku iz dokumentacije:

31.4.4 TIMx status register $(TIMx_SR)(x = 6 \text{ to } 7)$

Address offset: 0x10 Reset value: 0x0000

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	UIF														
															rc_w0

Bits 15:1 Reserved, must be kept at reset value.

Bit 0 **UIF**: Update interrupt flag

This bit is set by hardware on an update event. It is cleared by software.

- 0: No update occurred.
- 1: Update interrupt pending. This bit is set by hardware when the registers are updated:
- On counter overflow if UDIS = 0 in the TIMx_CR1 register.
- When CNT is reinitialized by software using the UG bit in the TIMx_EGR register, if URS = 0 and UDIS = 0 in the TIMx_CR1 register.

7. Stestirajte in demonstrirajte delovanje "avtomatskega" periodičnega izvajanja rutin.

Najbolj ilustrativno to storite tako, da znotraj main.c poskrbite, da je neskončna while (1) zanka prazna!

Dodatno - demonstracija uporabe stanja z nizko porabo

Ko boste uspešno implementirali zgornja modula, pa lahko pri tej vaji preučite še možnost uporabe stanja mikrokrmilnika z nizko porabo, natančneje stanje spanja (angl. sleep mode). V spodnjih izsekih si lahko pogledate, kako bi razmišljali, ko bi pripravljali programsko kodo za demonstracijo "sleep mode" delovanja. Kočni rezultat programske kode najdete v mapi "predloge".

Izhajamo iz demonstracije "avtomatskega" periodičnega izvajanja rutin:

```
// Glavna neskončna zanka v "main.c".
while (1)
   // Najbolj ilustrativno demonstriramo "avtomatsko" periodično izvajanje rutin tako,
   // da glavno zanko v main.c pustimo prazno. Torej v glavnem programu se ne izvaja nič!
```

Demonstracijo dopolnimo tako, da dodamo ukaz, ki mikrokrmilnik "porine" v stanje spanja.

```
// Glavna neskončna zanka v "main.c".
while (1)
    // Najbolj ilustrativno demonstriramo "avtomatsko" periodično izvajanje rutin tako,
    // da glavno zanko v main.c pustimo prazno. Torej v glavnem programu se ne izvaja nič!
    // Če pa mikrokrmilnik nima posebnega dela v glavni zanki, je pa smiselno mikrokrmilnik
    // tu postaviti v stanje z nizko porabo energije!
    // S pomočjo HAL knjižnice mikrokrmilnik postavimo v osnovno stanje nizke porabe - "sleep mode".
    // Parametra funkcije povesta, naj glavni napetostni regulator ostane vklopljen ter naj se
    // mikrokrmilnik zbudi iz spanja ob prekinitvah.
   HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
```

Da pa bi lažje ugotovili, kdaj se mikrokrmilnik zbudi iz spanja, bi bilo smiselno dodati preprosto LED indikacijo:

```
// Glavna neskončna zanka v "main.c".
while (1)
   // Najbolj ilustrativno demonstriramo "avtomatsko" periodično izvajanje rutin tako,
   // da glavno zanko v main.c pustimo prazno. Torej v glavnem programu se ne izvaja nič!
    // Če pa mikrokrmilnik nima posebnega dela v glavni zanki, je pa smiselno mikrokrmilnik
   // tu postaviti v stanje z nizko porabo energije!
    // S pomočjo HAL knjižnice mikrokrmilnik postavimo v osnovno stanje nizke porabe - "sleep mode".
    // Parametra funkcije povesta, naj glavni napetostni regulator ostane vklopljen ter naj se
    // mikrokrmilnik zbudi iz spanja ob prekinitvah.
   HAL PWR EnterSLEEPMode (PWR MAINREGULATOR ON, PWR SLEEPENTRY WFI);
   // Uporabimo LEDico LED7 za indikacijo, da se je procesor zbudil iz stanja spanja.
LED_toggle(LED7);
```

Z dodano LED indikacijo bi ugotovili, da kljub temu, da vaš modul periodic_services zbuja mikrokrmilnik vsakih 50 milisekund, se mikrokrmilnik dejansko zbuja mnogo pogosteje! Razlog je v tem, da ga zbuja SysTick prekinitev, ki se proži vsako milisekundo! Zato dodamo še kodo, ki onemogoči SysTick prekinitev.

```
// Če želimo resnično zagotoviti "nemoteno spanje mikrokrmilnika" in če ne potrebujemo
// števca milisekund SysTick, potem lahko onemogočimo prekinitve ob "tiktakanju"
// SysTick števca s klicem funkcije HAL SuspendTick().
// Poskusite spodnjo vrsto zakomentirati oz. odkomentirati.
HAL SuspendTick();
// Glavna neskončna zanka v "main.c".
while (1)
    // Najbolj ilustrativno demonstriramo "avtomatsko" periodično izvajanje rutin tako,
    // da glavno zanko v main.c pustimo prazno. Torej, v glavnem programu se ne izvaja nič!
    // Če pa mikrokrmilnik nima posebnega dela v glavni zanki, je pa smiselno mikrokrmilnik
    // tu postaviti v stanje z nizko porabo energije!
    // S pomočjo HAL knjižnice mikrokrmilnik postavimo v osnovno stanje nizke porabe - "sleep mode".
    // Parametra funkcije povesta, naj glavni napetostni regulator ostane vklopljen ter naj se
    // mikrokrmilnik zbudi iz spanja ob prekinitvah.
    HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
    // Uporabimo LEDico LED7 za indikacijo, da se je procesor zbudil iz stanja spanja.
    LED toggle (LED7);
```

V zadnjem koraku pa se odločimo, da bi bilo vseeno zanimivo pogledati, kako bi se stvar obnašala, če bi v glavni zanki izvajali še demonstracijo timing utils modula. In jo zato dodamo.

```
// Če želimo resnično zagotoviti "nemoteno spanje mikrokrmilnika" in če ne potrebujemo
// števca milisekund SysTick, potem lahko onemogočimo prekinitve ob "tiktakanju"
// SysTick števca s klicem funkcije HAL_SuspendTick()
// Poskusite spodnjo vrsto zakomentirati oz. odkomentirati.
HAL SuspendTick();
// Glavna neskončna zanka v "main.c".
while (1)
    // Demonstracija uporabe modula za merjenje pretečenega časa.
TIMUT_stopwatch_demo();
    // Če pa mikrokrmilnik nima posebnega dela v glavni zanki, je pa smiselno mikrokrmilnik
    // tu postaviti v stanje z nizko porabo energije!
   // S pomočjo HAL knjižnice mikrokrmilnik postavimo v osnovno stanje nizke porabe - "sleep mode".
    // Parametra funkcije povesta, naj glavni napetostni regulator ostane vklopljen ter naj se
    // mikrokrmilnik zbudi iz spanja ob prekinitvah.
   HAL_PWR_EnterSLEEPMode (PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
    // Uporabimo LEDico LED7 za indikacijo, da se je procesor zbudil iz stanja spanja.
   LED_toggle(LED7);
}
```

Tako ste prišli do kode, ki vam omogoča, da raziskujete obnašanje mikrokrmilnika v stanju nizke porabe. *Kodo najdete v mapi "predloge"*. Poskušajte zakomentirati klic funkcije HAL_SuspendTick() in opazujte, kaj se bo zgodilo.