Osnove mikroprocesorske elektronike

prjcpy.bat orodje

Podobno kot STM Cube Project Copy, je prjcpy bat preprosto orodje, ki vam na podlagi že obstoječega projekta pomaga ustvariti nov projekt tako, da datoteke projekta skopira in poskrbi za ustrezna preimenovanja znotraj projekta.


prjcpy.bat je še preprostejšo orodje, ki uporablja funkcionalnost DOS-a ter program fart.exe, ki poskrbi za preimenovanja znotraj projektnih datotek ("fart = Find And Replace Text").

Kot *izhodiščni projekt* za kopiranje bomo tako uporabili projekt uspešno rešene prejšnje vaje, ki ga seveda najdete znotraj "STM Cube workspace" direktorija.

Primer uporabe

Pokažimo primer uporabe orodja prjcpy.bat na primeru prehoda iz vaje z LED skupino VAJA_05-LEDs na vajo s tipkovnico VAJA_06-keyboard.


1. Odprite "Windows Explorer" ter na disku poiščite mapo "workspace" vašega STM Cube IDE razvojnega orodja in vanj skopirajte datoteki prjepy.bat in fart.exe.




2. Sedaj pa zaženite "DOS command prompt" tako, da v polje za naslov (angl. address bar) vpišete

cmd

in stisnete tipko "Enter". Poglejte korake spodaj.





Na ta način zelo hitro odprete "DOS command prompt" v točno tistem direktoriju, kot želite. Poglejte spodaj.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1586]

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace>__
```

3. Sedaj pa je le še potrebno pravilno uporabiti prjepy. bat skripto po sledečem vzorcu:

```
prjcpy [vhodni projekt] [novi projekt]
```

V našem primeru to pomeni, da v ukazno vrstico vpišemo sledeči ukaz

```
prjcpy VAJA 05-LEDs VAJA 06-keyboard
```

in stisnemo tipko "Enter".

Pri pisanju ukaza v ukazno vrstico si lahko pomagate s pritiskanjem tipke "TAB", ki vam trenutno besedo ukaza pomaga dopolniti do konca ("auto-complete" funkcionalnost).


```
Directory of D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace
20/03/2022
                      <DIR>
20/03/2022
                              69.660 fart.exe
25/03/2008
20/03/2022
                               1.304 prjcpy.bat
                      <DIR>
                                     VAJA_03-HAL_blinky
18/03/2022
            18:27
                                     VAJA_04-registers_blinky
VAJA_05-LEDs
18/03/2022
            18:27
                      <DIR>
18/03/2022
            18:27
                     <DIR>
               2 File(s)
                                  70.964 bytes
               5 Dir(s) 385.870.041.088 bytes free
D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace>prjcpy VAJA_05-LEDs VAJA_06-keyboard
```

4. Tako ste sprožili skripto za kopiranje projekta.

Skripta je skopirala projektne datoteke, določene datoteke izbrisala in poskrbela za ustrezna preimenovanja znotraj projekta.

```
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM32G4xx_HAL_Driver\Src\stm32g4xx_hal_pwr.
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM32G4xx_HAL_Driver\Src\stm32g4xx_hal_pwr_ex.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM32G4xx_HAL_Driver\Src\stm32g4xx_hal_rcc.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_Hal_rcc_ex.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_hal_rcc_ex.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_hal_tim.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_hal_tim_ex.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_ll_exti.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM3ZG4XX_HAL_Driver\Src\stm3Zg4XX_ll_gpio.c
VAJA_05-LEDs\Drivers\STM32G4xx_HAL_Driver\Src\stm32g4xx_ll_utils.c
VAJA_05-LEDs\System\LED.c
 VAJA_05-LEDs\System\Include\LED.h
188 File(s) copied
Could Not Find D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace\VAJA_06-keyboard\.mxproject
Could Not Find D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace\VAJA_06-keyboard\VAJA_05-LEDs*.launch
VAJA_06-keyboard\.cproject
Replaced 4 occurence(s) in 1 file(s).
VAJA_06-keyboard\.project
Replaced 1 occurence(s) in 1 file(s).
VAJA_06-keyboard\VAJA_06-keyboard.ioc
 Replaced 2 occurence(s) in 1 file(s).
D:\Projects\STM\STM32CubeIDE\example\workspace>
```

5. Če se vrnete nazaj v "Windows Explorer", lahko opazite, da se je ustvarila projektna mapa novega projekta VAJA 06-keyboard.




Sedaj pa je potrebno za novi projekt le še uvoziti med aktivne projekta "STM Cube IDE" razvojnega okolja.


Uvažanje novega projekta v STM Cube IDE

Zaženite SMT Cube IDE razvojno orodje.

V zavihku "Project Explorer" vidite seznam aktivnih projektov. Vidite, da manjka novi projekt VAJA 06-keyboard.




Z desnim miškinim gumbom kliknite na beli prostor pod seznamom projektov, da se vam odpre meni, ki vam ponuja opcijo "Import".




Kliknite na "Import"

in odpre se vam sledeče okno.




Za način uvoza izberite "Projects from Folder or Archive" in kliknite "Next".

Odpre se vam okno za izbiro direktorija, kjer se nahaja projekt, ki ga želite uvoziti.




Kliknite gumb "Directory" in odpre se vam okno za izbiro direktorija.



Pojdite v mapo projekta, ki ga želite uvoziti (tj. VAJA_06-keyboard) in kliknite gumb "Select Folder".

Vrnjeni ste na okno čarovnika za uvoz projekta. Direktorij projekta je sedaj izbran. Potrebno je le še klikniti gumb "Finish" spodaj.



In vrnjeni ste nazaj v STM Cube IDE okolje, kjer sedaj v seznamu aktivnih projektov lahko opazite na novo uvoženi projekt.

