# Osnove mikroprocesorske elektronike


Marko Jankovec

Arhitekture mikroprocesorjev

## Arhitektura vs. organizacija


- Arhitektura mikroprocesorja je funkcionalna slika, kot jo vidi načrtovalec programske opreme.
  - nabor ukazov
  - število bitov za predstavitev vrst podatkov
  - načini naslavljanja pomnilnika
  - načini dostopa do vhodno-izhodnih naprav
- Organizacija mikroprocesorja je način, s katerim je arhitektura izvedena. Je transparentna za programerja in uporabnike.
  - kontrolni signali,
  - vmesniki,
  - tehnologije


# Mikroprocesor (CPU)



Integrirano vezje, ki sprejema in izvaja kodirane inštrukcije z namenom manipulacije s podatki in kontroliranja vezij, priključenih na vodila.


## Von Neumannov model računalnika





## Sklad (Stack)


- Del delovnega pomnilnika
  - namenjen začasnemu shranjevanju registrov
- Sistem pomnilnika LIFO
  - Last-In -> first out
  - Ukaza PUSH in POP
- Kazalec na sklad
  - SP (Stack pointer)
  - Vsebuje prvo prazno lokacijo sklada
- Uporaba
  - Klicanje podprogramov
  - Prekinitve




### Vrstni red zapisa več-bytnih števil v pomnilniku



Big endian





# Načini organizacije pomnilnikov

### Ločeni naslovni prostori

### Skupni naslovni prostor

Flash \$0000


32K

\$3FFF

**EEPROM** 

\$0000 16K \$1FFF **SRAM** 


\$0000 16K \$1FFF



### Harvard vs. Princeton


### Princetonska arhitektura (Von Neumann)

- Program in podatki v skupnem pomnilniku
- Koda se izvaja zaporedno in zahteva več ciklov
- Program je lahko bolje optimiziran po velikosti
- Intel x86, Pentium, Motorola 68HC11, ARM





#### Harvardska arhitektura

- Program in podatki se nahajajo ločeno v vsak svojem pomnilniku
- Koda se lahko izvaja sočasno
- Program ima manj možnosti optimizacije velikosti
- Intel 8051, Atmel AVR, Texas Instruments MSP430, PIC











## Statusni register

- Vsebuje informacije o zadnji izvedeni aritmetični operaciji
  - Z rezultat je bil 0
  - N rezultat je negativen
  - O prišlo je do preliva (sprememba predznaka)
  - C prišlo je do prenosa bita
- Uporablja se za preusmerjanje toka programa
  - Posebni ukazi, ki preverjajo posamezen statusni bit in vpišejo zahtevano lokacijo v PC

## Krmilna enota




# Arhitektura akumulatorja



ukaz	akcija		
LOAD A	akum<-A		
ADD B	akum<-akum+B		
MUL C	akum<-akum*C		
akumulator = (A+B)*C			

## Arhitektura registrov



ukaz	akcija
LOAD R1, A	R1<-A
LOAD R2, B	R2<-B
ADD R1, R2	R1<-R1+R2
LOAD R2, C	R2<-C
MUL R1, R2	R1<-R1*R2

### CISC vs. RISC

#### **CISC – Complex Instruction Set Computing**

- Dolžine ukazov so različne
- Ukaz se izvede v več ciklih
- Velik nabor ukazov, ki lahko izvajajo kompleksne naloge - mikrokoda
- Kompleksna zgradba procesorja
- Enostavnejše programiranje
- Intel x86, Motorola 68HCxx

#### RISC – Reduced Instruction Set Computing

- Fiksna dolžina ukaza
- Večina ukazov se izvede v enem urinem ciklu
- Lažja implementacija cevovodov
- Enostavnejša zgradba procesorja, manj tranzistorjev, več prostora za naprednejšo logiko
- Uporaba splošnih registrov za hitri dostop
- Kompleksnejše funkcije se sestavljajo iz osnovnih ukazov
- Kompleksnejše programiranje
- Power PC, Atmel AVR, PIC, ARM

### Primer

### v register naloži vrednost iz RAM-a na naslovu: 24+x+4\*y


#### CISC (potrebuje 14 ciklov)

• MOVE D1, ([24,A0,4\*D0])

### RISC (potrebuje 13 ciklov)

- LD R1, X
- LSL R1
- LSL R1
- MOV X, R0
- LD R0, X
- ADD R0, R1
- LDI R1, \$24
- ADD R0, R1
- MOV X, RO
- ST X, R2

## Princip delovanja mikroprocesorja



# Enostaven strojni jezik

OP koda		Vir	Opera	nd/na	slov			
X	X	X	X	X	X	X	X	X

OP koda	Mnemonik	Funkcija	Primer
001	LOAD	Naloži vrednost v akumulator	LOAD 10
010	STORE	Shrani vrednost akumulatorja na dani naslov	STORE 8
011	ADD	Sešteje operand z vrednostjo akumulatorja	ADD #5
100	SUB	Odšteje operand z vrednostjo akumulatorja	SUB #1
101	EQUAL	Če je vrednost operanda enaka akumulatorju, preskoči naslednji ukaz	EQUAL #20
110	JUMP	Skoči na določeno lokacijo izvajanja	JUMP 6
111	HALT	Ustavi program HALT	

# Program, ki sešteje dve števili (2+5)

#	Strojni jezik	Zbirniški jezik	Opis
0	001 1 000010	LOAD #2	Naloži konstanto 2 v akumulator
1	010 0 001101	STORE 13	Shrani akumulator v spremenljivko na lokaciji13
2	001 1 000101	LOAD #5	Naloži konstanto 5 v akumulator
3	010 0 001110	STORE 14	Shrani akumulator v spremenljivko na lokaciji 14
4	001 0 001101	LOAD 13	Naloži spremenljivko na lokaciji 13 v akumulator
5	011 0 001110	ADD 14	Sešteje vrednost akumulatorja z lokacijo 14
6	010 0 001111	STORE 15	Shrani akumulator v spremenljivko na lokaciji 15
7	111 0 000000	HALT	Ustavi izvajanje programa

## Animacije

- Vse animacije si lahko ogledate na naslednji povezavi:
  - https://courses.cs.vt.edu/~csonline/MachineArchitecture/L essons/CPU/index.html
- Stran lahko odprete le s Flash browserjem, ki si ga lahko naložite s tukaj:

https://github.com/radubirsan/FlashBrowser/releases/tag/v0.8