Osnove mikroprocesorske elektronike

Vaja 4: Projekt "blinky" z registri

Namen te vaje je, da preizkusite, kako je mogoče *upravljati mikrokrmilnik neposredno preko registrov*. Pri tej vaji še vedno ostajamo pri projektu "blinky", le da bomo tokrat utripanje LEDice sprogramirali *brez pomoči funkcij HAL knjižnice*. Tako boste hkrati tudi dobili boljši občutek o tem, kakšno vlogo ima HAL knjižnica pri programiranju mikrokrmilnikov.

Priprava na vajo

1. Obnovite znanje o uporabi bitnih operacij in maskiranja.

To znanje bose namreč potrebovali, ko bo potrebno *manipulirati s posameznimi biti v registrih* mikrokrmilnika.

Pomagajte si z gradivom "<u>Bitni in logični operatorji v jeziku C</u>". Za rešitev te vaje je ključno gradivo, ki je podano *na straneh od 5 do 29*.

2. *Preučite, katere registre mikrokrmilnika bo potrebno uporabiti*, če želimo priključek (tj. pin), kamor je priklopljena LEDica LEDO uporabiti kot izhod. Preučite tudi, *katere bite teh registrov* bo potrebno nastavljati ter *kakšne morajo biti njihove vrednosti*.

Vse potrebne informacije si zabeležite v tabelo, da vam bodo prišle prav pri implementaciji potrebne programske kode na vajah.

Kaj želimo nastaviti?	Kateri register uporabimo?	Kateri bit je potrebno nastaviti?	Kakšna mora biti vrednost tega bita/bitov?
omogočiti uro portu GPIOF			
nastaviti vrsto digitalnega izhoda na "push-pull" izhod			
onemogočiti "pull-up/pull-down" upore			
nastaviti hitrost izhoda na "low"			
nastaviti pin kot digitalni izhod			
nastaviti stanje dig. izhoda na 1			
nastaviti stanje dig. izhoda na 0			
invertirati stanje dig. izhoda (angl. toggle)			

Namig: če želite invertirati stanje digitalnega izhoda, morate poznati *trenutno* stanje digitalnega izhoda. Kateri register hrani *trenutno* stanje digitalnega izhoda? In še: ali lahko taisti register uporabite tudi za določitev *novega invertiranega* stanja?

Namig: invertiranje posameznega bita v registru lahko elegantno dosežete z bitno XOR operacijo.

Naloge vaje

1. Pripravite nov projekt "blinky", kjer pa onemogočite avtomatsko generiranje HAL kode za digitalne vhode/izhode.

Pri tem "blinky" projektu bomo preprečili, da bi CubeMX avtomatsko generiral programsko kodo za inicializacijo digitalnega izhoda s HAL funkcijo MX GPIO Init(), saj želimo to kodo implementirati sami.

Namig: v grafičnem vmesniku CubeMX pojdite pod zavihek "Project Manager" in izberite rubriko "Advanced Settings", kjer boste v podoknu "Generated Function Calls" našli možnost za izklop generiranja kode ("Generate code") za funkcijo MX GPIO Init (). Več v poglavju z namigi.

2. Definirajte prototipe funkcij, ki jih nameravamo implementirati za upravljanje LEDO:

```
void LED0_GPIO_init(void);
void LED0_on(void);
void LED0_off(void);
void LED0_toggle(void);
```

Prototipe definirajte znotraj main.c datoteke znotraj sekcije

```
Private function prototypes
```

- 3. Implementirajte funkcijo LEDO GPIO init(), kjer poskrbite za naslednje stvari:
 - 1. omogočite uro za port GPIOF
 - 2. nastavite začetno stanje digitalnega izhoda za krmiljenje LEDO na nizko stanje (tj. LEDO bo na začetku po inicializaciji ugasnjena)
 - 3. nastavite vrsto digitalnega izhoda na "push-pull" izhod
 - 4. za digitalni izhod onemogočite "pull-up" in "pull-down" upore
 - 5. nastavite hitrost digitalnega izhoda na "nizko" (angl. low)
 - 6. nastavite LEDO priključek kot digitalni izhod

Programsko kodo umestite v sekcijo

```
Private user code
```


Namig: zgornje korake, ki si potrebni za inicializacijo GPIO pina, uporabite kot komentarje znotraj funkcije LEDO GPIO init(). Pod vsakim takim komentarjem nato spišite programsko kodo, ki je nujna za implementacijo posameznega koraka. Tako hitro zagotovite nujno potrebno dokumentacijo vaše programske kode, hkrati pa imate vodilo pri programiranju. Implementirajte še funkcije, ki bodo *upravljale s stanjem* LEDice LEDO.

- 4. Implementirajte funkcijo LEDO on (), kjer poskrbite za vklop LEDice LEDO.
- 5. Implementirajte funkcijo LEDO off (), kjer poskrbite za izklop LEDice LEDO.
- 6. Implementirajte funkcijo LEDO on (), kjer poskrbite spremembo stanja LEDice LEDO.

Namigi

Izklop avtomatskega generiranja programske kode s HAL knjižnico

V grafičnem vmesniku CubeMX pojdite pod zavihek "Project Manager" in izberite rubriko "Advanced Settings", kjer boste v podoknu "Generated Function Calls" našli možnost za izklop generiranja kode ("Generate code") za funkcijo MX GPIO Init (). Poskrbite še, da imate izbrani GPIO modul (zelena puščica).



Slika I - podrobnejši napotki za izklopitev avtomatskega generiranja kode za funkcijo MX GPIO Init()

Opis ključnih korakov procedure naj postane komentar, ki vas vodi

Zelo ugodno je, če proceduro, ki jo programirate, na kratko povzamete s kratkimi opisi ključnih korakov. Opisi teh korakov nato lahko postanejo komentarji, ki vas vodijo pri implementaciji celotne procedure. Poglejte idejo spodaj. Tako dobite komentarje, ki vas po eni strani vodijo pri implementaciji, po drugi strani pa služijo kot opis in dokumentacija vaše procedure.

```
STEP 4: Configure PRESCALARS
                void SysClockConfig (void)
                    /************>>>>> STEPS FOLLOWED <<<<
                  1. ENABLE HSE and wait for the HSE to become Ready
                 1. ENABLE HSE and wait for the HSE to become Ready
2. Set the POWER ENABLE CLOCK and VOLTAGE REGULATOR
3. Configure the FLASH PREFETCH and the LATENCY Related Settings
4. Configure the PRESCALARS HCLK, PCLK1, PCLK2
5. Configure the MAIN PLL
6. Enable the PLL and wait for it to become ready
7. Select the Clock Source and wait for it to be set
                                                                                                                        potrebni koraki za
          inicializacijo periferije
                                                                                                                      (povzetek procedure)
                  // 1. ENABLE HSE and wait for the HSE to become Ready
                                                                                                             opis koraka procedure
                  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
while (!(RCC->CR_6 RCC_CR_HSERDY));
                  // 2. Set the POWER ENABLE CLOCK and VOLTAGE REGULATOR RCC->APBLENR |= RCC APBLENR PWREN; PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
                                                                                                                  potrebna koda za implementacijo tega koraka
                  // 3. Configure the FLASH PREFETCH and the LATENCY Related Settings FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY_SWS;
                  // 4. Configure the PRESCALARS HCLK, PCLK1, PCLK2 // AHB PR
                  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
                  // APB1 PR
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
                  // APB2 PR
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
                                                                                                                                                                    □ ↓ □ □ ∷
             П
                                                                                                                                                                                    17 : 0
#1. Intro to STM32F4 Register Based Programming || Clock Setup || LED Blinking || NO HAL
```


Slika 2 - povzetke ključnih korakov pri inicializaciji uporabite kot komentarje, pod katerimi nato implementirate potrebno programsko kodo (vir: <u>youtube</u>)

Dodatna pojasnila

Še vedno si pomagamo z ARM knjižnicami

S tem, ko smo izklopili avtomatsko generiranje kode za funkcijo MX_GPIO_Init(), smo se odločili, da *za delo z digitalnimi vhodi in izhodni ne bomo uporabili funkcij iz HAL knjižnice*. Vendar pa to ne pomeni, da si pri programiranju ne bomo pomagali z že obstoječimi knjižnicami!

Čeprav bomo digitalni izhod *upravljali neposredno preko registrov mikrokrmilnika*, nam bodo pri tem še vedno pomagale *CMSIS knjižnice za delo z mikrokrmilnikom STM32G474QE*. Namreč, poskrbele bodo, da bomo lahko *zelo elegantno dostopali do registrov*, ki upravljajo z GPIO periferijo. Za osvežitev koncepta si poglejte sliko s konzultacij spodaj.



Slika 3 –CMSIS knjižnice za delo z mikrokrmilnikom STM32G474QE bodo poskrbele za elegantno dostopanje do registrov mikrokrmilnika v smislu dela s strukturami.