# Sistema de Controle de Reservatórios – Fase 4: Deploy em Hardware com Arduino UNO

# Especificação de Projeto - Atividade de Programação 4

Sistema de Controle de Reservatórios – Fase 4: Deploy em Hardware com Arduino UNO

## 1. Introdução e Contexto

Esta especificação detalha os requisitos para a quarta e última fase do projeto de automação predial: a implementação do sistema de controle em um hardware real. Após o desenvolvimento e simulação das lógicas de controle em C++/Qt, o sistema completo será portado para a plataforma de prototipagem Arduino UNO.

O objetivo principal é substituir a simulação do processo físico e a Camada de Abstração de Hardware (HAL) simulada por uma nova HAL que interaja diretamente com os pinos de entrada e saída (I/O) do microcontrolador. Os sensores de nível serão emulados por chaves digitais, os atuadores (válvulas, bomba, resistência) serão representados por LEDs e o sensor de temperatura será simulado por um potenciômetro conectado a uma entrada analógica.

Esta fase final visa solidificar a compreensão sobre a portabilidade do software e a importância de uma arquitetura em camadas, que permite a transição de um ambiente de simulação para um alvo físico com alterações mínimas no código da lógica de aplicação (as máquinas de estado).

# 2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta atividade, o estudante deverá ser capaz de:


- Adaptar uma Camada de Abstração de Hardware (HAL) para um hardware específico (Arduino UNO).
- Mapear componentes lógicos (sensores e atuadores) para pinos físicos de um microcontrolador.
- Configurar, ler e escrever em portas de I/O digitais e ler portas analógicas.
- Implementar lógicas de temporização não-bloqueantes usando a função millis(), crucial para gerenciar atrasos de atuadores sem interromper o sistema.
- Converter valores de um sensor analógico (0-1023) para uma unidade de engenharia correspondente (graus Celsius).
- Validar a lógica de controle desenvolvida em simulação em um ambiente de hardware real.

# 3. Mapeamento de Hardware

O sistema será implementado no Arduino UNO utilizando uma mesa digital de prototipagem. A tabela abaixo detalha a conexão entre os componentes do sistema e os periféricos físicos.

Componente Lógico	Tipo	Pino Arduino	Dispositivo Físico
Sensor s11 (Nível Baixo t1)	Entrada Digital	2	Chave SW0
Sensor s12 (Nível Alto t1)	Entrada Digital	3	Chave SW1
Sensor s21 (Nível Baixo t2)	Entrada Digital	4	Chave SW2
Sensor s22 (Nível Alto t2)	Entrada Digital	5	Chave SW3
Sensor s31 (Nível Baixo t3)	Entrada Digital	6	Chave SW4
Sensor s32 (Nível Alto t3)	Entrada Digital	7	Chave SW5
Válvula v1	Saída Digital	8	LED3
Válvula v2	Saída Digital	9	LED2
Bomba b1	Saída Digital	10	LED1
Resistência r1	Saída Digital	11	LED0
Sensor st1 (Temperatura t3)	Entrada Analógica	A0	Potenciômetro

Nota: Se forem necessários LEDs adicionais (por exemplo, para indicar estados de erro ou transição), o estudante é responsável por selecionar os pinos, atualizar a HAL e realizar a fiação correspondente.



# 4. Requisitos de Implementação na HAL

Toda a interação com o hardware deve ser encapsulada na Camada de Abstração de Hardware (HAL). As máquinas de estado desenvolvidas nas fases anteriores **não devem ser alteradas**; elas continuarão a chamar funções da HAL, como s11() ou v1(true), mas a implementação interna dessas funções será diferente.

#### 4.1. Funções Essenciais de I/O Digital e Inicialização

A HAL deve prover uma função (init\_hal()), que será responsável por toda a configuração inicial do hardware. Essa função deve ser chamada dentro da rotina (setup()) principal do Arduino. Dentro de (init\_hal()), as seguintes funções do Arduino serão utilizadas:

- pinMode(pino, MODO): Configura um pino específico para operar como entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT). Toda a configuração de pinos deve ser feita em init\_hal().
   Exemplo: pinMode(8, OUTPUT); // Configura o pino 8 (LED3) como saída.
- digitalRead(pino): Lê o valor de um pino digital, que pode ser (HIGH) (alto) ou (Low) (baixo). Será usada para verificar o estado das chaves que simulam os sensores.
  - Exemplo: bool status\_s11 = digitalRead(2); // Lê o estado da chave SWO.
- digitalWrite(pino, VALOR): Escreve um valor digital (HIGH) ou LOW) em um pino. Será usada para ligar ou desligar os LEDs que representam os atuadores.

```
Exemplo: digitalWrite(8, HIGH); // Liga o LED3 (ativa a válvula v1).
```

### 4.2. Aquisição do Sinal de Temperatura (Analógico)

O potenciômetro simula o sensor de temperatura st1. Sua leitura será feita pela porta analógica A0 usando a função:

• analogRead(pino): Lê a tensão em um pino de entrada analógica e a converte em um valor numérico entre 0 (para 0 volts) e 1023 (para 5 volts).

```
Exemplo: int valorPot = analogRead(A0);
```

Conforme o requisito, este valor (0 a 1023) deve ser mapeado para a faixa de temperatura de 40.0 a 60.0 °C.

```
float lerTemperatura() {
  int valorLido = analogRead(A0);
  // Mapeia a faixa de 0-1023 para 40.0-60.0
  float temperatura = 40.0 + (valorLido / 1023.0) * (60.0 - 40.0);
  return temperatura;
}
```

#### 4.3. Obtenção do Tempo do Sistema (now() e millis())

A camada de abstração de hardware deve prover a função (now()), que retorna o tempo de sistema em milissegundos. Esta função é essencial para que as máquinas de estado controlem temporizações de forma não-bloqueante. A implementação de (now()) na HAL para Arduino deve, por sua vez, utilizar a função nativa (millis()).

• millis(): Retorna o número de milissegundos desde que a placa Arduino começou a executar o programa atual.

#### 5. Procedimento de Validação

1. **Setup Inicial**: Clone o repositório do template base para iniciar o projeto. Este template já possui a estrutura de diretórios e arquivos necessária.

```
git clone https://github.com/afmiguel/template-arduino-microchip-studio.git
```

- 2. **Montagem Física**: Realize todas as conexões elétricas entre o Arduino UNO e a mesa digital, conforme a tabela de mapeamento.
- 3. Implementação da HAL: O arquivo de interface (hal.h) já existe no diretório comum (common).

  O estudante deve criar o arquivo (hal.cpp) específico para a plataforma Arduino,
  implementando todas as funções declaradas no .n.
- 4. **Integração:** Adapte o código principal para instanciar e utilizar a nova HAL para Arduino. As máquinas de estado devem permanecer inalteradas.
- 5. **Compilação e Deploy:** Utilize o **Microchip Studio** como toolchain para compilar o projeto e transferir o firmware para a placa Arduino.
- 6. Teste Funcional:
  - Manipule as chaves (SW0-SW5) para simular as mudanças nos níveis dos reservatórios.

- - Verifique se os LEDs correspondentes aos atuadores (v1, v2, b1, r1) acendem e apagam de acordo com a lógica implementada nas máquinas de estado.
  - o Gire o potenciômetro e, através do Serial Monitor, verifique se a leitura de temperatura está correta.
  - o Teste especificamente as lógicas de proteção, como o desligamento da bomba b1 quando s11 desativa, e o desligamento da resistência r1 quando s31 desativa.
  - o Atenção ao Estado de Erro: Lembre-se que as máquinas de estado possuem uma lógica de falha segura. Se uma condição inválida for detectada (ex: sensor s12 ativo com s11 inativo), o sistema entrará em estado de erro e todos os atuadores serão desligados. Para retornar à operação normal, será necessário reiniciar a placa Arduino.