Resumen primer parcial: Comunicaciones

CIRCUITO TELEINFORMÁTICO BÁSICO





Diagrama de bloques de los componentes de un circuito de datos

EQUIPO TERMINAL DE DATOS (ETD)
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS
(ECD)

CIRCUITO DE DATOS (CD) ENLACE DE DATOS (ED)



Alguna Persona Se Tomo Rico Expreso Frio: Reglas OSI

- 2 Estándar común: facilita la interoperabilidad entre diferentes sistemas y fabricantes.
- Separación de responsabilidades: cada capa cumple un rol y se comunica con sus capas adyacentes.
- 2 Modularidad: permite cambios en una capa sin afectar las otras.
- 7 Aplicación Interfaz directa con el usuario o aplicación (Ej: HTTP, FTP, SMTP)
- 6 Presentación Formato de datos (codificación, compresión, cifrado)
- 5 Sesión Manejo de sesiones (inicio, mantenimiento y fin)
- 4 Transporte Control de flujo y **segmentación** de datos (Ej: TCP, UDP)
- 3 Red Direccionamiento lógico y enrutamiento (Ej: IP)
- 2 Enlace de datos Control de errores y acceso al medio (Ej: Ethernet, MAC)
- 1 Física Transmisión bit a bit (Ej: voltajes, cables, conectores)


Interfaz -> Capas adyacentes

Protocolo -> Capas iguales

Servicios -> Provisto por la capa inferior a la superior


Unidad 2:

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES				Analógicas	Digitales
Valores que adopta	Analógicas Infinitos	Digitales Finitos / discretos	Conversión A/D o D/A	Módem	CODEC, digitalizador
Transporte de la info	En la forma	En la codificación	Alcance de la transmisión	Finito Uso de amplificador Ganancia (G)	Infinito Uso de rep regenerativo Umbral detección
Inmunidad al ruido Error	Menos Decisión infinitos estados	Más Decisión finitos estados		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 Ug T 3UG g WG 31
Costos	Más	Menos		III .	1
Medición calidad de canal	Relación S/N	BER		Social of Social	Solid B




Amplificación y Atenuación

Descripción usando las unidades de transmisión relativas




Relación de potencias G (dB) = 10 log $\frac{P_2}{P_1}$ Relación de tensiones G (dB) = 20 log $\frac{V_2}{V_1}$ Relación de corrientes G (dB) = 20 log $\frac{I_2}{I_1}$

SEÑAL ARMÓNICA SENOIDAL SIMPLE



SEÑAL ONDA CUADRADA



3. Ancho de banda y cantidad de líneas:

$$ext{AB} = N \cdot f_0 \quad ext{o bien} \quad N = rac{AB}{f_0}$$

- N = cantidad de líneas o armónicas incluidas (sin contar la de si no se especifica).
- AB: ancho de banda, hasta dónde se grafica el espectro.

4. Amplitud de cada línea:

- Si no hay que calcularla: se indica proporcionalmente (ej: línε alta en f = 0 o f = f₀).
- Si se da fórmula:

$$|C_n| = A \cdot \tau \cdot \operatorname{sinc}(n \cdot \omega_0 \cdot \tau/2)$$
 (ó en Hz: $\operatorname{sinc}(n \cdot \pi)$

A veces se da directamente como:

$$|C_n| =$$
dato o proporción

5. Amplitud (eje Y del espectro):

- Se mide en:
 - Voltios (V) → si es señal en voltaje
 - Watts (W) → si es señal de potencia
 - dB → si se pide en decibeles

(horizontal): frecuencia angular $\boldsymbol{\omega}$ o

frecuencia f.

Resumen de fórmulas y conceptos clave para espectros:

1. Frecuencia fundamental:

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

- Se mide en Hz.
- Es la frecuencia del primer armónico (n = 1).
- T = período de la señal.

2. Frecuencias de las componentes espectrales:

$$f_n = n \cdot f_0$$

- n = 0, 1, 2, 3...
- f₀, 2f₀, 3f₀, etc., son las frecuencias donde habrá líneas en el espectro.
- La componente en f = 0 (n = 0) es la componente continua.
- Si te piden en ω (rad/s): cada línea va en $\mathbf{n} \cdot \omega_0$, donde $\omega_0 = 2\pi/T$, con T el período de la señal.
- Si te piden en f (Hz): cada línea va en $\mathbf{n} \cdot \mathbf{f_0}$, donde $\mathbf{f_0} = \mathbf{1} / \mathbf{T}$.

Eje Y (vertical): amplitud de los coeficientes de Fourier $|C_n|$.

• A veces se da en valor absoluto (amplitud) y a veces en dB ($20 \cdot \log_{10} |C_n|$ si es voltaje, o $10 \cdot \log_{10} |C_n|^2$ si es potencia).

¿Cuál es el ancho de banda (AB)?

Depende del tipo de señal y de lo que te pidan. Si no te piden calcular, podés aplicar estos criterios generales:


Cantidad de líneas: se suele graficar hasta una cantidad de armónicas significativa, como 3, 5 o 7 líneas de cada lado (positivas y negativas).

Ancho de banda: si te dan f_o, el AB gráfico es hasta la máxima frecuencia representada.

Por ejemplo, si $f_0 = 1$ kHz y graficás hasta n = 5, el AB es 5 kHz.

Eje X

PARÁMETROS FRECUENCIA, PERÍODO Y LONGITUD DE ONDA




SEÑAL DE BANDA BASE

Son aquellas señales que, generadas por una fuente de información, no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida. Distintos tipos de codificación.


ASPECTOS A CONSIDERAR

- Importancia de las frecuencias bajas. Problema de acoplamiento o transformadores.
- Envío de señal de sincronismo.
- Umbral de decisión. Probabilidad de error.
- Dependencia entre símbolos.
- Potencia transmitida.
- •Ancho de los pulsos. Ancho de banda.

CODIFICACIONES: CODIGO DE LINEA




HDB-3 (High Density Bipolar - 3)



Cada 0000 se reemplazan por impulsos: R00V o 000V. ALEATORIZACIÓN.

R00V cuando es par el número de impulsos entre la violación V anterior y la que se va a introducir.

000V cuando es impar el número de impulsos entre la violación V anterior y la que se va a introducir.



MEDIDAS DE LA VELOCIDAD

VELOCIDAD DE MODULACIÓN Línea de Tx

 $Vm = 1 / \tau$ τ (menor duración del pulso)

Se mide en BAUDIO (1/seg)

 $AB = 1 / \tau$

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (BINARIA) Circuito de datos CD

 $Vtx = cant\ bits\ /\ unidad\ de\ tiempo$

Se mide en bps (bits/seg)

RELACIÓN ENTRE VELOCIDADES

 $Vtx = Vm \log_2 n$

n es el número de estados

Ej: Transmisión Multinivel

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS (THROUGHPUT) Enlace de datos ED

Vtd = cant bits con info / unidad de tiempo Se mide en bps (bits/seg o Byte/seg)

VELOCIDAD REAL DE TRANSFERENCIA DE DATOS ED

Vrtd = cant bits con info sin errores / unidad de tiempo

Se mide en bps (bits/seg o Byte/seg)

RELACIÓN ENTRE VELOCIDADES

Vtx > Vtd > Vrtd

Eficiencia de un sistema de comunicaciones

AB => Vm Vtx = Vm log2 n

n DEPENDE DE LA CODIFICACIÓN Y DE LA MODULACIÓN

•TRANSMISIÓN MULTINIVEL (n son los niveles del pulso)


Vtx = Vm log2 n (cada pulso puede llevar más de 1 bit)


- •TIPOS DE TRANSMISIÓN
 - SIMPLEX
 - HALFDUPLEX
 - FULLDUPLEX
- •MODOS DE TRANSMISIÓN
 - SERIE
 - PARALELO
- •SINCRONISMO (DE BIT, DE CARÁCTER Y DE BLOQUE)
- •TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA Y SINCRÓNICA

•SIMPLEX	t ₁	1 canal
•HALF DUPLEX	t ₁	1 canal
•FULL DUPLEX	t _i	2 canales



¿Qué significa "orientado al carácter" y "orientado al bit"? Ø Orientado al carácter: La unidad de información es el carácter (generalmente 1 byte). Se transmiten bloques compuestos por varios caracteres. Hay códigos de control basados en caracteres ASCII (por ejemplo, "STX", "ETX", "ACK"). Más simple, pero menos flexible. Ejemplos: BSC, KERMIT. Ø Orientado al bit: Se trabaja a nivel de bits individuales. Las tramas se delimitan por secuencias específicas de bits (no caracteres). Permite mayor control y eficiencia, ideal para entornos complejos y de alto rendimiento. Ejemplos: HDLC, LAP-B, LLC.





Conmutación	de Paquetes	
Característica	 Conmutación de Circuitos 	Conmutación de Paquetes
Establecimiento de conexión	Requiere establecer un camino fijo antes de transmitir	No requiere conexión pre- cada paquete va por su ru
Uso del canal	Reservado para toda la comunicación	Compartido entre múltiple usuarios
Eficiencia del canal	Baja (queda ocioso si no se transmite constantemente)	Alta (se aprovecha al máximo)
Retardo (delay)	Constante y bajo una vez establecida la conexión	Variable (puede haber congestión, colas)
Orden de liegada de datos	Ordenado (llega todo en secuencia)	Puede llegar fuera de ord
Robustez ante fallos	Si falla el camino, se cae la conexión	Más tolerante a fallos, reenvía por otro camino
Orientado a	Conexión (establecimiento previo)	No orientado a conexión
Ejempios tipicos	Telefonía tradicional, enlaces punto a punto	internet, redes IP, transmisión de archivos
Ideal para	Voz en tiempo real, video llamadas	Transmisión de datos, navegación, correos electrónicos
Coste	Alto (infraestructura	Bajo (infraestructura

Línea dedicada (horizontal)

- Costo fijo, siempre el mismo sin importar cuánto transmitas.
- Conviene cuando el volumen de datos es muy alto (porque el costo ya no sube).
- Ej: empresa que transmite datos todo el tiempo entre sucursales.
- Línea conmutada por circuitos (línea que sube rápido)
 - Costo proporcional al tiempo de conexión, no al tráfico real.
 - Si enviás pocos datos, es más barata que una línea dedicada.
 - Pero si transmitís mucho, termina siendo más cara.
 - Ej: telefonía tradicional o enlaces que requieren reserva de canal.
- Línea conmutada por paquetes (línea que sube más suave)
 - Costo proporcional al volumen de datos, no al tiempo.
 - Eficiente para transmisiones variables o intermitentes.



Topología	Descripción breve	Ventajas	Desventajas	¿Cuándo conviene?
Malla	Todos los nodos conectados entre sí	 Alta redundancia y confiabilidad Muy tolerante a fallos 	Muy costosa (muchos cables y puertos) Compleja de instalar	Redes críticas, donde la tolerancia a fallos es clave
Estrella	Todos los nodos conectados a un nodo central (hub/switch)	☑ Fácil de instalar y expandir ☑ Falla de nodo no afecta al resto	X Falla del nodo central → cae toda la red	Oficinas pequeñas/medianas, redes LAN modernas
Bus	Todos los nodos comparten un mismo canal (cable principal)	☑ Económica ☑ Fácil de instalar	X Si se rompe el cable central, cae todo X Colisiones	Redes temporales, o cuando se busca bajo costo
Anillo	Cada nodo está conectado con el siguiente, formando un círculo	✓ Ordenado (paso de token) ✓ Sin colisiones	 Falla de un nodo rompe la red Dificultad para expansión 	Aplicaciones específicas, como Token Ring o redes controladas
Híbrida	Combinación de dos o más topologías anteriores	✓ Flexibilidad✓ Se adapta a cadanecesidad	X Complejidad de diseño y mantenimiento	Grandes organizaciones, redes escalables o mixtas

Cuadro comparativo

CARACTERISTICA	ESTRELLA	MALLA	ANILLO	BUS
Número de nodos	*Bajo / Medio	Alto	Medio / Alta	Medio / Alta
Confiabilidad	Media	Media	Baja	Media
Facilidad de reconfiguración de la red	Baja	Alta	Baja	Alta
Facilidad de localización de las fallas	Alta	Baja	Alta	Baja
Cantidad de enlaces necesarios	Alta	Alta	Baja	Baja

Hay que minimizar costos? → Bus o Estrella

¿Tolerancia a fallos es clave? → Malla

¿Querés orden y control de acceso? → **Anillo**

¿Necesitás una red mixta/escalable? → **Híbrida**

¿Querés algo fácil de mantener? → Estrella

RED TELEFONICA

EXISTENCIA DE CANALES DE COMUNICACIONES ESTABLECIDOS MEDIANTE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS.

FASES

- •ESTABLECIMIENTO DEL CIRCUITO
- •MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO Y TRANSFERENCIA DE DATOS
- •DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO

COMPONENTES

- ABONADOS
- •BUCLE LOCAL (LAZO DE ABONADO)
- CONMUTADORES
- •TRONCALES

TIPOS DE CONMUTACIÓN POR CIRCUITOS

POR DIVISIÓN EN EL ESPACIO

INICIALMENTE ANALÓGICOS.

RUTAS QUE SE ESTABLECEN SON FÍSICAMENTE INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.

POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO


SE BASA EN SISTEMAS **DIGITALES** Y MULTIPLEXIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDM).

CANALES DE MENOR VELOCIDAD SON MUESTREADOS A UNA MAYOR VELOCIDAD PARA INTEGRARSE EN UN BUS TDM


RED TELEFÓNICA

Lazo de abonado o última milla.

Circuitos de 2 hilos (2H) y de 4 hilos (4H) con circuitos híbridos.



Amplificación 2 H




Híbrido de 1 trafo

②¿Qué tipo de conmutación usa la red telefónica? → De circuitos (espacio y tiempo).

- ② ¿Qué diferencia hay entre 2H y 4H? → 2H es ida/vuelta en los mismos cables; 4H separa transmisión y recepción.
 - ② ¿Qué es el bucle local? → Tramo entre el abonado y la central.
 - ② ¿Qué hacen los conmutadores? → Establecen, mantienen y desconectan el circuito.
- ② ¿Por qué se usan circuitos híbridos? → Para convertir señales 2H en 4H (adaptar al entorno de la red).

Señalización asociada al canal (SAC) (A) por canal común (SCC) (D)

Ingeniería de tráfico



 $A = C \times TR$

A = Flujo de Tráfico (Erlang)

C = Intensidad de Tráfico (nº de llamadas por hora)

TR = Tiempo de Retención (horas por llamada)

La señalización es la información que se intercambia para establecer, mantener y finalizar una llamada (ej. marcado, tono ocupado, etc.).

Tipos de señalización:

Tipo	Sigla	Características clave
Asociada al cana	al SAC/A	La señalización va por el mismo canal de voz.
Por canal comú	n SCC/D	La señalización va por un canal separado del de voz.

SCC es más eficiente: permite controlar muchos canales de voz desde un único canal de señalización (ej. SS7 en redes digitales).

Ingeniería de tráfico – Cálculo en Erlangs

Se utiliza para dimensionar cuántos canales necesito para soportar llamadas sin congestión.

Fórmula:

$$A = C \times TR$$

- A = Flujo de tráfico (en Erlangs)
- C = Cantidad de llamadas por hora (intensidad)
- TR = Tiempo promedio por llamada (en horas)
- 🔎 1 Erlang = un canal ocupado durante 1 hora completa

¿Cómo se interpreta?

· Si hay 30 llamadas por hora de 3 minutos:

$$A=30 imes\left(rac{3}{60}
ight)=1.5 ext{ Erlangs}$$

El gráfico muestra cómo varía el tráfico en el día:
 Picos en horarios laborales → sirve para dimensionar troncales y conmutadores.

¿Qué diferencia hay entre SAC y SCC?

- SAC (Señalización Asociada al Canal): la señalización viaja por el mismo canal de voz.
- SCC (Señalización por Canal Común): la señalización viaja por un canal separado que controla varios canales de voz.

¿Qué es un Erlang?

- Unidad de medida de tráfico telefónico.
- 1 Erlang = 1 canal ocupado durante 1 hora continua.

¿Cómo se calcula el tráfico?

 $A \ (Erlangs) = C \times TR \setminus \{A \ (Erlangs)\} = C \setminus TRA \ (Erlangs) = C \times TR$


- C: número de llamadas por hora
- TR: duración promedio de las llamadas (en horas)

¿Para qué sirve saber los picos de tráfico?

- Para dimensionar la red y evitar congestión.
- Permite definir cuántos canales/troncales se necesitan en horarios de mayor demanda.

RDSI (ISDN)

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)



Red **digital** que permite la transmisión de **voz, datos y video** a través de las líneas telefónicas tradicionales, pero en **forma digital**.

* Características clave:

- Integra múltiples servicios (voz, datos, fax, video) sobre una misma línea.
- Reemplaza las viejas redes analógicas con una infraestructura digital.
- Usa canales B y D:
 - B (Bearer): para datos y voz (64 kbps)
 - o **D (Delta):** para señalización (16 o 64 kbps)


INTERFAZ	CANALES	VELOCIDAD UTIL	VELOCIDAD TOTAL
BRI	2B + D	144 kbps	160 kbps
PRI (USA)	23B + D	1,536 Mbps	1,544 Mbps
PRI (Europa)	31B + D	2,048 Mbps	2,048 Mbps


Canales B = 64 kbps

Canales D = 16 o 64 kbps según sea BRI o PRI

TIPOS DE MODULACION

Tipo de modulación	Moduladora	Portadora	Modulada	Nombre de la modulación
Continua analógica	Analógica	Analógica	Analógica	AM FM PM
Continua digital	Digital	Analógica	Analógica	ASK FSK PSK DPSK M-PSK M-QAM
Por pulsos analógica	Analógica	Digital	Analógica	PAM PDM PPM
Por pulsos digital	Digital	Digital	Digital	PCM (MIC) DPCM DELTA DELTA ADAPTIVA





- 1. Dada esta señal modulada, ¿de qué tipo es? (te pueden dar una imagen con una portadora que cambia en amplitud, frecuencia o fase)
 - Respuesta (según el gráfico):
 - Si cambia la altura → es AM.
 - Si se ve más "junta o separada" (oscila más rápido o lento) → FM.
 - Si hay "saltos bruscos" en la forma de onda sin cambio de amplitud → PM.
 - 💡 3. Compará AM vs FM: ¿cuál es más resistente al ruido?
 - Respuesta:
 - **FM** es más resistente al ruido que AM porque la información no está en la amplitud (que es la más afectada por interferencias), sino en la frecuencia.

Respuesta:

PCM (Modulación por Código de Pulsos) sigue estos 3 pasos:

- 1. **Muestreo:** tomar valores discretos de la señal analógica a intervalos regulares.
 - 2. Cuantificación: redondear los valores a un conjunto finito.
 - 3. Codificación: convertir los valores cuantificados a binario.
 - ? 5. ¿Qué diferencia hay entre ASK, FSK y PSK?
 - Respuesta:
 - ASK (Amplitud Shift Keying): codifica los bits con diferentes amplitudes.
 - FSK (Frequency Shift Keying): usa diferentes frecuencias para cada bit.
 - PSK (Phase Shift Keying): cambia la fase según el bit.
 - ? 6. ¿Qué tipo de modulación se utiliza en telefonía digital?
 - Respuesta:
- Se usa **PCM**, que es modulación por pulsos digital. Cada muestra de voz se codifica en binario.
 - 7. En modulación digital, ¿qué tipo es más eficiente y por qué?
 - Respuesta:
- QAM (Quadrature Amplitude Modulation) es la más eficiente porque combina amplitud y fase, transmitiendo más bits por símbolo.
 - Q ¿Por qué la FM tiene un AB más grande?


Porque la FM transmite **más información por segundo**, por eso necesita más ancho de banda:


- **FM modula la frecuencia** para representar los sonidos, y como el oído humano llega hasta 15-20 kHz, necesita reproducir bien todo ese rango → usa más AB.
 - AM modula la amplitud, pero por limitaciones técnicas suele transmitir solo hasta 5 kHz de audio, así que requiere menos ancho.

•

ASIGNACION DE SECUENCIA DE BITS Y DE ESTADOS DIAGRAMA DE FASES MODULACION 4-PSK / Q-PSK

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE GRAY EJEMPLO CON 3 BITS





Formulas:

1. Cantidad de bits por símbolo

$$n = \log_2 M$$

- M = cantidad de fases posibles (p. ej. 8 para 8-PSK)
- n = bits transmitidos por cada símbolo

2. Ángulo entre fases

$$\theta = rac{2\pi}{M} ext{ (en radianes)}$$

$$heta^\circ = rac{360^\circ}{M}$$

3. Velocidad de transmisión (Vtx)

$$Vtx = Vmod \times n$$

- vtx : velocidad de transmisión (bits/segundo)
- Vmod : velocidad de modulación (símbolos/segundo)
- n : bits por símbolo

🖈 Ejemplo:


Si Vmod = 2400 baudios y usás 8-PSK:

$$n = \log_2 8 = 3 \Rightarrow \text{Vtx} = 2400 \times 3 = 7200 \text{ bps}$$

MODULACION M-QAM

Usa dos portadoras independientes en cuadratura (desfasadas 90° entre sí) $Combina\ saltos\ de\ amplitud\ y\ de\ fase$

MODULACION 16-QAM (ejemplos)



		-
Criterio técnico	M-PSK	■ M-QAM
Ancho de banda	Constante. Requiere más	Muy eficiente en AB. Mayor
(AB)	tiempo por bit si se reduce M.	densidad de bits/símbolo
Velocidad de	$Vtx = Vmod \times$	Igual: $Vtx = Vmod imes$
transmisión (Vtx)	$\log_2(M)$	$\log_2(M)$
Relación	Más tolerante al ruido,	Más sensible al ruido
señal/ruido (S/N)	especialmente para M chico	cuando M es alto
Probabilidad de	Menor a baja M, pero	Crece también, pero más
error (Pe)	crece rápido con M	pronunciadamente
Complejidad del	Baja o media: solo debe	Alta: debe detectar fase y
receptor	detectar fase	amplitud simultáneamente
Espaciamiento	En círculo, constante	En cuadrícula, se reduce con
entre símbolos		M, mayor densidad
Robustez ante	Alta (sobre todo BPSK,	Baja a alta según M:
interferencias	QPSK)	requiere buena calidad de canal
Aplicaciones	Satélites, RFID, redes de	Wi-Fi, LTE, DVB, DOCSIS,
típicas	bajo ruido, defensa	redes de alta capacidad

PAM modula la altura, **PPM** el momento, **PDM** el ancho del pulso. PPM es más inmune al ruido; PAM es más simple; PDM se usa para control de potencia.



¿Qué es Multiplexión?

Técnica para transmitir varias señales simultáneamente por un único medio físico (fibra, coaxil, aire, etc.) sin interferencias.

Se logra mediante división de recursos: tiempo, frecuencia, longitud de onda, código, etc.

Tipos de Multiplexión

1. V FDM – División en Frecuencia (analógica)

- Divide el ancho de banda disponible en subcanales separados por bandas de guarda.
- · Requiere modulación analógica por cada canal.
- Se usa en radio, TV, telefonía analógica.
- Órdenes jerárquicos: primario, secundario, terciario (según UIT-T).

2. V OFDM – División en Frecuencia Ortogonal (digital)

- Subportadoras ortogonales → más eficientes.
- Se modulan con M-PSK o M-QAM.
- Alta eficiencia espectral y resistencia a multitrayecto.
- Usado en Wi-Fi, LTE, TV digital, 5G.

3. **☑ TDM** – *División en Tiempo* (digital o analógica digitalizada)

- Cada canal usa un time slot fijo en forma rotativa.
- · Requiere sincronismo.
- Muy usado en PCM-30 y redes digitales.

4. STDM - TDM Estadístico

- Similar a TDM pero asigna ranuras solo si hay datos.
- Mayor eficiencia si el tráfico es variable.
- También llamado ATDM (Asynchronous TDM).

5. WDM – División en Longitud de Onda (óptica)

- Se transmiten varias señales por distintas longitudes de onda (colores).
- Usa fibras ópticas.
- DWDM: densa / CWDM: gruesa.

6. **CDM** – División por Código

- · Cada canal tiene un código ortogonal único.
- Las señales comparten el canal, pero se separan por correlación.
- Base de CDMA en celulares.

Tipo	¿Cómo funciona?	Medio	Ventajas destacadas	Desventajas / Errores	¿Cuándo conviene usarlo?
FDM	Divide el ancho de banda en subcanales de distintas frecuencias	Analógico	Simple, simultáneo, útil para señales continuas	Interferencia entre bandas (si no hay guarda)	Radio, TV, sistemas analógicos
TDM	Asigna time slots fijos a cada canal	Digital	Sin interferencia, muy usado en digital (PCM)	Si un canal no transmite, se desperdicia	Telefonía digital (E1), redes sincronizadas
STDM	Asigna time slots solo cuando hay datos	Digital	Muy eficiente para tráfico intermitente	Mayor complejidad de control	Redes de datos, tráfico variable
WDM	Usa distintas longitudes de onda (colores) en la misma fibra	Óptico	Aumenta capacidad sin tirar más cables	Costoso, requiere precisión óptica	Fibras ópticas de alta capacidad
OFDM	Usa subportadoras ortogonales en frecuencia	Digital inalámbrico	Alta eficiencia espectral, resistente a multitrayecto	Compleja, sensible a sincronismo	Wi-Fi, 4G/5G, TV digital terrestre
CDM	Cada canal usa un código único y ortogonal	Digital inalámbrico	Alta seguridad, canales simultáneos sin colisiones	Complejidad de decodificación y sincronía	CDMA celular, GPS, enlaces seguros

Cuál elegir? Objetivo Mejor opción Aprovechar el ancho de banda óptico WDM Separar señales analógicas en frecuencia FDM Multiplexar datos digitales ordenadamente TDM Optimizar tiempo en tráfico variable STDM Transmitir datos masivos por aire con eficiencia OFDM Alta seguridad o sin interferencia entre usuarios CDM

🥑 ¿Qué es el ruido granular?

Específicamente aparece en PCM (TDM digital):

- Ocurre cuando la señal cambia muy poco entre muestras, y la cuantificación no tiene suficiente resolución para seguirla suavemente.
- Resultado: se introduce un "ruido de fondo" tipo grano o escalonado.
- Solución típica: usar cuantificación no lineal (Ley A o Ley μ).

Conclusión: ¿Qué tenés que saber para el parcial?

- FDM y WDM: más sensibles a interferencias entre canales → requieren filtros.
- TDM y STDM: sensibles al sincronismo, especialmente con tráfico variable
- PCM (TDM digital): sufre ruido granular si no se ajusta bien la codificación.
- OFDM y CDM: potentes pero muy dependientes del sincronismo preciso.

Errores o problemas por tipo de multiplexión

Tipo de Multiplexión	Posibles errores / problemas comunes
FDM	 Interferencia entre canales si no hay bandas de guarda suficientes Distorsión de intermodulación Ruido analógico acumulado
TDM	 Desincronización de tramas Pérdida de slots No uso de tiempo si un canal no tiene datos Ruido granular (en PCM)
STDM	 Retardo variable (jitter) Colisión de slots si el buffer no se gestiona bien Mayor complejidad de gestión
WDM	 Crosstalk óptico (interferencia entre longitudes de onda) Deriva térmica que afecta los láseres Dispersión cromática
OFDM	- Sensibilidad al sincronismo - Interferencia interportadora (ICI) - Desvanecimiento selectivo por multitrayecto
CDM	- Interferencia entre códigos (MAI) si no son ortogonales perfectos - Problemas de sincronismo y descodificación

PCM-30 es un sistema de multiplexión por división en el tiempo (TDM) que combina 30 canales de voz o datos en un solo enlace digital.
Es el estándar europeo de telefonía digital (E1) definido por la norma ITU-T G.732.

Formato de trama PCM-30

Cada trama incluye:

Elemento	Cantidad
30 canales de voz/datos	30
Canal de señalización	1
Canal de sincronismo	1
Total de canales	32

- Cada canal transmite 8 bits por trama.
- Entonces cada trama tiene:

 $32\times 8 = 256 \ bits$

¿Cada cuánto se transmite una trama?

Cada trama dura 125 microsegundos (μs) → es decir:

$$\frac{1}{125\,\mu s} = 8000 \; \mathrm{tramas} \; \mathrm{por} \; \mathrm{segundo}$$

Deducción de la velocidad total

$$Vtx = 256 \text{ bits/trama} \times 8000 \text{ tramas/seg} = 2.048 \text{ Mbps}$$

▼ Velocidad de cada canal individual

Cada canal se **muestra 8000 veces por segundo** (por el teorema de Nyquist)

Cada muestra tiene 8 bits:

 $8000 \text{ muestras/seg} \times 8 \text{ bits} = 64 \text{ kbps por canal}$

Orden	Velocidad de transmisión	Cantidad de bits por trama	Duración de la trama μs	N° de Canales
1	2,048 Mbps	256	125,00	30
2	8,448 Mbps	848	100,38	120
3	34,368 Mbps	1536	44,69	480
4	139,264 Mbps	2904	20,85	1920
5	564,992 Mbps	2688	4,70	7680

▲ Distribución de canales:

- Canales 1 a 15 → voz/datos
- Canal 16 → señalización
- Canales 17 a 31 → voz/datos
- Canal 0 (posición 1) → sincronismo y alarmas

Resumen rápido para el parcial

 Parâmetro
 Valor

 Muestras por segundo
 8000

 Bits por muestra (por canal)
 8

 Canales totales por trama
 32

 Bits por trama
 256

 Duración de una trama
 125 μs


 Velocidad total de transmisión
 2.048 Mbps

 Velocidad por canal
 64 kbps



PDH es antiguo y poco flexible.

SDH/SONET son jerarquías modernas, sincrónicas y eficientes para redes de alta velocidad.



Multiplexión: une múltiples señales en un canal Acceso múltiple: organiza múltiples usuarios para compartir ese canal

Característica	■ FDMA	■ TDMA	■ CDMA 🗗
¿Qué divide?	Frecuencia	Tiempo	Código (espectro ensanchado)
Medio compartido	Sí	Sí	Sí
¿Cómo se separan usuarios?	Cada uno usa una frecuencia distinta	Cada uno transmite en un intervalo	Cada uno tiene un código único
Uso del canal	Continuo	Por turnos (ranuras)	Todos al mismo tiempo
Sincronización requerida	Baja	✓ Alta (tiempo preciso)	Alta (códigos sincronizados)
Inmunidad al ruido	Media	Media	Alta (por dispersión de espectro)
Complejidad del receptor	Baja	Media	☑ Alta
Ejemplo de uso	Radio analógica, trunking	GSM, satélites	CDMA celular (3G), GPS

¿Cómo se ven?

- FDMA: cada usuario tiene un "canal" propio (banda fija) → paralelo.
- TDMA: todos usan la misma frecuencia pero en distintos momentos → secuencial.
- CDMA: todos usan todo al mismo tiempo, pero con códigos ortogonales → superpuestos.

Otros métodos de acceso múltiple:

Descripción breve Método **OFDMA**

Usa subportadoras ortogonales (como OFDM) +

TDMA → moderno, eficiente (4G/5G)

SDMA Divide por espacio físico (ej. con antenas

direccionadas)

DAMA Asigna recursos a demanda (dinámico, no fijo)

- ¿Qué técnica conviene si hay usuarios constantes y dedicados? -**FDMA**
- ¿Y si hay usuarios intermitentes? → TDMA
- ¿Y si se necesita mucho rendimiento en ambientes ruidosos o móviles? → CDMA
- ¿Cuál permite usar toda la banda al mismo tiempo? → CDMA