## TRABALHO FINAL DE CONTROLE DE PROCESSOS

A empresa *Xord* (braço automotivo da *Xing Ling 山寒*) está desenvolvendo um novo piloto automático para o modelo de carro **Kord X**. O sistema será responsável por manter a velocidade do veículo constante ou o mais próxima possível da velocidade ajustada pelo motorista. Para atingir este objetivo, foi escolhido o **controlador PID** (Proporcional-Integral-Derivativo), e a sua tarefa é ajustar os ganhos desse controlador (*Kp*, *Ki* e *Kd*).

Para acelerar o desenvolvimento do controlador, foi criado um modelo básico do carro utilizando o software **SciLab**<sup>®</sup>.

```
Simulação.sce (C:\Dropbox\IFSUL - Camagua\Disciplinas\Controle de processo\Simulações\Controle Veiculo\Simulação.sce) - SciNotes
                                                                                                                     Arquivo Editar Formatar Opções Janela Executar
Janela_Grafica.sce 🗶 Resultados.sce 🗶 classe Controlador.sce 🗶 classe Veiculo.sce 🕱 classe Simulacao.sce 🕱 Simulacao.sce 🕱
16 // · Configura · a · simulação
17 Simulacao_Configurar("-Altura_Maxima_trapezio", 30);
18 Simulacao Configurar ("-Altura Maxima Morro", 50);
19 Simulacao_Configurar("-Distancia_Total_Percurso", 5500);
20 Simulacao Configurar ("-Passo", 0.001);
21 Simulacao_Configurar("-Amplitude_Ruido", 0.002);
23 // · Configura · o · Veiculo
24 Carro = Veiculo Criar();
25 Carro - = - Veiculo_Configurar (Carro, - "-Modelo", - "Clio");
26 Carro = Veiculo Configurar (Carro, - "-Fabricante", - "Renault");
27 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Potencia_Maxima_CV", 70); · · · · · / Potencia máxima do Carro (cv)
28 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Massa", 905);
                                                                        ..../Massa.do.Veiculo.(Kg)
29 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Aceleracao_0_100", 14.5); · · · · · · //Em segundos (s)
30 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Maxima", 162); · · · · · · //Em · Km/h
31 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, - "-Cx", -0.35);
                                                                                   //Coeficiente aerodinâmico
32 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Area_Frontal", 1.97); · · · · · · · // Area · Frontal · do · veiculo · (m^2)
Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Inicial", 80); ......// Configura a velocidade inicial

4 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Desejada", 80); .....// Configura a velocidade desejado
35 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, - "-Coeficiente_Ajuste_Massa", -1.5);
37 // · Configura · o · Controlador
38 Controlador = Controlador Criar();
```

Figura 1 - SciLab

# Execução da Simulação

### 1. Download dos arquivos

o Baixe os arquivos necessários no Moodle.

### 2. Execução no SciLab®


- o Abra o SciLab® e carregue o arquivo "simulacao.sce" no SciNotes.
- Localize as seções "Simulacao\_Configurar" e "Veiculo\_Configurar", onde se encontram as definições do carro e do sistema. (Para detalhes sobre como configurar os dados, consulte o tópico "Execução do Trabalho").
- Salve e execute o código pressionando F5.

```
Simulação.sce (C:\Dropbox\IFSUL - Camagua\Disciplinas\Controle de processo\Simulações\Controle Veiculo\Simulação.sce) - SciNotes
Arquivo Editar Formatar Opções Janela Executar ?
🖰 🔓 🖫 📳 🖄 🗥 🤌 🕌 🖫 📵 🕸 🖢 🕨 🏗 💸 😥
Janela_Grafica.sce 🗶 Resultados.sce 🗶 dasse Controlador.sce 🗶 dasse Veiculo.sce 🗶 dasse Simulacao.sce 🕱 Simulacao.sce 🗶
12 //·Inicializa·o·"mundo"·da·simulação
    Simulacao_Criar_Mundo()
14 Simulacao_Configurar("-Nome_Aluno", · "Quase · Mestre · <-> · Tem · um · LED · no · fim · do · tunel!");
16 // · Configura · a · simulação
17 Simulacao Configurar ("-Altura Maxima trapezio", 30);
18 Simulacao_Configurar("-Altura_Maxima_Morro", 50);
19 Simulacao Configurar ("-Distancia Total Percurso", 5500);
20 Simulacao_Configurar("-Passo", 0.001);
21 Simulacao_Configurar("-Amplitude_Ruido", 0.002);
 // Configura · o · Veiculo
24 Carro = Veiculo Criar();
25 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Modelo", "Clio");
26 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, -"-Fabricante", -"Renault");
27 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Potencia_Maxima_CV", 70); ..../Potencia máxima do Carro (cv)
28 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, -"-Massa", 905);
                                                                               Massa do Veiculo (Kg)
29 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Aceleracao_0_100", 14.5); · · · · · //Em · segundos · (s)
30 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Maxima", 162); · · · · · //Em · Km/h
31 Carro = Veiculo Configurar (Carro, - "-Cx", -0.35);
                                                                                 ....//Coeficiente aerodinâmico
32 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Area_Frontal", 1.97); · · · · · · · // Area Frontal do veiculo (m^2)
33 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Inicial", 80); · · · · · // Configura a velocidade inicial
34 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Desejada", 80); · · · · · // Configura a velocidade desejado
 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Coeficiente Ajuste Massa", 1.5);
```

Figura 2 - Arquivo da simulação

# 3. Resultados da Simulação

 A simulação apresentará os gráficos da resposta do veículo (aceleração, velocidade e posição) às ações do acelerador e freio, controladas pelo PID, ao longo de um terreno de 5,5 km.



- Análise dos resultados:
  - Gráficos do comportamento do carro e desempenho do controlador são apresentados.
  - Dados complementares podem ser obtidos com a função
     "Mostrar\_Resultados()".




Figura 4 – Exemplo dos dados resultantes de uma simulação

# Execução do trabalho

#### 1. Escolha dos Veículos

#### Selecione dois veículos distintos:

- 1. O primeiro veículo é de escolha livre, transportando uma carga de livre escolha.
- 2. O segundo veículo deve possuir uma carga útil maior ou igual a 1000 kg, transportando a carga máxima.

#### Busca de características:

- Utilize o site: <a href="http://www.carrosnaweb.com.br/avancada.asp">http://www.carrosnaweb.com.br/avancada.asp</a>.
- Verifique as limitações da simulação no Anexo I Limitações da Simulação.

## Validação:

- Submeta os veículos escolhidos para análise e confirmação por meio do formulário disponível no Moodle.
- Consulte a tabela de veículos já escolhidos para evitar duplicidade.

# 2. Configuração do Simulador

- o Insira os parâmetros do veículo no arquivo de simulação. Instruções no Anexo II.
- o Ajuste o parâmetro "Coeficiente\_Ajuste\_Massa" conforme as instruções do Anexo III.

#### 3. Parâmetros do Terreno

- o A altura do terreno é calculada com base nos últimos três dígitos da matrícula (XYZ):
  - Altura\_Maxima\_Trapezio = 10 + (XYZ / 20)
  - Altura\_Maxima\_Morro = 60 XY

# 4. Simulação com Carga Máxima

• Para o segundo veículo, execute a simulação com carga máxima.

# 5. Ajuste dos Parâmetros do Controlador PID

Configure os parâmetros Kp, Ki e Kd de forma manual para obter bons resultados com os seguintes testes:

Veículo	Velocidade Desejada (Km/h)		
Primeiro	60	80	100
Segundo	40	60	80

## Observações:

- Os parâmetros do controlador devem ser idênticos em todos os testes de um mesmo veículo.
- A velocidade inicial deve ser igual à velocidade desejada.

# Apresentação dos resultados

Você deverá elaborar um **vídeo de apresentação** demonstrando os resultados obtidos durante os testes do controlador PID. O vídeo deve conter:

#### 1. Resultados do Controlador

- Apresente os resultados do controlador PID ajustado para todas as velocidades especificadas nos testes:
  - Primeiro veículo: 60 km/h, 80 km/h e 100 km/h.
  - Segundo veículo: 40 km/h, 60 km/h e 80 km/h.

## 2. Explicação da Obtenção dos Parâmetros PID

- o Explique o processo manual utilizado para ajustar os parâmetros **Kp**, **Ki** e **Kd**.
- Compare esses ajustes com os valores fixos: Kp = 20, Ki = 10 e Kd = 10.

# 3. Análise Comparativa

- Compare os resultados obtidos com os ajustes manuais e os resultados com o controlador fixo.
- Analise o comportamento do sistema para cada veículo, destacando possíveis diferenças e explicando os fatores que influenciaram o desempenho.

## Requisitos do Vídeo

• Duração: Entre 5 e 10 minutos.

#### Conteúdo:

- Utilize slides, animações, simulações e gráficos gerados durante as execuções para apresentar os resultados de forma clara e objetiva.
- o Ao final do vídeo, inclua uma **comparação final** entre os ajustes de cada veículo.
- Apresentação Pessoal: É desejável que você esteja visível no vídeo para simular uma apresentação formal de trabalho.

## **Entrega**

 Envie o arquivo do vídeo conforme as instruções disponíveis no Moodle e/ou conforme orientações fornecidas em aula.

# Anexo I – Limitações da simulação

A simulação apresenta algumas simplificações e pressupostos que restringem a escolha do veículo a ser utilizado:

#### Propulsão do veículo:

 O veículo não pode ter propulsão elétrica nem ser híbrido, pois não foram realizados testes suficientes para garantir que os resultados da simulação sejam condizentes com a realidade.

## Veículos esportivos:

- o Carros com alta potência podem apresentar resultados imprecisos ou inconsistentes.
- Nesses casos, o ajuste do coeficiente de massa provavelmente será elevado para compensar o comportamento atípico.

## Transmissão:

 Não há simulação de marchas ou embreagem. A potência fornecida pelo motor será sempre a máxima disponível, comportamento semelhante ao de um câmbio CVT.

### Potência de frenagem:

o A potência de frenagem foi limitada a duas vezes a potência máxima do motor.

#### Dados aerodinâmicos:

É desejável que o veículo escolhido possua dados aerodinâmicos (CX e Área\_Frontal)
 para maior fidelidade nos resultados da simulação.

# Anexo II - Configuração dos parâmetros do veículo na simulação

Com os dados do veículo escolhido coloque os dados no arquivo da simulação:




Figura 5 - Exemplo de veículo escolhido

Caso o veículo escolhido possua dados aerodinâmicos, adicione os parâmetros "CX" e "Area\_Frontal". Caso contrário, comente ambas as linhas de configuração. A simulação ainda será executada, porém com menor fidelidade nos resultados.

```
🔀 Simulacao.sce (C:\Dropbox\FSUL - Camaqua\Disciplinas\Controle de processo\Simulações\Controle Veiculo\Simulacao.sce) - SciNotes
                                                                                                                              Arquivo <u>E</u>ditar Formatar Opções Ja<u>n</u>ela <u>Ex</u>ecutar ?
🕒 🔚 🔚 📳 🖺 🤚 🤲 🐰 🖫 🗓 | 🍪 🙅 💺 | Þ 🗗 😥 | 🛠 | 😥
Janela_Grafica.sce 🗶 Resultados.sce 🗶 classe Controlador.sce 🗶 classe Veiculo.sce 🗶 classe Simulacao.sce 🗶 Simulacao.sce 🗶
12 //·Inicializa·o·"mundo"·da·simulação
13 Simulacao_Criar Mundo();
14 Simulacao_Configurar("-Nome_Aluno", ·"Quase ·Mestre · <-> · Tem · um · LED · no · fim · do · tunel!");
15
16 // · Configura · a · simulação
17 Simulacao_Configurar("-Altura_Maxima_trapezio", 30);
18 Simulacao_Configurar("-Altura_Maxima_Morro", 50);
19 Simulacao_Configurar("-Distancia_Total_Percurso", 5500);
20 Simulacao_Configurar("-Passo", 0.001);
21 Simulacao_Configurar("-Amplitude_Ruido", 0.002);
// Configura · o · Veiculo
24 Carro = Veiculo_Criar();
25 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, - "-Modelo", - "Clio");
26 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Fabricante", "Renault");
27 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Potencia_Maxima_CV", 70); · · · · · · //Potencia máxima do Carro (cv)
28 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, - "-Massa", -905);
                                                                               ·····//Massa·do·Veiculo·(Kg)
29 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Aceleracao_0_100", 14.5); · · · · · //Em·segundos·(s)
30 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Maxima", 162); · · · · · //Em·Km/h
31 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, -"-Cx", -0.35);
                                                                                      ····//Coeficiente aerodinâmico
32 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Area_Frontal", 1.97); · · · · · · · // Area Frontal do veiculo (m^2)
Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade Inicial", 80); ......// Configura a velocidade inicial

Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Velocidade_Desejada", 80); .....// Configura a velocidade desejada
                                                                                         ·// · Configura · a · velocidade · desejado
 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Coeficiente Ajuste Massa", 1.5);
```

Figura 6 - Dados do veículo ajustado

# Anexo III – Ajuste do Coeficiente de Massa

Devido às simplificações na simulação da física do veículo, é necessário ajustar o parâmetro "Coeficiente\_Ajuste\_Massa" para que os resultados se aproximem o máximo possível dos dados reais do veículo.

## 1. Execução do Ajuste:

- Realize uma simulação inicial do veículo com todos os parâmetros configurados, exceto o Coeficiente\_Ajuste\_Massa (a linha referente a este parâmetro deve estar comentada no código).
- O sistema executará automaticamente uma série de simulações para determinar o melhor valor do coeficiente.




Figura 7 - Coeficiente de massa calculado

## 2. Inserção do Resultado:

- o Após o ajuste, o sistema fornecerá o valor otimizado do **Coeficiente\_Ajuste\_Massa**.
- Insira esse valor no arquivo de configuração e execute as simulações finais.