TRABALHO FINAL DE CONTROLE DE PROCESSOS

A empresa *Xord* (braço automotivo da *Xing Ling 山寒*) está desenvolvendo um novo piloto automático para o modelo de carro **Kord X**. O sistema será responsável por manter a velocidade do veículo constante ou o mais próxima possível da velocidade ajustada pelo motorista. Para atingir este objetivo, foi escolhido o **controlador PID** (Proporcional-Integral-Derivativo), e a sua tarefa é ajustar os ganhos desse controlador (*Kp*, *Ki* e *Kd*).

Para acelerar o desenvolvimento do controlador, foi criado um modelo básico do carro utilizando o software **SciLab**[®].

```
Simulacan.sce (C/Dropbox\IFSUL - Camaqua\Disciplinas\Controle de processe\Simulações\Controle Veicule\Simulacao.sce) - SciNotes
                                                                                                         Arquivo Editar Formatar Opções Jagela Executar
Janela_Grafica.sce 🕱 Resultados.sce 🕱 dasse Controlador.sce 🕱 dasse Veiculo.sce 🕱 dasse Simulacao.sce 🕱 Simulacao.sce 🕱
16 // Configure a simulação
17 Simulação Configurar ("-Altura Maxima trapezio", 30);
18 Simulação Configurar ("-Altura Maxima Morro", 50);
19 Simulacao Configurar ("-Distancia Total Fercurso", -5500);
20 Simulação Configurar ("-Passo", 0.001);
21 Simulação Configurar ("-Amplitude Ruide", 0.001);
23 // Configure o Veiculo
24 Carro - Veiculo Criar();
25 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Modelo", "Clio");
26 Carro - Veiculo Configurar (Carro, "-Fabricante", "Renault");
27 Carro - Veiculo Configurar (Carro, "-Potencia Maxima CV", 70);
                                                                         //Potencia maxima do Carro (cv)
28 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Massa", 905);
                                                                         //Massa do Veiculo (Kg)
29 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Aceleracao @ 100", 14.5); //Em segundos (#)
30 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Velocidade Maxima", 162);
                                                                          //Em-Rm/h
31 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Cx", 0.35);
                                                                           //Coeficiente aerodinámico
32 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Area Frontal", 1.97);
                                                                          // Area Frontal do veiculo (m^2)
33 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Velocidade Inicial", 80); // Configura a velocidade inicial
34 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Velocidade Desejada", 80);
                                                                          // Configura a velocidade desejado
35 Carro - Veiculo Configurar (Carro, "-Coeficiente Ajuste Massa", 1.5);
37 // Configure o Controledor
38 Controlador - Controlador Criar();
```

Figura 1 - SciLab

Execução da Simulação

1. Download dos arquivos

Baixe os arquivos necessários no Moodle.

2. Execução no SciLab

- o Abra o SciLab e carregue o arquivo "simulacao.sce" no SciNotes.
- Localize as seções "Simulacao_Configurar" e "Veiculo_Configurar", onde se encontram as definições do carro e do sistema. (Para detalhes sobre como configurar os dados, consulte o tópico "Execução do Trabalho").
- Salve e execute o código pressionando F5.





Figura 2 - Arquivo da simulação

3. Resultados da Simulação

 A simulação apresentará os gráficos da resposta do veículo (aceleração, velocidade e posição) às ações do acelerador e freio, controladas pelo PID, ao longo de um terreno de 5,5 km.



Análise dos resultados:

- Gráficos do comportamento do carro e desempenho do controlador são apresentados.
- Dados complementares podem ser obtidos com a função
 "Mostrar_Resultados()".




Figura 4 – Exemplo dos dados resultantes de uma simulação

Execução do trabalho

1. Escolha dos Veículos

Selecione dois veículos distintos:

- 1. O primeiro veículo é de escolha livre, transportando uma carga de livre escolha.
- 2. O segundo veículo deve possuir uma carga útil maior ou igual a 1000 kg, transportando a carga máxima.

Busca de características:

- Utilize o site: http://www.carrosnaweb.com.br/avancada.asp.
- Verifique as limitações da simulação no Anexo I Limitações da Simulação.

Validação:

- Submeta os veículos escolhidos para análise e confirmação por meio do formulário disponível no Moodle.
- Consulte a tabela de veículos já escolhidos para evitar duplicidade.

2. Configuração do Simulador

- o Insira os parâmetros do veículo no arquivo de simulação. Instruções no Anexo II.
- o Ajuste o parâmetro "Coeficiente_Ajuste_Massa" conforme as instruções do Anexo III.

3. Parâmetros do Terreno

- o A altura do terreno é calculada com base nos últimos três dígitos da matrícula (XYZ):
 - Altura_Maxima_Trapezio = 10 + (XYZ / 20)
 - Altura_Maxima_Morro = 60 XY

4. Simulação com Carga Máxima

• Para o segundo veículo, execute a simulação com carga máxima.

5. Ajuste dos Parâmetros do Controlador PID

Configure os parâmetros Kp, Ki e Kd de forma manual para obter bons resultados com os seguintes testes:

Veículo	Velocidade Desejada (Km/h)		
Primeiro	60	80	100
Segundo	40	60	80

Observações:

- Os parâmetros do controlador devem ser idênticos em todos os testes de um mesmo veículo.
- A velocidade inicial deve ser igual à velocidade desejada.

Apresentação dos resultados

Você deverá elaborar uma **apresentação ou apresentação em vídeo** demonstrando os resultados obtidos durante os testes do controlador PID. O vídeo deve conter:

1. Resultados do Controlador

- Apresente os resultados do controlador PID ajustado para todas as velocidades especificadas nos testes:
 - Primeiro veículo: 60 km/h, 80 km/h e 100 km/h.
 - Segundo veículo: 40 km/h, 60 km/h e 80 km/h.

2. Explicação da Obtenção dos Parâmetros PID

- o Explique o processo manual utilizado para ajustar os parâmetros **Kp**, **Ki** e **Kd**.
- Compare esses ajustes com os valores fixos: Kp = 20, Ki = 10 e Kd = 10.

3. Análise Comparativa

- Compare os resultados obtidos com os ajustes manuais e os resultados com o controlador fixo.
- Analise o comportamento do sistema para cada veículo, destacando possíveis diferenças e explicando os fatores que influenciaram o desempenho.

Requisitos da apresentação

Duração: Entre 5 e 10 minutos.

Conteúdo:

- Utilize slides, animações, simulações e gráficos gerados durante as execuções para apresentar os resultados de forma clara e objetiva.
- o Ao final, inclua uma comparação final entre os ajustes de cada veículo.
- Apresentação em vídeo: É desejável que você esteja visível no vídeo para simular uma apresentação formal de trabalho.

Entrega

 Envie o arquivo do vídeo conforme as instruções disponíveis no Moodle e/ou conforme orientações fornecidas em aula.

Anexo I – Limitações da simulação

A simulação apresenta algumas simplificações e pressupostos que restringem a escolha do veículo a ser utilizado:

Propulsão do veículo:

 O veículo não pode ter propulsão elétrica nem ser híbrido, pois não foram realizados testes suficientes para garantir que os resultados da simulação sejam condizentes com a realidade.

Veículos esportivos:

- o Carros com alta potência podem apresentar resultados imprecisos ou inconsistentes.
- Nesses casos, o ajuste do coeficiente de massa provavelmente será elevado para compensar o comportamento atípico.

Transmissão:

 Não há simulação de marchas ou embreagem. A potência fornecida pelo motor será sempre a máxima disponível, comportamento semelhante ao de um câmbio CVT.

Potência de frenagem:

o A potência de frenagem foi limitada a duas vezes a potência máxima do motor.

Dados aerodinâmicos:

É desejável que o veículo escolhido possua dados aerodinâmicos (CX e Área_Frontal)
 para maior fidelidade nos resultados da simulação.

Anexo II - Configuração dos parâmetros do veículo na simulação

Com os dados do veículo escolhido coloque os dados no arquivo da simulação:




Figura 5 - Exemplo de veículo escolhido

Caso o veículo escolhido possua dados aerodinâmicos, adicione os parâmetros "CX" e "Area_Frontal". Caso contrário, comente ambas as linhas de configuração. A simulação ainda será executada, porém com menor fidelidade nos resultados.

```
Simulacan.sce (C/Dropbox/IFSUL - Camaqua/Disciplinas/Controle de processe/Simulações/Controle Veiculo/Simulacan.sce) - SciNotes
                                                                                                            Arquivo Editor Formater Opções Jagela Executar ?
Janela_Grafica.sce 🕱 Resultados.sce 🕱 dasse Controlador.sce 🕱 dasse Veiculo.sce 🕱 dasse Simulacao.sce 🕱 Simulacao.sce 🕱
12 // Inicializa o "mundo" de simuleção
13 Simulação Criar Mundo():
14 Simulacao Configurar ("-Nome Aluno", "Quase Mestre <-> Tem um LED no fim do tunel!");
16 // Configure a simulação
17 Simulacao Configurar ("-Altura Maxima trapezio", 30);
18 Simulacao Configurar ("-Altura Maxima Morro", 50);
19 Simulação Configurar ("-Distancia Sotal Percurso", 5500);
20 Simulação_Configurar("-Passo", 0.001);
21 Simulacao Configurar ("-Amplitude Ruide", 0.002);
 3 // Configure o Veiculo
24 Carro = Veiculo_Criar():
25 Carro = Veiculo_Configurar(Carro, "-Modelo", "Clio");
26 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Fabricante", "Renault");
27 Carro - Veiculo Configurar (Carro, "-Fotencia Maxima CV", 70);
                                                                           //Potencia máxima do Carro (cv)
28 Carro - Veiculo Configurar (Carro, "-Massa", 905);
                                                                       //Massa do Veiculo (Eg)
29 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Aceleração © 100", 14.5); //Em segundos (#)
30 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Velocidade Maxima", 162); //Em Nn/h
31 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Cx", 0.35);
                                                                            //Coeficiente aerodinámico
32 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Area Frontal", 1.97); // Area Frontal do veiculo (m^2)
33 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Velocidade Inicial", 80); // Configura a velocidade inicial
34 Carro = Veiculo Configurar (Carro, "-Valocidade Desejada", 80);
                                                                             // Configura a velocidade desejado
35 Carro = Veiculo Configurar(Carro, "-Coeficiente Ajuste Massa", 1.5);
```

Figura 6 - Dados do veículo ajustado

Anexo III – Ajuste do Coeficiente de Massa

Devido às simplificações na simulação da física do veículo, é necessário ajustar o parâmetro "Coeficiente_Ajuste_Massa" para que os resultados se aproximem o máximo possível dos dados reais do veículo.

1. Execução do Ajuste:

- Realize uma simulação inicial do veículo com todos os parâmetros configurados, exceto o Coeficiente_Ajuste_Massa (a linha referente a este parâmetro deve estar comentada no código).
- O sistema executará automaticamente uma série de simulações para determinar o melhor valor do coeficiente.




Figura 7 - Coeficiente de massa calculado

2. Inserção do Resultado:

- o Após o ajuste, o sistema fornecerá o valor otimizado do **Coeficiente_Ajuste_Massa**.
- o Insira esse valor no arquivo de configuração e execute as simulações finais.