



## Aula 2

Palestrante: Adauto Silva


Email: adauttosilva@gmail.com

Blog: equipetechhunters.blogspot.com.br

Lattes:



## Sensores e Atuadores





# COMPUTAÇÃO FISICA



# HISTÓRICO

Local Ivrea, Itália Ano 2005 Comunidades Digitais em 2006 Pris Arm Eletronicas 50.000 Placas



# HISTÓRICO

Gianluca Martino
David Mellis.
David Cuartielles
Tom Igoe
Massimo Banzi



http://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino



# O QUE É ARDUINO?





http://www.arduinobrasil.com/2011/01/uno/,




## O QUE É ARDUINO?

É uma placa Open-source Microcontrolador Atmel Suporte a entradas e saidas Linguagem de programação Wiring C/C++



## ARDUINO UNO



http://www.arduinobrasil.com/2011/01/uno/,

# CARACTERÍSTICAS

Tamanho: 5,3cm x 6,8cm x 1,0cm

Microcontrolador: ATmega328

Tensão de operação: 5V

Tensão de entrada (recomendada): 7-12V

Tensão de entrada (limites): 6-20V

Pinos de entrada/saída (I/O) digitais: 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM)

Pinos de entrada analógicas:

Corrente DC por pino I/O:

Corrente DC para pino de 3,3V:

Memória Flash:

SRAM:

**EEPROM:** 

Velocidade de Clock:

40mA

6

50mA

32KB (dos quais, 0,5KB são usados pelo

bootloader


**2KB** 

1KB

16MHz



## **PWM**




http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM




# MODELOS DE ARDUINOS




http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM



http://leomar.com.br



http://leomar.com.br



http://leomar.com.br




# MODELOS DE SHIELD



http://www.robotshop.com/Pr oductInfo.aspx?pc=RB-Ard-05



http://nicegear.co.nz/arduinoshields/gsm-cellular-shield-withsm5100b/



http://www.jarenhavell.com/Projects/projects/arduino/



# MODELOS CLONES




http://www.solarbotics.com/products/28920/




http://brasuino.holoscopio.com/



# MODELOS USANDO OUTRO MICROCONTROLADOR



http://www.zeitounian.com.br/pinguino/ (PIC)



http://www.bugblat.com/products/cor.html (ARM M3)



# INTERFACE DE PROGRAMAÇAO







http://pt.wikipedia.org/wiki/Processing\_%28 linguagem\_de\_programa%C3%A7%C3%A3 o%29



http://pyserial.sourceforge.net/



## IDE ARDUINO


```
🚫 🖨 📵 🛮 Blink | Arduino 0022
File Edit Sketch Tools Help
DO DDDD 3
                                            ➾
  Blink
#define LED 13
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(1000);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
Done Saving.
```

Fonte Própria

## É constituído pela Toolbar, Tab Menu e Menus (File, Edit, Sketch, Tools e Help).

O Tab Menu permite gerir documentos com mais do que um ficheiro, cada um aberto num tab independente. Esses ficheiros podem ser - Ficheiros normais de código Arduino (sem extensão) - Ficheiros C (extensão .c), C++ (.cpp)

**OBS**: Os Menus File, Edit e Help são semelhantes em todos os programas.



## Conhecendo o menu **Sketch**... Este contém os seguintes comandos:

Verify/Compile	Verifica se o código tem erros
Stop	Pára o serial monitor ou desactiva outros botões
New	Cria um novo documento
Open	Abre uma lista dos documentos salvos e abre o que
<u> </u>	for seleccionado
Save <u>₹</u>	Salva o documento
Upload to I/O Board	Faz upload do código para a placa do Arduino
Serial Monitor	Mostra a informação enviada pela placa do Arduino

## **VARIÁVEIS E MODIFICADORES**

Os nomes das variáveis apenas devem obedecer algumas regras: elas podem começar com letras ou sublinhado (\_) e não podem ter nome idêntico a alguma das palavras reservadas pelo programa ou de alguma biblioteca.

As variáveis *devem ser declaradas antes de serem usadas*. Observe:

tipo\_de\_variável lista\_de\_variáveis

Ex: int ledPin, potenciometro

## **CLASSE DE VARIÁVEIS**

#### **VARIÁVEIS LOCAIS**

Quando uma variável é declarada dentro de uma função específica, ela é denominada variável local. Estas variáveis apenas existem enquanto o bloco onde está armazenada estiver sendo executado. A partir do momento em que o programa voltar à função principal, esta variável deixará de existir.

#### **VARIÁVEIS GLOBAIS**

Uma variável global é aquela variável que é conhecida por todo o programa, ou seja, independente da função que estiver sendo executada ela será reconhecida e rodará normalmente.

#### **VARIÁVEIS ESTÁTICAS**

Funcionam de forma parecida com as variáveis globais conservando o valor durante a execução de outras funções, porém, só são reconhecidas dentro da função onde é declarada.

## Algumas variáveis ...

**int** é a variável padrão do programa. Esta variável consegue memorizar dados de -32768 até 32767. Esta variável consegue memorizar números negativos através da propriedade matemática chamada **complemento de dois.** 

```
Exemplo: int ledPin = 13; int nomeVariavel = valorVariavel;
```

**char** é um tipo de dado que dedica 1 byte de memória para armazenar o valor de um caractere.

```
Exemplo: palavra = 'Arduino';
```

float: Guarda um número real com certa precisão

Exemplo: 12,8; 11,756; 666,666 ...

## Conceito de Condição (If - Else)

Podemos dizer que as estruturas de controle de fluxo são a parte mais importante da programação em Arduino, pois toda a programação é executada em torno delas.

**IF** testa se certa condição foi alcançada, como por exemplo, se uma entrada analógica obteve um número específico. Se o resultado da condição for 0 (falsa), ela não será executada, caso o resultado seja 1 (verdadeira), a função será executada. O formato desta estrutura de controle de fluxo é:

```
if (certaCondicao) {
    // comandos... }
```

### IF... ELSE

Usar **if/else** permite um controle maior sobre a estrutura, sendo que poderá ser realizado vários testes sem sair de uma única função. Podemos pensar no **else** como sendo um complemento ao comando **if.** 

```
if (certaCondicao) {
      // comando A... }
      else {
            // comando B... }
```

## **OBSERVAÇÃO!**

Quando você estiver trabalhando com várias condições, onde não se restringe a apenas duas hipóteses, dentro da estrutura de controle **else**, você pode colocar mais funções **if/else** e assim por diante. Veja:

```
if (Condicao1) {
         // comando A... }
           else if (Condicao2) {
                 // comando B... }
                     else {
                           // comando C }
```

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO (For, While)

#### **FOR**

O estrutura for é uma das estruturas que se trabalha com loops de repetição. Esta estrutura normalmente é usada para repetir um bloco de informações definidas na função. Enquanto a condição for verdadeira, as informações contidas na função serão executadas. Sua forma geral é:

```
for (inicialização; condição; incremento) {
    //instrução (ou instruções);
}
```

#### Vamos entender os blocos desta estrutura:

INICIALIZAÇÃO: a inicialização é o que ocorre primeiro e apenas uma vez.

**CONDIÇÃO:** o bloco **FOR** trabalha com <u>loops</u> de repetição, cada vez que a função for repetida, a condição será testada, se ela for verdadeira (1), executará o que se encontra dentro das chaves.

**INCREMENTO:** se a condição for verdadeira, o incremento será executado, caso contrário, se a condição for falsa, o loop é terminado.

#### **WHILE**

A estrutura WHILE funciona como um loop de repetição. Enquanto a condição contida dentro dos parênteses *permanecer* verdadeira, a estrutura será executada. A partir do momento que a condição for falsa, o programa seguirá normalmente. Sua forma geral é:

```
while (condição) {
// instrução 1...
// intrução 2...
```



# **Bloco Principal**

```
void setup(){
}
void loop(){
```



# Instrunções básicas

pinMode(pino de 0 a 13, INPUT ou OUTPUT);

Se INPUT é entrada de dados. Se OUTPUT é saída de dados.

digitalRead(pino de 0 a 13);

Faz a leitura do pino escolhido se está em nível lógico alto (HIGH ou 1) ou nível lógico baixo (LOW ou 0).

digitalWrite(pino, HIGH/LOW);

Escreve no pino escolhido um nível lógico alto (HIGH ou 1) ou nível lógico baixo (LOW ou 0).

analogRead(pino);

Lê uma entrada analógica (variável) no pino escolhido.

delay(ms);

Determina o tempo que o Arduino irá esperar até executar a próxima linha de código.

## Leitura e escrita digital

## **Digital**

• pinMode(num\_do\_pino, INPUT|OUTPUT); Define o Pino como entrada ou saída

• digitalWrite(num\_do\_pino, valor); Envia um comando para o pino de saída.

**Obs**: Valor é LOW ou HIGH (0 ou 1, 0v ou 5v)

• x = digitalRead(num\_do\_pino); Faz leitura do pino de entrada.

## Leitura e escrita analógica

## Analógica

- analogWrite(num\_do\_pino, valor); Escreve um valor analógico no pino, valor ente 0 e 255.
- y = analogRead(num\_do\_pino); Ler valores associado ao pino
- delay (milisegundos); "Espera" um tempo...




# Liga led

```
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT); // define que o pino 13 é saida
}
void loop(){
digitalWrite(13,HIGH); // coloco o pino 13 em nivel logico
    alto
}
```



# Liga led



http://makebits.net/arduino-de-principiante-a-utilizador-avancado-aula-1/



# REFERÊNCIAS

http://www.arduino.cc/
http://equipetechhunters.blogspot.com/
http://lusorobotica.com/
http://arduino-ce.blogspot.com/