# Redes Inalámbricas

FUNDAMENTOS DE RF

ALEJANDRO CANAVESI

Fundamentos de Radio Frecuencia

La valor de energia (potencia) que emite un equipo transmisor respecto a al valor de energia que recibe o capta un equipo recptor es muy pero muy baja.


Por ejemplo, un equipo WiFi que emite 100 mW le llega a un PC del orden de los 0,00001mW.

Como se pueden imaginar, lograr hacer operaciones con ese rango de valores, seria muy complicado.

Por esta razon, en redes inalambricas se trabaja en una escla diferente que no es lineal, sino que es LOGARITMICA.

- Permite trabajar con rangos de números muy dispares
   Incómodo trabajar con rangos tan grandes
- Escala no lineal
- Simplifica cuentas

# UNIVERSIDAD ORT Uruguay



#### Pesos

- Mosca pesa 0,00000501g
- Pájaro pesa 2.000 g
- Elefante pesa 9.000.000 g
- Ballena pesa 120.000.000 g

#### Tacto

- Podemos sentir el peso de un "Ganchito" de una engrampadora 0,03g
- Podemos sentir el peso de 30 Kg


Para representar esto en una escala aritmética normal, sería casi imposible. Se requiere mucho papel .


### Sonido

| onido | dВ  | Multiplicador  | Sonidos típicos       |
|-------|-----|----------------|-----------------------|
|       | 120 | 10000000000000 | Umbral del dolor      |
|       | 110 | 100000000000   | Martillo neumático    |
|       | 100 | 10000000000    | Fábrica               |
|       | 90  | 1000000000     | Calle ruidosa         |
|       | 80  | 100000000      | Oficina ruidosa       |
|       | 70  | 10000000       | Aspiradora            |
|       | 60  | 1000000        | Oficina               |
|       | 50  | 100000         | Auto en marcha        |
|       | 40  | 10000          | Conversación Promedio |
|       | 30  | 1000           | Conversación voz baja |
|       | 20  | 100            | Conversación Susumo   |
|       | 10  | 10             | Respiración           |
|       | 0   | 1              | Umbral de audio       |

- Para nuestro caso, trabajamos con logaritmos en base 10

$$log_{10} a = b | 10^b = a$$






#### Unidades de medida

dB - decibel (décima parte del Bell)

Debido a las potencias que se manejan en mW, se habla de dBm

Potencia [dBm] = 10 \* log (P[mW]/1 mW)



# Logaritmos (mW a dBm)

```
Ej: 100 mW

log 10 de 100 = 2

2 x 10= 20 dBm

Ej: 97 mW

log 10 de 97 = 1,9867

1,9867 x 10= 19,867 dBm
```

Ej: 300 mW

log 10 de 300 = 2,4771

2,4711 x 10= 24,711 dBm

# Logaritmos (dBm a mW)

```
Ej: 30 dBm

30 / 10 = 3

10 elevado a la 3 = 1000 mW

Ej: 5 dBm

5 / 10 = 0,5

10 elevado a la 0,5 = 3,16 mW

Ej: 19 dBm

19 / 10 = 1,9

10 elevado a la 1,9 = 79,43 mW
```

| Potencia [dBm] = 10 * log (P[mW]/1 mW) |            |      |  |  |
|--|------------|------|--|--|
| W                                      | mW         | dBm  |  |  |
| 1                                      | 1000       | 30   |  |  |
| 0,5                                    | 500        | 27   |  |  |
| 0,1                                    | 100        | 20   |  |  |
| 0,05                                   | 50         | 17   |  |  |
| 0,01                                   | 10         | 10   |  |  |
| 0,008                                  | 8          | 9    |  |  |
| 0,004                                  | 4          | 6    |  |  |
| 0,002                                  | 2          | 3    |  |  |
| 0,001                                  | 1          | 0    |  |  |
| 0,0005                                 | 0,5        | -3   |  |  |
| 0,0001                                 | 0,1        | -10  |  |  |
| 0,00001                                | 0,01       | -20  |  |  |
| 0,000001                               | 0,001      | -30  |  |  |
| 0,0000001                              | 0,0001     | -40  |  |  |
| 0,00000001                             | 0,00001    | -50  |  |  |
| 0,00000001                             | 0,000001   | -60  |  |  |
| 0,000000001                            | 0,0000001  | -70  |  |  |
| .0,0000000001                          | 0,00000001 | -80  |  |  |
| .0,00000000001                         | 0,00000001 | -90  |  |  |
| .0,000000000001                        | 0,00000001 | -100 |  |  |

### Matemática de Radio Frecuencia

Fundamentos de Radio Frecuencia

Hay 4 importantes áreas sobre el cálculo de potencia en redes inalámbricas:

- Potencia de transmisión de los dispositivos (Tx)
- Pérdida y ganancia de los elementos entre el Tx y la antena, como ser conectores, cables, amplificadores, atenuadores, divisores.
- 3. Potencia en el último conector antes que la señal de RF ingrese a la antena (*Intentional Radiator*)
- 4. Potencia de salida de la antena (EIRP)

## Matematica de Radio Frecuencia

#### Unidades de medida

Watt [W]

La unidad básica de medida de potencia es el Watt. 1 W equivale a 1 A (Ampere) de flujo de corriente a 1 V (Volt).

En telecomunicaciones 1W es una medida muy grande por lo que se suele trabajar con miliwatts, la milésima pate de 1W. 1 W = 1000 mW.

Como referencia, la mayoría de los equipos de wifi de indoor trabajan con potencias no mayores a 200 mW.

## Matematica de Radio Frecuencia

#### Unidades de medida

dB – decibel (decima parte del Bell)

Expresa una relación entre cantidades, y no una cantidad en si misma, vinculadas a través del logaritmo en base 10. Recordar  $\log_{10} a = b \mid 10^b = a$ 

Atenuación [dB] = 10 \*  $log(P_{Tx}[W]/P_{Rx}[W])$ 

El potencia dada en mW puede expresarse en dBm, comparando la potencia con referencia a 1 mW:


Potencia [dBm] = 10 \* log (P[mW]/1 mW)

| W       | mW   | dBm |
|---------|------|-----|
| 1       | 1000 | 30  |
| 0,5     | 500  | 27  |
| 0,1     | 100  | 20  |
| 0,05    | 50   | 17  |
| 0,01    | 10   | 10  |
| 0,008   | 8    | 9   |
| 0,004   | 4    | 6   |
| 0,002   | 2    | 3   |
| 0,001   | 1    | C   |
| 0,0005  | 0,5  | -3  |
| 0,0001  | 0,1  | -10 |
| 0,00001 | 0,01 | -20 |


### Poner

## Radio

Fundamentos de Radio Frecuencia




# Radio



# Radio

Es el dispositivo de RF especialmente diseñado para generar y radiar señales de RF.

En términos de hardware, el radio incluye el dispositivo de RF, cables y conectores, dejando por fuera la antena.



Fundamentos de Radio Frecuencia

La antena como elemento, sin el amplificador y filtros típicamente asociados a ella, es un dispositivo pasivo. No hay acondicionamiento, amplificación, o manipulación de señal.

La antena puede crear el efecto de amplificación por virtud de su forma física. La amplificación de las antenas se da como resultado de enfocar la radiación de RF en un haz mas ajustado, de forma similar a un haz de luz de una linterna.

El enfoque de la radiación se mide por el ancho del haz, el cual se mide en grados horizontales y verticales. Por ejemplo una antena omni-direccional tiene un ancho de haz de 360°. Limitando el ancho del haz de 360° en un haz mas ajustado, por ejemplo 30°, considerando la misma potencia de entrada a la antena, obtenemos mayor intensidad en la onda de RF.

# UNIVERSIDAD ORT Uruguay

#### Antenas de RF

Una antena de RF es un dispositivo usado para convertir señales de alta frecuencia de (RF) de una línea de transmisión en un cable o guía de onda, en ondas electromagnéticas que se propagan por el aire o vacío.

Diferenciamos tres categorías de antenas:

- Omni-direccional
- 2. Semi-direccional o sectorial
- Direccional

#### Antenas de RF - omnidireccional

Dipolo. Es un tipo de antena omnidireccional ya que irradia la energía de igual manera en casi todas las direcciones alrededor del eje.

El radiador omnidireccional ideal se denomina radiador isotrópico, e irradiaría de forma


esférica con igual potencia en todas las direc


#### Antenas de RF - Ganancia

La ganancia de una antena se expresa en relación al radiador isotrópico – dBi.

Ganancia [dBi] = 
$$10 * log l/l_i$$


Donde I es la intensidad de radiación de la antena, I<sub>i</sub> es la intensidad de radiación del radiador isotrópico.





#### Antenas de RF - semidireccional

Las antenas semidireccionales tienen diferentes formas y tecnologías. Pueden utilizarse en ambientes de interior como para dar cobertura a un pasillo o desde una pared, o en ambientes de exterior para dar cobertura en zonas puntuales como piscinas, plazas de comidas, etc.



### Antenas de RF - semidireccional

Ejemplos de antenas semidirecionales o sectoriales








### Antenas de RF - direccional

Este tipo de antenas cuentan con mayor ganancia y un haz mas estrecho que los tipos vistos anteriormente.

Típicamente se utilizan para establecer enlaces punto a punto, en configuraciones de outdoor.



### Arreglo de antenas

Antenna arrays – es un grupo de dos o mas antenas que están integradas juntas para dar cobertura. Estas antenas operan en conjunto para realizar lo que se conoce como beamforming.

Beamforming es un método para concentrar la energía de RF. La concentración de una señal significa que la potencia de la señal será mayor y la SNR (relación señal a ruido) en el receptor por lo tanto también será mayor.

Hay tres tipos de beamforming


- Static beamforming
- Dynamic beamforming
- Transmit beamforming

### Antenas de RF – arreglo de antenas.

Static beamforming

Se realiza mediante el uso de antenas direccionales para proporcionar un patrón de radiación fijo. Utiliza múltiples antenas direccionales, todas estrechamente agrupadas pero dirigidas lejos de un punto central o ubicación.

Static beamforming es solo otro término usado ocasionalmente cuando se refiere a un arreglo de antenas sectoriales para indopresentado en constante de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya d



### Arreglo de antenas.


Dynamic beamforming

Esta tecnología focaliza la energía de RF en una dirección específica y en una forma particular. Como static beamforming, la dirección y la forma de la señal se concentra, pero a diferencia de esta, el patrón de radiación de la señal puede cambiar de un instante a otro. Esta puede proveer una optima señal para cada estación cliente.

Dynamic beamforming utiliza un arreglo de antenas adaptativo que maniobra la señal hacia un receptor específico logrando una cobertura específica y evitando irradiar la señal innecesariamente hacia estaciones cliente y/o APs cercanos no vinculados a esa específica transmisión.

Arreglo de antenas.

Dynamic beamforming



### Arreglo de antenas.

Transmit beamforming.

Se lleva a cabo mediante la transmisión de múltiples señales desfasadas con la intención que lleguen en fase al punto donde el transmisor cree que el receptor se encuentra.

En esta tecnología no se cambia el patrón de radiación, por lo que no es realmente una tecnología de arreglo de antenas, sino una tecnología de procesamiento digital de las señales.


Otros conceptos importantes en relación a las antenas de RF:


- 1. Polarización
- 2. Ganancia
- 3. Ancho del haz
- 4. Pérdida de espacio libre

#### Polarización

Las ondas de radio están compuestas por dos campos: magnético y eléctrico. La suma de los dos campos se denomina campo electromagnético. La energía se transfiere de ida y vuelta de un campo a otro en un proceso conocido como oscilación.

Estos dos campos están en planos perpendiculares como se muestra en la figura:







### Polarización

La polarización de la señal corresponde a la dirección de la componente del campo eléctrico.

Las antenas se diseñan con polarización horizontal o vertical, según la generación del campo eléctrico sea paralelo o perpendicular al suelo.

En caso de un enlace punto a punto, ambas antenas deben contar con la misma polaridad.





La ganancia de una antena se expresa en relación al radiador isotrópico - dBi.

### Ganancia [dBi] = $10 * log I/I_i$

Donde I es la intensidad de radiación de la antena, I<sub>i</sub> es la intensidad de radiación del radiador isotrópico.

El sol es un ejemplo de un radiador isotrópico ya que genera cantidades iguales de energía en todas las direcciones.

Las antenas tienen una ganancia pasiva, que significa que no incrementa la potencia que ingresa sino que da forma al campo de radiación para extender la distancia que recorrerá la señal.


Si bien no se puede crear un radiador isotrópico se puede crear una antena omnidireccional que irradia 360° en un sentido (H o V) pero no 360 en el otro sentido.

# Ganancia Antena omni-direccional Ganancia baja 6 dBi 9 dBi Ganancia media Ganancia alta

### Ancho del haz

El estrechamiento o enfoque del haz de una antena incrementa la ganancia de la misma, medida en dBi. El ancho del haz se mide en grados, y corresponde a una caída de 3 dB de la densidad de potencia en la dirección de máxima potencia.

El haz en vertical es perpendicular a la superficie de la tierra, mientras que el haz en horizontal es paralelo a la superficie de la tierra.



Ancho del haz

