

FLICK-, PUTZ- und Schraubworkshop am

27.02.2010




Themen:

- Rad mit Komponenten (Rennrad, Triathlonrad)
- Reinigung, Pflege & Wartung
- Werkzeug & Pflegemittel
- Materialempfehlungen
- kleine Reparaturen selbst gemacht
- offene Fragen
- Einstellung Sitzposition




Radsportclub Lüneburg





Radsportclub Lüneburg





Komponenten

Rahmen, Gabel, Steuersatz, Sattel, Sattelstütze, Lenker, Zeitfahrlenker + Zeitfahraufsatz, Vorbau, Lenkerband, Laufräder, (Schlauch)Reifen, Schläuche, Schnellspanner, Bremszangen, Schalt/Bremsgriffe, Bremszüge, Schaltwerk/Umwerfer (hinten), Umwerfer (vorn), Schaltzüge, Kassette/Ritzelpaket, Tretlager (Kurbelgarnitur + Innenlager), Kette, Pedale

Zubehör

Trinkflaschenhalter, Satteltasche, Geschwindigkeits-/Herzfrequenzmesser, Beleuchtung (abnehmbar), Schutzbleche (abnehmbar), Reflektoren (vorn, hinten, Speichen)



Reinigung: Wann? Womit? Wie?

- nach jeder Regen-/Schneematschausfahrt (auch Wasser von unten :o)
- alle zwei vier Wochen gründlich, je nach Verschmutzungsgrad (Staub, Pollen, Bitumen, etc.)
- 10l Wischeimer, Spüli, 10l warmes Wasser, Schwamm(tuch), alte Waschbürste dünnen Draht, Baumwolllappen, alten Lappen, *Q-tips*(!), Gartenschlauch wenn vorhanden, Waschbenzin (keine Universalverdünnung!), Fleckenteufel...
- Sand abspülen (Kratzer!), Achtung! Nie Wasserstrahl oder HD-Reiniger direkt auf Lager oder Rahmenöffnungen halten!, ordentlich einschäumen, mit Schwamm abrubbeln, mit der Waschbürste die Felgen und alle Ecken und Kanten abschrubben, Kassette/Ritzelpaket mit dem Draht reinigen, mit dem Baumwolllappen trockenreiben (Achtung Kratzer!!), mit den *Q-tips* alle Schraubenköpfe vom Wasser befreien(!!), an einen trockenen Ort (Sonne, Heizungskeller) stellen; wie von Henno beschrieben gehen auch mit Wasser gefüllte Trinkflaschen um den gröbsten Dreck zu entfernen; der Besuch des (KFZ)Waschcenters meines Vertrauens geht natürlich auch, nur sollte die oben beschriebene Vorgehensweise eingehalten werden



Pflege: Wann? Womit? Wie?

- nach jeder beschrieben Vollreinigung, regelmäßig je nach Witterung und wenn es quietscht und knarzt!!!
- Rahmen und Gabel ggf. mit Autopolitur, Sprühwachs oder speziellen Lackpflegemitteln; Kette mit (synthetischem) Kettenöl; alle anderen Metallteile mit Sprühoel (WD40, CARAMBA); Carbonteile ebenfalls mit speziellen Lack- bzw. Carbonpflegemitteln
- Pflegemittel auf weichem Lappen verteilen und Rahmen abreiben sh. auch Gebrauchsanweisung ;0); Kette mit altem Frotteehandtuch trockenreiben bzw. Schmutz entfernen, Oel sparsam auftragen, über Nacht einziehen lassen, vor und nach(!) der nächsten Fahrt überschüssiges Oel abwischen; Sprühoel auf Lappen sprühen und Kurbeln (Alu), Kettenblätter, Kassette, Bremsen und alle anderen Metallteile abreiben → NIEMALS DIREKT AUF DIE TEILE SPRÜHEN!! Das Oel kriecht überall hin und nimmt auf diesem Weg Wasser, Schmutz, Sand, Salz, etc. mit. Das Ergebnis ist in fast allen Fällen ein kapitaler Lagerschaden! Carbonteile, wenn lackiert, nach Anweisung behandeln, sonst Spüli und klares Wasser



Wartung: Wann? Womit? Wie?

- im Zuge der Pflegearbeiten den Zustand der Komponenten und besonders der Verschleißteile wie Reifen, Kette, Kassette, Kettenblätter, Bremsbeläge, Züge, Lenkerband kontrollieren; den Sitz aller Schrauben, besonders die der stark beanspruchten (tragenden) Teile, wie Lenker, Vorbau, Sattel und Sattelstütze kontrollieren und ggf. nachziehen; Pedalplatten
- die meisten Schäden lassen sich per Sichtkontrolle ausmachen, die Züge beim Schalt- oder Bremsversuch, die Kette per Kettenlehre oder Kettenrasseln; die Schrauben durch Testen (ACHTUNG! NACH FEST KOMMT AB!)
- Die Reifen sollten (je nach Qualität) bei Rissen und Schnitten gewechselt werden, sind sie nur leicht abgefahren, kann man auch von vorn nach hinten tauschen; Kette und Kassette sollten besser nur zusammen getauscht werden, da es sonst ggf. zu Schaltproblemen kommen kann; die Kettenblätter halten je nach Härte und Kilometerleistung 1-10 Jahre(!) müssen nur in seltenen Fällen getauscht werden; die Bremsbeläge laufen oft ein, sollten getauscht oder mit Schleifpapier wieder in Form gebracht werden; die Bremszüge ziehen, bedingt durch den Kapillareffekt, Wasser und Schmutz hier hilft nur eine Demontage und aufwendige Reinigung oder ein Austausch; der Tausch eines nach Sturz o.ä. beschädigten Lenkerbands ist etwas aufwändiger und bedarf ein wenig Übung... oft hilft etwas Isolierband über die Runden;



Wartung: Wann? Womit? Wie?

- alle Schrauben mit einem (wenn vorhanden) Drehmomentschlüssel nach
 Anweisung festziehen; bei den tragenden Teilen ist dies extrem wichtig, da durch den zunehmenden Leichtbau das Material immer weniger wird
 - → (immer daran denken: euer Leben kann an zwei 5mm Innensechskantschrauben hängen) ←
- ist eine Schraube einmal überdehnt, muss sie ausgetauscht werden, da sie die volle Last nicht mehr übertragen kann; Schrauben immer mit "Gefühl" anziehen und Fett bzw. Montagepaste verwenden; im Zweifel in die Werkstatt fahren!!!



Werkzeug & Pflegemittel

Unterwegs:

Multitool, Luftpumpe, Reifenheber, Flickzeug, Pannenspray (Abdichtmittel)
 Kettenschloss (Hersteller beachten!), Kleingeld, Handy

Daheim:

- Standpumpe, Inbus(Torx)schlüsselsatz, Schlitz- u. Kreuzschlitzschraubendreher, Drehmomentschlüssel, 15mm Maulschlüssel, Reifenheber, Hammer, Gummihammer, Seitenschneider, Kombizange, Schleifpapier, Feile, Draht, Baumwolllappen, Waschbürste, synthetisches Kettenoel, Sprühoel, Fahrradreiniger, Spüli, Lack- und Carbonpflegemittel, Montagefett, bei Carbonteilen auch Montagepaste (z.B. *DYNAMIC*), Isolierband, Kabelbinder, Maßband
- Zusätzlich für Bastler: Kettennietdrücker (8-,9-, 10-fach bzw. 11-fach),
 Kassettenabzieher, Kettenpeitsche, Innenlagerwerkzeug, Metallbügelsäge,
 Rohrschneider, Zentrierständer, Nippelspanner, Spezialwerkzeuge einiger
 Komponentenhersteller



Viele Radhersteller verbauen bei Kompletträdern günstige und meistens auch qualitativ schlechtere Teile um den Gesamtpreis zu drücken. Betroffen sind meistens die Reifen, die Brems- und Schaltzüge und die Kette.

Dies zieht meistens eine schlechtere Funktion, einen frühen Verschleiß und einen genervten Radler nach sich...

Billigreifen sollten je nach Geldbeutel durch Markenreifen ersetzt werden (was nützt ein 15,-€ Reifen, wenn ich alle 100km einen neuen Schlauch für 5,-€ brauche :o)).

Gute Erfahrungen wurden mit Continental Grand Prix 4000, Schwalbe Ultremo und Michelin Pro3 Race gemacht. Die Preise für die genannten Modelle liegen bei 20-28,-€ im Netz und 35-50,-€ im Fachhandel. Vittoria, Vredestein, Specialized sind gut, haben aber in Punkto Dauerhaltbarkeit ihre Schwächen. Rennschläuche sind von allen Herstellern zu gebrauchen. Hier immer auf die Ventillänge achten! Leichtschläuche sind gut und teuer, aber für das Training Blödsinn.

Oft lässt die Schalt- und Bremsfunktion zu wünschen übrig. Abhilfe kann man mit einer geschickten Zugverlegung, etwas Oel oder mit neuen Zügen schaffen. Shimanofahrer sollten hier die Shimano-DuraAce Schalt- und Bremszüge wählen – wirken Wunder! Gore RideOn Züge funktionieren auch hervorragend, sind nur etwas schwieriger zu montieren und teurer.



Sram- und Campagnolofahrer können bei der Bremsoptimierung auch auf Shimano zurückgreifen, bei der Schaltung geht dies auch - nur sollten Züge und Außenhüllen nicht gemischt werden.

DuraAce-Züge liegen zwischen 7,- und 15,-€.

Ketten der unterschiedlichen Hersteller lassen sich prinzipiell alle fahren. Allerdings sind hier bei den 8-, 9-, 10- und 11-fach Systemen Grenzen gesetzt. Innerhalb der Marke gibt's kaum bis keine Probleme.

Empfehlung: Shimano fährt Shimano, Sram fährt Sram und Campa fährt Campa.

Bei der Wahl der Bremsbeläge scheiden sich die Geister... es gibt gute und schlechte. Meistens passt bei schlechter Bremsleistung der Belag nicht zur Felge – hier heißt es ausprobieren. Kosten 5-20,-€. Marken: KOOLSTOP, SWISSSTOP

Bei der Sattelwahl steht zunächst die Anatomie im Vordergrund. Da wir alle auf den Beckenknochen und nicht auf den Weichteilen sitzen sollten, passt nicht jeder Sattel jedem. Der erste Schritt heißt ausmessen der "Sitzhöcker".

Tipp:Man nehme eine Styroporplatte ca. 5-10mm stark, setze sich mit U-Hose darauf und presse seinen Hintern richtig in das Material. Im Gegenlicht sieht man die Abdrücke, die man dann mit einem Filzer umranden kann. Nun misst man den Abstand der Abdrücke → Sattelbreite! Mit diesem Maß kann man losgehen. Fakt ist, je härter der Sattel, desto bequemer ist er auf Dauer.



Bewährt haben sich bei Sitzproblemen Sättel mit einer Aussparung im Dammbereich. Allerdings sollte man vor dem Kauf eines solchen Modells "Probesitzen". Gängige Modelle gibt es z.B. von *Terry, Specialized, Selle Italia*, etc. Die Preise liegen zwischen 40,- u. 150,-€

Pedalsysteme gibt es einige – hier die gängigsten

Shimano SPD SL, LOOK Classic und KEO, Time, Speedplay, Ritchey, Crank Brothers und neuerdings auch MAVIC

Alle Systeme funktionieren gut bis hervorragend – reine Geschmacksache.

LOOK und Shimano sind überall zu kriegen, Time und Speedplay sind leicht und bieten viel Beweglichkeit, Ritchey punktet mit dem Gewicht, Crank Brothers und Mavic bieten Alternativen zum Einheitsbrei. Preise zwischen 20,- und 300,-€.

Bei jeder Trainingsausfahrt, ob allein oder in der Gruppe, sollte eine Pumpe, ein Ersatzschlauch, Reifenheber und ggf. Flickzeug an Bord sein.

Es gibt Minipumpen, lange Rahmenpumpen, CO₂-Kartuschen, usw..

Minipumpen sind leicht, lassen sich gut verstauen und bauen ausreichend Druck auf. Allerdings muss man gefühlte 30.000x pumpen bis der Reifen wieder fahrbereit ist...

Preis: 10-40,-€



Materialempfehlungen

Lange Rahmenpumpen wiegen auch nicht sehr viel mehr, nur passen sie nicht immer. Die Pumperei geht deutlich schneller!

Preis: 10-40,-€

CO2-Kartuschen sind eigentlich nur für Wettkämpfe gedacht. Man sollte sich aber vor dem Wettkampf mit der Funktion vertraut gemacht haben...;o).

Im Training die Umwelt zu belasten sollte sich jeder überlegen.

Preis: 10-30,-€.

Sattel-/Schlauchtaschen gibt es von allen Herstellern.

Bewährt haben sich die Modelle von *TOPEAK, VAUDE, Specialized* und die kleine Schlauchtasche von *Continental*.

Preis: 5-40,-€.

Bei längeren Touren, im Urlaub oder bei Materialtestfahrten sollte immer ein Multitool dabei sein. Hier gibt's fast alles! Bezeichnenderweise gibt/gab es das Modell "MacGyver" ... Beim Neukauf sollte man sich überlegen welche Reparaturarbeiten unterwegs selber geleistet werden können und für welche man sowieso in die Werkstatt muss.

Preis: 15-50,-€ Marken: TOPEAK, SIGMA, PEDROS



Tachos, Trinkflaschenhalter, Trinksysteme gibt es reichlich. Auch hier ist es eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels.

Bei den restlichen Komponenten stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist für ein Carbonteil 200,-€ mehr zu zahlen und dafür mit 30g weniger durch die Gegend zu fahren...

Wie bei allen Dingen des täglichen Lebens sind die Fachgeschäfte oft eine Spur teurer als der Versandhandel. Jeder sollte sich überlegen, ob es sinnvoll ist alles im Netz zu ordern oder doch zum lokalen Händler zu gehen.

Fast alle beschriebenen Teile sind übrigens bei unserem Sponsor *Bikepark* erhältlich.



kleine Reparaturen selbst gemacht

- der Reifen muss getauscht werden
- die Schaltung rasselt, die Kette springt
- die Bremsleistung lässt nach, die Bremse ist schwergängig
- die Schaltung ist schwergängig
- das Lenkerband ist beschädigt / muss getauscht werden
- es knackt und knarzt im ganzen Rad
- die Kette muss getauscht werden
- das Laufrad hat einen Höhen- oder Seitenschlag

Das Thema Reparaturen müssen wir in einem weiteren Termin oder ggf. in persönlichen Gesprächen behandeln. Für alle Interessierten und "Schraubwilligen" bietet die "Tour" <u>www.tour-magazin.de/?cat=109 Hilfe an.</u>





kleine Reparaturen selbst gemacht

Notizen:



offene Fragen



Einstellung Sitzposition

Grundsätzlich sollte die Sitzposition bequem sein und über einen längeren Zeitraum eingenommen werden können. Natürlich sollte die Position zielgerichtet sein...

Wie bei der Sattelwahl spielt auch hier die Anatomie eine entscheidene Rolle.

Es gibt Sitzriesen/Stehzwerge (Prof. Paul) und Stehriesen/Sitzzwerge (Dirk)...

Das Radportmagazin *TOUR* hat unter http://www.tour-magazin.de/?p=705 eine schöne Abhandlung verfasst, die für Jedermann verständlich ist.

Notizen:





Einstellung Sitzposition

aus Magazin "Tour"

MEINE O KÖRPERMASS									
	Achten Sie auf den Andruckder Wasserwaage (oder Buch)- ermuss dem Satteldruckent- sprechen		T	Länge Wand Die M erfolg V-förr Knoch	en auf voller e an die pressen: essung t bis zur			DerA vom S knoch diege	ocker en lassen: bstand wird ichulter- nen bisvor eballte gemessen
Innenbeinlänge S=			Rumpf	länge R =]	Armlän	ge A=	
2 SITZHÖHE BE		laa armitta bia	7118 711-1	Ohorkanto des S	attale in de	v Mitto do	r Sit -f lächa		
ые sitznone н ist der A bsi H = o,885 x Schrittlänge S					itteisinae	r mitte ae	т за ігдіаспе	90	7
1 - 0,005 x 3cm mange 3	, ioteranzen von	+/ - 10111111 dui	ciistii, s	ciidiiione etc.				н=	
8 RÜCKENNEIG	UNG WÄH	LEN (bezog	en auf L	Interlenkerposit	ion)				
sehr sportlich N = 0,545	~	Sportlio N = 0,53		^			renposition	ition	
								N =	
				⑤ ÜBERH			HLEN		
Die Sitzlänge ist der Absta	ndvonder Mitte			5 ÜBERH KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM		DHUNG D	HLEN	nächst die Übe	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil	ndvonder Mitte ze.	des		KÖRPERGRÖSSE	ÜBERHÖ	ÖHUNG Ü	HLEN Wählen Sie zur	nächstdie Übe tdie Richtwer	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil	ndvonder Mitte ze.	des	e)	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm	ÖHUNG Ü 1 1	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib	nächstdie Übe tdie Richtwer	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil	ndvonder Mitte ze.	des	e)	KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm	ÖHUNG Ü 1 1 1	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib	nächstdie Übe tdie Richtwer	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil	ndvonder Mitte ze.	des	е)	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm	ÖHUNG Ü 1 1 1	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib	nächstdie Übe tdie Richtwer	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspit = Nx (Rumpflänge R +AI L= VORBAU WÄH	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	des 9 x Sattelläng		KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM 190-200 CM	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cr	ÖHUNG Ü	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari	nächst die Übe t die Richtwer ieren können Ü =	te, die
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspit L= Nx (Rumpflänge R + An L= OVORBAU WÄH Vählen Sie die Bauhöhe	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	des	e) 80	KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm	ÖHUNG Ü 1 1 1	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib	nächst die Übe t die Richtwer ieren können	_
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspit = Nx (Rumpflänge R + Au L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe hresVorbaus aus der Tabel-	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	des 9 x Sattelläng		KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM 190-200 CM	2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cr	ÖHUNG Ü	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari	nächst die Übe t die Richtwer ieren können Ü =	te, die
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspit L= Nx (Rumpflänge R + Ai L= VORBAU WÄH Wählen Sie die Bauh bie hiresVorb aus aus der Tabel- e. Die angegebenen Worte beinhalten bereits die halbe	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	g x Sattelläng. ULÄNGE (mm) (waagrecht) minus 7°	80 3.3 4.7	KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM 190-200 CM	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cm	5HUNG 0	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari	nächst die Übe tdie Richtwer ieren können 0 =	140
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil L= Nx (Rumpflänge R + Al L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe hresVorbaus aus der Tabel- e. Die angegebenen Werte beinhalten bereits die halbe Klemmbreite (3,3cm) der	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	g x Sattelläng: 9 x Sattelläng: ULÄNGE (mm) ° (waa grecht) minus 7 ° Null°	80 3,3 4,7 5,6	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm 180-190 cm 190-200 cm 90 3-3 4-8 5-9	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cm	110 3,3 5,2 6,5	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari 120 3-3 5-3 6,8	nächst die Übe tdie Richtwer lieren können 0 =	140 3.3 5.7 7.4
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil L= Nx (Rumpflänge R + Ai L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe hres Vorbaus aus der Tabel- e. Die angegebenen Werte beinhalten bereits die halbe (klemmbreite (3,3cm) der Gabelschaftklemmung	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	des 9 x Sattelläng ULÄNGE (mm) ° (waagrecht) minus 7° Null° plus 7°	80 3,3 4,7 5,6 6,5	KÖRPERGRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM 190-200 CM 90 3-3 4-8 5-9 7-0	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cr 100 3-3 5-0 6-2 7-4	110 3,3 5,2 6,5	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari	nächst die Übe tdie Richtwer ieren können 0 =	140 3-3 5-7
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil L = Nx (Rumpflänge R + Ai L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe Ihres Vorbaus aus der Tabel- ie. Die angegebenen Werte beinhalten bereits die halbe Klemmbreite (3,3cm) der Gabelschaftklemmung	ILEN VORBA Windows Miller of a minus 17 Windows Miller of a minus 17 Windows Miller of a minus 17	des 9 x Sattelläng ULÄNGE (mm) ° (waagrecht) minus 7° Null° plus 7° plus 3°	3,3 4,7 5,6 6,5 7,8	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm 180-190 cm 190-200 cm 90 3-3 4.8 5-9 7.0 8,3	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cm	110 3-3 5-2 6-5 7-8	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari 120 3-3 5-3 6,8 8,2 10,0	nächst die Übe t die Richtwer ieren können 0 =	140 3.3 5.7 7.4 9.0
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil L= Nx (Rumpflänge R + Ai L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe hres Vorbaus aus der Tabel- e. Die angegebenen Werte beinhalten bereits die halbe (klemmbreite (3,3cm) der Gabelschaftklemmung	nd von der Mitte ze. mlänge A) - (0,5	des 9 x Sattelläng ULÄNGE (mm) ° (waagrecht) minus 7° Null° plus 7° plus 3°	80 3,3 4,7 5,6 6,5	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm 180-190 cm 190-200 cm 90 3-3 4.8 5-9 7.0 8,3	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cr 100 3-3 5-0 6-2 7-4	110 3,3 5,2 6,5	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari 120 3-3 5-3 6,8 8,2 10,0	nächst die Übe t die Richtwer ieren können 0 =	140 3.3 5.7 7.4 9.0
SITZLÄNGE BI Die Si tzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspit L= Nx (Rumpflänge R + Ai L= VORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe Ihres Vorbaus aus der Tabel- Le. Die angegebenen Worte beinhalt den bereits die halbe Klemmbreite (3,3cm) der Gabelschaftklemmung eines üblichen Vorbaus Hv=	mlange A) - (0,5 mlange A) - (0,5 LEN VORBA B 1	des 9 x Sattelläng ULÄNGE (mm) ° (waagrecht) minus 7° Null° plus 7° plus 3°	3,3 4,7 5,6 6,5 7,8 Space	KÖRPERGRÖSSE 150-160 cm 160-170 cm 170-180 cm 180-190 cm 190-200 cm 90 3-3 4.8 5-9 7.0 8,3	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cr 100 3-3 5-0 6-2 7-4	110 3,3 5,2 6,5 7,8 9,5	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari 120 3-3 5-3 6,8 8,2 10,0	nächst die Übe t die Richtwer ieren können 0 =	140 3.3 5.7 7.4 9.0
Die Sitzlänge ist der Absta Oberlenkers zur Sattelspil L = Nx (Rumpflänge R + Ai L= OVORBAU WÄH Wählen Sie die Bauhöhe Ihres Vorbaus aus der Tabel- Le. Die angegebenen Werte beinhalten bereits die halbe Klemmbreite (3,3cm) der Gabel schaftklemmung eines üblichen Vorbaus	mlange A) - (0.5 mlange A) - (0.5 illen voras minus 17 d H H G H H H H H H H H H H H H H H H H	oyx Sattelläng. ULÄNGE (mm) (waagrecht) minus 7° Null' plus 7° plus 17° anale +	80 3,3 4,7 5,6 6,5 7,8 Spac	80 PER GRÖSSE 150-160 CM 160-170 CM 160-170 CM 170-180 CM 180-190 CM 190-200 CM 190-200 CM 3-3 4-8 5-9 7-0 8-3 err	0BERHÓ 2-3 cm 3-5 cm 4-7 cm 5-9 cm 6-10 cm 100 3-3 5.0 6.2 7.4 8.9	110 3.3 5.2 6.5 7.8 9.5 Vorbauh	HLEN Wählen Sie zur Die Tabelle gib individuell vari 120 3-3 5-3 6,8 8,2 10,0	nächst die Übe t die Richtwer ieren können 0 =	140 3.3 5.7 7.4 9.0