SingleArUcoComp 仕様書

名城大学理工学研究科 メカトロニクス工学専攻 2018年2月2日

内容

1		はじめに	3
	1.1	コンポーネント概要	3
	1.2	本書を読むにあたって	3
	1.3	動作環境	3
	1.4	開発環境	3
2.	RTC	仕様	4
	2.1	インタフェース仕様	4
	2.2	座標系	4
	2.3	ArUco.idl	5
	arl	JcoDataImage	5
	arl	JcoData	5
	arl	JcoPose3D	6
	arl	JcoPoint2D	6
	rot	ationMat	6
	ma	rkerCorner	7
	pix	elPoint2D	7
	2.4	独自 IDL を使う際の注意点	7
3.	RT	C の導入	8
	3.1	OpenCV3.2 の導入	8
	3.2	導入	8

1. はじめに

1.1 コンポーネント概要

本コンポーネントは OpenCV 内に実装されている ArUco マーカの位置・姿勢の推定を行う。

1.2 本書を読むにあたって

本書は、RTミドルウェアに関する基礎知識を有した利用者を対象としている.

1.3 動作環境

以下のRTCの動作確認環境を以下に示す.

OS	Ubuntu16.04
RTミドルウェア	OpenRTM-aist-1.1.2
OpenCV	OpenCV3.2

1.4 開発環境

以下のRTCの開発環境を以下に示す.

OS	Ubuntu16.04
RTミドルウェア	OpenRTM-aist-1.1.2
OpenCV	OpenCV3.2
言語	C++


2. RTC 仕様

2.1 インタフェース仕様

RTC の名称					
SingelArUco				OutImage arUcoPoint2D arUcoPose3D SingleArUco0	
		入力ホ	ペート		
名称	2	データ型			説明
InImage	I	[mg/TimedC	ameraImage 入力画像		入力画像
	出力ポート				
名称		データ型			説明
OutImage	I	Img/TimedC	amera	Image	検出結果画像
arUcoPoint2D	8	arUco/arUco	oPoint2D マーカの画像内情報を出力		マーカの画像内情報を出力
arUcoPose3D		arUco/arUco	Uco/arUcoPose3D		マーカの3次元情報を出力
主なコンフィグレーション					
名称 データを		デフォル	レト	説明	
Dictionary String		ORIGIN	NAL	マーカ	のディクショナリの指定
MarkerSize double		0.05		マーカのサイズ[m]	

2.2 座標系

カメラの座標系は下図のようになっている。ArUco マーカの座標原点はマーカの中心にある。



2.3 ArUco.idl

本章では、独自データポートを宣言している、ArUco.idl について説明をする。 sequence は配列を表し、double 型の配列の場合、

sequence<double>

と表記される。

arUcoDataImage

本コンポーネントでは未実装のデータポート。マーカ ID、マーカコーナ、検出元画像、回転行列、並進行列を含むデータポート。マーカ関連の情報をすべて同期させて取ることを想定。

データ名	データ型	説明
tm	RTC::Time	タイムスタンプ
ids	sequence <long></long>	マーカ ID
markerCorners	sequence <markercorners></markercorners>	マーカコーナ
data	Img::CameraImage	検出元画像
rotations	sequence <rotationmat></rotationmat>	回転行列
translates	sequence <rtc::vector3d></rtc::vector3d>	並進行列

arUcoData

本コンポーネントでは未実装のデータポート。マーカ ID、マーカコーナ、回転行列、並進行列を含むデータポート。arUcoDataImage から検出元画像を除外したデータポート。巣すべて同期して取りたいが、画像は重いのでいらない場合を想定。

データ名	データ型	説明
tm	RTC::Time	タイムスタンプ
ids	sequence <long></long>	マーカ ID
markerCorners	sequence <markercorners></markercorners>	マーカコーナ
rotations	sequence <rotationmat></rotationmat>	回転行列
translates	sequence <rtc::vector3d></rtc::vector3d>	並進行列

arUcoPose3D

本コンポーネントでは、出力データポートの arUcoPose3D で用いられているデータ型。三 次元に関するデータを中心に含む。

データ名	データ型	説明
tm	RTC::Time	タイムスタンプ
ids	sequence <long></long>	マーカ ID
rotations	sequence <rotationmat></rotationmat>	回転行列
translates	sequence <rtc::vector3d></rtc::vector3d>	並進行列

arUcoPoint2D

本コンポーネントでは、出力データポートの arUcoPoint2D で用いられているデータ型。2 次元に関するデータを中心に含む。

データ名	データ型	説明
tm	RTC::Time	タイムスタンプ
ids	sequence <long></long>	マーカ ID
markerCorners	sequence <markercorners></markercorners>	マーカコーナ

rotationMat

マーカの回転行列を表すデータ型。

データ名	データ型	説明
R11	double	回転行列の1行1列要素
R12	double	回転行列の1行2列要素
R13	double	回転行列の1行3列要素
R21	double	回転行列の2行1列要素
R22	double	回転行列の2行2列要素
R23	double	回転行列の2行3列要素
R31	double	回転行列の3行1列要素
R32	double	回転行列の3行2列要素
R33	double	回転行列の3行3列要素

markerCorner

マーカのコーナの画像内座標を表すデータ型。

データ名	データ型	説明
point1	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)
point2	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)
point3	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)
point4	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)

pixelPoint2D

ピクセル位置 (x,y) をあらわすデータ型。

データ名	データ型	説明
point1	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)
point2	pixelPoint2D	ピクセル位置 (x,y)

2.4 独自 IDL を使う際の注意点

今回使用した ArUco.ild のような、ユーザが独自に定義した IDL を使ったコンポーネントを RTCBuilder で作成する場合、IDL の登録が必要である。

RTCBuilder を開き、

ウィンドウ->設定

を開く

設定ウィンドウが開いたら、RTCBuilder を選択肢し、新規から独自 ILD があるディレクトリを指定する。



3. RTC の導入

3.1 OpenCV3.2 の導入

ロボットシステムデザイン研究室のホームページを参照

(http://www2.meijo-u.ac.jp/~kohara/cms/technicalreport/ubuntu1404_opencv32_setup) ホームページでは Ubuntu14.04 への導入だが、Ubuntu16.04 にも導入することができる。ただし、不必要なパッケージも含まれている。

3.2 導入

ダウンロードしてきたファイルコンポーネントファイルの階層で、以下のコマンドを実行する。

\$ mkdir build

\$ cd build

\$ cmake ../

\$ make

実行ファイルは build/src 内に生成される。