

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer e padronizar condutas a serem tomadas pelo Laboratório, incluindo a ativação de processos manuais, para fazer com que seus processos vitais voltem a funcionar plenamente ou em um estado minimamente aceitável, evitando uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos à realização de rotina Laboratorial, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☐	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. ITS001 – Coleta feita pelo colaborador
4.3. ITS002 – Limpeza e desinfecção de equipamentos e instrumentos
4.4. ITS003 – Água reagente
4.5. ITS006 – Identificação, transporte e preservação da amostra biológica
4.6. ITS007- Descarte de Resíduos e Rejeitos
4.7. ITS012 – Controle de temperatura
4.8. PQ003 – Estrutura, instalações, limpeza e apresentação de áreas física
4.9. PQ004 – Equipamentos e instrumentos
4.10. PQ006 - Sistema de Informática Laboratorial (SIL)

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.11. PQ007 – Reagentes
- 4.12. PQ015 – Biossegurança
- 4.13. PQ041- Descarte de Resíduos e Rejeitos

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. **Plano de contingência:** planejamento de medidas a serem adotadas para ajudar a controlar uma situação de emergência. Minimizando prejuízos e consequências negativas. Também conhecido como plano de continuidade ou plano de recuperação

6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS:

6.1. Plano de Contingência para falha elétrica

- 6.1.1. Os equipamentos de automação estão constantemente ligados a “NO-BREAKS” que, no caso de falha elétrica, suportam tempo aproximado de 30 minutos. Terminadas análises em andamento, desligar os equipamentos. Microscópio, geladeiras, banho-maria, osmose reversa, equipamentos e centrifugas, também deverão ser desligados da tomada. Após o retorno da energia elétrica, a iluminação deverá retornar por completo e os equipamentos de automação poderão ser ligados novamente. Os demais equipamentos poderão retornar aos pontos de energia habituais.

6.2. Plano de contingência para falta de água reagente:

- 6.2.1. A água reagente fica em estoque no máximo uma semana para uso no equipamento. Em caso de faltar água reagente devemos comprar essa água com fornecedor ou empresa devidamente qualificada.

6.3. Plano de contingência para falta de água potável:

- 6.3.1. Sempre que houver falta de água potável, em decorrência de manutenções ou consertos, o Laboratório é informado pela companhia de abastecimento de água (SAAE) antecipadamente o dia e quanto tempo persistirá a falta, geralmente poucas horas e em períodos de menor movimento. O laboratório deve estocar água suficiente para higiene das mãos em frascos estéreis. Em caso de falta de informações, ligar para a companhia de fornecimento de água (SAAE) para ter uma previsão do retorno e se necessário algum tipo de ação a ser tomada pelo Laboratório (desativação de torneira). Assim que retornar o abastecimento da água, atentar para possíveis problemas hidráulicos que possam ocorrer devido à alta ou baixa pressão da água.

6.4. Plano de contingencia para falha do Controle de Temperatura ambiente:

- 6.4.1. Os equipamentos de automação necessitam de temperaturas controladas entre 20° a 25° Celsius para um bom desempenho. A temperatura da área técnica, em função destes aparelhos, deve ser controlada continuamente. Em caso de temperaturas fora da faixa permitida, verificar posição correta dos termômetros, estado dos mesmos e funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Em caso de falhas nos aparelhos de refrigeração dos ambientes, solicitar manutenção e, enquanto isso, reposição dos mesmos. Não havendo possibilidades de reposição dos

aparelhos de refrigeração, enquanto estiverem em manutenção, procurar manter o ambiente arejado e com o mínimo de emissão de calor de lâmpadas e aparelhos ligados, desde que não haja comprometimento do funcionamento dos aparelhos de automação.

6.5. Plano de contingência para falha na separação e coleta de resíduos:

6.5.1. Os resíduos devem ser desprezados em lixeiras próprias para cada tipo de material. As lixeiras devem ter a identificação do tipo e lixo. Em caso de falha na separação, orientar a equipe e, se necessário solicitar treinamento.

6.6. Plano de contingência para falha de SIL (Sistema de Informação Laboratorial):

6.6.1. As ocorrências negativas mais comuns são, entre outras, a existência de vírus destruidores de dados e sistemas, a perda de disco rígido, a perda de um servidor da rede ou de uma ligação em rede, a alteração do software e de energia de forma mais geral, avarias na unidade central de processamento de um computador.

6.6.2. Os procedimentos regulares de contingência são:

6.6.2.1. Manter Backup regular da base de dados;

6.6.2.2. Possuir ferramentas seguras para acesso aos dados remotamente para o caso da impossibilidade de chegar até o setor;

6.6.2.3. Manter senhas em local seguro;

6.6.2.4. Manter antivírus e Firewall de servidores e estações de trabalhos atualizados.

6.6.2.5. Entrar em contato com o suporte de informática do Laboratório para verificar o problema ocorrido e para se ter uma previsão de retorno.

6.6.2.6. Entrar em contato com o responsável pelo Sistema AR Lab, via telefone, para fazer acesso remoto pelo TeamViewer usando o código e a senha para solucionar o problema o mais breve possível.

6.6.3. Quando a falha no SIL for por tempo indeterminado ou for tempo demasiadamente prolongado, proceder conforme a seguir:

6.6.3.1. Se a falha não permitir registro de materiais e emissão do código de barras:

6.6.3.1.1. Adotar o Sistema Alternativo Manual de Registro dos Materiais e envio aos Setores Analíticos para amostras urgentes, caso o Sistema retorne em tempo determinado prolongado;

6.6.3.1.2. Caso a solução do problema não tenha previsão de retorno para o mesmo turno /ou mesmo dia, proceder da mesma maneira com amostras de rotina.

6.6.3.1.3. No momento da coleta, identificar em uma etiqueta ou no próprio tubo o nome do paciente completo e data da coleta.

6.6.3.1.4. Quando retornar o Sistema fazer os cadastros de paciente no Sistema.

6.7. Plano de Contingência para falta de pessoal:

6.7.1. Todos os funcionários do Setor devem saber executar as tarefas a que lhe competem os cargos a fim de que, em casos de falta de um dos funcionários, os mesmos estejam habilitados para substituí-los, por isso são feitos treinamentos individuais ou em grupo para que todos saibam executar as tarefas que lhe forem concedidas. Isso

implica em manter o serviço em dia sem o acúmulo da demanda diária. Usar o sistema de banco de horas para cobrir eventuais falhas. Os funcionários serão solicitados e avisados pelo Diretor ou Responsável Técnico a fim de substituir o funcionário ausente e acordo. Também poderá ser solicitado aos funcionários em expediente, o cumprimento de horário extra ou compensação por folga posterior. No caso de ausência médica prolongada, licenças e férias, as tarefas devem ser remanejadas e, se necessário, deve ser solicitada a contratação de funcionários ou estagiários temporários e devidamente qualificado e treinado.

6.8. Plano e Contingência para aumento não previsto da demanda:

6.8.1. Todos os funcionários devem ser antecipadamente avisados de que, em caso de acúmulos inesperados demanda, poderão ser solicitados a cumprirem esquema de bancos de horas. Caso a medida não seja suficiente, pode ser necessário:

- 6.8.1.1.** Priorizar os exames e armazenar as amostras dentro da estabilidade;
- 6.8.1.2.** Enviar os exames para laboratórios de apoio, devidamente qualificados;
- 6.8.1.3.** Contratar estagiários ou funcionários temporários;

6.9. Plano de contingência para falta de produtos (consumíveis):

6.9.1. Em caso de falta de material antes do prazo previsto, deve ser solicitada uma compra emergencial em fornecedores mais próximos ou mais ágeis, independente do preço, de produto igual ou similar, alimentando o estoque até a próxima compra.

6.9.2. Em casos que não dê para esperar chegar o produto, enviar os exames para Laboratório de Apoio, devidamente qualificado.

6.9.3. Caso o exame não possa ser enviado para Laboratórios de Apoio, por perda de estabilidade, reconvocar pacientes após a solução do problema, explicando o ocorrido.

6.10. Plano de Contingência para falha de equipamentos de automação:

6.10.1. O plano de Contingência diante da falha em equipamento técnico pode prever que sejam analisadas as seguintes possibilidades em ordem de prioridade:

- 6.10.1.1.** Solução do problema pelo próprio operador, mesmo que seja com apoio da assistência técnica à distância (instruções por telefone);
- 6.10.1.2.** Caso o problema não seja resolvido imediatamente via telefone e exija a presença do técnico (tendo uma certa delonga), usar aparelho "step" (no caso da bioquímica, utilizar o aparelho semi-automatizado BTS-310), no caso de problema do aparelho de hematologia: fazer manualmente todo o processo para contagem de leucócitos, plaquetas, diferencial e hematócrito.
- 6.10.1.3.** Em casos específicos, que não tenha como resolver manualmente ou com aparelhos "step" os exames serão enviados ao Laboratório de Apoio, devidamente qualificado.

6.11. Plano de Contingência para Intercorrências Médicas na coleta:

6.11.1. Intercorrências como: ameaça de desmaio, desmaio, náuseas, vômitos, hematoma, quedas, convulsão prolongada, chamar o médico, farmacêutico ou biomédico que prestará os primeiros socorros.

6.11.2. Caso seja um problema grave que não possa ser solucionado por um de nossos profissionais, solicitar ambulância e encaminhar o paciente ao hospital.

6.12. Plano de contingência em caso de derrame de químicos:

6.12.1. Adicionar hipoclorito no local onde houve o derrame químico;

6.12.2. Deixar agir por 5 minutos;

6.12.3. Com o uso de EPI, limpar o local com papel absorvente e descartar no lixo infectante.

6.13. Plano de contingência para acidente com risco de contaminação com material potencialmente infectante:

6.13.1. Estão nesta categoria acidentes com perfurocortantes, contato com amostras biológicas de pacientes, etc.

6.13.1.1. Lavar o local acidentado com água sabão;

6.13.1.2. Comunicar a Diretoria ou Responsável Técnico e a Segurança do Trabalho;

6.13.1.3. Caso o paciente for conhecido, pedir autorização para realizar os exames de HIV e Hepatite;

6.13.1.4. Realizar os exames HIV e Hepatite do profissional acidentado;

6.13.1.5. Encaminhar o funcionário acidentado ao CTA (Centro de Testagem Anônima) para avaliação médica e se necessário administrar a medicação preventiva;

6.13.1.6. Procurar a segurança do trabalho para emissão da CAT.

6.14. Plano de contingência para falha de equipamentos acessórios:

6.14.1. Centrifugas: utilizar a outra centrifuga da Área Técnica e solicitar a manutenção corretiva.

6.14.2. Banho-maria, geladeiras, microscópios, osmose-reversa: solicitar manutenção corretiva imediatamente. E em alguns casos, utilizar o outro equipamento.

6.15. Plano de contingência para incêndios:

6.15.1. Extintores, saídas de emergência, rota de fuga, pontos de encontro. Treinar periodicamente a equipe para essa situação.

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR003 – Formulário de Não Conformidade	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

	Supervisor da Garantia da Qualidade				
FR071 – Registro manual de Urinálise	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR072 – Registro manual de Hematologia	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR073 – Registro manual de Bioquímica	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR074 – Registro manual de Parasitologia	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto
FR001 – Controle de temperatura	Supervisores de setores, Profissionais de nível superior e Supervisor da Garantia da Qualidade	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano no arquivo ativo e 5 anos no arquivo morto

8. ANEXOS:

8.1. Não se aplica