- Além disso, Ao levenno en consideração as capacitancia intinsicas ao dispositivos. Por seconoplo no homsister TBJ: j= capacitància de Difuses (BE) 1- Capacitància de Junça (BC) Em polonitages atixa Saida conectada - > diretamente à autada do amplificador, Teclot o ganho em altas Transistos conectado frequenciar. en paralelo (shunt) à malha de final. Dedot o santo em altas De uma maneira geral, o compostamento frequencias. de un amplificado en frequência (Resposta em frequência) pade sor line ani todo como Jaixa en que o efeit capacitànais et despretivel. mid-band midsand Elisto majoritario to efeits majoritairo TOL das capacitàncias das capacitancias de acoplamento parasitas - Suponhamos agosa que queremos topo desenvolver uma maneira de representar o amplificador. Saheurs que: 1 A resporta de un sistema LTI à un sinal senoidal

é fantien servicial, mas com amplitude e fase défentes.