## Processador, Memória RAM e Memória ROM

Prof. M.Sc. Fernando C. B. G. Santana

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) http://www.ifpi.edu.br

### Processador

 O processador é o cérebro do computador, encarregado de processar a maior parte das informações



#### Processador

- Componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes
- Componente mais complexo e freqüentemente o mais caro, mas ele não pode fazer nada sozinho
- Precisa de outro componentes, incluindo memória, HD, placa de vídeo e de rede, monitor, teclado e mouse

### História do Processador – 8086

- Lançado pela Intel em 1978 (4.77MHz 10MHz)
- Apenas 29.000 transistores
- Capacidade para lidar com 1MB de memória



### História do Processador - 286

- Lançado em 1982 (6MHz 12.5MHz)
- 134.000 transistores
- Capacidade para lidar com 16MB de memória endereçável



### História do Processador – 386

- Lançado em 1985. Pode ser considerado o primeiro processador moderno, pois foi o primeiro a incluir o conjunto de instruções básico (16MHz - 33MHz)
- 275.000 transistores
- Capacidade para lidar com 4GB de memória endereçável



### História do Processador – 486

- Lançado em 1989 (25MHz 100MHz)
- 1.2 milhões de transistores
- Incorporou 8 KB de cache ultra-rápido diretamente no processador, complementando o cache mais lento disponível na placa-mãe. O cache interno passou a ser chamado de cache L1 e o cache da placa-mãe, de cache L2.



### História do Processador – Intel Pentium

- Lançado em 1993 (60MHz 233MHz)
- 3.1 milhões de transistores
- Cache I 1 de 16KB





### História do Processador – Intel Pentium D

- Lançado em 2005 (2.66GHz a 3.73GHz)
- Dois Núcleos




### História do Processador – Intel Core i7

- Lançado em 2008 (2,66 3,2 GHz)
- Um processador Core i7 possui quatro núcleos físicos e, por isso, é um processador quad core. Como cada núcleo do processador Core i7 possui dois núcleos lógicos obtidos pelo uso da tecnologia HT (Hyper-Threading), o processador Core i7 pode simular o funcionamento de oito processadores



#### Estrutura Funcional do Processador



## Capacidade do Processador

- Os processadores têm suas capacidades medidas por três fatores:
  - Número de bits de leitura também chamado de barramento de dados, determina a largura do barramento da placa-mãe utilizada, quantos bits o processador pode ler ou gravar por vez e seu desempenho de comunicação.
  - Número de bits de trabalho também chamado de tamanho dos registradores, que são a memória interna do processador.
  - Clock do processador: na placa-mãe, há um componente que emite pulsos em determinada frequência. Esses pulsos são utilizados para determinar o ritmo de trabalho do processador e de toda a placa-mãe. Unidade de medida da frequência em Hz (hertz), um padrão internacional, normalmente em MHz (mega hertz – milhões de hertz), atualmente é medida em GHz (giga hertz – bilhões de hertz).

## Memória Principal

- Random Access Memory RAM
- Memória de tempo real
- São memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar
- Ponte para as memórias de armazenamento



## Desempenho

 O desempenho do processador vem crescendo rapidamente, porém as memórias não conseguem acompanhar essa evolução, e isso gera um problema, pois não adianta o processador ser extremamente rápido e a memória não conseguir acessar os dados de forma rápida também,portanto o desempenho do computador depende da velocidade das memórias.

- Existem vários tipos de memória principal:
  - SDRAM
  - DDR SDRAM
  - DDR2 SDRAM
  - DDR3 SDRAM

 SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) – trabalham de forma sincronizada com o processador, evitando os problemas de atraso. A partir dessa tecnologia, passou-se a considerar a frequência com a qual a memória trabalha para medida de velocidade. Surgiam então as memórias SDR SDRAM (Single Data Rate - SDRAM), que podiam trabalhar com 66 MHz, 100 MHz e 133 MHz (também chamadas de PC66, PC100 e PC133, respectivamente). Muitas pessoas se referem a essa memória apenas como "memórias SDRAM" ou, ainda, como "memórias DIMM", por causa de seu módulo. No entanto, a denominação SDR é a mais adequada.

• DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) – as memórias DDR apresentam evolução significativa em relação ao padrão SDR, isso porque elas são capazes de lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock (memórias SDR trabalham apenas com uma operação por ciclo). Assim, uma memória DDR que trabalha à frequência de 100 MHz, por exemplo, acaba dobrando seu desempenho, como se trabalhasse à taxa de 200 MHz. Visualmente, é possível identificá-las facilmente em relação aos módulos SDR, porque este último contém duas divisões na parte inferior, onde estão seus contatos, enquanto que as memórias DDR2 possuem apenas uma divisão.

• DDR2 SDRAM – como o nome indica, as memórias DDR2 são uma evolução das memórias DDR. Sua principal característica é a capacidade de trabalhar com quatro operações por ciclo de clock, portanto, o dobro do padrão anterior. Os módulos DDR2 também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior, no entanto, essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado.

 DDR3 SDRAM – as memórias DDR3 são, obviamente, uma evolução das memórias DDR2. Novamente, aqui dobra-se a quantidade de operações por ciclo de clock, desta vez, de oito. Uma novidade aqui é a possibilidade de uso de *Triple-Channel*.

### Memória ROM

- A memória somente de leitura ou ROM (Read-Only Memory)
- Tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas.

 Mask-ROM – bastante comum, é a mais simples. Trata-se de uma ROM impressa em um chip e que não está passível de qualquer tipo de alteração. Exemplo: eletrodomésticos com funções digitais, como o micro-ondas (ainda não inventaram uma forma de atualizar o firmware de um deles).

 PROM – evolução da Mask. Trata-se de uma memória ROM que pode ser alterada apenas uma vez. E de uma maneira bastante curiosa: através de modificações feitas diretamente no silício do chip. Um exemplo para ficar fácil de entender é o CD-R, que também permite apenas uma gravação.

 EPROM – é a primeira forma de ROM que pode ser zerada e reescrita. Basicamente, consiste em expor o chip à luz ultravioleta por um espaço de tempo determinado. A exposição zera o chip e a partir daí os dados podem ser reescritos.

• EEPROM – a mais utilizada pela indústria atualmente, e está presente na BIOS do seu computador, nos consoles de última geração, bem como no celular. Seu princípio é de permitir que as informações do chip sejam alteradas, como na EPROM, mas com a vantagem de dispensar o uso da luz ultravioleta. Este tipo de ROM pode ser reescrita com eletricidade, o que dispensa a necessidade de se extrair o chip ROM do dispositivo.

Muito Obrigado!